

TETRA-Vernetzung/TETRA mtm5400 gateway codeplug

TETRA\ -AUSTRIA MTM5400 Codeplug vorbereiten

MOTOROLA MTM5400

um die 26-pol Schnittstelle des MTM5400 für Audio nutzen zu können (siehe: [TETRA-AUSTRIA RS232 Kabel vorbereiten](#)) sollte im Codeplug folgende Einstellungen erfolgen:

```
* Codeplug/Subscriber Unit Parameters/Radio ISSI == 2321990
```

```
* Codeplug/Transceiver Accessories Settings/RX Audio Line Output Type == +5dB  
r Point
```

```
* Codeplug/Transceiver Accessories Settings/Visor Mic Rear Accry Interface  
== MIC1/EXT_MIC (pin #13 RAC)
```

```
* Codeplug/Data Services/PEI Parameters
```

```
  * /Baud Rate == 9600
```

```
  * /Parity Bit == PARITY NONE
```

```
  * /Flow Control == No flow control
```

```
  * /Stop Bits == 1
```

```
  * /Data Bits == 8
```