

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Vernetzung/TETRA mtm5400 gateway codeplug	2
2. TETRA-Vernetzung/TETRA kabel tetra raspi	3

TETRA-Vernetzung/TETRA mtm5400 gateway codeplug

TETRA\ -AUSTRIA MTM5400 Codeplug vorbereiten

MOTOROLA MTM5400

um die 26-pol Schnittstelle des MTM5400 für Audio nutzen zu können (siehe: [TETRA-AUSTRIA RS232 Kabel vorbereiten](#)) sollte im Codeplug folgende Einstellungen erfolgen:

* Codeplug/Subscriber Unit Parameters/Radio ISSI == **2321990**

* Codeplug/Transceiver Accessories Settings/RX Audio Line Output Type == **+5dB
r Point**

* Codeplug/Transceiver Accessories Settings/Visor Mic Rear Accry Interface
== **MIC1/EXT_MIC (pin #13 RAC)**

* Codeplug/Data Services/PEI Parameters

* /Baud Rate == **9600**

* /Parity Bit == **PARITY NONE**

* /Flow Control == **No flow control**


* /Stop Bits == **1**

* /Data Bits == **8**

TETRA-Vernetzung/TETRA kabel tetra raspi

TETRA\ -AUSTRIA RS232 Kabel vorbereiten

MOTOROLA MTM5400



MTM800 und CLEARTONE CM5000

