

## Inhaltsverzeichnis

## Adressierung bei C4FM

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 9. September 2023, 18:19 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)  
(Die Seite wurde neu angelegt: „TODO“)  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

**Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023, 09:26 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 1:</b>	<b>Zeile 1:</b>
– <b>TODO</b>	+ <b>Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [[Digitale Sprache - Adressierung Artikel Adressierung bei digitaler Sprache]].</b>
	+ <b>===== DG-ID =====</b>
	+ <b>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.</b>
	+ <b>* Standardeinstellung: DG 32 - [https://oevsv.at/funkbetrieb/ukw-referat/digital/oe-digital.html OE-DIGITAL]</b>
	+ <b>* Verbindung mit DMR TS 2 TG 232 mit DG 52</b>
	+ <b>[[Category:Digitale Sprache]]</b>
	+ <b>[[Category:Digitale Betriebsarten]]</b>
	+ <b>[[Category:C4FM]]</b>

## Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023, 09:26 Uhr

---

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

### DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

- Standardeinstellung: DG 32 - [OE-DIGITAL](#)
- Verbindung mit DMR TS 2 TG 232 mit DG 52