

Inhaltsverzeichnis



C4FM-Reflector-Routing

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 26. Mai 2020, 21:37 Uhr (Qu elltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste ==

Zeile 1:

[[Kategorie:C4FM]]

+ [[:Kategorie:C4FM|''''zurück zu Kategorie:C4FM'''']]

==Verbinden zu einem YSF Reflector von + einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste==

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein (derzeit nur [[70cm Relais OE5XOL]] und [[2m /70cm Relais OE5XGL]])

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren!

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register.ysfreflector.de

Bei folgendem Vorgang kommt es auch darauf an, wie der Hotspot/Relais bzw. der Reflector eingestellt ist (Startup Reflector im Hotspot/Relais bzw. Startup Modul am Reflector) Bei folgendem Vorgang kommt es auch darauf an, wie der Hotspot/Relais bzw. der Reflector eingestellt ist (Startup Reflector im Hotspot/Relais bzw. Startup Modul am Reflector) Beim OE5XOL und OE5XGL wurde nun der Startreflector herausgenommen, somit ist im ersten Schritt der Reflector über die Wires-X Taste zu verbinden!

 Das können mehrere hunderte YSF
 (XLX) Reflectoren sein siehe https://register.ysfreflector.de

Schritt für Schritt Anleitung:

- 1. TX DG-ID 85 einstellen und kurz die PTT (nur bei OE5XOL und OE5XGL erforderlich, dies schaltet das Relais vom YCS001 weg auf YSF Gateway Betrieb, mit Hotspot somit bei Punkt 2. beginnen)
- Wires-X Taste kurz drücken (es
 sollte der Einstiegshotspot bzw. Repeater angezeigt werden)
- **3**. Search&Direct
 - **4**. Dann nochmal auf Search&Direkt
- **5**. Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein)
- **6**. Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen)
- 7. Beim FT3DE muss man jetzt die
 Wires-X Taste lang und kurz drücken
- 8. um im nächsten Schritt bei XLX
 Systemen das Modul über Search&Direkt ALL wie gewohnt auszuwählen

Schritt für Schritt Anleitung:

- 1. Wires-X Taste kurz drücken (es sollte der Einstiegshotspot bzw. Repeater angezeigt werden)
- 2. Search&Direct

+

+

- 3. Dann nochmal auf Search&Direkt
- **4**. Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein)
- **5**. Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen)
- 6. Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt -
- 7. um im nächsten Schritt bei XLX
 + Systemen das Modul über Search&Direkt > ALL auszuwählen



bei YSF nicht notwendig, da gibt bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module es keine weiteren Module bei manchen XLX z.B. XLX232 bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen beschrieben auswählen 9. Trennen der Verbindung mit BAND 8. Trennen der Verbindung mit BAND Taste lang drücken, und hier bei mir Taste lang drücken, und hier bei mir wieder Wires-X lang und kurz, damit wieder Wires-X lang und kurz, damit wieder der Einstiegspunkt angezeigt wird! wieder der Einstiegspunkt angezeigt wird! 10. u.s.w. + 9. u.s.w. Also das wichtigste bei der Bedienung ist, Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug! [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] HIDETITLE KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_ ABSCHNITTE NICHT BEARBEITEN

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr

zurück zu Kategorie:C4FM

Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register.ysfreflector.de

Bei folgendem Vorgang kommt es auch darauf an, wie der Hotspot/Relais bzw. der Reflector eingestellt ist (Startup Reflector im Hotspot/Relais bzw. Startup Modul am Reflector)



Schritt für Schritt Anleitung: Wires-X Taste kurz drücken (es sollte der Einstiegshotspot bzw. Repeater angezeigt werden) 2. Search&Direct Dann nochmal auf Search&Direkt 3. Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere 4. Bezeichnung schränkt die Auswahl ein) Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung 5. kommen) Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt 6. die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt -7. um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über Search&Direkt -> ALL auszuwählen bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da b. ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen Trennen der Verbindung mit BAND Taste lang drücken, und hier bei mir wieder Wires-X lang und kurz, damit wieder der Einstiegspunkt angezeigt wird! 9. u.s.w.

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!