

Inhaltsverzeichnis

D-Chat

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 1. Juli 2008, 18:55 Uhr (Quel Itext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: == D - C H A T == ""Chaten via D-STAR"" ==== Was ist D-CHAT: ==== von "NJ6N" wurde ein kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit welchem man Datenkom...)

Aktuelle Version vom 28. Februar 2017, 00:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge) (→Einstellungen:)

(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== D - C H A T ==

Zeile 1:

- [[Kategorie:D-Star]]

== D - C H A T ==

Zeile 23:

Das Programm D*Chat von NJ6N, welches auf [http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html

dieser Seite] heruntergeladen werden kann

ev auch noch - wenn man noch nicht hat das **Mikrosoftprogramm** NET

FRAMEWORK von [http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en dieser Seite]

====Einstellungen: ====

Zeile 23:

Das Programm D*Chat von NJ6N, welches auf [http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html dieser Seite] heruntergeladen werden kann

ev auch noch - wenn man noch nicht hat - das **Microsoftprogramm**. NET FRAMEWORK von [http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx? FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en dieser Seite]

====Einstellungen: ====

Zeile 31:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

Zeile 31:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)



"YOUR" (siehe Einführung): hier kann "cqcqcq" oder auch ein "CALL" stehen /> wenn via Repeater gearbeitet werden soll: RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international. br /> Zeile 40: Da bei jeder Aussendung durch den Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe". - 73 de oe3msu max [[D-PRS Zurück zu D-PRS]] [[D-PRS Zurück zu D-PRS]] "YOUR" (siehe [[D-Einführung]Einführung] "YOUR" (siehe [[D-Einführung]Einführung] "YOUR" (siehe [[D-Einführung]Einführung] "YOUR" (siehe [[D-Einführung]Einführung] "CALL" stehen "CALL" s				
RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international. "OE1XDS G" - international. Zeile 40: Da bei jeder Aussendung durch den Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe". -	-	"cqcqcq" oder auch ein "CALL" stehen <br< td=""><th>+</th><td>]]): hier kann "cqcqcq" oder auch ein</td></br<>	+]]): hier kann "cqcqcq" oder auch ein
Da bei jeder Aussendung durch den Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe". + [[Kategorie: D-Star]] [[D-PRS Zurück zu D-PRS]] - - - - - - - - - - - - -		RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2:		RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2:
Da bei jeder Aussendung durch den Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe". + [[Kategorie: D-Star]] [[D-PRS Zurück zu D-PRS]] - - - - - - - - - - - - -				
Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe". -	Ze	eile 40:		eile 40:
PRS]] -		Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY		Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY
PRS]] -				
-	-		+	
-	_			
-	_			
	_	73 de oe3msu max		
	-			
	-			
	_			
	_			
	_			
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Aktuelle Version vom 28. Februar 2017, 00:32 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 D-CHAT	4
1.1 Was ist D-CHAT:	4
1.2 Wie funktioniert das:	4
1.3 Was wird benötigt:	4
1.4 Einstellungen:	4



D-CHAT

"Chaten via D-STAR"

Was ist D-CHAT:

von **NJ6N** wurde ein kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit welchem man Datenkommunikation via D-STAR bewerkstelligen kann. Eine sogenannte "Low-Speed-Datenkommunikation". Es ist möglich, kurze Sätze via D-STAR an seinen "Funkpartner" zu senden. Funktioniert ähnlich den bekannten Chatprogrammen im Internet, man braucht jedoch dazu keinen eigenen Internetanschluss.

Wie funktioniert das:

Chatten kann man lokal auf der Direkten, via einem D-STAR Repeater im lokalen Bereich oder auch international. Hierbei sind jedoch die Einstellungen genau zu beachten.

Was wird benötigt:

Ausser dem digitalen Funkgerät einen Computer mit einer freien RS232 - Schnittstelle

Das Zubehör: OPC-1529R Datenkabel (gilt für IC E2820). Bei anderen Geräten bitte in der Zubehörliste nachsehen.

Man sich natürlich ein eigenes Kabel "schnitzen".

Das Programm D*Chat von NJ6N, welches auf dieser Seite heruntergeladen werden kann ev auch noch - wenn man noch nicht hat - das Microsoftprogramm .NET FRAMEWORK von dieser Seite

Einstellungen:

Wichtig ist zunächst: man muss die GPS - Maus deaktivieren:

"MENU" - "SET MODE" - "GPS" auf " off". (auch wenn man keine Maus angeschlossen hat)

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird) "YOUR" (siehe Einführung): hier kann "cqcqcq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll: RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Bemerkung:

Das Programm D*CHAT ist sehr leicht zu installieren, bitte jedoch vor dem ersten "QSO/CHAT" sein Rufzeichen und den COM - Port eingeben.

Wenn man das Programm am Computer im Hintergrund laufen hat, kann man auch anderen "Chat`s" zuschauen oder mitschreiben.

Es sind auch mehrere Teilnehmer ohne Probleme möglich.

Da bei jeder Aussendung durch den Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe". Zurück zu D-PRS