

Inhaltsverzeichnis

1. D-Chat	11
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu	5
3. Benutzer:Oe3gsu	8
4. D-PRS	14

D-Chat

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Juli 2008, 18:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: == D - C H A T ==
 ""Chaten via D-STAR"" == Was ist D-CHAT: == von ""NJ6N"" wurde ein kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit welchem man Datenkom...)

Version vom 1. Juli 2008, 18:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)

(→Einstellungen:)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:
 -
 == D - C H A T ==

Zeile 1:

== D - C H A T ==

Zeile 31:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

-

"YOUR" (siehe Einführung): hier kann "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll:
 RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Zeile 30:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

+

"YOUR" (siehe **[[D-Einführung|Einführung]]**): hier kann "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll:
 RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Version vom 1. Juli 2008, 18:56 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D - C H A T	12
1.1 Was ist D-CHAT:	12
1.2 Wie funktioniert das:	12
1.3 Was wird benötigt:	12
1.4 Einstellungen:	12

D - C H A T

"Chaten via D-STAR"

Was ist D-CHAT:

von **NJ6N** wurde ein kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit welchem man Datenkommunikation via D-STAR bewerkstelligen kann. Eine sogenannte "Low-Speed-Datenkommunikation". Es ist möglich, kurze Sätze via D-STAR an seinen "Funkpartner" zu senden. Funktioniert ähnlich den bekannten Chatprogrammen im Internet, man braucht jedoch dazu keinen eigenen Internetanschluss.

Wie funktioniert das:

Chatten kann man lokal auf der Direkten, via einem D-STAR Repeater im lokalen Bereich oder auch international. Hierbei sind jedoch die Einstellungen genau zu beachten.

Was wird benötigt:

Ausser dem digitalen Funkgerät einen Computer mit einer freien RS232 - Schnittstelle

Das Zubehör: OPC-1529R Datenkabel (gilt für IC E2820). Bei anderen Geräten bitte in der Zubehörliste nachsehen.

Man sich natürlich ein eigenes Kabel "schnitzen".

Das Programm D*Chat von NJ6N, welches auf [dieser Seite](#) heruntergeladen werden kann ev auch noch - wenn man noch nicht hat - das Mikrosoftprogramm NET FRAMEWORK von [dieser Seite](#)

Einstellungen:

Wichtig ist zunächst: man muss die GPS - Maus deaktivieren:

"MENU" - "SET MODE" - "GPS" auf " off". (auch wenn man keine Maus angeschlossen hat)

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

"YOUR" (siehe [Einführung](#)): hier kann "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll: RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Bemerkung:

Das Programm D*CHAT ist sehr leicht zu installieren, bitte jedoch vor dem ersten "QSO/CHAT" sein Rufzeichen und den COM - Port eingeben.

Wenn man das Programm am Computer im Hintergrund laufen hat, kann man auch anderen "Chat`s" zuschauen oder mitschreiben.

Es sind auch mehrere Teilnehmer ohne Probleme möglich.

Da bei jeder Aussendung durch den Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe".

73 de oe3msu max

[Zurück zu D-Star](#) [Zurück zu D-PRS](#)

D-Chat: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Juli 2008, 18:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: == D - C H A T ==
 ""Chaten via D-STAR"" == Was ist D-CHAT: == von ""NJ6N"" wurde ein kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit welchem man Datenkom...)

Version vom 1. Juli 2008, 18:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Einstellungen](#):)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:
 -

== D - C H A T ==

Zeile 1:

== D - C H A T ==

Zeile 31:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

-

"YOUR" (siehe Einführung): hier kann "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll:
 RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Zeile 30:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

+

"YOUR" (siehe **[[D-Einführung|Einführung]]**): hier kann "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll:
 RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Version vom 1. Juli 2008, 18:56 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D - C H A T	6
1.1 Was ist D-CHAT:	6
1.2 Wie funktioniert das:	6
1.3 Was wird benötigt:	6
1.4 Einstellungen:	6

D - C H A T

"Chaten via D-STAR"

Was ist D-CHAT:

von **NJ6N** wurde ein kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit welchem man Datenkommunikation via D-STAR bewerkstelligen kann. Eine sogenannte "Low-Speed-Datenkommunikation". Es ist möglich, kurze Sätze via D-STAR an seinen "Funkpartner" zu senden. Funktioniert ähnlich den bekannten Chatprogrammen im Internet, man braucht jedoch dazu keinen eigenen Internetanschluss.

Wie funktioniert das:

Chatten kann man lokal auf der Direkten, via einem D-STAR Repeater im lokalen Bereich oder auch international. Hierbei sind jedoch die Einstellungen genau zu beachten.

Was wird benötigt:

Ausser dem digitalen Funkgerät einen Computer mit einer freien RS232 - Schnittstelle

Das Zubehör: OPC-1529R Datenkabel (gilt für IC E2820). Bei anderen Geräten bitte in der Zubehörliste nachsehen.

Man sich natürlich ein eigenes Kabel "schnitzen".

Das Programm D*Chat von NJ6N, welches auf [dieser Seite](#) heruntergeladen werden kann ev auch noch - wenn man noch nicht hat - das Mikrosoftprogramm NET FRAMEWORK von [dieser Seite](#)

Einstellungen:

Wichtig ist zunächst: man muss die GPS - Maus deaktivieren:

"MENU" - "SET MODE" - "GPS" auf " off". (auch wenn man keine Maus angeschlossen hat)

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

"YOUR" (siehe [Einführung](#)): hier kann "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll: RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Bemerkung:

Das Programm D*CHAT ist sehr leicht zu installieren, bitte jedoch vor dem ersten "QSO/CHAT" sein Rufzeichen und den COM - Port eingeben.

Wenn man das Programm am Computer im Hintergrund laufen hat, kann man auch anderen "Chat`s" zuschauen oder mitschreiben.

Es sind auch mehrere Teilnehmer ohne Probleme möglich.

Da bei jeder Aussendung durch den Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe".

73 de oe3msu max

[Zurück zu D-Star](#) [Zurück zu D-PRS](#)

D-Chat: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Juli 2008, 18:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: == D - C H A T ==
 T == ""Chaten via D-STAR"" ===== Was ist
 D-CHAT: ===== von ""NJ6N"" wurde ein
 kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit
 welchem man Datenkom...)

Version vom 1. Juli 2008, 18:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Einstellungen:](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

–
 == D - C H A T ==

Zeile 1:

== D - C H A T ==

Zeile 31:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" -
 "AUTO" eingeben

 (bedeutet, dass durch die Entertaste am
 Computer die PTT - Taste am Funkgerät
 ausgelöst wird)

 – "YOUR" (siehe Einführung): hier kann
 "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

 wenn via Repeater gearbeitet werden soll:
 RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2:
 "OE1XDS G" - international.

Zeile 30:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" -
 "AUTO" eingeben

 (bedeutet, dass durch die Entertaste am
 Computer die PTT - Taste am Funkgerät
 ausgelöst wird)

 + "YOUR" (siehe **[[D-Einführung|Einführung**
]]): hier kann "cqccq" oder auch ein
 "CALL" stehen

 wenn via Repeater gearbeitet werden soll:
 RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2:
 "OE1XDS G" - international.

Version vom 1. Juli 2008, 18:56 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D - C H A T	9
1.1 Was ist D-CHAT:	9
1.2 Wie funktioniert das:	9
1.3 Was wird benötigt:	9
1.4 Einstellungen:	9

D - C H A T

"Chaten via D-STAR"

Was ist D-CHAT:

von **NJ6N** wurde ein kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit welchem man Datenkommunikation via D-STAR bewerkstelligen kann. Eine sogenannte "Low-Speed-Datenkommunikation". Es ist möglich, kurze Sätze via D-STAR an seinen "Funkpartner" zu senden. Funktioniert ähnlich den bekannten Chatprogrammen im Internet, man braucht jedoch dazu keinen eigenen Internetanschluss.

Wie funktioniert das:

Chatten kann man lokal auf der Direkten, via einem D-STAR Repeater im lokalen Bereich oder auch international. Hierbei sind jedoch die Einstellungen genau zu beachten.

Was wird benötigt:

Ausser dem digitalen Funkgerät einen Computer mit einer freien RS232 - Schnittstelle

Das Zubehör: OPC-1529R Datenkabel (gilt für IC E2820). Bei anderen Geräten bitte in der Zubehörliste nachsehen.

Man sich natürlich ein eigenes Kabel "schnitzen".

Das Programm D*Chat von NJ6N, welches auf [dieser Seite](#) heruntergeladen werden kann ev auch noch - wenn man noch nicht hat - das Mikrosoftprogramm NET FRAMEWORK von [dieser Seite](#)

Einstellungen:

Wichtig ist zunächst: man muss die GPS - Maus deaktivieren:

"MENU" - "SET MODE" - "GPS" auf " off". (auch wenn man keine Maus angeschlossen hat)

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

"YOUR" (siehe [Einführung](#)): hier kann "cqcq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll: RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Bemerkung:

Das Programm D*CHAT ist sehr leicht zu installieren, bitte jedoch vor dem ersten "QSO/CHAT" sein Rufzeichen und den COM - Port eingeben.

Wenn man das Programm am Computer im Hintergrund laufen hat, kann man auch anderen "Chat`s" zuschauen oder mitschreiben.

Es sind auch mehrere Teilnehmer ohne Probleme möglich.

Da bei jeder Aussendung durch den Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe".

73 de oe3msu max

[Zurück zu D-Star](#) [Zurück zu D-PRS](#)

D-Chat: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Juli 2008, 18:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: == D - C H A T ==
 T == ""Chaten via D-STAR"" ===== Was ist
 D-CHAT: ===== von ""NJ6N"" wurde ein
 kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit
 welchem man Datenkom...)

Version vom 1. Juli 2008, 18:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Einstellungen:](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

–
 == D - C H A T ==

Zeile 1:

== D - C H A T ==

Zeile 31:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" -
 "AUTO" eingeben

 (bedeutet, dass durch die Entertaste am
 Computer die PTT - Taste am Funkgerät
 ausgelöst wird)

 – "YOUR" (siehe Einführung): hier kann
 "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

 wenn via Repeater gearbeitet werden soll:
 RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2:
 "OE1XDS G" - international.

Zeile 30:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" -
 "AUTO" eingeben

 (bedeutet, dass durch die Entertaste am
 Computer die PTT - Taste am Funkgerät
 ausgelöst wird)

 + "YOUR" (siehe **[[D-Einführung|Einführung**
]]): hier kann "cqccq" oder auch ein
 "CALL" stehen

 wenn via Repeater gearbeitet werden soll:
 RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2:
 "OE1XDS G" - international.

Version vom 1. Juli 2008, 18:56 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D - C H A T	12
1.1 Was ist D-CHAT:	12
1.2 Wie funktioniert das:	12
1.3 Was wird benötigt:	12
1.4 Einstellungen:	12

D - C H A T

"Chaten via D-STAR"

Was ist D-CHAT:

von **NJ6N** wurde ein kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit welchem man Datenkommunikation via D-STAR bewerkstelligen kann. Eine sogenannte "Low-Speed-Datenkommunikation". Es ist möglich, kurze Sätze via D-STAR an seinen "Funkpartner" zu senden. Funktioniert ähnlich den bekannten Chatprogrammen im Internet, man braucht jedoch dazu keinen eigenen Internetanschluss.

Wie funktioniert das:

Chatten kann man lokal auf der Direkten, via einem D-STAR Repeater im lokalen Bereich oder auch international. Hierbei sind jedoch die Einstellungen genau zu beachten.

Was wird benötigt:

Ausser dem digitalen Funkgerät einen Computer mit einer freien RS232 - Schnittstelle

Das Zubehör: OPC-1529R Datenkabel (gilt für IC E2820). Bei anderen Geräten bitte in der Zubehörliste nachsehen.

Man sich natürlich ein eigenes Kabel "schnitzen".

Das Programm D*Chat von NJ6N, welches auf [dieser Seite](#) heruntergeladen werden kann ev auch noch - wenn man noch nicht hat - das Mikrosoftprogramm NET FRAMEWORK von [dieser Seite](#)

Einstellungen:

Wichtig ist zunächst: man muss die GPS - Maus deaktivieren:

"MENU" - "SET MODE" - "GPS" auf " off". (auch wenn man keine Maus angeschlossen hat)

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

"YOUR" (siehe [Einführung](#)): hier kann "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll: RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Bemerkung:

Das Programm D*CHAT ist sehr leicht zu installieren, bitte jedoch vor dem ersten "QSO/CHAT" sein Rufzeichen und den COM - Port eingeben.

Wenn man das Programm am Computer im Hintergrund laufen hat, kann man auch anderen "Chat`s" zuschauen oder mitschreiben.

Es sind auch mehrere Teilnehmer ohne Probleme möglich.

Da bei jeder Aussendung durch den Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe".

73 de oe3msu max

[Zurück zu D-Star](#) [Zurück zu D-PRS](#)

D-Chat: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Juli 2008, 18:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: == D - C H A T ==
 ""Chaten via D-STAR"" == Was ist D-CHAT: == von ""NJ6N"" wurde ein kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit welchem man Datenkom...)

Version vom 1. Juli 2008, 18:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Einstellungen:](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:
 -

== D - C H A T ==

Zeile 1:

== D - C H A T ==

Zeile 31:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

-

"YOUR" (siehe Einführung): hier kann "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll:
 RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Zeile 30:

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

+

"YOUR" (siehe **[[D-Einführung|Einführung]]**): hier kann "cqccq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll:
 RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Version vom 1. Juli 2008, 18:56 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D - C H A T	15
1.1 Was ist D-CHAT:	15
1.2 Wie funktioniert das:	15
1.3 Was wird benötigt:	15
1.4 Einstellungen:	15

D - C H A T

"Chaten via D-STAR"

Was ist D-CHAT:

von **NJ6N** wurde ein kleines Windowsprogramm veröffentlicht, mit welchem man Datenkommunikation via D-STAR bewerkstelligen kann. Eine sogenannte "Low-Speed-Datenkommunikation". Es ist möglich, kurze Sätze via D-STAR an seinen "Funkpartner" zu senden. Funktioniert ähnlich den bekannten Chatprogrammen im Internet, man braucht jedoch dazu keinen eigenen Internetanschluss.

Wie funktioniert das:

Chatten kann man lokal auf der Direkten, via einem D-STAR Repeater im lokalen Bereich oder auch international. Hierbei sind jedoch die Einstellungen genau zu beachten.

Was wird benötigt:

Ausser dem digitalen Funkgerät einen Computer mit einer freien RS232 - Schnittstelle

Das Zubehör: OPC-1529R Datenkabel (gilt für IC E2820). Bei anderen Geräten bitte in der Zubehörliste nachsehen.

Man sich natürlich ein eigenes Kabel "schnitzen".

Das Programm D*Chat von NJ6N, welches auf [dieser Seite](#) heruntergeladen werden kann ev auch noch - wenn man noch nicht hat - das Mikrosoftprogramm NET FRAMEWORK von [dieser Seite](#)

Einstellungen:

Wichtig ist zunächst: man muss die GPS - Maus deaktivieren:

"MENU" - "SET MODE" - "GPS" auf " off". (auch wenn man keine Maus angeschlossen hat)

"MENU" - "DV SET MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO" eingeben

(bedeutet, dass durch die Entertaste am Computer die PTT - Taste am Funkgerät ausgelöst wird)

"YOUR" (siehe [Einführung](#)): hier kann "cqcq" oder auch ein "CALL" stehen

wenn via Repeater gearbeitet werden soll: RPT1: "OE1XDS B" - lokal -, und RPT2: "OE1XDS G" - international.

Bemerkung:

Das Programm D*CHAT ist sehr leicht zu installieren, bitte jedoch vor dem ersten "QSO/CHAT" sein Rufzeichen und den COM - Port eingeben.

Wenn man das Programm am Computer im Hintergrund laufen hat, kann man auch anderen "Chat`s" zuschauen oder mitschreiben.

Es sind auch mehrere Teilnehmer ohne Probleme möglich.

Da bei jeder Aussendung durch den Repeater ein Quittierungston ausgegeben wird, kann das störend sein. Man kann unter "MENU" - "SOUNDS" - "STANDBY BEEP" auf "off" stellen, dann ist "Ruhe".

73 de oe3msu max

[Zurück zu D-Star](#) [Zurück zu D-PRS](#)