Inhaltsverzeichnis

1. DXL - APRSmap 21
2. Benutzer:OE2WAO 13
3. DXL - APRSmap Bedienung 32
4. DXL - APRSmap Download 62
5. DXL - APRSmap englisch 75
6. DXL - APRStracker 90
7. TCE Tinycore Linux Projekt 111

DXL - APRSmap

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. Januar 2014, 17:23 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09: 08 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Tínycore Linux)	K
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		Zeile 1:
	[[Kategorie:APRS]]		[[Kategorie:APRS]]
+		+	**[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**
−	**APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.**	+	**[[Datei:Englisch.jpg | link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch | >>click here<<]]**
−	[[Datei:**aprsmap.png**]]	+	[[Datei:**Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download**]]
−	**==Konfiguration==**	+	**:<code>'''Aktuelle Programmversion v0.79'''</code>**
−	**[[DXL - APRSmap Quickstart]]**		
−	**===Online===**		
−	**Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. **		
	Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im		

– APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''	
– [[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]	
– '''Server URL''' 	+ ==Einleitung==
– als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,	+ APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.
– z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at 	
– eine weitere liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden. 	
– Der Standardport ist 14580.	
	+ [[Datei:Aprsmap.png]]
– '''Kleiner TIP:''' 	+ ==Features==
– ''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-	

**Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' **	
**''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' **	
Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	
==Bedienung==	***OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert**
===Erste Schritte===	***100%ige Einhaltung der aktuellen** APRS **Protokoll Vorgaben**
**Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **	***Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten**
* **Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl.** der **korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im** APRS **Netz QRV ist. **	***Keine überflüssigen Menüs**, **Fokus** auf der **Darstellung**

* **Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. **	***IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie** Internet
* **Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren** auf der **gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:**	***Bedienung idealerweise über Shortcuts**
sh qm.sh (für Kartendownload aus dem Internet**)**	***Lokale serielle Anbindung** (**TNC**) **möglich - Betrieb als HF IGATE**
sh qh-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)	***Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet** werden. **Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap**
getosm (**für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN**)	***Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"**
* **Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wir automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert** werden.	***Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"**
* **Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:**	***Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"**
folgende Beispiele:	***Animation** der **Temperaturverteilung "w"**
aprs.oe2xzr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)	***Messaging**
austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)	

* Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.	
* Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.	
	==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==
===Shortcuts===	[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm
: delete markers	
@ reset <On Next Click> to menu mode	
A Animate	
B or <Backspace> go back in position history	
C Center (to last clicked Pixel)	
E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	
F Junk Filter toggle on/off	
H Heard (click symbol or text of igate before)	
I Internal Status Listing	
L toggle labels on/off	
M toggle dimm not moving since 10min	
O toggle Objects/Items on/off	

- Q Quit Program
- R toggle Radio tracks on/off
- S Screenshot ppm/bpm
- V make Video map.y4m uncompressed in YUV4MPEG2 format
- W toggle Wx temperature map (use topo or no map)
- X set Marker 1 to clicked position
- Y set Marker 2 and Line to Marker 1
- / zoom to Marker 1-2 Square
- ~ change track colour
- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks
- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
- 7 use osm map
- 9 use osm topo map
- ESC close menus
- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps
- DEL delete selected

- '''Tip:'''

+ [[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg | link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]

– Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert. 	
– Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.	
– ==Software==	+ ==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==
– Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.	+ [[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
– ===Windows===	
– * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(HAMNET-Verbindung erforderlich)'' 	
– * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download]] aus dem Wiki 	
– '''Win32 Dateiliste'''	+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]
– Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+ ==Referenz==
	+ Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
– ===Linux===	+ ==Weitere Projekte==
– * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(Netzwerkverbindung erforderlich)''	+ Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

===ARM - Raspberry Pi===	*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
====Tínycore Linux====	*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.
Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.	
Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.	
Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	==Weblinks==
	Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at
[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	
oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]	
Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.	
====Updates====	

- **Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)**
- **[[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]**

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr

For english version on this project >>click here<<

Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 30
2 Features 30
3 Bedienung und Hilfe 31
4 Download 31
5 Referenz 31
6 Weitere Projekte 31
7 Weblinks 31

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von OSM benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

Bedienungsanleitung - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

Download

APRSmap Download - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRStracker - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at

DXL - APRSmap und Benutzer:OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 22. Januar 2014, 17:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Tínycore Linux)	**Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23: 41 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „https://oe2wao.info“)

Zeile 1:

- **[[Kategorie:APRS]]**
-
- **APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.**
-
- **[[Datei:aprsmap.png]]**
-
- **==Konfiguration==**
- **[[DXL - APRSmap Quickstart]]**
- **===Online===**
- **Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
**
- **Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und**
-

Zeile 1:

+ **https**://oe2wao.info

erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''

–

– [[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]

–

– '''Server URL'''

– als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

– z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at

– eine weitere liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden.

– Der Standardport ist 14580.

–

–

– '''Kleiner TIP:'''

– ''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.''

- ''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.''
- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".
-
- ==Bedienung==
- ===Erste Schritte===
- Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE.
- * Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- * Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- * Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP

- **PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:**
- **sh qm.sh (für Kartendownload aus dem Internet)**
- **sh qh-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)**
- **getosm (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)**
- *** Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wir automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.**
- *** Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:**
- **folgende Beispiele:**
- **aprs.oe2xzr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)**
- **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**
- *** Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**

- * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.
-
-
- ===Shortcuts===
- : delete markers
- @ reset <On Next Click> to menu mode
- A Animate
- B or <Backspace> go back in position history
- C Center (to last clicked Pixel)
- E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>
- F Junk Filter toggle on/off
- H Heard (click symbol or text of igate before)
- I Internal Status Listing
- L toggle labels on/off
- M toggle dimm not moving since 10min
- O toggle Objects/Items on/off
- Q Quit Program
- R toggle Radio tracks on/off
- S Screenshot ppm/bpm
- V make Video map.y4m uncompressed in YUV4MPEG2 format
- W toggle Wx temperature map (use topo or no map)
- X set Marker 1 to clicked position
- Y set Marker 2 and Line to Marker 1

- / zoom to Marker 1-2 Square
- ~ change track colour
- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks
- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
- 7 use osm map
- 9 use osm topo map
- ESC close menus
- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
- SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps
- DEL delete selected
-
- '''Tip:'''
- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.
- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
-
- ==Software==
- Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.
- ===Windows===

- * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(HAMNET-Verbindung erforderlich)''
- * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download]] aus dem Wiki
-
- '''Win32 Dateiliste'''
-
- Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.
-
- ===Linux===
- * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(Netzwerkverbindung erforderlich)''
-
- ===ARM - Raspberry Pi===
- ====Tínycore Linux====
- Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.
- Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.
-
- Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.
-

- **[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]**
-
- **oder alternativ am Webserver von [http://tce.**oe2wao.info **OE2WAO]**
-
- **Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.**
-
- **====Updates====**
- **Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)**
- **[[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]**

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr

https://oe2wao.info

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 22. Januar 2014, 17:23 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09: 08 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Tínycore Linux)	K
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Markierung: Visuelle Bearbeitung

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	**[[Datei:Englisch.jpg | link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch | >>click here<<]]**
[[Datei:aprsmap.png]]	[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]
==Konfiguration==	**:<code>'''Aktuelle Programmversion v0.79'''</code>**
[[DXL - APRSmap Quickstart]]	
===Online===	
**Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. **	
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im	

APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''	
[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]	
'''Server URL''' 	==Einleitung==
als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,	APRSmap ist ein von '''OE5DXL Christian''' entwickelter, <u>kostenloser</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.
z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at 	
eine weitere liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden. 	
Der Standardport ist 14580.	
	[[Datei:Aprsmap.png]]
'''Kleiner TIP:''' 	==Features==
''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-	

**Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' **	
**''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' **	
Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	
==Bedienung==	***OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert**
===Erste Schritte===	***100%ige Einhaltung** der **aktuellen** APRS **Protokoll Vorgaben**
**Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **	***Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten**
* **Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl.** der **korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im** APRS **Netz QRV ist. **	***Keine überflüssigen Menüs**, **Fokus** auf der **Darstellung**

− * **Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. **	+ ***IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie** Internet
− * **Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren** auf der **gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:**	+ ***Bedienung idealerweise über Shortcuts**
− **sh qm.sh (für Kartendownload aus dem** Internet**)**	+ ***Lokale serielle Anbindung** (**TNC**) **möglich - Betrieb als HF IGATE**
− **sh qh-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)**	+ ***Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet** werden. **Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap**
− **getosm** (**für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN**)	+ ***Trackfilter für verzögert/verspätet /wiederholte Pakete "f"**
− * **Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wir automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert** werden.	+ ***Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"**
− * **Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:**	+ ***Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"**
− **folgende Beispiele:**	+ ***Animation** der **Temperaturverteilung "w"**
− **aprs.oe2xzr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET**)	+ ***Messaging**
− **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**	

* Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.	
* Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.	
	==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==
===Shortcuts===	[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm
: delete markers	
@ reset <On Next Click> to menu mode	
A Animate	
B or <Backspace> go back in position history	
C Center (to last clicked Pixel)	
E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	
F Junk Filter toggle on/off	
H Heard (click symbol or text of igate before)	
I Internal Status Listing	
L toggle labels on/off	
M toggle dimm not moving since 10min	
O toggle Objects/Items on/off	

- Q Quit Program
- R toggle Radio tracks on/off
- S Screenshot ppm/bpm
- V make Video map.y4m uncompressed in YUV4MPEG2 format
- W toggle Wx temperature map (use topo or no map)
- X set Marker 1 to clicked position
- Y set Marker 2 and Line to Marker 1
- / zoom to Marker 1-2 Square
- ~ change track colour
- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks
- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
- 7 use osm map
- 9 use osm topo map
- ESC close menus
- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps
- DEL delete selected

- '''Tip:'''

+ [[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg | link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]

– Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert. 	
– Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.	
– ==Software==	+ ==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==
– Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.	+ [[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
– ===Windows===	
– * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(HAMNET-Verbindung erforderlich)'' 	
– * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download]] aus dem Wiki 	
– '''Win32 Dateiliste'''	+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]
– Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+ ==Referenz==
	+ Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
– ===Linux===	+ ==Weitere Projekte==
– * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(Netzwerkverbindung erforderlich)''	+ Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

===ARM - Raspberry Pi===	*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
====Tínycore Linux====	*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.
Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.	
Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.	
Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	==Weblinks==
	Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at
[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	
oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]	
Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.	
====Updates====	

- **Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)**
- **[[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]**

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr

For english version on this project >>click here<<

Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 30
2 Features 30
3 Bedienung und Hilfe 31
4 Download 31
5 Referenz 31
6 Weitere Projekte 31
7 Weblinks 31

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von OSM benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

Bedienungsanleitung - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

Download

APRSmap Download - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRStracker - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at

DXL - APRSmap und DXL - APRSmap Bedienung: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 22. Januar 2014, 17:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Tínycore Linux)	**Aktuelle Version vom 13. März 2022, 10: 20 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	**==Programm Start==**
	Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm '''aprsmap.exe''' auch schon starten. Ei ne separate Installation ist nicht erforderlich.
[[Datei:aprsmap.png]]	
==Konfiguration==	**==Bedienung==**
[[**DXL - APRSmap Quickstart**]]	**===Erste Schritte===**
===Online===	**Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail: **

+ *Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
+ *Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
+ *Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
+ *Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:
+
+ '''Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:'''
+ aprs.oe2xzr.ampr.at
+ t2ffl.dl4ste.ampr.org
+
+ '''Für Verbindung via Internet:'''
+ austria.aprs2.net
+ ffl.aprs2.net
+
*Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser

+ Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
+ *Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.
+
+ ===Shortcuts - Tastaturbefehle===
+ <nowiki>:</nowiki> Marker löschen
+ @ reset <On Next Click> auf Menu Mode
+ a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
+ b oder <Backspace> zurück in Zoom /Pan History
+ c Zentriere auf Maus Position
+ d fehlende Landkarten laden ein/aus
+ e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
+ f Track Filter ein/aus
+ h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
+ i Status Liste
+ l Labels (Calls) ein/aus
+ m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
+ o Zeige Objects/Items ein/aus
+ p Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
+ q Quit
+ r Zeigt weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station

+ **s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol**
+ **u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus**
+ **w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)**
+ **ww grafische Temperaturverteilung**
+ **x setze Marker 1 auf Mausposition**
+ **v setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1**
+ **B Baken Editor öffnen**
+ **C Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll**
+ **D Digi** Konfiguration **oeffnen /schliessen**
+ **F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge**
+ **H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)**
+ **M Message Schreiben**
+ **R Funkreichweiten Karte ein/aus**
+ **S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)**
+ **T Zeitstempel ein/aus**
+ **W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h**
+ **< > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station**
+ **( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%**
+ **/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck**
+ **\ Shortcut Liste**
+ **~ Ändere Track Farbe**
+ **+ hineinzoomen - herauszoomen**
+ **. zoomen auf angeklickte Station**

+ = wie . aber mit Funkstrecken
+ 0 Zeige alle Stationen
+ 1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
+ 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
+ ESC schließe Menüs
+ Cursor up/down/left/right Karte bewegen
+ SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
+ DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
+ TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
+ ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
+ ctrl-V Paste
+
+ ===Tips & Tricks===
+
+ *Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken
+ *Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
+ *Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
+ *"TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".

+

+ ==Menüs==

+ [[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]

+

+ Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.

+ N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp

+ 1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen

+ L....Anzeigen der Logfile Daten

+ M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten

+ F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)

+ O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten

+ Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.

+

+ ===File===

+

+ ===Config===

+ ====Brightness====

	+ **Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben. **
	+ **Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)**
	+ **Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen**
	+ **Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte**
	+ **Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte**
	+ **Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole**
	+ **Gamma - Gammawert Einstellung der Karte**
	+ **Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke**
	+ **Brightness Map - Helligkeit der Karte**
	+ **Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte**
	+
	+ **====Online====**
Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen	Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen

und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''	und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''
− **[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]**	+ **=====My Call=====**
	+ **Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.**
	+ **(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable**
	+ **-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)**
	+ **-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc**
	+ **-7 walkie talkies, HT's or other human portable**
	+ **-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile**
	+ **-9 Primary Mobile (usually message capable)**
	+ **-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc**
	+ **-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc**
	+ **-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc**
	+ **-13 Weather stations**

	+ -14 Truckers or generally full time drivers
	+ -15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
	+
	+ * One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
	+ The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
	+ The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.
− '''Server URL''' 	+ =====My Symbol=====
− als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,	+ Selbsterklärend
− z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at 	
− eine weitere liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden. 	
− Der Standardport ist 14580.	
	+ =====My Position=====
	Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass

	+ **man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.**
− **'''Kleiner TIP:''' **	+ **=====Netbeacontext=====**
− **''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' **	+ Der **hier eingestellte Text wird über** die **Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet**.
− **''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt.** Der **Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' **	
− **Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder** die	

Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	
− ==**Bedienung**==	+ =====**Passcode**=====
− ===**Erste Schritte**===	+ **Einen APRS PASSCODE braucht** man **zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden** der **eigenen Daten** ist **dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann** man **mit Wartezeit** im **Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen**.
− **Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **	+
− *** Zuerst stellt** man **sein eigens Rufzeichen inkl.** der **korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV** ist.** **	+ =====**Server URL**=====
− *** Als nächstes Wählt** man **das gewünschte MY SYMBOL. **	+ **als Server URL** kann **jeder APRS-Server eingetragen werden, der** die **Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt**.
− *** Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM** im **Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:**	+ **zum Beispiel**:
− **sh qm.sh (für Kartendownload aus dem Internet)**	

−	**sh gh-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)**	
−	**getosm (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)**	
−	*** Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen** kann**, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wir automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.**	
−	*** Nun kann man** die **Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:**	
−	**folgende Beispiele**:	
	aprs.oe2xzr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)	aprs.oe2xzr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)
	austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)	austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)
−	*** Einen APRS PASSCODE braucht man zwar** nicht **zwingend** für **RX**, **aber zum** S enden **der** eigenen Daten **ist** dieser **Code unumgänglich**. **Diesen Code** kann **man** mit **Wartezeit** im **Netz beantragen**, **einf ach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen**.	+ **Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden. **
−	*** Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert**, **verbindet man** sich **z um APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen**.	+ **Der Standardport ist 14580, und muss** nicht **mit angegeben werden.**
		+ **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**
		+ **aprs.server.com:12345**
		+
		+ **=====Serverfilter=====**

+ '''Vorschlag: """m/100 p/OE -t/t"""
+ '''Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. """m/100""" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.
+ '''Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man """p/OE""".
+ '''Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit """-t/t""" gefiltert.
+
+ '''TIP'''
+ '''Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".
+
+ '''=====Connect Server=====
+ '''Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.
+
+
+ '''=====Allow TX to NET=====
+ '''Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.
+
+
+ '''=====Allow Gate RF>NET=====

+ **Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.**
+
+ **====RF-Ports====**
+
+ **====Timers====**
+
+ **====Map Parameter====**
+
+ **=====Show Loc of Mouse=====**
+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.**
+
+ **=====Trackfilter=====**
+ **Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)**
+
+ **=====Show Scaler=====**
+
+ **=====Show Windvane=====**
+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.**
+
+ **=====Show Temp=====**

+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls** dieser **geliefert wurde.**
+
+ **=====Load Map Program=====**
+ **De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm . Optional** kann mit **Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise**
+ **getosm ''(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)'' '''*empfohlen'''**
+ **start sh map.sh ''(Karten laden** im **Hintergrund)''**
+ **sh qm.sh ''(für Kartendownload aus dem Internet)''**
+ **sh qm-hamnet.sh ''(für Kartendownload aus dem HAMNET)''**
+
+ **=====km/h Text=====**
+ **Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".**
+
+ **=====Show Altitude min m=====**
+
+ **=====Brightness Notmover=====**
+
+ **=====Reset to Default=====**
+
+ **====Map Moving====**
+
+ **====Colours, Font====**

	+
	+ ====Callfilters====
	+
	+ ====Watch Calls====
	+
	+ ====Reload Config====
	+
	+ ====Save Config====
	+
	+ ===Zoom===
	+
	+ ===Tools===
	+ ====Toolbar Off====
	+ Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.
	+
	+ ====On next Click====
	+
	+ ====List====
	+
	+ ====Choose Maps====
	+
	+ ====Find====
	+ ====Radiolink====
− ===Shortcuts===	+ ====Select Data===
− : delete markers	+ =====Symbol=====

- @ reset <On Next Click> to menu mode

+ Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

- A Animate
- B or <Backspace> go back in position history
- C Center (to last clicked Pixel)
- E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>
- F Junk Filter toggle on/off
- H Heard (click symbol or text of igate before)
- I Internal Status Listing
- L toggle labels on/off
- M toggle dimm not moving since 10min
- O toggle Objects/Items on/off
- Q Quit Program
- R toggle Radio tracks on/off
- S Screenshot ppm/bpm
- V make Video map.y4m uncompressed in YUV4MPEG2 format
- W toggle Wx temperature map (use topo or no map)
- X set Marker 1 to clicked position
- Y set Marker 2 and Line to Marker 1
- / zoom to Marker 1-2 Square
- ~ change track colour
- + Zoom in

- **- Zoom out**
- **. zoom to track and show only this (clicked before)**
- **= same as but with radio tracks**
- **0 show all (and radio tracks off)**
- **1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views**
- **7 use osm map**
- **9 use osm topo map**
- **ESC close menus**
- **Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin**
- **SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps**
- **DEL delete selected**

- **'''Tip:'''**
- **Klickt man bspw. auf einen Track eines** sich bewegenden **Objekts,** und **drü ckt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.
**
- **Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte**.

- ==**Software**==
- **Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.**
- ===**Windows**===
- *** [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(HAMNET-Verbindung erforderlich)''
**

+ **=====Dimm Notmover=====**
+ **Dimmt per Ein-/Ausschalter die** sich **nic ht** bewegenden **Stationen** und **Objekte gegenüber bspw**. **Mobilstationen deutlich ab**.

+ =====**Rain Colourmap**=====

* oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download]] aus dem Wiki 	
'''Win32 Dateiliste'''	=====Temp Colourmap=====
	Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w
Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	====Add Maptypes====
===Linux===	====Map directory===
* [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(Netzwerkverbindung erforderlich)''	
===ARM - Raspberry Pi===	====Send Message====
====Tínycore Linux====	Öffnet das Nachrichten Kontextmenü
Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.	
Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.	
Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	====Animate====

− [http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	+ ===Help===
	+ ====Version====
	+ Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an. Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.
	+ aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL
− oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]	+ ====Helptext====
	+ Öffnet den programminternen Hilfekontext.
− Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.	
− ====Updates====	+ [[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]
− Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)	
− [[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]	

Aktuelle Version vom 13. März 2022, 10:20 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Programm Start 54
2 Bedienung 54
2.1 Erste Schritte 54
2.2 Shortcuts - Tastaturbefehle 54

2.3 Tips & Tricks 55
3 Menüs 56
3.1 File 56
3.2 Config 56
3.2.1 Brightness 56
3.2.2 Online 57
3.2.2.1 My Call 57
3.2.2.2 My Symbol 57
3.2.2.3 My Position 57
3.2.2.4 Netbeacontext 57
3.2.2.5 Passcode 58
3.2.2.6 Server URL 58
3.2.2.7 Serverfilter 58
3.2.2.8 Connect Server 58
3.2.2.9 Allow TX to NET 58
3.2.2.10 Allow Gate RF>NET 59
3.2.3 RF-Ports 59
3.2.4 Timers 59
3.2.5 Map Parameter 59
3.2.5.1 Show Loc of Mouse 59
3.2.5.2 Trackfilter 59
3.2.5.3 Show Scaler 59
3.2.5.4 Show Windvane 59
3.2.5.5 Show Temp 59
3.2.5.6 Load Map Program 59
3.2.5.7 km/h Text 60
3.2.5.8 Show Altitude min m 60
3.2.5.9 Brightness Notmover 60
3.2.5.10 Reset to Default 60
3.2.6 Map Moving 60
3.2.7 Colours, Font 60
3.2.8 Callfilters 60
3.2.9 Watch Calls 60
3.2.10 Reload Config 60
3.2.11 Save Config 60
3.3 Zoom 60
3.4 Tools 60
3.4.1 Toolbar Off 60
3.4.2 On next Click 60
3.4.3 List 60
3.4.4 Choose Maps 60
3.4.5 Find 60
3.4.6 Radiolink 60

3.4.7 Select Data 60
3.4.7.1 Symbol 60
3.4.7.2 Dimm Notmover 61
3.4.7.3 Rain Colourmap 61
3.4.7.4 Temp Colourmap 61
3.4.8 Add Maptypes 61
3.4.9 Map directory 61
3.4.10 Send Message 61
3.4.11 Animate 61
3.5 Help 61
3.5.1 Version 61
3.5.2 Helptext 61

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

```
Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:
aprs.oe2xzr.ampr.at
t2ffl.dl4ste.ampr.org

Für Verbindung via Internet:
austria.aprs2.net
ffl.aprs2.net
```

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts - Tastaturbefehle

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
```

```
l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
q   Quit
r   Zeigt weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww   grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
C   Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
D   Digi Konfiguration oeffnen/schliessen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
T   Zeitstempel ein/aus
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< >   Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )   Helligkeit der Landkarte +- 5%
/   Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\   Shortcut Liste
~   Ändere Track Farbe
+   hineinzoomen  - herauszoomen
.   zoomen auf angeklickte Station
=   wie . aber mit Funkstrecken
0   Zeige alle Stationen
1,2,3,4   Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9   Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC   schließe Menüs
Cursor up/down/left/right   Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]   kleine Schritte
DEL   lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB   zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L   Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V   Paste
```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".

Menüs

Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.

```
N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden,
orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger
über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp
1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen
L....Anzeigen der Logfile Daten
M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten
F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible
Positionspakete)
O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten
```

Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.

File

Config

Brightness

Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.

```
Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach
Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)
Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen
Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte
Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte
Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole
Gamma - Gammawert Einstellung der Karte
Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke
Brightness Map - Helligkeit der Karte
Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte
```

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

My Call

Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.

```
(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable
-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
-7 walkie talkies, HT's or other human portable
-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
-9 Primary Mobile (usually message capable)
-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
-13 Weather stations
-14 Truckers or generally full time drivers
-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the
-9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency
included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way
communication for ham radio they are not generally of routine interest to
other operators.
```

My Symbol

Selbsterklärend

My Position

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

Netbeacontext

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

Passcode

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

Server URL

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

```
zum Beispiel:
aprs.oe2xzr.ampr.at  (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net  (für Verbindung via Internet)
```

Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

```
Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:
aprs.server.com:12345
```

Serverfilter

Vorschlag: "**m/100 p/OE -t/t**"
Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "**m/100**" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.
Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man "**p/OE**".
Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit "**-t/t**" gefiltert.

TIP
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">" Online">"Connect Server".

Connect Server

Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

Allow TX to NET

Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

Allow Gate RF>NET

Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

RF-Ports

Timers

Map Parameter

Show Loc of Mouse

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.

Trackfilter

Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)

Show Scaler

Show Windvane

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.

Show Temp

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfo
hlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh  (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh  (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

km/h Text

Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km /h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".

Show Altitude min m

Brightness Notmover

Reset to Default

Map Moving

Colours, Font

Callfilters

Watch Calls

Reload Config

Save Config

Zoom

Tools

Toolbar Off

Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.

On next Click

List

Choose Maps

Find

Radiolink

Select Data

Symbol

Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

Dimm Notmover

Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.

Rain Colourmap

Temp Colourmap

Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w

Add Maptypes

Map directory

Send Message

Öffnet das Nachrichten Kontextmenü

Animate

Help

Version

Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.
Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.

```
aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL
```

Helptext

Öffnet den programminternen Hilfekontext.

<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht

DXL - APRSmap und DXL - APRSmap Download: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 22. Januar 2014, 17:23 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 2. Januar 2023, 13: 16 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Tínycore Linux)	(SRTM Info hinzugefügt)
	Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	**D: Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren. **
	Dabei benötigt APRSmap keine Installationroutine. Die Dateien im Archiv müssen lediglich entpackt und lokal gespeichert werden (bspw. unter C:\APRSmap).
APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	**''E: The software is available for OS like WINDOWS, LINUX and systems based on ARM structures like raspberry pi.'' **
	''There is no installation routine. Just download the archive and save the files localy on your hard disc or removable drive'' (e.g. under C: \APRSmap)''.''
[[Datei:**aprsmap.png**]]	[[Datei:**Aprsmap-1st-start.jpg | link=DXL - _APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte**]]
==Konfiguration==	
[[DXL - APRSmap Quickstart]]	

===Online===	
Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''	
[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]	==Windows==
	D: Die Dateien aus dem heruntergeladenen Archiv werden lokal in den Unterordner /APRSMAP (muss selbst angelegt werden) entpackt bzw. gespeichert.
'''Server URL''' 	''E: The files from the downloaded archive are unpacked and saved locally in the subfolder /APRSMAP (must be created yourself).''
als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,	
z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at 	
eine weitere liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden. 	

− Der Standardport ist 14580.	
	+ *[[Datei:Aprsmap-download-win-inet.jpg|link=https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/b/bd/Aprsmap-all.zip]] >> '''[[Medium:Aprsmap-all.zip|APRSmap Download via Wiki]]''' << (Detail Version [[Datei:Aprsmap-all.zip]])
− '''Kleiner TIP:''' 	
− ''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' 	
− ''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' 	
− Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder	

die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	
==Bedienung==	*[[Datei:Aprsmap-download-win-hamnet.jpg | link=http://oe5dxl.ampr.at]] APRSmap Download via HAMNET mit aktuellen Updates ''(HAMNET-Verbindung erforderlich - HAMNET connection required)''
===Erste Schritte===	
Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
* Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	
* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
* Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	
sh qm.sh (für Kartendownload aus dem Internet)	
sh qh-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)	

− getosm (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)	
− * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wir automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.	
− * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:	
− folgende Beispiele:	
− aprs.oe2xzr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)	
− austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)	
− * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.	
− * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.	
− ===Shortcuts===	+ '''Win32 Dateiliste'''
− : delete markers	+
− @ reset <On Next Click> to menu mode	+ Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.

- A Animate
- B or <Backspace> go back in position history
- C Center (to last clicked Pixel)
- E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>
- F Junk Filter toggle on/off
- H Heard (click symbol or text of igate before)
- I Internal Status Listing
- L toggle labels on/off
- M toggle dimm not moving since 10min
- O toggle Objects/Items on/off
- Q Quit Program
- R toggle Radio tracks on/off
- S Screenshot ppm/bpm
- V make Video map.y4m uncompressed in YUV4MPEG2 format
- W toggle Wx temperature map (use topo or no map)
- X set Marker 1 to clicked position
- Y set Marker 2 and Line to Marker 1
- / zoom to Marker 1-2 Square
- ~ change track colour
- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks
- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views

7 use osm map	
9 use osm topo map	
ESC close menus	
Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin	
SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps	
DEL delete selected	
'''Tip:'''	**==Linux==**
**Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert. **	**===HAMNET===**
Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.	
==Software==	*[http://oe5dxl.ampr.at] **- x86 (**mit aktuellen Updates)
Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.	
===Windows===	
* [http://oe5dxl.ampr.at**/index.html Download im HAMNET**] mit aktuellen Updates**''(HAMNET-Verbindung erforderlich)'' **	
*** oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download]] aus dem Wiki **	
'''Win32 Dateiliste'''	**===Internet===**

+ komplette dxlAPRS Toolchain fertig compiliert für folgende Systeme:
+
+ *[https://github.com/oe5hpm/dxlAPRS] - Sourcecode
+ *[http://dxlaprs.hamspirit.at/dxlAPRS_x86-current.tgz] - x86
+ *[http://dxlaprs.hamspirit.at/dxlAPRS_armv7hf-current.tgz] - ARMv7hf (Cortex-A8, AM335x, BeagleBone, ...)
+ *[http://dxlaprs.hamspirit.at/dxlAPRS_armv6-current.tgz] - ARMv6 (Raspberry Pi)
+
+ ==ARM - Raspberry Pi==
+ [[aprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi]]
+
+
+ ==POI Files==
+ D: Österreichische POI (point of interest) Dateien für APRSmap.
+
+ ''E: Austrian POI (point of interest) files for use in APRSmap.''
+
+ [[Medium:APRSmap-poi.zip| APRSmap POI Download]]
+
+ ==Source Code==
+ Die Sourcen vom dxlAPRS-Projekt sind auf Github veröffentlicht.
+ Aus diesen kann derzeit für folgende Plattformen gebaut werden:

	+
	+ *x86
	+ *armv6 (Raspberry Pi)
	+ *armv7 (bur am335x pp, Beaglebone, ...)
– Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+ https://github.com/oe5hpm/dxlAPRS
– ==Linux==	+ ==Release Notes==
– * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(Netzwerkverbindung erforderlich)''	+ [[APRSmap Release notes]]
– ==ARM - Raspberry Pi==	+ == SRTM Höhendaten zur Funkausbreitungs- und Wegstreckenberechnung ==
– ====Tínycore Linux====	+ D: Um die Funktion "Radiolink" verwenden zu können, sind zur Berechnung der Geländegegebenheiten exakte Höhendaten erforderlich. Diese werden im entsprechenden \OSM Subordner des APRSmap Arbeitsverzeichnisses abgelegt. APRSmap selbst benutzt dabei jeweils die zur Verfügung stehenden Daten mit der höchsten Auflösung. Die Daten sind ausschließlich im HAMNET zu finden unter:
– Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.	
– Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.	

Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	**E: In order to be able to use the "Radiolink" function, exact elevation data is required to calculate the terrain conditions. These are stored in the corresponding \OSM subfolder of the APRSmap working directory. APRSmap itself uses the available data with the highest resolution. The data can only be found in HAMNET at:**
[http://**oe5xbl.hamspirit.at**/download/**aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]**	http://**web.oe2xzr.ampr.org**/download/**?dir=Digital_modes/APRS**
oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]	
Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.	
====Updates====	**[[DXL -** APRSmap **| << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]**
Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap **inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)**	
[[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]	

Aktuelle Version vom 2. Januar 2023, 13:16 Uhr

D: Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.
Dabei benötigt APRSmap keine Installationroutine. Die Dateien im Archiv müssen lediglich entpackt und lokal gespeichert werden (bspw. unter C:\APRSmap).

E: The software is available for OS like WINDOWS, LINUX and systems based on ARM structures like raspberry pi.
There is no installation routine. Just download the archive and save the files localy on your hard disc or removable drive (e.g. under C:\APRSmap).

APRSmap 1st Start

Inhaltsverzeichnis

1 Windows 73
2 Linux 73
2.1 HAMNET 73
2.2 Internet 73
3 ARM - Raspberry Pi 73
4 POI Files 73
5 Source Code 74
6 Release Notes 74
7 SRTM Höhendaten zur Funkausbreitungs- und Wegstreckenberechnung 74

Windows

D: Die Dateien aus dem heruntergeladenen Archiv werden lokal in den Unterordner /APRSMAP (muss selbst angelegt werden) entpackt bzw. gespeichert.

E: The files from the downloaded archive are unpacked and saved locally in the subfolder /APRSMAP (must be created yourself).

- Download via Internet >> **APRSmap Download via Wiki** << (Detail Version Datei:Aprsmap-all.zip)

- Download via HAMNET APRSmap Download via HAMNET mit aktuellen Updates *(HAMNET-Verbindung erforderlich - HAMNET connection required)*

Win32 Dateiliste

Übersicht der APRSmap-Dateien unter Win32 Betriebssystemen.

Linux

HAMNET

- [1] - x86 (mit aktuellen Updates)

Internet

komplette dxlAPRS Toolchain fertig compiliert für folgende Systeme:

- [2] - Sourcecode
- [3] - x86
- [4] - ARMv7hf (Cortex-A8, AM335x, BeagleBone, ...)
- [5] - ARMv6 (Raspberry Pi)

ARM - Raspberry Pi

aprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi

POI Files

D: Österreichische POI (point of interest) Dateien für APRSmap.

E: Austrian POI (point of interest) files for use in APRSmap.

APRSmap POI Download

Source Code

Die Sourcen vom dxlAPRS-Projekt sind auf Github veröffentlicht. Aus diesen kann derzeit für folgende Plattformen gebaut werden:

- x86
- armv6 (Raspberry Pi)
- armv7 (bur am335x pp, Beaglebone, ...)

https://github.com/oe5hpm/dxlAPRS

Release Notes

APRSmap Release notes

SRTM Höhendaten zur Funkausbreitungs- und Wegstreckenberechnung

D: Um die Funktion "Radiolink" verwenden zu können, sind zur Berechnung der Geländegegebenheiten exakte Höhendaten erforderlich. Diese werden im entsprechenden \OSM Subordner des APRSmap Arbeitsverzeichnisses abgelegt. APRSmap selbst benutzt dabei jeweils die zur Verfügung stehenden Daten mit der höchsten Auflösung. Die Daten sind ausschließlich im HAMNET zu finden unter:

E: In order to be able to use the "Radiolink" function, exact elevation data is required to calculate the terrain conditions. These are stored in the corresponding \OSM subfolder of the APRSmap working directory. APRSmap itself uses the available data with the highest resolution. The data can only be found in HAMNET at:

http://web.oe2xzr.ampr.org/download/?dir=Digital_modes/APRS

<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht

DXL - APRSmap und DXL - APRSmap englisch: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 22. Januar 2014, 17:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Tínycore Linux)	**Aktuelle Version vom 14. August 2021, 14:53 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	**[[Datei:Deutschland-flagge.gif | link=DXL - APRSmap]] Für die deutsche Version dieses Projekts [[DXL - APRSmap | >>hier klicken<<]]**
[[Datei:**aprsmap.png**]]	[[Datei:**Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download**]]
==Konfiguration==	APRSmap **is a new APRS client software by OE5DXL, which is based on the [http://www.osm.org OSM] map source. It allows a lot of features in only one program by a good usability. NO installation is required, just put it on a disk an start it!**
[[DXL - APRSmap **Quickstart]]**	
===Online===	
**Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. **	
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen	

Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''	
[[Datei:**aprsmap-conf-online.PNG**]]	[[Datei:**Aprsmap.png**]]
**'''Server URL''' **	**A lot of documentation work will have to be done soon !!**
als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,	
**z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at **	
**eine weitere liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden. **	
Der Standardport ist 14580.	
	==Features==
**'''Kleiner TIP:''' **	***OpenSource and already compiled for windows and linux**
''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener	***100% compliance with the current APRS protocol specifications**

	SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' 		
−	''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' 	+	*No installation required, just copy and start
−	Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	+	*No unnecessary menus, focus is on the representation
		+	*IP-based, out-of-the-box network-ready in HAMNET and Internet
		+	*Operations best controlled via shortcuts
		+	*Local serial connection (TNC) possible - operating as an RF IGATE
		+	*Several MapSources can be used. By default, this is OSM - OpenStreetMap
		+	*Downloading map source on demand
		+	*Track filter for delayed / late / repeated packets "f"
		+	*Radio propagation calculation (since v0.36) "R"
		+	*Animation of tracks with timeline "a"

	+ *Animation of the temperature distribution "w"
	+ *Messaging
– ==Bedienung==	
– ===Erste Schritte===	
– Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
– * Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	
– * Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
– * Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	
– sh qm.sh (für Kartendownload aus dem Internet)	
– sh qh-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)	
– getosm (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)	
* Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen	

- kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wir automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:
- folgende Beispiele:
- aprs.oe2xzr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)
- austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)
- * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.

+ ==Installation==
+ After downloading the program you only have to extract the files into a subfolder of your program files folder, e.g. /APRSmap.
+ No installation routine is required, just extract and run the aprsmap.exe

- ===Shortcuts===
- : delete markers

- **@ reset <On Next Click> to menu mode**
- **A Animate**
- **B or <Backspace> go back in position history**
- **C Center (to last clicked Pixel)**
- **E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>**
- **F Junk Filter toggle on/off**
- **H Heard (click symbol or text of igate before)**
- **I Internal Status Listing**
- **L toggle labels on/off**
- **M toggle dimm not moving since 10min**
- **O toggle Objects/Items on/off**
- **Q Quit Program**
- **R toggle Radio tracks on/off**
- **S Screenshot ppm/bpm**
- **V make Video map.y4m uncompressed in YUV4MPEG2 format**
- **W toggle Wx temperature map (use topo or no map)**
- **X set Marker 1 to clicked position**
- **Y set Marker 2 and Line to Marker 1**
- **/ zoom to Marker 1-2 Square**
- **~ change track colour**
- **+ Zoom in**
- **- Zoom out**
- **. zoom to track and show only this (clicked before)**
- **= same as but with radio tracks**
- **0 show all (and radio tracks off)**

1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views	
7 use osm map	
9 use osm topo map	
ESC close menus	
Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin	
SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps	
DEL delete selected	
'''Tip:'''	==Operation manual and help==
Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert. 	[[DXL - APRSmap operating|>> Operating instructions]] - the help in handling the program
Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.	
==Software==	
Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.	
===Windows===	
* [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(HAMNET-Verbindung erforderlich)'' 	
* oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download]] aus dem Wiki 	
'''Win32 Dateiliste'''	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg]]

Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	On the first start of the program it is necessary to do some configuration. The most important things you have to adjust are in the ONLINE menu. You best configure all steps from up till down.
===Linux===	*First of all you put in your callsign (MY CALLSIGN) with optional SSID
* [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(Netzwerkverbindung erforderlich)''	*Second step is to choose your desired APRS icon (MY SYMBOL)
	*Next you will zoom to your QTH as far as you can, 100% identifing your home (zoom level >16). Then open ONLINE - MY POSITION and point to your home with the cursor. While push and hold the SHIFT key click on your home. The coordinates will be copied into the MY POSITION field. Just click OK to save them.
	*Now you can set the SERVER URL by just inserting your favorite APRS IS. Click ADD to save this entry.
===ARM - Raspberry Pi===	for example:
====Tínycore Linux====	aprs.oe2xzr.ampr.at (APRS IS connection via HAMNET)
Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.	austria.aprs2.net (APRS IS connection via Internet)
Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.	

Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	*You also need to enter a valid APRS PASSCODE to transmit packets to the APRS network (not needed in case of only RX). Just do a internet search on APRS PASSCODE to find a possibility on getting your code.
	*Last but not least you have to activate CONNECT SERVER to get data from an to the APRS network.
[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	===Shortcuts===
	<nowiki>:</nowiki> delete markers
	@ reset <On Next Click> to menu mode
	a Animate (Click to Map to set Parameters)
	b or <Backspace> go back in position history
	c Center (to last clicked Pixel)
	d toggle (missing) map download
	e toggle Errors only/All for stepping along a track with <>
	f Junk Filter toggle on/off
	h Heard (click symbol or text of igate before)
	i Internal Status Listing
	l toggle Labels on/off
	m toggle dimm not moving since 10min
	o toggle Objects/Items on/off
	p toggle mouse-over Hints
	q Quit Program
	r toggle Radio tracks on/off

+ s toggle show only stations with a selected symbol
+ u toggle tx/rx-Monitor window on/off
+ w toggle WX stations and Temperature
+ x set Marker 1 to mouse position
+ y set Marker 2 and Line to Marker 1
+ B Open Beacon editor
+ C Enter Category of POI to be drawn on map
+ D Digi Config open/close
+ F Find Call (with wildcards * ?), Locator, Latitude/Longitude
+ H Altitude Colour Map (if srtm-Data avaliable)
+ M Compose Message
+ R toggle Radiorange Map on/off
+ T toggle Timestamp
+ S Screenshot bpm (win), png (linux)
+ W Rain map (use topo or dark map)
+ < > Step along Beacons/Waypoints of a selected User
+ ( ) Map Brightness +- 5%
+ / zoom to Marker 1-2 Square
+ \ shortcut list
+ ~ change track colour
+ + Zoom in - Zoom out
+ . zoom to track and show only this (clicked before)
+ = same as . but with radio tracks
+ 0 show all (and radio tracks off)
+ 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views

	+ 7,8,9 use map type as configured
	+ ESC close menus
	+ Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
	+ SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps
	+ DEL delete selected (Symbol, Waypoint)
	+ TAB switch between two Views
	+ ctrl-L Reset Image and Mouse parameters to default
	+ ctrl-V Paste
– oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]	+ ==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==
	+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]
– Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.	+ [[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - For Windows, Linux and ARM (Raspberry Pi)
– ====Updates====	+ ==Further operation manual==
– Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)	+ more information is up to come
– [[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]	

Aktuelle Version vom 14. August 2021, 14:53 Uhr

Für die deutsche Version dieses Projekts >>hier klicken<<

APRSmap Download

APRSmap is a new APRS client software by OE5DXL, which is based on the OSM map source. It allows a lot of features in only one program by a good usability. NO installation is required, just put it on a disk an start it!



A lot of documentation work will have to be done soon !!

Inhaltsverzeichnis

1 Features 87
2 Installation 87
3 Operation manual and help 87
3.1 Shortcuts 88
4 Download 89
5 Further operation manual 89

Features

- OpenSource and already compiled for windows and linux
- 100% compliance with the current APRS protocol specifications
- No installation required, just copy and start
- No unnecessary menus, focus is on the representation
- IP-based, out-of-the-box network-ready in HAMNET and Internet
- Operations best controlled via shortcuts
- Local serial connection (TNC) possible - operating as an RF IGATE
- Several MapSources can be used. By default, this is OSM - OpenStreetMap
- Downloading map source on demand
- Track filter for delayed / late / repeated packets "f"
- Radio propagation calculation (since v0.36) "R"
- Animation of tracks with timeline "a"
- Animation of the temperature distribution "w"
- Messaging

Installation

After downloading the program you only have to extract the files into a subfolder of your program files folder, e.g. /APRSmap.
No installation routine is required, just extract and run the aprsmap.exe

Operation manual and help

>> Operating instructions - the help in handling the program

On the first start of the program it is necessary to do some configuration. The most important things you have to adjust are in the ONLINE menu. You best configure all steps from up till down.

- First of all you put in your callsign (MY CALLSIGN) with optional SSID
- Second step is to choose your desired APRS icon (MY SYMBOL)
- Next you will zoom to your QTH as far as you can, 100% identifing your home (zoom level >16). Then open ONLINE - MY POSITION and point to your home with the cursor. While push and hold the SHIFT key click on your home. The coordinates will be copied into the MY POSITION field. Just click OK to save them.
- Now you can set the SERVER URL by just inserting your favorite APRS IS. Click ADD to save this entry.

```
for example:
aprs.oe2xzr.ampr.at  (APRS IS connection via HAMNET)
austria.aprs2.net  (APRS IS connection via Internet)
```

- You also need to enter a valid APRS PASSCODE to transmit packets to the APRS network (not needed in case of only RX). Just do a internet search on APRS PASSCODE to find a possibility on getting your code.
- Last but not least you have to activate CONNECT SERVER to get data from an to the APRS network.

Shortcuts

```
:   delete markers
@   reset <On Next Click> to menu mode
a   Animate (Click to Map to set Parameters)
b   or <Backspace> go back in position history
c   Center (to last clicked Pixel)
d   toggle (missing) map download
e   toggle Errors only/All for stepping along a track with <>
f   Junk Filter toggle on/off
h   Heard (click symbol or text of igate before)
i   Internal Status Listing
l   toggle Labels on/off
m   toggle dimm not moving since 10min
o   toggle Objects/Items on/off
p   toggle mouse-over Hints
q   Quit Program
r   toggle Radio tracks on/off
s   toggle show only stations with a selected symbol
u   toggle tx/rx-Monitor window on/off
w   toggle WX stations and Temperature
x   set Marker 1 to mouse position
y   set Marker 2 and Line to Marker 1
B   Open Beacon editor
C   Enter Category of POI to be drawn on map
D   Digi Config open/close
F   Find Call (with wildcards * ?), Locator, Latitude/Longitude
H   Altitude Colour Map (if srtm-Data avaliable)
M   Compose Message
R   toggle Radiorange Map on/off
T   toggle Timestamp
S   Screenshot bpm (win), png (linux)
W   Rain map (use topo or dark map)
< >   Step along Beacons/Waypoints of a selected User
( )   Map Brightness +- 5%
/   zoom to Marker 1-2 Square
\   shortcut list
~   change track colour
+   Zoom in  - Zoom out
.   zoom to track and show only this (clicked before)
=   same as . but with radio tracks
0   show all (and radio tracks off)
1,2,3,4   Zoom/Pan to stored Views
7,8,9   use map type as configured
ESC   close menus
```

```
Cursor up/down/left/right   move map, same as click near margin
SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]   in smaller steps
DEL   delete selected (Symbol, Waypoint)
TAB   switch between two Views
ctrl-L   Reset Image and Mouse parameters to default
ctrl-V   Paste
```

Download



APRSmap Download - For Windows, Linux and ARM (Raspberry Pi)

Further operation manual

more information is up to come

DXL - APRSmap und DXL - APRStracker: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 22. Januar 2014, 17:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Tínycore Linux)	**Aktuelle Version vom 24. September 2023, 20:17 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	+ **[[Kategorie:Selbstbau]]**
	+ **==Einleitung==**
	+ **Der APRStracker von OE5DXL erlaubt es mit minimalstem Hardwareaufwand in der Betriebsart APRS QRV zu werden.**
	+ **Außerdem wurde bei der Entwicklung der Software darauf geachtet, die derzeitigen Möglichkeiten des APRS-Protokolls in Form von Mic-e optimalst auszunutzen. In der Praxis ist dies durch extrem kurze Frames erkennbar, was im Mobilbetrieb (QSB) erhebliche Vorteile bringt.**
	+ **Zu dem wird das schon etwas in die Jahre gekommene aber durchaus am effektivsten SSID-Pathrouting (im Configtool 'COMPRESSED' genannt) unterstützt.**
− **APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.**	+ **Als Minimum an Hardware wird benötigt**
[[Datei:**aprsmap**.png]]	

–	+ *ein Mikrocontroller ATTinv13, ATTinv2313, Atmea88 oder auch andere Typen mit (Quarz)-Takt durch Anpassen der I/O Pins im Source
	+ *Quarz frei waehlbar ca. 6..20MHz (Im Source eingeben).
	+ *PTT-Transistor
	+ *RC-Tiefpass zum wegfiltern der PWM-Frequenz benoetigt.
	+
	+ ==Software==
	+ Opensource Software von OE5DXL, in Assembler geschrieben, welche den Tracker zum Leben erweckt:
	+
	+ [[Datei:AprsTracker.zip|AprsTracker.zip]]
	+
	+ Der Assemblercode wird im einfachsten Fall mit dem Compiler 'gavrasm' [http://www.avr-asm-tutorial.net/gavrasm/index_de.html Gerd's AVR Assembler], welcher sowohl für Linux als auch für Windows verfügbar ist, kompiliert und anschließend in den µC gebrannt (z.B.: mit AVRdude [http://www.nongnu.org/avrdude/] und dem USBasp Programmer [http://www.fischl.de/usbasp/]). Es ist auch möglich mit dem von ATMEL angebotenen AVR-Studio den Code zu übersetzen.
	+
	+ Fertige Kompilate:
	+ {| class="wikitable sortable"
	+ !Prozessor
	+ !Systemtakt

+ !GPS-Baud
+ !AFSK Baud
+ !Download
+ |-
+ |ATMEL Tiny13
+ |10 Mhz
+ |4800
+ |1200
+ |[[Datei:Dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-4800Bd.zip|verweis=Special:FilePath/dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-4800Bd.zip]]
+ |-
+ |ATMEL Tiny13
+ |10 Mhz
+ |9600
+ |1200
+ |[[Datei:Dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-9600Bd.zip|verweis=Special:FilePath/dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-9600Bd.zip]]
+ |-
+ |}
+
+ Als Input dienen serielle GPS-Daten (GPRMC und GPGGA), der Tracker generiert daraus anhand der programmierten Konfiguration als Output (nebst PTT) die AFSK-Moduluation im APRS-Mic-e Format mit Position, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Hoehe, welche dem Funkgerät zugeführt wird.
+

+ Dabei sind (pro Profil) 2 Bakenzeiten und eine Geschwindigkeit einstellbar unter/ueber der langsam/schnell gebakt wird.
+
+ ==Hardware==
+ ===Trackerschaltung===
+ Schaltungsvorschlag von OE5HPM mit einem Tiny13 (kleinster Prozessor), wie er bereits mehrfach im Einsatz ist:
+
+ [[Datei:DxlTracker-schematic.png|DxlTracker-schematic.png]]
+
+ Detailierte Schaltungsbeschreibung folgt.
+
+ ===Geeignete GPS-Empfänger===
+ {| class="wikitable sortable"
+ !Hersteller
+ !Type
+ !Baudrate
+ !Versorgungsspannung
+ !Stromaufnahme
+ !Preis
+ !Datenblatt
+ |-
+ |Fastrax
+ |UP501
+ |9600
+ |3.3V
+ |~30mA

+	**|ca. 22€ (inkl.Versand)**
+	**|http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net /datasheets/Sensors/GPS/UP501. pdf http://www.adafruit.com /datasheets/UP501_brochure_rev_1_2. pdf**
+	**|-**
+	**|Ublox**
+	**|NEO-6M**
+	**|9600**
+	**|3.3V**
+	**|~22mA**
+	**|ca. 10€ (inkl.Versand)**
+	**|[https://www.u-blox.com/images /downloads/Product_Docs/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf Ublox NEO-6M Datenblatt]**
+	**|-**
+	**|Globaltop**
+	**|GTPA013**
+	**|9600**
+	**|3.3V**
+	**|~20mA**
+	**|ca. 19€**
+	**|http://www.adafruit.com/datasheets /GlobalTop-FGPMMOPA6H-Datasheet-V0A.pdf**
+	**|}**
==Konfiguration==	==Konfiguration==
− [[DXL - **APRSmap Quickstart**]]	+ [[**Datei:DXLtrackerConfig. png|rechts|mini|300px|Screenshot** DXL **-Trackerconfig**]]
===Online===	

	GPS und **Config-Programm liefern die seriellen Daten in TTL- oder RS232-Pegel. Der Pegel wird mittels einem (10k) Widerstand** und der im **Prozessor eingebauten Schutzdiode angepasst, d ie Polarisation erkennt die Software automatisch**.
Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und **notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. **	
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und **be stehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens,** der **Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv"** im **APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''**	
[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]	**Baudraten vom GPS bzw. PC zur Konfiguration sind je nach Prozessortakt im Bereich 300.. 200000, ueblich 4800, 9600**.
**'''Server URL''' **	**AFSK-Baud und Tonfrequenzen (Shift) sind ebenso frei Konfigurierbar, gebrä uchlich sind**:
als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,	
**z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs. oe2xzr.ampr.at **	

– **eine weitere liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden. **	
– **Der Standardport ist 14580.**	
	+ ***300 auf Kurzwelle**
	+ ***1200 auf UKW**
– **'''Kleiner TIP:''' **	+ **Zur** Einstellung **von HUB bzw. Mikrofonpegel eignet sich am besten ein Poti**.
– **''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' **	
– **''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' **	
– **Nach Änderung einer** Einstellung **kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder**	

die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	
==Bedienung==	Um die PTT von Handfunkgeräten aufzutasten muss der Mikrofoneingang mit dem PTT Transistor kombiniert werden.
===Erste Schritte===	Einfachste Variante is im obigen Schaltungsbild sichtbar, der FET T402 zieht über einen 2k2 Widerstand den MIC-Eingang vom Handfunk gegen Masse und aktiviert dadurch die PTT, über C403 (100nF) wird die Modulation "eingekoppelt".
Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
* Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	Als Option kann mit einem Jumper /Schalter (im Schaltbild SW401) zwischen 2 (am Tiny13) oder 4 (auf größeren Prozessoren) User-Profilen ausgewaehlt werden, zB. Fahrrad/Auto .
* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
* Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	
sh qm.sh (für Kartendownload aus dem Internet)	

– sh qh-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)	
– qetosm (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)	
– * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wir automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.	
– * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:	
– folgende Beispiele:	
– aprs.oe2xzr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)	
– austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)	
– * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.	
– * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.	
– ===Shortcuts===	+ An einer Blink-Led für korrekten GPS-Empfang am Prozessor Pin wird gearbeitet.

- : delete markers
- @ reset <On Next Click> to menu mode
- A Animate
- B or <Backspace> go back in position history
- C Center (to last clicked Pixel)
- E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>
- F Junk Filter toggle on/off
- H Heard (click symbol or text of igate before)
- I Internal Status Listing
- L toggle labels on/off
- M toggle dimm not moving since 10min
- O toggle Objects/Items on/off
- Q Quit Program
- R toggle Radio tracks on/off
- S Screenshot ppm/bpm
- V make Video map.y4m uncompressed in YUV4MPEG2 format
- W toggle Wx temperature map (use topo or no map)
- X set Marker 1 to clicked position
- Y set Marker 2 and Line to Marker 1
- / zoom to Marker 1-2 Square
- ~ change track colour
- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks

0 show all (and radio tracks off)	
1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views	
7 use osm map	
9 use osm topo map	
ESC close menus	
Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin	
SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps	
DEL delete selected	
'''Tip:'''	**Zur Konfiguration kommt ein kleines Tool von OE5HPM - DXLtrackerConfig zum Einsatz, dies generiert einen Konfigurationsstring für den DXLtracker und schickt selbigen über die serielle Schnittstelle raus.**
Klickt man bspw. auf einen **Track eines sich bewegenden Objekts**, und **drückt anschließend** die **Taste "A"**, **wird** der **Track in** der **Relation** zur **Zeit animiert. **	
Die **Taste "0" (Null) hilft oftmals**, **wenn man nach einiger Klickerei** auf **Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte**.	**[[Datei:DXLtrackerConfig.zip]]**
	==Referenzprojekte==
	===OE5EEP, Heinz===
	[[Datei:Oe5eep_2.jpg|rechts|mini|hochkant|200px|Gesamtansicht|verweis=Special:FilePath/oe5eep_2.jpg]]

+ [[Datei:Oe5eep_1.jpg|rechts|mini|200px|Gesamtansicht|verweis=Special:FilePath/oe5eep_1.jpg]]
+
+ [[Datei:Oe5eep_3.jpg|rechts|mini|200px|Innenleben|verweis=Special:FilePath/oe5eep_3.jpg]]
+
+ [[Datei:Oe5eep_4h.jpg|rechts|mini|200px|Innenleben-Detail-Tracker+GPS-RX|verweis=Special:FilePath/oe5eep_4h.jpg]]
+
+
+ Mein Aufbau eines DXL Modems mit einem Fastrax UP501 GPS Empfänger, den ich für Bergtouren im Rahmen des SOTA-Programms einsetzen möchte: Das DXL Modem wurde mir freundlicherweise vom ADL501 zur Verfügung gestellt, der UP501 ist über e-Bay zu beziehen. Als Spannungsquelle für beide Baugruppen gemeinsam dienen 4 NiMH AAA-Zellen von Conrad mit einer nominalen Kapazität von 1100mAh, was für einen ganzen Bergtag leicht ausreicht. Die stabilisierte Spannung von 3,3V für des GPS Modul kann nach Brückung einer Diode an Pin 7 des Sub-D Anschlusses des DXL Trackers abgegriffen werden.
+
+
+ Da ich der Verlässlichkeit von freien Verkabelungen nicht traue, hab ich das GPS Modul mittels der mitgelieferten Steckerleiste auf einer

+ **Lochrasterplatte aufgelötet** und die **Verkabelungen zum DXL Modem auf beiden Seiten der Lochrasterplatte auf eine 9-polige Sub-D Buchse geführt. Dazu kommt noch ein Aus/Ein Schalter und ein Halter für die NiMH Zellen. Eingebaut hab ich das Ganze in eine ehemalige Präsentationsverpackung von 2 Kugelschreibern. Dieses transparente Kunststoffgehäuse erlaubt es, das Aufleuchten** der **LED im Sendefall von außen zu erkennen und passt von** der **Größe her gut zum verwendeten Handfunkgerät (siehe Fotos). Der Aufbau wird am Handfunkgerät einfach mit Gummibändern (Stücke von einem Fahrradschlauch) befestigt. Die einzige elektrische Verbindung zum Handfunkgerät ist eine Audioleitung** zur **Mikrofonbuchse, in meinem Fall mit einem 2,5mm Mono-Klinkenstecker**.

+

+

+ **Bisher hab ich den Tracker auf mehreren Bergtouren eingesetzt und positive Erfahrungen gemacht. Der GPS Empfänger findet binnen weniger Minuten eine Position.** Die **Empfindlichkeit ist ausgezeichnet. Teilweise kann ich im Inneren von Gebäuden eine Position bekommen, allerdings dann mit größerem Fehler. Jedenfalls ist der GPS-Empfänger deutlich empfindlicher als der in meinem LG Smartphone. Im Zusammenspiel mit einem schon etwas älteren IC-2e mit etwa 3W Sendeleistung und Gummiantenne ist es mir** auf **Touren in den Kalkalpen immer gelungen APRS-Meldungen im Gipfelbereich abzusetzen. Im Funkschatten von**

	Bergen verlief das nicht so verlässlich. Das ist aber kein Problem der Kombination Tracker und Handfunkgerät sondern ist auf den dünnen Ausbau der sonstige APRS Infrastruktur zurückzuführen.
+	
+	
+	Dieses Selbstbauprojekt ist sowohl technisch als auch finanziell überschaubar. Ich hoffe, dass genaue Positionsmeldungen während meiner Bergtouren die SOTA Jäger unterstützen und gegebenenfalls zu meiner Sicherheit in den Bergen beitragen! Danke an OE5DXL für die Entwicklung der Basis für dieses nette Selbstbaulprojekt!
−	==Software==
−	Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.
−	===Windows===
−	* [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(HAMNET-Verbindung erforderlich)''
−	* oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download]] aus dem Wiki
−	'''Win32 Dateiliste'''	+	73 Heinz, OE5EEP
−	Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.
−	===Linux===	+	==Prämiert==

* [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(Netzwerkverbindung erforderlich)''	Der DXL APRStracker wurde mit dem € 2000,- dotierten ÖVSV Innovationspreis 2013 prämiert ! GRATULATION !!
===ARM - Raspberry Pi===	
====Tínycore Linux====	
Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.	
Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.	
Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	
[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	== LoRa Variante ==
	Von OE5DXL gibt es auch eine LoRa Variante für Hardware-Tracker des Typs TTGO bzw. LILYGO inkl. Unterstützung für komprimierte Aussendung und Verwendung von MIC-E.
oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]	Zu finden ist die fertige INO-Datei in verschiedenen Ausführung, neben anderer Software, wie immer im [http://oe5dxl.ampr.org/aprs/tracker/ HAMNET Indexserver von OE5DXL].
Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.	==Weitere Projekte==

	+ **Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind**
− **====Updates====**	+ ***[[DXL -** APRSmap**]] - Der neue APRS Client** für **Windows, Linux und ARM auf OSM Basis**
− **Im Archiv befindet sich der komplette Stand von** APRSmap **inkl. Shell-Skripte** für **MAP-Download**, **Hilfetexte**, **usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw**. **ARMv6)**	+ ***[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio**, **Echolink**, **u.v**. **m**.
− **[[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]**	

Aktuelle Version vom 24. September 2023, 20:17 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 106
2 Software 106
3 Hardware 107
3.1 Trackerschaltung 107
3.2 Geeignete GPS-Empfänger 107
4 Konfiguration 107
5 Referenzprojekte 108
5.1 OE5EEP, Heinz 108
6 Prämiert 109
7 LoRa Variante 110
8 Weitere Projekte 110

Einleitung

Der APRStracker von OE5DXL erlaubt es mit minimalstem Hardwareaufwand in der Betriebsart APRS QRV zu werden. Außerdem wurde bei der Entwicklung der Software darauf geachtet, die derzeitigen Möglichkeiten des APRS-Protokolls in Form von Mic-e optimalst auszunutzen. In der Praxis ist dies durch extrem kurze Frames erkennbar, was im Mobilbetrieb (QSB) erhebliche Vorteile bringt. Zu dem wird das schon etwas in die Jahre gekommene aber durchaus am effektivsten SSID-Pathrouting (im Configtool 'COMPRESSED' genannt) unterstützt.

Als Minimum an Hardware wird benötigt

- ein Mikrocontroller ATTiny13, ATTiny2313, Atmea88 oder auch andere Typen mit (Quarz)-Takt durch Anpassen der I/O Pins im Source
- Quarz frei waehlbar ca. 6..20MHz (Im Source eingeben).
- PTT-Transistor
- RC-Tiefpass zum wegfiltern der PWM-Frequenz benoetigt.

Software

Opensource Software von OE5DXL, in Assembler geschrieben, welche den Tracker zum Leben erweckt:

Datei:AprsTracker.zip

Der Assemblercode wird im einfachsten Fall mit dem Compiler 'gavrasm' Gerd's AVR Assembler, welcher sowohl für Linux als auch für Windows verfügbar ist, kompiliert und anschließend in den µC gebrannt (z.B.: mit AVRdude [1] und dem USBasp Programmer [2]). Es ist auch möglich mit dem von ATMEL angebotenen AVR-Studio den Code zu übersetzen.

Fertige Kompilate:

Prozessor	Systemtakt	GPS-Baud	AFSK Baud	Download
ATMEL Tiny13	10 Mhz	4800	1200	Datei:Dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-4800Bd.zip
ATMEL Tiny13	10 Mhz	9600	1200	Datei:Dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-9600Bd.zip

Als Input dienen serielle GPS-Daten (GPRMC und GPGGA), der Tracker generiert daraus anhand der programmierten Konfiguration als Output (nebst PTT) die AFSK-Moduluation im APRS-Mic-e Format mit Position, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Hoehe, welche dem Funkgerät zugeführt wird.

Dabei sind (pro Profil) 2 Bakenzeiten und eine Geschwindigkeit einstellbar unter/ueber der langsam/schnell gebakt wird.

Hardware

Trackerschaltung

Schaltungsvorschlag von OE5HPM mit einem Tiny13 (kleinster Prozessor), wie er bereits mehrfach im Einsatz ist:



Detailierte Schaltungsbeschreibung folgt.

Geeignete GPS-Empfänger

Hersteller	Type	Baudrate	Versorgungsspannung	Stromaufnahme	Preis	
Fastrax	UP501	9600	3.3V	~30mA	ca. 22€ (inkl. Versand)	htt clo /Se htt /da /UP pdf
Ublox	NEO-6M	9600	3.3V	~22mA	ca. 10€ (inkl. Versand)	Ubl
Globaltop	GTPA013	9600	3.3V	~20mA	ca. 19€	htt /da FGI V0A

Konfiguration

GPS und Config-Programm liefern die seriellen Daten in TTL- oder RS232-Pegel. Der Pegel wird mittels einem (10k) Widerstand und der im Prozessor eingebauten Schutzdiode angepasst, die Polarisation erkennt die Software automatisch.

Baudraten vom GPS bzw. PC zur Konfiguration sind je nach Prozessortakt im Bereich 300.. 200000, ueblich 4800, 9600.

AFSK-Baud und Tonfrequenzen (Shift) sind ebenso frei Konfigurierbar, gebräuchlich sind:

- 300 auf Kurzwelle
- 1200 auf UKW

Zur Einstellung von HUB bzw. Mikrofonpegel eignet sich am besten ein Poti.

Um die PTT von Handfunkgeräten aufzutasten muss der Mikrofoneingang mit dem PTT Transistor kombiniert werden. Einfachste Variante is im obigen Schaltungsbild sichtbar, der FET T402 zieht über einen 2k2 Widerstand den MIC-Eingang vom Handfunk gegen Masse und aktiviert dadurch die PTT, über C403 (100nF) wird die Modulation "eingekoppelt".



Screenshot DXL-Trackerconfig

Als Option kann mit einem Jumper/Schalter (im Schaltbild SW401) zwischen 2 (am Tiny13) oder 4 (auf größeren Prozessoren) User-Profilen ausgewaehlt werden, zB. Fahrrad/Auto.

An einer Blink-Led für korrekten GPS-Empfang am Prozessor Pin wird gearbeitet.

Zur Konfiguration kommt ein kleines Tool von OE5HPM - DXLtrackerConfig zum Einsatz, dies generiert einen Konfigurationsstring für den DXLtracker und schickt selbigen über die serielle Schnittstelle raus.

Datei:DXLtrackerConfig.zip

Referenzprojekte

OE5EEP, Heinz

Mein Aufbau eines DXL Modems mit einem Fastrax UP501 GPS Empfänger, den ich für Bergtouren im Rahmen des SOTA-Programms einsetzen möchte: Das DXL Modem wurde mir freundlicherweise vom ADL501 zur Verfügung gestellt, der UP501 ist über e-Bay zu beziehen. Als Spannungsquelle für beide Baugruppen gemeinsam dienen 4 NiMH AAA-Zellen von Conrad mit einer nominalen Kapazität von 1100mAh, was für einen ganzen Bergtag leicht ausreicht. Die stabilisierte Spannung von 3,3V für des GPS Modul kann nach Brückung einer Diode an Pin 7 des Sub-D Anschlusses des DXL Trackers abgegriffen werden.

Da ich der Verlässlichkeit von freien Verkabelungen nicht traue, hab ich das GPS Modul mittels der mitgelieferten Steckerleiste auf einer Lochrasterplatte aufgelötet und die Verkabelungen zum DXL Modem auf beiden Seiten der Lochrasterplatte auf eine 9-polige Sub-D Buchse geführt. Dazu kommt noch ein Aus/Ein Schalter und ein Halter für die NiMH Zellen. Eingebaut hab ich das Ganze in eine ehemalige Präsentationsverpackung von 2 Kugelschreibern. Dieses transparente Kunststoffgehäuse erlaubt es, das Aufleuchten der LED im Sendefall von außen zu erkennen und

passt von der Größe her gut zum verwendeten Handfunkgerät (siehe Fotos). Der Aufbau wird am Handfunkgerät einfach mit Gummibändern (Stücke von einem Fahrradschlauch) befestigt. Die einzige elektrische Verbindung zum Handfunkgerät ist eine Audioleitung zur Mikrofonbuchse, in meinem Fall mit einem 2,5mm Mono-Klinkenstecker.

Gesamtansicht

Bisher hab ich den Tracker auf mehreren Bergtouren eingesetzt und positive Erfahrungen gemacht. Der GPS Empfänger findet binnen weniger Minuten eine Position. Die Empfindlichkeit ist ausgezeichnet. Teilweise kann ich im Inneren von Gebäuden eine Position bekommen, allerdings dann mit größerem Fehler. Jedenfalls ist der GPS-Empfänger deutlich empfindlicher als der in meinem LG Smartphone. Im Zusammenspiel mit einem schon etwas älteren IC-2e mit etwa 3W Sendeleistung und Gummiantenne ist es mir auf Touren in den Kalkalpen immer gelungen APRS-Meldungen im Gipfelbereich abzusetzen. Im Funkschatten von Bergen verlief das nicht so verlässlich. Das ist aber kein Problem der Kombination Tracker und Handfunkgerät sondern ist auf den dünnen Ausbau der sonstige APRS Infrastruktur zurückzuführen.

Gesamtansicht

Dieses Selbstbauprojekt ist sowohl technisch als auch finanziell überschaubar. Ich hoffe, dass genaue Positionsmeldungen während meiner Bergtouren die SOTA Jäger unterstützen und gegebenenfalls zu meiner Sicherheit in den Bergen beitragen! Danke an OE5DXL für die Entwicklung der Basis für dieses nette Selbstbaulprojekt!



Innenleben

73 Heinz, OE5EEP



Innenleben-Detail-Tracker+GPS-RX

Prämiert

Der DXL APRStracker wurde mit dem € 2000,- dotierten ÖVSV Innovationspreis 2013 prämiert ! GRATULATION !!

LoRa Variante

Von OE5DXL gibt es auch eine LoRa Variante für Hardware-Tracker des Typs TTGO bzw. LILYGO inkl. Unterstützung für komprimierte Aussendung und Verwendung von MIC-E.

Zu finden ist die fertige INO-Datei in verschiedenen Ausführung, neben anderer Software, wie immer im HAMNET Indexserver von OE5DXL.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- DXL - APRSmap - Der neue APRS Client für Windows, Linux und ARM auf OSM Basis
- TCE Tinycore Linux Projekt - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

DXL - APRSmap und TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 22. Januar 2014, 17:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Tínycore Linux)	**Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14: 52 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zeile 1:	**Zeile 1:**
	+ **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**
	+ **[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]**
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**
− **APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.**	+ **[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch | >>click here<<]]**
− **[[Datei:aprsmap.png]]**	+ **==Einleitung==**
	+ **[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]**
	+ **Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie**
− **==Konfiguration==**	+ ***[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate | Packet Radio]] - ''(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)''**
− [[**DXL - APRSmap Quickstart**]]	+ ***[[:Kategorie:APRS** | APRS**]] - UDPGATE ''(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k 2** und **9k6)**''
− **===Online===**	+ ***LoRa** APRS **(NEU!) inkl. Mic-E**

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	*[[SAMNET | SAMNET]]
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''	*Blitzortung
	*Radiosonden RX (Wetterballon)
	*kleine Webserver
	*Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
	*SVX-Link (Echolink)
	*[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	*Schalt- und Meßzentrale
[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]	u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
'''Server URL''' 	==[[TCE Hardware | Hardware]]==
als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,	[[TCE Hardware]] -> Informationen zur benötigten Hardware

– z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at 	
– eine weitere liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden. 	
– Der Standardport ist 14580.	
	+ ==[[TCE Software | Software]]==
	+ DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:
– '''Kleiner TIP:''' 	+ [http://dxlwiki.dl1nux.de/ http://dxlwiki.dl1nux.de]
– ''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' 	
– ''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' 	
Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend	

werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	
==Bedienung==	**==[[TCE Software | Einstellungen &** Bedienung**]]==**
===Erste Schritte===	**Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen**
**Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **	**===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===**
*** Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein** unter dem **Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. **	**Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image** unter dem **jeweilig verwendeten Betriebssystem**
*** Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. **	
*** Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:**	
sh qm.sh (für Kartendownload aus dem Internet)	
sh qh-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)	

- getosm (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)
- * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wir automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:
- folgende Beispiele:
- aprs.oe2xzr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)
- austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)
- * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.

+ ==Einsatz==

- ===Shortcuts===
: delete markers

+ [[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]

–	+ **Eingesetzt wird das System** in **verschiedenen Konfiqurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD**, **DH 2IW**, **DL3RCG**, **DL8RDL**, **DK5RV und IQ3AZ.**
–	**@ reset <On Next Click> to menu mode**
–	**A Animate**
–	**B or <Backspace> go back in position history**
–	**C Center (to last clicked Pixel)**
–	**E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>**
–	**F Junk Filter toggle on/off**
–	**H Heard (click symbol or text of igate before)**
–	**I Internal Status Listing**
–	**L toggle labels on/off**
–	**M toggle dimm not moving since 10min**
–	**O toggle Objects/Items on/off**
–	**Q Quit Program**
–	**R toggle Radio tracks on/off**
–	**S Screenshot ppm/bpm**
–	**V make Video map.y4m uncompressed in YUV4MPEG2 format**
–	**W toggle Wx temperature map (use topo or no map)**
–	**X set Marker 1 to clicked position**
–	**Y set Marker 2 and Line to Marker 1**
–	**/ zoom to Marker 1-2 Square**

– ~ change track colour	
– + Zoom in	
– - Zoom out	
– . zoom to track and show only this (clicked before)	
– = same as but with radio tracks	
– 0 show all (and radio tracks off)	
– 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views	
– 7 use osm map	
– 9 use osm topo map	
– ESC close menus	
– Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin	
– SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps	
– DEL delete selected	
– '''Tip:'''	+ Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.
– Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert. 	
– Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.	
– ==Software==	+ ==Hilfe==
– Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.	
– ===Windows===	

* [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(HAMNET-Verbindung erforderlich)'' 	
* oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download]] aus dem Wiki 	
'''Win32 Dateiliste'''	**Wer Hilfe bei** der **Konfiguration** der **Sof twarekomponenten benötigt**, **kann Fragen direkt im** Packet Radio **Convers** auf **Kanal 501**, **oder per PR Mail an OE5DXL stellen**.
Übersicht der **[[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.**	
===Linux===	
* [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates''(Netzwerkverbindung erforderlich)''	
===ARM - Raspberry Pi===	
====Tínycore Linux====	
Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.	
Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.	
Fehlerberichte, Verbesserungsvorschl äge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	

-
- **[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]**
-
- **oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]**
-
- **Den Inhalt der ZIP-Datei einfach** auf **ei ne SD-Karte entpacken - fertig.**
-
- **====Updates====**
- **Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)**
- **[[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]**

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr

For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 120
2 Hardware 120
3 Software 120
3.1 Einstellungen & Bedienung 120
3.2 Installation & Download 120
4 Einsatz 120
5 Hilfe 121

Einleitung


500MHz LowPower Industrie PC

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- Packet Radio - *(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)*
- APRS - UDPGATE *(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)*
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- SAMNET
- Blitzortung
- Radiosonden RX (Wetterballon)
- kleine Webserver
- Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- SVX-Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)
- Schalt- und Meßzentrale

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

Hardware

TCE Hardware -> Informationen zur benötigten Hardware

Software

DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

http://dxlwiki.dl1nux.de

Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.

DB0WGS APRS & PR Digi

Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.