Inhaltsverzeichnis

1. DXL - APRSmap Bedienung 86
2. Benutzer:OE2WAO 30
3. DXL - APRSmap 58

DXL - APRSmap Bedienung

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. Juni 2015, 22:00 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Erste Schritte) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 14. August 2021, 00:48 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(39 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		**Zeile 1:**	
		+	**[[Kategorie:APRS]]**
		+	
==Programm Start==			==Programm Start==
Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm '''aprsmap.exe''' auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.			Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm '''aprsmap.exe''' auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.
Zeile 5:		**Zeile 7:**	
==Bedienung==			==Bedienung==
===Erste Schritte===			===Erste Schritte===
Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	−	+	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:**
* Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	−	+	
* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 			

	*Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
* Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.	*Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
* Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:	*Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
folgende Beispiele:	*Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS **(Server)** vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:
aprs.oe2xzr.ampr.at **(für Verbindungen im HAMNET)**	
austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet**)**	**'''Folgende** Beispiele **für Verbindungen im HAMNET:'''**
*** Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**	aprs.oe2xzr.ampr.at

* Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.	t2ffl.dl4ste.ampr.org
	'''Für Verbindung via Internet:'''
	austria.aprs2.net
	ffl.aprs2.net
===Shortcuts===	*Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
: Marker löschen	*Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.
@ reset <On Next Click> auf Menu Mode	
a Animate	
b oder <Backspace> zurück in Position History	
c Zentriere die Karte an der aktuellen Position des Mauszeigers	
d fehlende Landkarten laden ein/aus	
e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>	
f Track Filter ein/aus	
h Zeigen gehörte Stationen von einem angeklickten Igate	
i Status Liste	
l Labels (Calls) ein/aus	

- **m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus**
- **o Zeige Objects/Items ein/aus**
- **q Quit**
- **r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station**
- **s Screenshot ppm/bpm**
- **u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus**
- **w nur WX Stationen anzeigen**
- **w+w grafische Temperaturverteilung**
- **x setze Marker 1 wo gerade hingeklickt**
- **y setze Marker 2 und Linie zu Marker 1**
- **B Baken Editor öffnen**
- **F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge**
- **M Message Schreiben**
- **R Funkreichweiten Karte ein/aus**
- **W grafische Regenkarte**
- **< > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station**
- **/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck**
- **\ Shortcut Liste**
- **~ Ändere Track Farbe**
- **+ hineinzoomen**
- **- herauszoomen**
- **. zoomen auf angeklickte Station**
- **= wie . aber mit Funkstrecken**
- **0 Zeige alle Stationen**
- **1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views**

- 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
- ESC schließe Menüs
- Cursor up/down/left/right Karte bewegen
- SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
- DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
- ctrl-V Paste

+ ===Shortcuts - Tastaturbefehle===
+ <nowiki>:</nowiki> Marker löschen
+ @ reset <On Next Click> auf Menu Mode
+ a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
+ b oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
+ c Zentriere auf Maus Position
+ d fehlende Landkarten laden ein/aus
+ e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
+ f Track Filter ein/aus
+ h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
+ i Status Liste
+ l Labels (Calls) ein/aus
+ m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
+ o Zeige Objects/Items ein/aus
+ p Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
+ q Quit

+ r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
+ s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
+ u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
+ w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
+ ww grafische Temperaturverteilung
+ x setze Marker 1 auf Mausposition
+ v setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1
+ B Baken Editor öffnen
+ C Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
+ D Digi Konfiguration oeffnen /schliessen
+ F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
+ H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
+ M Message Schreiben
+ R Funkreichweiten Karte ein/aus
+ S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
+ T Zeitstempel ein/aus
+ W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
+ < > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station
+ ( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%
+ / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
+ \ Shortcut Liste
+ ~ Ändere Track Farbe

	+ **+ hineinzoomen - herauszoomen**
	+ **. zoomen auf angeklickte Station**
	+ **= wie . aber mit Funkstrecken**
	+ **0 Zeige alle Stationen**
	+ **1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views**
	+ **7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste**
	+ **ESC schließe Menüs**
	+ **Cursor up/down/left/right Karte bewegen**
	+ **SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte**
	+ **DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt**
	+ **TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her**
	+ **ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard**
	+ **ctrl-V Paste**
===Tips & Tricks===	===Tips & Tricks===
– *** Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken**	
– *** Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)**	
– *** Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**	

	+ ***Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken**
	+ ***Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)**
	+ ***Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**
	+ ***"TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".**
==Menüs==	==Menüs==
	+ **[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]**
	+
	+ **Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.**
	+ **N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp**
	+ **1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen**
	+ **L....Anzeigen der Logfile Daten**
	+ **M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten**

+ **F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)**
+ **O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten**
+ **Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.**
+

===File===	===File===
===Config===	===Config===

+ **====Brightness====**
+ **Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.
**
+ **Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)**
+ **Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen**
+ **Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte**
+ **Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte**
+ **Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole**
+ **Gamma - Gammawert Einstellung der Karte**
+ **Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke**
+ **Brightness Map - Helligkeit der Karte**
+ **Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte**

	+
====Online====	====Online====
Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''	Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''
− **[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]**	+ **=====My Call=====**
	+ **Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.**
	+ **(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable**
	+ **-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)**
	+ **-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc**

+ -7 walkie talkies, HT's or other human portable
+ -8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
+ -9 Primary Mobile (usually message capable)
+ -10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
+ -11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
+ -12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
+ -13 Weather stations
+ -14 Truckers or generally full time drivers
+ -15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
+
+ * One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
+ The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
+ The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.
+
+ =====My Symbol=====
+ Selbsterklärend
+
+ =====My Position=====

	+ **Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.**
	+
	+ **=====Netbeacontext=====**
	+ **Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet**.
– **'''**Server URL**''' **	+ **=====Passcode=====**
– als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt**, z.B. die DXL-APRS-Digis wie** aprs.oe2xzr.ampr.at ** **	+ **Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**
– Eine weitere Liste kann unter **[**http://www.aprs2.net/serverstats.php **http://www.aprs2.net/serverstats.php]** gefunden werden. 	+
– Der Standardport ist 14580.	+ **=====**Server URL**=====**
	+ als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.
	+ **zum Beispiel:**

	+ aprs.oe2xzr.ampr.at **(für Verbindungen im HAMNET)**
	+ **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**
	+ Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
	+ Der Standardport ist 14580**, und muss nicht mit angegeben werden.**
	+ **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**
	+ **aprs.server.com:12345**
	+ **=====Serverfilter=====**
	+ **Vorschlag: '''''m/100 p/OE -t/t''''' **
	+ **Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. '''''m/100''''' für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position. **
	+ **Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man '''''p/OE'''''. **
	+ **Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit '''''-t/t''''' gefiltert. **
– '''Kleiner** TIP**:''' 	+ '''TIP'''
– **''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-**	

**Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' **	
''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' 	
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".
	=====Connect Server=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.
	=====Allow TX to NET=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.
	=====Allow Gate RF>NET=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

	+ **====RF-Ports====**
	+
	+ **====Timers====**
====Map Parameter====	====Map Parameter====
	+
	+ **=====Show Loc of Mouse=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.**
	+
	+ **=====Trackfilter=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)**
	+
	+ **=====Show Scaler=====**
	+
	+ **=====Show Windvane=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.**
	+
	+ **=====Show Temp=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.**
	+

=====Load Map Program=====	=====Load Map Program=====
De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise	De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise
− getosm ''(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)''	+ getosm ''(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)'' '''*empfohlen'''
start sh map.sh ''(Karten laden im Hintergrund)''	start sh map.sh ''(Karten laden im Hintergrund)''
sh gm.sh ''(für Kartendownload aus dem Internet)''	sh gm.sh ''(für Kartendownload aus dem Internet)''
sh gm-hamnet.sh ''(für Kartendownload aus dem HAMNET)''	sh gm-hamnet.sh ''(für Kartendownload aus dem HAMNET)''
	+
	+ **=====km/h Text=====**
	+ **Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".**
	+
	+ **=====Show Altitude min m=====**
	+
	+ **=====Brightness Notmover=====**
	+
	+ **=====Reset to Default=====**
	+
	+ **====Map Moving====**
	+
	+ **====Colours, Font====**
	+
	+ **====Callfilters====**
	+
	+ **====Watch Calls====**

	+
	+ ====Reload Config====
	+
	+ ====Save Config====
===Zoom===	===Zoom===
===Tools===	===Tools===
	+ ====Toolbar Off====
	+ Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.
	+
	+ ====On next Click====
	+
	+ ====List====
	+
	+ ====Choose Maps====
	+
	+ ====Find====
	+
	+ ====Radiolink====
	+
	+ ====Select Data====
	+ =====Symbol=====
	Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt.
	+

	Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.
+	
+	**=====Dimm Notmover=====**
+	**Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.**
+	
+	**=====Rain Colourmap=====**
+	
+	**=====Temp Colourmap=====**
+	**Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w**
+	
+	**====Add Maptypes====**
+	
+	**====Map directory====**
+	
+	**====Send Message====**
+	**Öffnet das Nachrichten Kontextmenü**
+	
+	**====Animate====**
===Help===	===Help===
+	**====Version====**

	+ **Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an. Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.**
	+ **aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL**
	+
	+ **====Helptext====**
	+ **Öffnet den programminternen Hilfekontext.**
	+
[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]	[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]

Version vom 14. August 2021, 00:48 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Programm Start 106
2 Bedienung 106
2.1 Erste Schritte 106
2.2 Shortcuts - Tastaturbefehle 106
2.3 Tips & Tricks 107
3 Menüs 108
3.1 File 108
3.2 Config 108
3.2.1 Brightness 108
3.2.2 Online 109
3.2.2.1 My Call 109
3.2.2.2 My Symbol 109
3.2.2.3 My Position 109
3.2.2.4 Netbeacontext 109
3.2.2.5 Passcode 110
3.2.2.6 Server URL 110
3.2.2.7 Serverfilter 110
3.2.2.8 Connect Server 110
3.2.2.9 Allow TX to NET 110
3.2.2.10 Allow Gate RF>NET 111

3.2.3 RF-Ports 111
3.2.4 Timers 111
3.2.5 Map Parameter 111
3.2.5.1 Show Loc of Mouse 111
3.2.5.2 Trackfilter 111
3.2.5.3 Show Scaler 111
3.2.5.4 Show Windvane 111
3.2.5.5 Show Temp 111
3.2.5.6 Load Map Program 111
3.2.5.7 km/h Text 112
3.2.5.8 Show Altitude min m 112
3.2.5.9 Brightness Notmover 112
3.2.5.10 Reset to Default 112
3.2.6 Map Moving 112
3.2.7 Colours, Font 112
3.2.8 Callfilters 112
3.2.9 Watch Calls 112
3.2.10 Reload Config 112
3.2.11 Save Config 112
3.3 Zoom 112
3.4 Tools 112
3.4.1 Toolbar Off 112
3.4.2 On next Click 112
3.4.3 List 112
3.4.4 Choose Maps 112
3.4.5 Find 112
3.4.6 Radiolink 112
3.4.7 Select Data 112
3.4.7.1 Symbol 112
3.4.7.2 Dimm Notmover 113
3.4.7.3 Rain Colourmap 113
3.4.7.4 Temp Colourmap 113
3.4.8 Add Maptypes 113
3.4.9 Map directory 113
3.4.10 Send Message 113
3.4.11 Animate 113
3.5 Help 113
3.5.1 Version 113
3.5.2 Helptext 113

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

```
Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:
aprs.oe2xzr.ampr.at
t2ffl.dl4ste.ampr.org

Für Verbindung via Internet:
austria.aprs2.net
ffl.aprs2.net
```

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts - Tastaturbefehle

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
```

```
l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
q   Quit
r   Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww   grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
C   Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
D   Digi Konfiguration oeffnen/schliessen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
T   Zeitstempel ein/aus
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< >   Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )   Helligkeit der Landkarte +- 5%
/   Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\   Shortcut Liste
~   Ändere Track Farbe
+   hineinzoomen  - herauszoomen
.   zoomen auf angeklickte Station
=   wie . aber mit Funkstrecken
0   Zeige alle Stationen
1,2,3,4   Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9   Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC   schließe Menüs
Cursor up/down/left/right   Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]   kleine Schritte
DEL   lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB   zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L   Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V   Paste
```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".

Menüs



Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.

```
N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden,
orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger
über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp
1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen
L....Anzeigen der Logfile Daten
M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten
F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible
Positionspakete)
O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten
```

Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.

File

Config

Brightness

Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.

```
Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach
Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)
Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen
Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte
Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte
Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole
Gamma - Gammawert Einstellung der Karte
Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke
Brightness Map - Helligkeit der Karte
Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte
```

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

My Call

Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.

```
(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable
-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
-7 walkie talkies, HT's or other human portable
-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
-9 Primary Mobile (usually message capable)
-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
-13 Weather stations
-14 Truckers or generally full time drivers
-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the
-9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency
included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way
communication for ham radio they are not generally of routine interest to
other operators.
```

My Symbol

Selbsterklärend

My Position

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

Netbeacontext

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

Passcode

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

Server URL

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

```
zum Beispiel:
aprs.oe2xzr.ampr.at  (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net  (für Verbindung via Internet)
```

Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

```
Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:
aprs.server.com:12345
```

Serverfilter

Vorschlag: "**m/100 p/OE -t/t**"
Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "**m/100**" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.
Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man "**p/OE**".
Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit "**-t/t**" gefiltert.

TIP
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">" Online">"Connect Server".

Connect Server

Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

Allow TX to NET

Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

Allow Gate RF>NET

Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

RF-Ports

Timers

Map Parameter

Show Loc of Mouse

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.

Trackfilter

Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)

Show Scaler

Show Windvane

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.

Show Temp

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfo
hlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh  (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh  (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

km/h Text

Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km /h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".

Show Altitude min m

Brightness Notmover

Reset to Default

Map Moving

Colours, Font

Callfilters

Watch Calls

Reload Config

Save Config

Zoom

Tools

Toolbar Off

Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.

On next Click

List

Choose Maps

Find

Radiolink

Select Data

Symbol

Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

Dimm Notmover

Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.

Rain Colourmap

Temp Colourmap

Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w

Add Maptypes

Map directory

Send Message

Öffnet das Nachrichten Kontextmenü

Animate

Help

Version

Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.
Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.

```
aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL
```

Helptext

Öffnet den programminternen Hilfekontext.

<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht

DXL - APRSmap Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. Juni 2015, 22:00 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 14. August 2021, 00:48 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Erste Schritte)	K
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Markierung: Visuelle Bearbeitung
	Zum nächsten Versionsunterschied →

(39 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
+		+	**[[Kategorie:APRS]]**
+		+	
	==Programm Start==		==Programm Start==
	Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm '''aprsmap.exe''' auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.		Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm '''aprsmap.exe''' auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.
	Zeile 5:		**Zeile 7:**
	==Bedienung==		==Bedienung==
	===Erste Schritte===		===Erste Schritte===
−	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	+	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:**
−	* Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	+	
	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 		

	*Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
* Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.	*Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
* Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:	*Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
folgende Beispiele:	*Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS **(Server)** vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:
aprs.oe2xzr.ampr.at **(für Verbindungen im HAMNET)**	
austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet**)**	**'''Folgende** Beispiele **für Verbindungen im HAMNET:'''**
*** Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**	aprs.oe2xzr.ampr.at

* Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.	t2ffl.dl4ste.ampr.org
	'''Für Verbindung via Internet:'''
	austria.aprs2.net
	ffl.aprs2.net
===Shortcuts===	*Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
: Marker löschen	*Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.
@ reset <On Next Click> auf Menu Mode	
a Animate	
b oder <Backspace> zurück in Position History	
c Zentriere die Karte an der aktuellen Position des Mauszeigers	
d fehlende Landkarten laden ein/aus	
e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>	
f Track Filter ein/aus	
h Zeigen gehörte Stationen von einem angeklickten Igate	
i Status Liste	
l Labels (Calls) ein/aus	

- **m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus**
- **o Zeige Objects/Items ein/aus**
- **q Quit**
- **r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station**
- **s Screenshot ppm/bpm**
- **u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus**
- **w nur WX Stationen anzeigen**
- **w+w grafische Temperaturverteilung**
- **x setze Marker 1 wo gerade hingeklickt**
- **y setze Marker 2 und Linie zu Marker 1**
- **B Baken Editor öffnen**
- **F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge**
- **M Message Schreiben**
- **R Funkreichweiten Karte ein/aus**
- **W grafische Regenkarte**
- **< > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station**
- **/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck**
- **\ Shortcut Liste**
- **~ Ändere Track Farbe**
- **+ hineinzoomen**
- **- herauszoomen**
- **. zoomen auf angeklickte Station**
- **= wie . aber mit Funkstrecken**
- **0 Zeige alle Stationen**
- **1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views**

- 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
- ESC schließe Menüs
- Cursor up/down/left/right Karte bewegen
- SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
- DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
- ctrl-V Paste

+ ===Shortcuts - Tastaturbefehle===
+ <nowiki>:</nowiki> Marker löschen
+ @ reset <On Next Click> auf Menu Mode
+ a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
+ b oder <Backspace> zurück in Zoom /Pan History
+ c Zentriere auf Maus Position
+ d fehlende Landkarten laden ein/aus
+ e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
+ f Track Filter ein/aus
+ h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
+ i Status Liste
+ l Labels (Calls) ein/aus
+ m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
+ o Zeige Objects/Items ein/aus
+ p Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
+ q Quit

+ r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
+ s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
+ u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
+ w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
+ ww grafische Temperaturverteilung
+ x setze Marker 1 auf Mausposition
+ v setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1
+ B Baken Editor öffnen
+ C Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
+ D Digi Konfiguration oeffnen /schliessen
+ F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
+ H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
+ M Message Schreiben
+ R Funkreichweiten Karte ein/aus
+ S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
+ T Zeitstempel ein/aus
+ W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
+ < > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station
+ ( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%
+ / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
+ \ Shortcut Liste
+ ~ Ändere Track Farbe

	+ **+ hineinzoomen - herauszoomen**
	+ **. zoomen auf angeklickte Station**
	+ **= wie . aber mit Funkstrecken**
	+ **0 Zeige alle Stationen**
	+ **1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views**
	+ **7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste**
	+ **ESC schließe Menüs**
	+ **Cursor up/down/left/right Karte bewegen**
	+ **SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte**
	+ **DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt**
	+ **TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her**
	+ **ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard**
	+ **ctrl-V Paste**
===Tips & Tricks===	===Tips & Tricks===
− *** Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken**	
− *** Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)**	
− *** Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**	

	+ ***Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken**
	+ ***Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)**
	+ ***Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**
	+ ***"TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".**
==Menüs==	==Menüs==
	+ **[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]**
	+
	+ **Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.**
	+ **N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp**
	+ **1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen**
	+ **L....Anzeigen der Logfile Daten**
	+ **M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten**

+ **F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)**
+ **O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten**
+ **Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.**
+

===File===	===File===
===Config===	===Config===

+ **====Brightness====**
+ **Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.
**
+ **Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)**
+ **Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen**
+ **Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte**
+ **Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte**
+ **Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole**
+ **Gamma - Gammawert Einstellung der Karte**
+ **Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke**
+ **Brightness Map - Helligkeit der Karte**
+ **Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte**

	+
====Online====	====Online====
Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''	Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''
− **[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]**	+ **=====My Call=====**
	+ **Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.**
	+ **(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable**
	+ **-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)**
	+ **-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc**

+ -7 walkie talkies, HT's or other human portable
+ -8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
+ -9 Primary Mobile (usually message capable)
+ -10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
+ -11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
+ -12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
+ -13 Weather stations
+ -14 Truckers or generally full time drivers
+ -15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
+
+ * One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
+ The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
+ The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.
+
+ =====My Symbol=====
+ Selbsterklärend
+
+ =====My Position=====

	+ **Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.**
	+
	+ **=====Netbeacontext=====**
	+ **Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet**.
− '''Server URL'''** **	+ **=====Passcode=====**
− als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt**, z.B. die DXL-APRS-Digis wie** aprs.oe2xzr.ampr.at ** **	+ **Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**
− Eine weitere Liste kann unter **[**http://www.aprs2.net/serverstats.php **http://www.aprs2.net/serverstats.php]** gefunden werden. 	+
− Der Standardport ist 14580.	+ **=====**Server URL**=====**
	+ als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.
	+ **zum Beispiel:**

	+ aprs.oe2xzr.ampr.at **(für Verbindungen im HAMNET)**
	+ **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**
	+ Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
	+ Der Standardport ist 14580**, und muss nicht mit angegeben werden.**
	+ **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**
	+ **aprs.server.com:12345**
	+ **=====Serverfilter=====**
	+ **Vorschlag: '''m/100 p/OE -t/t''' **
	+ **Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. '''m/100''' für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position. **
	+ **Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man '''p/OE'''. **
	+ **Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit '''-t/t''' gefiltert. **
– '''Kleiner** TIP**:''' 	+ '''TIP'''
– **''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-**	

**Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' **	
''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' 	
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".
	=====Connect Server=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.
	=====Allow TX to NET=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.
	=====Allow Gate RF>NET=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

	+ **====RF-Ports====**
	+
	+ **====Timers====**
====Map Parameter====	====Map Parameter====
	+
	+ **=====Show Loc of Mouse=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.**
	+
	+ **=====Trackfilter=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)**
	+
	+ **=====Show Scaler=====**
	+
	+ **=====Show Windvane=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.**
	+
	+ **=====Show Temp=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.**
	+

=====Load Map Program=====	=====Load Map Program=====
De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise	De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise
− getosm ''(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)''	+ getosm ''(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)'' '''*empfohlen'''
start sh map.sh ''(Karten laden im Hintergrund)''	start sh map.sh ''(Karten laden im Hintergrund)''
sh gm.sh ''(für Kartendownload aus dem Internet)''	sh gm.sh ''(für Kartendownload aus dem Internet)''
sh gm-hamnet.sh ''(für Kartendownload aus dem HAMNET)''	sh gm-hamnet.sh ''(für Kartendownload aus dem HAMNET)''
	+
	+ **=====km/h Text=====**
	+ **Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".**
	+
	+ **=====Show Altitude min m=====**
	+
	+ **=====Brightness Notmover=====**
	+
	+ **=====Reset to Default=====**
	+
	+ **====Map Moving====**
	+
	+ **====Colours, Font====**
	+
	+ **====Callfilters====**
	+
	+ **====Watch Calls====**

	+
	+ ====Reload Config====
	+
	+ ====Save Config====
===Zoom===	===Zoom===
===Tools===	===Tools===
	+ ====Toolbar Off====
	+ Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.
	+
	+ ====On next Click====
	+
	+ ====List====
	+
	+ ====Choose Maps====
	+
	+ ====Find====
	+
	+ ====Radiolink====
	+
	+ ====Select Data====
	+ =====Symbol=====
	Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt.
	+

	Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.
+	
+	**=====Dimm Notmover=====**
+	**Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.**
+	
+	**=====Rain Colourmap=====**
+	
+	**=====Temp Colourmap=====**
+	**Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w**
+	
+	**====Add Maptypes====**
+	
+	**====Map directory====**
+	
+	**====Send Message====**
+	**Öffnet das Nachrichten Kontextmenü**
+	
+	**====Animate====**
===Help===	===Help===
+	**====Version====**

	+ **Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an. Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.**
	+ **aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL**
	+
	+ **====Helptext====**
	+ **Öffnet den programminternen Hilfekontext.**
	+
[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]	[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]

Version vom 14. August 2021, 00:48 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Programm Start 50
2 Bedienung 50
2.1 Erste Schritte 50
2.2 Shortcuts - Tastaturbefehle 50
2.3 Tips & Tricks 51
3 Menüs 52
3.1 File 52
3.2 Config 52
3.2.1 Brightness 52
3.2.2 Online 53
3.2.2.1 My Call 53
3.2.2.2 My Symbol 53
3.2.2.3 My Position 53
3.2.2.4 Netbeacontext 53
3.2.2.5 Passcode 54
3.2.2.6 Server URL 54
3.2.2.7 Serverfilter 54
3.2.2.8 Connect Server 54
3.2.2.9 Allow TX to NET 54
3.2.2.10 Allow Gate RF>NET 55

3.2.3 RF-Ports 55
3.2.4 Timers 55
3.2.5 Map Parameter 55
3.2.5.1 Show Loc of Mouse 55
3.2.5.2 Trackfilter 55
3.2.5.3 Show Scaler 55
3.2.5.4 Show Windvane 55
3.2.5.5 Show Temp 55
3.2.5.6 Load Map Program 55
3.2.5.7 km/h Text 56
3.2.5.8 Show Altitude min m 56
3.2.5.9 Brightness Notmover 56
3.2.5.10 Reset to Default 56
3.2.6 Map Moving 56
3.2.7 Colours, Font 56
3.2.8 Callfilters 56
3.2.9 Watch Calls 56
3.2.10 Reload Config 56
3.2.11 Save Config 56
3.3 Zoom 56
3.4 Tools 56
3.4.1 Toolbar Off 56
3.4.2 On next Click 56
3.4.3 List 56
3.4.4 Choose Maps 56
3.4.5 Find 56
3.4.6 Radiolink 56
3.4.7 Select Data 56
3.4.7.1 Symbol 56
3.4.7.2 Dimm Notmover 57
3.4.7.3 Rain Colourmap 57
3.4.7.4 Temp Colourmap 57
3.4.8 Add Maptypes 57
3.4.9 Map directory 57
3.4.10 Send Message 57
3.4.11 Animate 57
3.5 Help 57
3.5.1 Version 57
3.5.2 Helptext 57

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

```
Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:
aprs.oe2xzr.ampr.at
t2ffl.dl4ste.ampr.org

Für Verbindung via Internet:
austria.aprs2.net
ffl.aprs2.net
```

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts - Tastaturbefehle

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
```

```
l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
q   Quit
r   Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww   grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
C   Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
D   Digi Konfiguration oeffnen/schliessen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
T   Zeitstempel ein/aus
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< >   Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )   Helligkeit der Landkarte +- 5%
/   Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\   Shortcut Liste
~   Ändere Track Farbe
+   hineinzoomen  - herauszoomen
.   zoomen auf angeklickte Station
=   wie . aber mit Funkstrecken
0   Zeige alle Stationen
1,2,3,4   Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9   Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC   schließe Menüs
Cursor up/down/left/right   Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]   kleine Schritte
DEL   lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB   zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L   Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V   Paste
```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".

Menüs



Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.

```
N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden,
orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger
über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp
1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen
L....Anzeigen der Logfile Daten
M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten
F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible
Positionspakete)
O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten
```

Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.

File

Config

Brightness

Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.

```
Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach
Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)
Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen
Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte
Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte
Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole
Gamma - Gammawert Einstellung der Karte
Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke
Brightness Map - Helligkeit der Karte
Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte
```

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

My Call

Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.

```
(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable
-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
-7 walkie talkies, HT's or other human portable
-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
-9 Primary Mobile (usually message capable)
-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
-13 Weather stations
-14 Truckers or generally full time drivers
-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the
-9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency
included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way
communication for ham radio they are not generally of routine interest to
other operators.
```

My Symbol

Selbsterklärend

My Position

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

Netbeacontext

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

Passcode

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

Server URL

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

```
zum Beispiel:
aprs.oe2xzr.ampr.at  (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net  (für Verbindung via Internet)
```

Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

```
Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:
aprs.server.com:12345
```

Serverfilter

Vorschlag: "**m/100 p/OE -t/t**"
Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "**m/100**" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.
Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man "**p/OE**".
Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit "**-t/t**" gefiltert.

TIP
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">" Online">"Connect Server".

Connect Server

Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

Allow TX to NET

Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

Allow Gate RF>NET

Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

RF-Ports

Timers

Map Parameter

Show Loc of Mouse

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.

Trackfilter

Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)

Show Scaler

Show Windvane

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.

Show Temp

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfo
hlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh  (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh  (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

km/h Text

Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km /h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".

Show Altitude min m

Brightness Notmover

Reset to Default

Map Moving

Colours, Font

Callfilters

Watch Calls

Reload Config

Save Config

Zoom

Tools

Toolbar Off

Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.

On next Click

List

Choose Maps

Find

Radiolink

Select Data

Symbol

Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

Dimm Notmover

Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.

Rain Colourmap

Temp Colourmap

Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w

Add Maptypes

Map directory

Send Message

Öffnet das Nachrichten Kontextmenü

Animate

Help

Version

Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.
Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.

```
aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL
```

Helptext

Öffnet den programminternen Hilfekontext.

<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht

DXL - APRSmap Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. Juni 2015, 22:00 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 14. August 2021, 00:48 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Erste Schritte)	K
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Markierung: Visuelle Bearbeitung
	Zum nächsten Versionsunterschied →

(39 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
+		+	**[[Kategorie:APRS]]**
+		+	
	==Programm Start==		==Programm Start==
	Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm '''aprsmap.exe''' auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.		Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm '''aprsmap.exe''' auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.
	Zeile 5:		**Zeile 7:**
	==Bedienung==		==Bedienung==
	===Erste Schritte===		===Erste Schritte===
−	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	+	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:**
−	* Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	+	
	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 		

	*Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
* Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.	*Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
* Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:	*Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
folgende Beispiele:	*Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS **(Server)** vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:
aprs.oe2xzr.ampr.at **(für Verbindungen im HAMNET)**	
austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet**)**	**'''Folgende** Beispiele **für Verbindungen im HAMNET:'''**
*** Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**	aprs.oe2xzr.ampr.at

* Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.	t2ffl.dl4ste.ampr.org
	'''Für Verbindung via Internet:'''
	austria.aprs2.net
	ffl.aprs2.net
===Shortcuts===	*Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
: Marker löschen	*Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.
@ reset <On Next Click> auf Menu Mode	
a Animate	
b oder <Backspace> zurück in Position History	
c Zentriere die Karte an der aktuellen Position des Mauszeigers	
d fehlende Landkarten laden ein/aus	
e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>	
f Track Filter ein/aus	
h Zeigen gehörte Stationen von einem angeklickten Igate	
i Status Liste	
l Labels (Calls) ein/aus	

- **m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus**
- **o Zeige Objects/Items ein/aus**
- **q Quit**
- **r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station**
- **s Screenshot ppm/bpm**
- **u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus**
- **w nur WX Stationen anzeigen**
- **w+w grafische Temperaturverteilung**
- **x setze Marker 1 wo gerade hingeklickt**
- **y setze Marker 2 und Linie zu Marker 1**
- **B Baken Editor öffnen**
- **F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge**
- **M Message Schreiben**
- **R Funkreichweiten Karte ein/aus**
- **W grafische Regenkarte**
- **< > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station**
- **/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck**
- **\ Shortcut Liste**
- **~ Ändere Track Farbe**
- **+ hineinzoomen**
- **- herauszoomen**
- **. zoomen auf angeklickte Station**
- **= wie . aber mit Funkstrecken**
- **0 Zeige alle Stationen**
- **1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views**

- 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
- ESC schließe Menüs
- Cursor up/down/left/right Karte bewegen
- SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
- DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
- ctrl-V Paste

+ ===Shortcuts - Tastaturbefehle===
+ <nowiki>:</nowiki> Marker löschen
+ @ reset <On Next Click> auf Menu Mode
+ a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
+ b oder <Backspace> zurück in Zoom /Pan History
+ c Zentriere auf Maus Position
+ d fehlende Landkarten laden ein/aus
+ e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
+ f Track Filter ein/aus
+ h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
+ i Status Liste
+ l Labels (Calls) ein/aus
+ m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
+ o Zeige Objects/Items ein/aus
+ p Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
+ q Quit

+ r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
+ s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
+ u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
+ w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
+ ww grafische Temperaturverteilung
+ x setze Marker 1 auf Mausposition
+ v setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1
+ B Baken Editor öffnen
+ C Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
+ D Digi Konfiguration oeffnen /schliessen
+ F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
+ H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
+ M Message Schreiben
+ R Funkreichweiten Karte ein/aus
+ S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
+ T Zeitstempel ein/aus
+ W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
+ < > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station
+ ( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%
+ / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
+ \ Shortcut Liste
+ ~ Ändere Track Farbe

	+ **+ hineinzoomen - herauszoomen**
	+ **. zoomen auf angeklickte Station**
	+ **= wie . aber mit Funkstrecken**
	+ **0 Zeige alle Stationen**
	+ **1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views**
	+ **7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste**
	+ **ESC schließe Menüs**
	+ **Cursor up/down/left/right Karte bewegen**
	+ **SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte**
	+ **DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt**
	+ **TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her**
	+ **ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard**
	+ **ctrl-V Paste**
===Tips & Tricks===	===Tips & Tricks===
– *** Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken**	
– *** Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)**	
– *** Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**	

	+ ***Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken**
	+ ***Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)**
	+ ***Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**
	+ ***"TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".**
==Menüs==	==Menüs==
	+ **[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]**
	+
	+ **Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.**
	+ **N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp**
	+ **1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen**
	+ **L....Anzeigen der Logfile Daten**
	+ **M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten**

+ **F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)**
+ **O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten**
+ **Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.**
+

===File===	===File===
===Config===	===Config===

+ **====Brightness====**
+ **Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.
**
+ **Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)**
+ **Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen**
+ **Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte**
+ **Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte**
+ **Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole**
+ **Gamma - Gammawert Einstellung der Karte**
+ **Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke**
+ **Brightness Map - Helligkeit der Karte**
+ **Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte**

	+
====Online====	====Online====
Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''	Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''
− **[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]**	+ **=====My Call=====**
	+ **Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.**
	+ **(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable**
	+ **-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)**
	+ **-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc**

+ -7 walkie talkies, HT's or other human portable
+ -8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
+ -9 Primary Mobile (usually message capable)
+ -10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
+ -11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
+ -12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
+ -13 Weather stations
+ -14 Truckers or generally full time drivers
+ -15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
+
+ * One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
+ The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
+ The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.
+
+ =====My Symbol=====
+ Selbsterklärend
+
+ =====My Position=====

	+ **Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.**
	+
	+ **=====Netbeacontext=====**
	+ **Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet**.
– **'''**Server URL**''' **	+ **=====Passcode=====**
– als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt**, z.B. die DXL-APRS-Digis wie** aprs.oe2xzr.ampr.at ** **	+ **Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**
– Eine weitere Liste kann unter **[**http://www.aprs2.net/serverstats.php **http://www.aprs2.net/serverstats.php]** gefunden werden. 	+
– Der Standardport ist 14580.	+ **=====**Server URL**=====**
	+ als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.
	+ **zum Beispiel:**

	+ aprs.oe2xzr.ampr.at **(für Verbindungen im HAMNET)**
	+ **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**
	+ Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
	+ Der Standardport ist 14580**, und muss nicht mit angegeben werden.**
	+ **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**
	+ **aprs.server.com:12345**
	+ **=====Serverfilter=====**
	+ **Vorschlag: '''''m/100 p/OE -t/t''''' **
	+ **Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. '''''m/100''''' für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position. **
	+ **Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man '''''p/OE'''''. **
	+ **Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit '''''-t/t''''' gefiltert. **
– '''Kleiner** TIP**:''' 	+ '''TIP'''
– **''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-**	

**Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' **	
''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' 	
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".
	=====Connect Server=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.
	=====Allow TX to NET=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.
	=====Allow Gate RF>NET=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

	+ **====RF-Ports====**
	+
	+ **====Timers====**
====Map Parameter====	====Map Parameter====
	+
	+ **=====Show Loc of Mouse=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.**
	+
	+ **=====Trackfilter=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)**
	+
	+ **=====Show Scaler=====**
	+
	+ **=====Show Windvane=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.**
	+
	+ **=====Show Temp=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.**
	+

=====Load Map Program=====	=====Load Map Program=====
De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise	De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise
getosm ''(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)''	getosm ''(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)'' '''*empfohlen'''
start sh map.sh ''(Karten laden im Hintergrund)''	start sh map.sh ''(Karten laden im Hintergrund)''
sh gm.sh ''(für Kartendownload aus dem Internet)''	sh gm.sh ''(für Kartendownload aus dem Internet)''
sh gm-hamnet.sh ''(für Kartendownload aus dem HAMNET)''	sh gm-hamnet.sh ''(für Kartendownload aus dem HAMNET)''
	=====km/h Text=====
	Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".
	=====Show Altitude min m=====
	=====Brightness Notmover=====
	=====Reset to Default=====
	====Map Moving====
	====Colours, Font====
	====Callfilters====
	====Watch Calls====

	+
	+ ====Reload Config====
	+
	+ ====Save Config====
===Zoom===	===Zoom===
===Tools===	===Tools===
	+ ====Toolbar Off====
	+ Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.
	+
	+ ====On next Click====
	+
	+ ====List====
	+
	+ ====Choose Maps====
	+
	+ ====Find====
	+
	+ ====Radiolink====
	+
	+ ====Select Data====
	+ =====Symbol=====
	Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt.
	+

	Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.
+	
+	**=====Dimm Notmover=====**
+	**Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.**
+	
+	**=====Rain Colourmap=====**
+	
+	**=====Temp Colourmap=====**
+	**Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w**
+	
+	**====Add Maptypes====**
+	
+	**====Map directory====**
+	
+	**====Send Message====**
+	**Öffnet das Nachrichten Kontextmenü**
+	
+	**====Animate====**
===Help===	===Help===
+	**====Version====**

	+ **Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an. Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.**
	+ **aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL**
	+
	+ **====Helptext====**
	+ **Öffnet den programminternen Hilfekontext.**
	+
[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]	[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]

Version vom 14. August 2021, 00:48 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Programm Start 78
2 Bedienung 78
2.1 Erste Schritte 78
2.2 Shortcuts - Tastaturbefehle 78
2.3 Tips & Tricks 79
3 Menüs 80
3.1 File 80
3.2 Config 80
3.2.1 Brightness 80
3.2.2 Online 81
3.2.2.1 My Call 81
3.2.2.2 My Symbol 81
3.2.2.3 My Position 81
3.2.2.4 Netbeacontext 81
3.2.2.5 Passcode 82
3.2.2.6 Server URL 82
3.2.2.7 Serverfilter 82
3.2.2.8 Connect Server 82
3.2.2.9 Allow TX to NET 82
3.2.2.10 Allow Gate RF>NET 83

3.2.3 RF-Ports 83
3.2.4 Timers 83
3.2.5 Map Parameter 83
3.2.5.1 Show Loc of Mouse 83
3.2.5.2 Trackfilter 83
3.2.5.3 Show Scaler 83
3.2.5.4 Show Windvane 83
3.2.5.5 Show Temp 83
3.2.5.6 Load Map Program 83
3.2.5.7 km/h Text 84
3.2.5.8 Show Altitude min m 84
3.2.5.9 Brightness Notmover 84
3.2.5.10 Reset to Default 84
3.2.6 Map Moving 84
3.2.7 Colours, Font 84
3.2.8 Callfilters 84
3.2.9 Watch Calls 84
3.2.10 Reload Config 84
3.2.11 Save Config 84
3.3 Zoom 84
3.4 Tools 84
3.4.1 Toolbar Off 84
3.4.2 On next Click 84
3.4.3 List 84
3.4.4 Choose Maps 84
3.4.5 Find 84
3.4.6 Radiolink 84
3.4.7 Select Data 84
3.4.7.1 Symbol 84
3.4.7.2 Dimm Notmover 85
3.4.7.3 Rain Colourmap 85
3.4.7.4 Temp Colourmap 85
3.4.8 Add Maptypes 85
3.4.9 Map directory 85
3.4.10 Send Message 85
3.4.11 Animate 85
3.5 Help 85
3.5.1 Version 85
3.5.2 Helptext 85

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

```
Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:
aprs.oe2xzr.ampr.at
t2ffl.dl4ste.ampr.org

Für Verbindung via Internet:
austria.aprs2.net
ffl.aprs2.net
```

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts - Tastaturbefehle

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
```

```
l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
q   Quit
r   Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww   grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
C   Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
D   Digi Konfiguration oeffnen/schliessen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
T   Zeitstempel ein/aus
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< >   Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )   Helligkeit der Landkarte +- 5%
/   Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\   Shortcut Liste
~   Ändere Track Farbe
+   hineinzoomen  - herauszoomen
.   zoomen auf angeklickte Station
=   wie . aber mit Funkstrecken
0   Zeige alle Stationen
1,2,3,4   Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9   Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC   schließe Menüs
Cursor up/down/left/right   Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]   kleine Schritte
DEL   lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB   zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L   Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V   Paste
```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".

Menüs



Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.

```
N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden,
orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger
über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp
1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen
L....Anzeigen der Logfile Daten
M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten
F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible
Positionspakete)
O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten
```

Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.

File

Config

Brightness

Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.

```
Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach
Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)
Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen
Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte
Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte
Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole
Gamma - Gammawert Einstellung der Karte
Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke
Brightness Map - Helligkeit der Karte
Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte
```

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

My Call

Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.

```
(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable
-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
-7 walkie talkies, HT's or other human portable
-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
-9 Primary Mobile (usually message capable)
-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
-13 Weather stations
-14 Truckers or generally full time drivers
-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the
-9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency
included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way
communication for ham radio they are not generally of routine interest to
other operators.
```

My Symbol

Selbsterklärend

My Position

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

Netbeacontext

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

Passcode

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

Server URL

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

```
zum Beispiel:
aprs.oe2xzr.ampr.at  (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net  (für Verbindung via Internet)
```

Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

```
Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:
aprs.server.com:12345
```

Serverfilter

Vorschlag: "**m/100 p/OE -t/t**"
Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "**m/100**" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.
Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man "**p/OE**".
Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit "**-t/t**" gefiltert.

TIP
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">" Online">"Connect Server".

Connect Server

Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

Allow TX to NET

Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

Allow Gate RF>NET

Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

RF-Ports

Timers

Map Parameter

Show Loc of Mouse

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.

Trackfilter

Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)

Show Scaler

Show Windvane

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.

Show Temp

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfo
hlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh  (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh  (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

km/h Text

Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km /h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".

Show Altitude min m

Brightness Notmover

Reset to Default

Map Moving

Colours, Font

Callfilters

Watch Calls

Reload Config

Save Config

Zoom

Tools

Toolbar Off

Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.

On next Click

List

Choose Maps

Find

Radiolink

Select Data

Symbol

Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

Dimm Notmover

Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.

Rain Colourmap

Temp Colourmap

Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w

Add Maptypes

Map directory

Send Message

Öffnet das Nachrichten Kontextmenü

Animate

Help

Version

Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.
Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.

```
aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL
```

Helptext

Öffnet den programminternen Hilfekontext.

<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht

DXL - APRSmap Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. Juni 2015, 22:00 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 14. August 2021, 00:48 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Erste Schritte)	K
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Markierung: Visuelle Bearbeitung
	Zum nächsten Versionsunterschied →

(39 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
+		+	**[[Kategorie:APRS]]**
+		+	
	==Programm Start==		==Programm Start==
	Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm '''aprsmap.exe''' auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.		Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm '''aprsmap.exe''' auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.
	Zeile 5:		**Zeile 7:**
	==Bedienung==		==Bedienung==
	===Erste Schritte===		===Erste Schritte===
−	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	+	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:**
−	* Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	+	
	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 		

	*Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
* Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.	*Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
* Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:	*Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
folgende Beispiele:	*Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS **(Server)** vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:
aprs.oe2xzr.ampr.at **(für Verbindungen im HAMNET)**	
austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet**)**	**'''Folgende** Beispiele **für Verbindungen im HAMNET:'''**
*** Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**	aprs.oe2xzr.ampr.at

* Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.	t2ffl.dl4ste.ampr.org
	'''Für Verbindung via Internet:'''
	austria.aprs2.net
	ffl.aprs2.net
===Shortcuts===	*Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
: Marker löschen	*Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.
@ reset <On Next Click> auf Menu Mode	
a Animate	
b oder <Backspace> zurück in Position History	
c Zentriere die Karte an der aktuellen Position des Mauszeigers	
d fehlende Landkarten laden ein/aus	
e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>	
f Track Filter ein/aus	
h Zeigen gehörte Stationen von einem angeklickten Igate	
i Status Liste	
l Labels (Calls) ein/aus	

- **m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus**
- **o Zeige Objects/Items ein/aus**
- **q Quit**
- **r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station**
- **s Screenshot ppm/bpm**
- **u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus**
- **w nur WX Stationen anzeigen**
- **w+w grafische Temperaturverteilung**
- **x setze Marker 1 wo gerade hingeklickt**
- **y setze Marker 2 und Linie zu Marker 1**
- **B Baken Editor öffnen**
- **F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge**
- **M Message Schreiben**
- **R Funkreichweiten Karte ein/aus**
- **W grafische Regenkarte**
- **< > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station**
- **/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck**
- **\ Shortcut Liste**
- **~ Ändere Track Farbe**
- **+ hineinzoomen**
- **- herauszoomen**
- **. zoomen auf angeklickte Station**
- **= wie . aber mit Funkstrecken**
- **0 Zeige alle Stationen**
- **1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views**

- 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
- ESC schließe Menüs
- Cursor up/down/left/right Karte bewegen
- SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
- DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
- ctrl-V Paste

+ ===Shortcuts - Tastaturbefehle===
+ <nowiki>:</nowiki> Marker löschen
+ @ reset <On Next Click> auf Menu Mode
+ a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
+ b oder <Backspace> zurück in Zoom /Pan History
+ c Zentriere auf Maus Position
+ d fehlende Landkarten laden ein/aus
+ e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
+ f Track Filter ein/aus
+ h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
+ i Status Liste
+ l Labels (Calls) ein/aus
+ m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
+ o Zeige Objects/Items ein/aus
+ p Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
+ q Quit

+ r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
+ s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
+ u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
+ w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
+ ww grafische Temperaturverteilung
+ x setze Marker 1 auf Mausposition
+ v setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1
+ B Baken Editor öffnen
+ C Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
+ D Digi Konfiguration oeffnen /schliessen
+ F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
+ H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
+ M Message Schreiben
+ R Funkreichweiten Karte ein/aus
+ S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
+ T Zeitstempel ein/aus
+ W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
+ < > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station
+ ( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%
+ / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
+ \ Shortcut Liste
+ ~ Ändere Track Farbe

	+ **+ hineinzoomen - herauszoomen**
	+ **. zoomen auf angeklickte Station**
	+ **= wie . aber mit Funkstrecken**
	+ **0 Zeige alle Stationen**
	+ **1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views**
	+ **7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste**
	+ **ESC schließe Menüs**
	+ **Cursor up/down/left/right Karte bewegen**
	+ **SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte**
	+ **DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt**
	+ **TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her**
	+ **ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard**
	+ **ctrl-V Paste**
===Tips & Tricks===	===Tips & Tricks===
− *** Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken**	
− *** Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)**	
− *** Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**	

	+ ***Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken**
	+ ***Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)**
	+ ***Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**
	+ ***"TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".**
==Menüs==	==Menüs==
	+ **[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]**
	+
	+ **Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.**
	+ **N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp**
	+ **1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen**
	+ **L....Anzeigen der Logfile Daten**
	+ **M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten**

	+ **F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)**
	+ **O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten**
	+ **Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.**
	+
===File===	===File===
===Config===	===Config===
	+ **====Brightness====**
	+ **Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben. **
	+ **Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)**
	+ **Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen**
	+ **Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte**
	+ **Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte**
	+ **Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole**
	+ **Gamma - Gammawert Einstellung der Karte**
	+ **Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke**
	+ **Brightness Map - Helligkeit der Karte**
	+ **Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte**

	+
====Online====	====Online====
Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''	Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. ''Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.''
− **[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]**	+ **=====My Call=====**
	+ **Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.**
	+ **(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable**
	+ **-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
	+ **-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)**
	+ **-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc**

+ -7 walkie talkies, HT's or other human portable
+ -8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
+ -9 Primary Mobile (usually message capable)
+ -10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
+ -11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
+ -12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
+ -13 Weather stations
+ -14 Truckers or generally full time drivers
+ -15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
+
+ * One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
+ The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
+ The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.
+
+ =====My Symbol=====
+ Selbsterklärend
+
+ =====My Position=====

	+ **Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.**
	+
	+ **=====Netbeacontext=====**
	+ **Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet**.
− **'''**Server URL**''' **	+ **=====Passcode=====**
− als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt**, z.B. die DXL-APRS-Digis wie** aprs.oe2xzr.ampr.at ** **	+ **Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**
− Eine weitere Liste kann unter **[**http://www.aprs2.net/serverstats.php **http://www.aprs2.net/serverstats.php]** gefunden werden. 	+
− Der Standardport ist 14580.	+ **=====**Server URL**=====**
	+ als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.
	+ **zum Beispiel:**

	+ aprs.oe2xzr.ampr.at **(für Verbindungen im HAMNET)**
	+ **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**
	+ Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
	+ Der Standardport ist 14580**, und muss nicht mit angegeben werden.**
	+ **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**
	+ **aprs.server.com:12345**
	+ **=====Serverfilter=====**
	+ **Vorschlag: '''''m/100 p/OE -t/t''''' **
	+ **Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. '''''m/100''''' für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position. **
	+ **Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man '''''p/OE'''''. **
	+ **Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit '''''-t/t''''' gefiltert. **
– '''Kleiner** TIP**:''' 	+ '''TIP'''
– **''Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-**	

**Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.'' **	
''Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.'' 	
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".	Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".
	=====Connect Server=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.
	=====Allow TX to NET=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.
	=====Allow Gate RF>NET=====
	Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

	+ **====RF-Ports====**
	+
	+ **====Timers====**
====Map Parameter====	====Map Parameter====
	+
	+ **=====Show Loc of Mouse=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.**
	+
	+ **=====Trackfilter=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)**
	+
	+ **=====Show Scaler=====**
	+
	+ **=====Show Windvane=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.**
	+
	+ **=====Show Temp=====**
	+ **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.**
	+

=====Load Map Program=====	=====Load Map Program=====
De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise	De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise
getosm ''(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)''	getosm ''(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)'' '''*empfohlen'''
start sh map.sh ''(Karten laden im Hintergrund)''	start sh map.sh ''(Karten laden im Hintergrund)''
sh gm.sh ''(für Kartendownload aus dem Internet)''	sh gm.sh ''(für Kartendownload aus dem Internet)''
sh gm-hamnet.sh ''(für Kartendownload aus dem HAMNET)''	sh gm-hamnet.sh ''(für Kartendownload aus dem HAMNET)''
	=====km/h Text=====
	Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".
	=====Show Altitude min m=====
	=====Brightness Notmover=====
	=====Reset to Default=====
	====Map Moving====
	====Colours, Font====
	====Callfilters====
	====Watch Calls====

	+
	+ ====Reload Config====
	+
	+ ====Save Config====
===Zoom===	===Zoom===
===Tools===	===Tools===
	+ ====Toolbar Off====
	+ Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.
	+
	+ ====On next Click====
	+
	+ ====List====
	+
	+ ====Choose Maps====
	+
	+ ====Find====
	+
	+ ====Radiolink====
	+
	+ ====Select Data====
	+ =====Symbol=====
	Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt.
	+

	Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.
+	
+	**=====Dimm Notmover=====**
+	**Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.**
+	
+	**=====Rain Colourmap=====**
+	
+	**=====Temp Colourmap=====**
+	**Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w**
+	
+	**====Add Maptypes====**
+	
+	**====Map directory====**
+	
+	**====Send Message====**
+	**Öffnet das Nachrichten Kontextmenü**
+	
+	**====Animate====**
===Help===	===Help===
+	**====Version====**

	+ **Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an. Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.**
	+ **aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL**
	+
	+ **====Helptext====**
	+ **Öffnet den programminternen Hilfekontext.**
	+
[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]	[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]

Version vom 14. August 2021, 00:48 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Programm Start 106
2 Bedienung 106
2.1 Erste Schritte 106
2.2 Shortcuts - Tastaturbefehle 106
2.3 Tips & Tricks 107
3 Menüs 108
3.1 File 108
3.2 Config 108
3.2.1 Brightness 108
3.2.2 Online 109
3.2.2.1 My Call 109
3.2.2.2 My Symbol 109
3.2.2.3 My Position 109
3.2.2.4 Netbeacontext 109
3.2.2.5 Passcode 110
3.2.2.6 Server URL 110
3.2.2.7 Serverfilter 110
3.2.2.8 Connect Server 110
3.2.2.9 Allow TX to NET 110
3.2.2.10 Allow Gate RF>NET 111

3.2.3 RF-Ports 111
3.2.4 Timers 111
3.2.5 Map Parameter 111
3.2.5.1 Show Loc of Mouse 111
3.2.5.2 Trackfilter 111
3.2.5.3 Show Scaler 111
3.2.5.4 Show Windvane 111
3.2.5.5 Show Temp 111
3.2.5.6 Load Map Program 111
3.2.5.7 km/h Text 112
3.2.5.8 Show Altitude min m 112
3.2.5.9 Brightness Notmover 112
3.2.5.10 Reset to Default 112
3.2.6 Map Moving 112
3.2.7 Colours, Font 112
3.2.8 Callfilters 112
3.2.9 Watch Calls 112
3.2.10 Reload Config 112
3.2.11 Save Config 112
3.3 Zoom 112
3.4 Tools 112
3.4.1 Toolbar Off 112
3.4.2 On next Click 112
3.4.3 List 112
3.4.4 Choose Maps 112
3.4.5 Find 112
3.4.6 Radiolink 112
3.4.7 Select Data 112
3.4.7.1 Symbol 112
3.4.7.2 Dimm Notmover 113
3.4.7.3 Rain Colourmap 113
3.4.7.4 Temp Colourmap 113
3.4.8 Add Maptypes 113
3.4.9 Map directory 113
3.4.10 Send Message 113
3.4.11 Animate 113
3.5 Help 113
3.5.1 Version 113
3.5.2 Helptext 113

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

```
Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:
aprs.oe2xzr.ampr.at
t2ffl.dl4ste.ampr.org

Für Verbindung via Internet:
austria.aprs2.net
ffl.aprs2.net
```

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts - Tastaturbefehle

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
```

```
l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
q   Quit
r   Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww   grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
C   Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
D   Digi Konfiguration oeffnen/schliessen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
T   Zeitstempel ein/aus
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< >   Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )   Helligkeit der Landkarte +- 5%
/   Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\   Shortcut Liste
~   Ändere Track Farbe
+   hineinzoomen  - herauszoomen
.   zoomen auf angeklickte Station
=   wie . aber mit Funkstrecken
0   Zeige alle Stationen
1,2,3,4   Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9   Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC   schließe Menüs
Cursor up/down/left/right   Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]   kleine Schritte
DEL   lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB   zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L   Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V   Paste
```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".

Menüs



Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.

```
N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden,
orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger
über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp
1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen
L....Anzeigen der Logfile Daten
M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten
F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible
Positionspakete)
O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten
```

Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.

File

Config

Brightness

Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.

```
Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach
Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)
Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen
Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte
Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte
Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole
Gamma - Gammawert Einstellung der Karte
Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke
Brightness Map - Helligkeit der Karte
Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte
```

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

My Call

Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.

```
(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable
-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
-7 walkie talkies, HT's or other human portable
-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
-9 Primary Mobile (usually message capable)
-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
-13 Weather stations
-14 Truckers or generally full time drivers
-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the
-9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency
included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way
communication for ham radio they are not generally of routine interest to
other operators.
```

My Symbol

Selbsterklärend

My Position

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

Netbeacontext

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

Passcode

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

Server URL

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

```
zum Beispiel:
aprs.oe2xzr.ampr.at  (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net  (für Verbindung via Internet)
```

Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

```
Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:
aprs.server.com:12345
```

Serverfilter

Vorschlag: "**m/100 p/OE -t/t**"
Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "**m/100**" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.
Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man "**p/OE**".
Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit "**-t/t**" gefiltert.

TIP
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">" Online">"Connect Server".

Connect Server

Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

Allow TX to NET

Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

Allow Gate RF>NET

Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

RF-Ports

Timers

Map Parameter

Show Loc of Mouse

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.

Trackfilter

Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)

Show Scaler

Show Windvane

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.

Show Temp

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfo
hlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh  (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh  (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

km/h Text

Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km /h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".

Show Altitude min m

Brightness Notmover

Reset to Default

Map Moving

Colours, Font

Callfilters

Watch Calls

Reload Config

Save Config

Zoom

Tools

Toolbar Off

Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.

On next Click

List

Choose Maps

Find

Radiolink

Select Data

Symbol

Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

Dimm Notmover

Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.

Rain Colourmap

Temp Colourmap

Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w

Add Maptypes

Map directory

Send Message

Öffnet das Nachrichten Kontextmenü

Animate

Help

Version

Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.
Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.

```
aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL
```

Helptext

Öffnet den programminternen Hilfekontext.

<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht