

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung D-Star	2
2. Hauptseite	3

Einführung D-Star

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
[[Kategorie:D-Star]] == D-STAR Einführung == === D-STAR Relais in OE: === ===== QRG für Wien
Wienerberg: ===== Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz Standort: Wienerberg
===== QRG für Wien-AKH: ===== Repeater: OE1XDS B <br /> Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz <br
/> Repeater: OE1XDS A <br /> Frequenz: 1.298,650 MHz - Shift -28,0 MHz Standort: AKH 1090 Wien
===== QRG für Graz-Dobl: ===== Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen) <br /> Frequenz: 438,900 MHz -
Shift - 7,600 MHz <br /> Standort: Sender DOBL ===== QRG für Linz - Breitenstein: ===== Repeater: OE5XOL B
<br /> Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz <br /> Standort: Breitenstein <br /> ===== QRG für Keutschach -
Pyramidenkogel: ===== Repeater: OE8XKK C <br /> Frequenz: 145.6125 MHz - Shift -0.600 MHz <br />
Standort: Sender Pyramidenkogel <br /> ---- ===== Die Sysops der neuen Repeater werden gebeten hier "ihre"
Relais einzutragen - Danke ===== ---- == D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. == <br
/> Analoge Signale werden nicht "repeated", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale
umsetzen.<br /> Die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich. ---- == Geräte == Derzeit
gibt es nur von ICOM Geräte, welche von Haus aus D-STAR fähig sind: * [http://wiki.oevsv.at/index.php
/ICOM_ID-31E ICOM ID-31E] (Monobänder 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)
* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D ICOM IC-E80D] (Duobänder, portabel, DV-
Mode bereits eingebaut) * ICOM IC-E91 (Duobänder, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar) * ICOM IC-E92D
(Duobänder, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro) * [http://wiki.oevsv.
at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82 ICOM IC-V82] (Monobänder 2m, portabel, DV-Unit UT-118
nachrüstbar) * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82 ICOM IC-U82] (Monobänder 70cm,
portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar) * ICOM IC-2200H (Monobänder, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-
115 nachrüstbar) * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D ICOM ID-E880] (Duobänder,
mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut) * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-E2820 ICOM IC-
E2820] (Duobänder, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar) * ICOM ID-1 (Monobänder, 23cm, mobil
und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut) Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter
zwischenzuschalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-
Adapter der Zeitschrift Funkamateure oder den [[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot]]. == Anmeldung zum D-STAR
Netz == Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos)
notwendig (wie bei Echolink). [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Anmeldungen /
Registrierung] Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS
von OE1SGW) <br /> Durchschnittlich ist man in 24 Stunden weltweit registriert.<br /> <br /> Wer bereits ein D-
Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen
geholfen".
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- **Vorlage:Box Note** ([Quelltext anzeigen](#)) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).