
Inhaltsverzeichnis

Einstellungen Digitaler Backbone

SSID

Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:

User access: HAMNET

Linkstrecke: HAMNET-CALL1-CALL2 (Kurz bzw Langform gültig). An erster Stelle steht idealerweise der Accesspoint, dann die Clients

Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)

HAMNET-OE6XKR-OE6XWR HAMNET-6XKR-6XWR

Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multclients) (lang und kurzform)

HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ

Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen.