

Inhaltsverzeichnis

Ausgabe: 04.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 7. Dezember 2021, 21:48 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. Dezember 2021, 12:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 12:	Zeile 12:
Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : '''1.2.47 alpha'''	Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : '''1.2.47 alpha'''
– ZIP-File Inhalt "auspacken".	+ "'''Achtung!
	ZIP-File Inhalt "auspacken" und
	* Verzeichnis lokal am PC anlegen.''''
""'ACHTUNG!""	""'ACHTUNG!"""

Version vom 9. Dezember 2021, 12:35 Uhr

zurück zu Kategorie:MeshCom

Meshtastic Firmware

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : 1.2.47 alpha

Achtung! ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.



ACHTUNG!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f. bin