

OE8XKK Tipps zum Betrieb

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Juni 2010, 23:14 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. Oktober 2010, 21:52 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
(→ECHO)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 6:

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

===== INFO =====

Zeile 6:

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird "' E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

===== INFO =====

Version vom 9. Oktober 2010, 21:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	OE8XKK Tipps zum Betrieb	2
1.1	ECHO	2
1.2	INFO	2
1.3	Reflektor	2
1.4	Statusabfragen	2

OE8XKK Tipps zum Betrieb

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird **E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird **OE8XKK I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Reflektor

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: REF006CL
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G
 - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: _____U
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G

Statusabfragen

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

OE8XKK**AX** Aktivitätscheck zeigt den letzten lokalen HF-User

OE8XKK**CX** Überprüfen des Registrierungsstatus

OE8XKK**IX** Rückgabe der Link Status Information