

## Inhaltsverzeichnis


|  |
|--|
|  |
|--|

## QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 Upconverter

### UPConverter LO Frequenz Einstellung

Der UPConverter muss noch sowohl für die richtige LO (2m) und die externe Referenz eingestellt werden. Es sind nur die vier Schrauben an der oberen Schale zu öffnen.

- Zuerst die Frequenz
- Bitte bei der Schalterstellung auf die Beschriftung achten. Das erleichtert die richtige Schalterstellung.
- Dann wird noch die Referenz-Quelle auf extern gestellt.
- Der Jumper JP2 bleibt offen
- Der Jumper JP1 auf EXTERNAL stellen

|           |            |                                                                                     |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IF 144MHz | RF 2256MHz |  |
|           |            |                                                                                     |

