
Inhaltsverzeichnis

TCE Tinycore Linux Projekt

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Juni 2015, 20:44 Uhr (Que
lltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Einsatz)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 8. Juni 2015, 20:46 Uhr (Que
lltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Einsatz)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 30:

[[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS
APRS & PR Digi]]

Eingesetzt wird das System in
verschiedenen Konfigurationen und
Varianten bereits bei **OE2XZR**, OE2XGR,
OE2XUM, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM,
OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO,
OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI,
DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG,
DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1,
OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL
und PA.

Zeile 30:

[[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS
APRS & PR Digi]]

Eingesetzt wird das System in
verschiedenen Konfigurationen und
Varianten bereits bei **OE1XAR**, OE2XGR,
OE2XPR, OE2XUM, **OE2XZR**, OE3XAR,
OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL,
OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei
DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD,
DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1,
OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL
und PA.

Version vom 8. Juni 2015, 20:46 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Hardware	3
3	Software	3
3.1	Einstellungen & Bedienung	3
3.2	Installation & Download	3
4	Einsatz	3
5	Hilfe	4

Einleitung

Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk Software Projekt, welches unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - (ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- Blitzortung,
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

Software

Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XUM, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XUL, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Getestet wird es unter anderem in OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 44, oder per PR Mail direkt an OE5DXL stellen.