

Ausgabe: 16.05.2024

## **TETRA-Vernetzung/TETRA prepare python**

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

# Version vom 10. März 2021, 22:30 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

#### 

## Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:25 Uhr

### **TETRA\-AUSTRIA RS232 vorbereiten**

\* sudo raspi-config starten
\* Interface Options auswählen
\* P6 Serial auswählen
\* "Would you like a login shell ..."
\* auf <No> stellen
\* "Would you like the serial port hardware to be enabled?"
\* auf <Yes> stellen
\* Frage Reboot mit "<Yes> beantworten. Wenn bereits richtig eingestellt ist
\* nur <Ok> wählen
\* und <Finish> wählen