

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom Start	2
2. Hauptseite	3

MeshCom/MeshCom Start

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:MeshCom]]"" == Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen == =====von Kurt OE1KBC – Referat für nat. & int. Projekte===== TBEAM, TLORA, HELTEC Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen: ""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam"" ""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora] <Bild:"" ""TTGO LoRa>"" * [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)] * [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631] Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten: ""Ganz wichtig Frequenz EU433"" * Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht) * Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse> * Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display> Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein. Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway <Bild: LoRa-Node> ""LoRa-Nodes"" mit Meshtastic-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat. Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration). ""LoRa-Gateways"" welche ebenfalls mit Meshtastic-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll ""Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)"" vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen. Genau hier setzt das Projekt ""MeshCom"" an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das ""MQTT-Protokoll"" beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel "<nowiki>[https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT]</nowiki>" bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF "<nowiki>[https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers]</nowiki>". Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker * Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw. * Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung * Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure * Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m * >Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege. * Skalierbare Vernetzung von Großregionen Was sind die 1. Schritte Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise

beschrieben "[\[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte\]](https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte)".

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "[\[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware\]](https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware)". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.
- fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
- PSK Encryption NONE,
- Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
- Region: EU433
- Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

Bild: LoRa-Konfiguration

Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:

```

LoRa-Nodes
'''meshtastic --set-owner OE9XXX'''
'''meshtastic --set region EU433'''
'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'''
'''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''
'''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''
'''meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'''
'''meshtastic --port com22 --info'''
'''meshtastic --sendtext 'hello world'''
'''meshtastic --set wifi_ap_mode false'''
'''meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'''
'''meshtastic --set wifi_password 'AP-PASSWORD'''
'''meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143'''
'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true'''
'''meshtastic --ch-index 0 --'''

```

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET

<http://meshcom.ampr.at/> bzw. via INTERNET

<https://srv08.oevsv.at/mqtt>

LoRa-Gateways

Es werden noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes Konfigurations-Befehlen folgende Befehle gespeichert:

```

'''meshtastic --set wifi_ap_mode false'''
'''meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'''
'''meshtastic --set wifi_password 'AP-PASSWORD'''
'''meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143'''
'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true'''
'''meshtastic --ch-index 0 --'''

```

ch-set downlink_enabled true"" Wichtig sind folgende Vorgangsweisen:
 ""Neustart des Gateway-Nodes
 nach erfolgter Konfiguration bzw. jeder Änderung"" ""<span style="font-size:10.5pt;font-family:"
 Open Sans";sans-serif">Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn man es im Betrieb am PC/Laptop
 angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug- oder Log-Modus während eines Regelbetriebs gestartet sein.
 "" Die Kontrolle der LoRa-Gateway-Verbindung kann über das Dashboard
 via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ <span style="color: black"
 >http://meshcom.ampr.at bzw.
 via INTERNET ""[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="color: black"
 >https://srv08.oevsv.at/mqtt"" <span style="color: black"
 >erfolgen. Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen
 absenden bzw. empfangen. Die Positionsmeldungen werden ja
 automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client. Es gibt folgende Clients: <span
 style="color: black"><Bild: MeshCom Textmessages> *Kommando-Zeile
 aber nur zum Senden von Text *WEB-Interface muss aber zusätzlich
 installiert werden und ist im ÖVSV-WIKI beschrieben *ANDROID APP
 "<nowiki>[https://meshtastic.org/docs/software/android/android-installation]</nowiki>" <span style="=
 color: black">Hinweis: ist nicht im Google Playstore sondern nur im Amazon Appstore zu erhalten.
 *iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733]<
 /nowiki>" Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der
 Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen. Bis zum nächsten Artikel
 viel Spaß beim meshen. Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE: <Bild:
 MeshCom Wolke> *OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht<
 /span> *OE4 Allhau bei Oberwart *OE3 ÖVSV-
 HQ Wr. Neudorf *OE3 In Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15 *<span style="=
 color: black">OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld) *OE3 Jauerling bei
 Stein *OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
 *OE7 nahe Innsbruck *Weitere kommen rasch
 dazu. Info via Dashboard. 73 de Kurt
 >OE1KBC Nat. & Int. Projekte im ÖVSV __HIDETITLE__
 __NOTOC__ __NODISCUSSION__

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).