

Inhaltsverzeichnis

1. D-STAR Linking	2
2. Hauptseite	3

D-STAR Linking

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:D-Star]] === Vorbemerkung:=== Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in YOUR sich zu einem 2. Repeater zu verbinden, gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu "verlinken." d. h. zu verbinden. "Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen Benützern auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können." Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das "YOUR:" dauernd ändern zu müssen um sich mit einem anderen gewünschten Repeater zu verbinden. === Einstellungen: === Wie vieles bei D-STAR sind auch diese Einstellungen etwas kompliziert! =====Linkstrecke aufbauen:===== "Am besten an einem Beispiel:" "Ich will OE1XDS mit OE5XOL verlinken:" YOUR: "OE5XOLBL" RPT1: "OE1XDS B" RPT2: "OE1XDS G" MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI) "OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin. Sollte der Repeater ein weniger als 6-stelliges Rufzeichen haben (in DL,EA und SV gibt es solche), dann muss das "A"," B" oder "C" (je nach Band) an 7.Stelle und das "L" an 8. Stelle stehen. (z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer)BL". Der Link wird dann aufgebaut und durch die Ansage: ""Emergency System linked"" bestätigt. (ev. ist es notwendig den Aufbau ein 2. mal durchzuführen, wenn dann keine Meldung kommt ist der Repeater, den man verlinken wollte nicht dafür freigeschaltet). =====Führen eines QSO:===== Nachdem man den Link aufgebaut hat, sollte man unbedingt wieder auf "YOUR: CQCQCQ" gehen, sonst wird bei jedem Durchgang neuerlich versucht die Linkstrecke aufzubauen. Mit "CQCQCQ" kann man nun rufen und die Benutzer des gelinkten Repeaters müssen nicht mehr ein Rufzeichen in YOUR eingeben, sondern bleiben auf ihren Einstellungen für Lokal. RPT1: Repeater B, RPT2: Repeater G (RPT2 ist jedoch wichtig und sollte so und so immer eingetragen sein). =====Abschluss des QSO:===== ist es ausserdem wichtig die "Linkstrecke wieder abzubauen". Dies kann von jedem Benutzer durchgeführt werden. Er sollte sich aber davon überzeugen, daß nicht noch ein anderes qso zustande kommt. "Die Einstellungen dazu:" YOUR: lerr,leer,leer,leer,leer,leer,leer "U" (wie unlink), d.h. "das U muss an der 8. Stelle stehen" und davor nix. RPT1 und RPT2 bleiben gleich. Bisher ist es leider noch nicht möglich ein automatisches "Timeout" zu programmieren, aber es wird daran gearbeitet. Sollten 2. Repeater verlinkt sein, so werden durch das "U" beide Linkstrecken gekappt. Bestätigt wird der "Unlink" durch die Sprachausgabe: ""Emergency System unlinked"" === Dazu noch ein Tipp: === ich habe meine Memorys folgendermaßen gefüllt: 135: -UNLINK- 136: -CQCQCQ- 137: LXDS>XOL 138: LXDS>XDE und so weiter 144: -CQCQCQ- 145: -UNKLINK- Damit habe ich nie weit zum "CQ" und/oder zum "UNLINK" Viel Spass und vorsichtig testen.

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).