

Inhaltsverzeichnis

1. DXL - APRSmap	26
2. Benutzer:OE2WAO	14
3. DXL - APRSmap Bedienung	38
4. DXL - APRSmap Download	50
5. DXL - APRSmap englisch	62
6. DXL - APRStracker	74
7. TCE Tinycore Linux Projekt	86

DXL - APRSmap

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Mai 2014, 16:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>[[Kategorie:APRS]]</div>	<div>[[Kategorie:APRS]]</div>
	+ <div>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div>
- <div>[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch click here]]</div>	+ <div>[[Datei:Englisch.jpg link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch >>click here<<]]</div>
- <div>APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.</div>	+ <div>[[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]</div>
- <div>[[Datei:aprsmap.png]]</div>	+ <div>:<code>'Aktuelle Programmversion v0.79'</code></div>
- <div>==Konfiguration==</div>	
- <div>[[DXL - APRSmap Quickstart]]</div>	
- <div>===Online===</div>	
- <div>Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
</div>	

- Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

– `[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]`

+ `==Einleitung==`

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

– `'''Server URL'''
`

+ `[[Datei:Aprsmap.png]]`

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie `aprs.oe2xzt.ampr.at`

- eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ `==Features==`

`'''Kleiner TIP:'''
`

-	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
<p>"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann.</p> <p>- Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."</p>	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
<p>- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."</p>	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
<p>- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".</p>	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

		<ul style="list-style-type: none"> + *Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap + *Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f" + *Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R" + *Animation von Tracks mit Zeitleiste "a" + *Animation der Temperaturverteilung "w" + *Messaging
-	==Bedienung==	+ ==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==
-	===Erste Schritte===	
-	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
-	* Zuerst stellt man sein eigenes Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	
-	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
-	* Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	

– **sh qm.sh** (für Kartendownload aus dem Internet)

– **sh qh-hamnet.sh** (für Kartendownload aus dem HAMNET)

– **qetosm** (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)

– * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wird automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.

– * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

– folgende Beispiele:

– **aprs.oe2xzt.ampr.at** (für Verbindungen im HAMNET)

– **austria.aprs2.net** (für Verbindung via Internet)

– * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

– * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.

+

[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

–	===Shortcuts===	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - _APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]
–	: delete markers	
–	@ reset <On Next Click> to menu mode	
–	A Animate	
–	B or <Backspace> go back in position history	
–	C Center (to last clicked Pixel)	
–	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	
–	F Junk Filter toggle on/off	
–	H Heard (click symbol or text of igate before)	
–	I Internal Status Listing	
–	L toggle labels on/off	
–	M toggle dimm not moving since 10min	
–	O toggle Objects/Items on/off	
–	Q Quit Program	
–	R toggle Radio tracks on/off	
–	S Screenshot ppm/bpm	
–	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format	
–	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)	
–	X set Marker 1 to clicked position	
–	Y set Marker 2 and Line to Marker 1	
–	/ zoom to Marker 1-2 Square	
–	~ change track colour	

- **+ Zoom in**
- **- Zoom out**
- **. zoom to track and show only this (clicked before)**
- **= same as but with radio tracks**
- **0 show all (and radio tracks off)**
- **1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views**
- **7 use osm map**
- **9 use osm topo map**
- **ESC close menus**
- **Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin**
- **SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps**
- **DEL delete selected**
- **""Tip:""**
- **Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegendes Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.
**
- **Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**
- **==Software==**
- **Die Software gibt es ie in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.**
- **===Windows===**

==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==

[[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]

<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(HAMNET-Verbindung erforderlich)"
 	
<ul style="list-style-type: none"> - * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip direkter Win32 Download]] aus dem Wiki
 	
<ul style="list-style-type: none"> - "'Win32 Datelliste'" 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Referenz==
	<ul style="list-style-type: none"> + Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen. 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weitere Projekte==
	<ul style="list-style-type: none"> + Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
<ul style="list-style-type: none"> - ===Linux=== 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)" 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v. m.
<ul style="list-style-type: none"> - ===ARM - Raspberry Pi=== 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weblinks==
<ul style="list-style-type: none"> - =====Tinycore Linux===== 	<ul style="list-style-type: none"> + Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at
<ul style="list-style-type: none"> - Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist. 	
<ul style="list-style-type: none"> - 	

- Fehlerberichte. Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.
- [http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]
- oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]
- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.
- =====Updates=====
- Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)
- [[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>click here<<



Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	36
2 Features	36

3	Bedienung und Hilfe	37
4	Download	37
5	Referenz	37
6	Weitere Projekte	37
7	Weblinks	37

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Mai 2014, 16:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	+ [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch click here]]	+ [[Datei:Englisch.jpg link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch >>click here<<]]
- APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
- [[Datei:aprsmmap.png]]	+ :<code>'''Aktuelle Programmversion v0.79'''</code>
- ==Konfiguration==	
- [[DXL - APRSmap Quickstart]]	
- ===Online===	
- Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	

- Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

– `[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]`

+ `==Einleitung==`

APRSmap ist ein von "OE5DXL Christian" entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

– `""Server URL""
`

+ `[[Datei:Aprsmap.png]]`

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie `aprs.oe2xzt.ampr.at`

- eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ `==Features==`

`""Kleiner TIP:""
`

-	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
<p>"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann.</p> <p>- Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."</p>	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
<p>- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."</p>	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
<p>- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".</p>	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

		<ul style="list-style-type: none"> + *Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap + *Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f" + *Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R" + *Animation von Tracks mit Zeitleiste "a" + *Animation der Temperaturverteilung "w" + *Messaging
-	==Bedienung==	+ ==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==
-	===Erste Schritte===	
-	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
-	* Zuerst stellt man sein eigenes Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	
-	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
-	* Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	

– **sh qm.sh** (für Kartendownload aus dem Internet)

– **sh qh-hamnet.sh** (für Kartendownload aus dem HAMNET)

– **qetosm** (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)

– * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wird automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.

– * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

– folgende Beispiele:

– **aprs.oe2xzt.ampr.at** (für Verbindungen im HAMNET)

– **austria.aprs2.net** (für Verbindung via Internet)

– * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

– * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.

+

[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

–	===Shortcuts===	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - _APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]
–	: delete markers	
–	@ reset <On Next Click> to menu mode	
–	A Animate	
–	B or <Backspace> go back in position history	
–	C Center (to last clicked Pixel)	
–	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	
–	F Junk Filter toggle on/off	
–	H Heard (click symbol or text of igate before)	
–	I Internal Status Listing	
–	L toggle labels on/off	
–	M toggle dimm not moving since 10min	
–	O toggle Objects/Items on/off	
–	Q Quit Program	
–	R toggle Radio tracks on/off	
–	S Screenshot ppm/bpm	
–	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format	
–	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)	
–	X set Marker 1 to clicked position	
–	Y set Marker 2 and Line to Marker 1	
–	/ zoom to Marker 1-2 Square	
–	~ change track colour	

- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks
- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
- 7 use osm map
- 9 use osm topo map
- ESC close menus
- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
- SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps
- DEL delete selected
- ""Tip:""
- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegendes Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- ==Software==
- Die Software gibt es ie in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.
- ===Windows===

==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==

[[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]

<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(HAMNET-Verbindung erforderlich)"
 	
<ul style="list-style-type: none"> - * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip direkter Win32 Download]] aus dem Wiki
 	
<ul style="list-style-type: none"> - "'Win32 Datelliste'" 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Referenz==
	<ul style="list-style-type: none"> + Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen. 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weitere Projekte==
	<ul style="list-style-type: none"> + Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
<ul style="list-style-type: none"> - ===Linux=== 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)" 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v. m.
<ul style="list-style-type: none"> - ===ARM - Raspberry Pi=== 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weblinks==
<ul style="list-style-type: none"> - =====Tinycore Linux===== 	<ul style="list-style-type: none"> + Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at
<ul style="list-style-type: none"> - Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist. 	

Fehlerberichte.

Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.

[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]

oder alternativ am Webserver von [<http://tce.oe2wao.info> OE2WAO]

Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

====Updates====


Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)

[[Datei:aprsmap_x.xxxxu_ARMv6Pi.zip]]

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<



Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	24
2 Features	24

3	Bedienung und Hilfe	25
4	Download	25
5	Referenz	25
6	Weitere Projekte	25
7	Weblinks	25

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Mai 2014, 16:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	+ [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch click here]]	+ [[Datei:Englisch.jpg link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch >>click here<<]]
- APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
- [[Datei:aprsmap.png]]	+ :<code>'''Aktuelle Programmversion v0.79'''</code>
- ==Konfiguration==	
- [[DXL - APRSmap Quickstart]]	
- ===Online===	
- Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	

- Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

– `[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]`

+ `==Einleitung==`

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

– `'''Server URL'''
`

+ `[[Datei:Aprsmap.png]]`

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie `aprs.oe2xzt.ampr.at`

- eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ `==Features==`

`'''Kleiner TIP:'''
`

-	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
<p>"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann.</p> <p>- Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."</p>	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
<p>- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."</p>	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
<p>- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".</p>	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

		<ul style="list-style-type: none"> + *Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap + *Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f" + *Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R" + *Animation von Tracks mit Zeitleiste "a" + *Animation der Temperaturverteilung "w" + *Messaging
-	==Bedienung==	+ ==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==
-	===Erste Schritte===	
-	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
-	* Zuerst stellt man sein eigenes Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	
-	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
-	* Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	

– **sh qm.sh** (für Kartendownload aus dem Internet)

– **sh qh-hamnet.sh** (für Kartendownload aus dem HAMNET)

– **qetosm** (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)

– * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wird automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.

– * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

– folgende Beispiele:

– **aprs.oe2xzt.ampr.at** (für Verbindungen im HAMNET)

– **austria.aprs2.net** (für Verbindung via Internet)

– * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

– * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.

+

[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

–	===Shortcuts===	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - _APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]
–	: delete markers	
–	@ reset <On Next Click> to menu mode	
–	A Animate	
–	B or <Backspace> go back in position history	
–	C Center (to last clicked Pixel)	
–	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	
–	F Junk Filter toggle on/off	
–	H Heard (click symbol or text of igate before)	
–	I Internal Status Listing	
–	L toggle labels on/off	
–	M toggle dimm not moving since 10min	
–	O toggle Objects/Items on/off	
–	Q Quit Program	
–	R toggle Radio tracks on/off	
–	S Screenshot ppm/bpm	
–	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format	
–	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)	
–	X set Marker 1 to clicked position	
–	Y set Marker 2 and Line to Marker 1	
–	/ zoom to Marker 1-2 Square	
–	~ change track colour	

- **+ Zoom in**
- **- Zoom out**
- **. zoom to track and show only this (clicked before)**
- **= same as but with radio tracks**
- **0 show all (and radio tracks off)**
- **1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views**
- **7 use osm map**
- **9 use osm topo map**
- **ESC close menus**
- **Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin**
- **SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps**
- **DEL delete selected**
- **""Tip:""**
- **Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegendes Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.
**
- **Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**
- **==Software==**
- **Die Software gibt es ie in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.**
- **===Windows===**

==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==

[[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]

<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(HAMNET-Verbindung erforderlich)"
 	
<ul style="list-style-type: none"> - * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip direkter Win32 Download]] aus dem Wiki
 	
<ul style="list-style-type: none"> - "'Win32 Datelliste'" 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Referenz==
	<ul style="list-style-type: none"> + Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen. 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weitere Projekte==
	<ul style="list-style-type: none"> + Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
<ul style="list-style-type: none"> - ===Linux=== 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)" 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v. m.
<ul style="list-style-type: none"> - ===ARM - Raspberry Pi=== 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weblinks==
<ul style="list-style-type: none"> - =====Tinycore Linux===== 	<ul style="list-style-type: none"> + Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at
<ul style="list-style-type: none"> - Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist. 	

- Fehlerberichte. Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.
- [http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]
- oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]
- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.
- =====Updates=====
- Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)
- [[Datei:aprsmap_x.xxxxcu_ARMv6Pi.zip]]

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>click here<<



Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	36
2 Features	36

3	Bedienung und Hilfe	37
4	Download	37
5	Referenz	37
6	Weitere Projekte	37
7	Weblinks	37

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Mai 2014, 16:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	+ [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch click here]]	+ [[Datei:Englisch.jpg link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch >>click here<<]]
- APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
- [[Datei:aprsmap.png]]	+ :<code>'Aktuelle Programmversion v0.79'</code>
- ==Konfiguration==	
- [[DXL - APRSmap Quickstart]]	
- ===Online===	
- Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	

- Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

– `[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]`

+ `==Einleitung==`

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

– `'''Server URL'''
`

+ `[[Datei:Aprsmap.png]]`

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie `aprs.oe2xzt.ampr.at`

- eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ `==Features==`

`'''Kleiner TIP:'''
`

-	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
<p>"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann.</p> <p>- Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."</p>	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
<p>- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."</p>	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
<p>- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".</p>	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

		<ul style="list-style-type: none"> + *Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap + *Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f" + *Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R" + *Animation von Tracks mit Zeitleiste "a" + *Animation der Temperaturverteilung "w" + *Messaging
-	==Bedienung==	+ ==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==
-	===Erste Schritte===	
-	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
-	* Zuerst stellt man sein eigenes Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	
-	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
-	* Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	

– **sh qm.sh** (für Kartendownload aus dem Internet)

– **sh qh-hamnet.sh** (für Kartendownload aus dem HAMNET)

– **qetosm** (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)

– * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wird automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.

– * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

– folgende Beispiele:

– **aprs.oe2xzt.ampr.at** (für Verbindungen im HAMNET)

– **austria.aprs2.net** (für Verbindung via Internet)

– * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

– * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.

+

[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

–	===Shortcuts===	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - _APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]
–	: delete markers	
–	@ reset <On Next Click> to menu mode	
–	A Animate	
–	B or <Backspace> go back in position history	
–	C Center (to last clicked Pixel)	
–	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	
–	F Junk Filter toggle on/off	
–	H Heard (click symbol or text of igate before)	
–	I Internal Status Listing	
–	L toggle labels on/off	
–	M toggle dimm not moving since 10min	
–	O toggle Objects/Items on/off	
–	Q Quit Program	
–	R toggle Radio tracks on/off	
–	S Screenshot ppm/bpm	
–	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format	
–	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)	
–	X set Marker 1 to clicked position	
–	Y set Marker 2 and Line to Marker 1	
–	/ zoom to Marker 1-2 Square	
–	~ change track colour	

- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks
- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
- 7 use osm map
- 9 use osm topo map
- ESC close menus
- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
- SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps
- DEL delete selected
- ""Tip:""
- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegendes Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- ==Software==
- Die Software gibt es ie in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.
- ===Windows===

==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==

[[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]


<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(HAMNET-Verbindung erforderlich)"
 	
<ul style="list-style-type: none"> - * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip direkter Win32 Download]] aus dem Wiki
 	
<ul style="list-style-type: none"> - "'Win32 Datelliste'" 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Referenz==
	<ul style="list-style-type: none"> + Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen. 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weitere Projekte==
	<ul style="list-style-type: none"> + Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
<ul style="list-style-type: none"> - ===Linux=== 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)" 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v. m.
<ul style="list-style-type: none"> - ===ARM - Raspberry Pi=== 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weblinks==
<ul style="list-style-type: none"> - =====Tinycore Linux===== 	<ul style="list-style-type: none"> + Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at
<ul style="list-style-type: none"> - Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist. 	
<ul style="list-style-type: none"> - 	

- Fehlerberichte. Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.
- [http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]
- oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]
- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.
- =====Updates=====
- Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)
- [[Datei:aprsmap_x.xxxxcu_ARMv6Pi.zip]]

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>click here<<



Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	48
2 Features	48

3	Bedienung und Hilfe	49
4	Download	49
5	Referenz	49
6	Weitere Projekte	49
7	Weblinks	49

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Mai 2014, 16:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	+ [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch click here]]	+ [[Datei:Englisch.jpg link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch >>click here<<]]
- APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
- [[Datei:aprsmmap.png]]	+ :<code>'Aktuelle Programmversion v0.79'</code>
- ==Konfiguration==	
- [[DXL - APRSmap Quickstart]]	
- ===Online===	
- Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	

- Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

– `[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]`

+ `==Einleitung==`

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

– `'''Server URL'''
`

+ `[[Datei:Aprsmap.png]]`

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie `aprs.oe2xzt.ampr.at`

- eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ `==Features==`

`'''Kleiner TIP:'''
`

-	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
<p>"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann.</p> <p>- Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."</p>	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
<p>- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."</p>	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
<p>- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".</p>	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

		<ul style="list-style-type: none"> + *Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap + *Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f" + *Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R" + *Animation von Tracks mit Zeitleiste "a" + *Animation der Temperaturverteilung "w" + *Messaging
-	==Bedienung==	+ ==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==
-	===Erste Schritte===	
-	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
-	* Zuerst stellt man sein eigenes Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	
-	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
-	* Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	

– **sh qm.sh** (für Kartendownload aus dem Internet)

– **sh qh-hamnet.sh** (für Kartendownload aus dem HAMNET)

– **qetosm** (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)

– * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wird automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.

– * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

– folgende Beispiele:

– **aprs.oe2xzt.ampr.at** (für Verbindungen im HAMNET)

– **austria.aprs2.net** (für Verbindung via Internet)

– * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

– * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.

+

[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

–	===Shortcuts===	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - _APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]
–	: delete markers	
–	@ reset <On Next Click> to menu mode	
–	A Animate	
–	B or <Backspace> go back in position history	
–	C Center (to last clicked Pixel)	
–	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	
–	F Junk Filter toggle on/off	
–	H Heard (click symbol or text ofigate before)	
–	I Internal Status Listing	
–	L toggle labels on/off	
–	M toggle dimm not moving since 10min	
–	O toggle Objects/Items on/off	
–	Q Quit Program	
–	R toggle Radio tracks on/off	
–	S Screenshot ppm/bpm	
–	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format	
–	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)	
–	X set Marker 1 to clicked position	
–	Y set Marker 2 and Line to Marker 1	
–	/ zoom to Marker 1-2 Square	
–	~ change track colour	

- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks
- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
- 7 use osm map
- 9 use osm topo map
- ESC close menus
- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
- SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps
- DEL delete selected
- ""Tip:""
- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegendes Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- ==Software==
- Die Software gibt es ie in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.
- ===Windows===

==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==

[[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]

<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(HAMNET-Verbindung erforderlich)"
 	
<ul style="list-style-type: none"> - * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip direkter Win32 Download]] aus dem Wiki
 	
<ul style="list-style-type: none"> - "'Win32 Datelliste'" 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Referenz==
	<ul style="list-style-type: none"> + Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen. 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weitere Projekte==
	<ul style="list-style-type: none"> + Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
<ul style="list-style-type: none"> - ===Linux=== 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)" 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v. m.
<ul style="list-style-type: none"> - ===ARM - Raspberry Pi=== 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weblinks==
<ul style="list-style-type: none"> - =====Tinycore Linux===== 	<ul style="list-style-type: none"> + Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at
<ul style="list-style-type: none"> - Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist. 	

Fehlerberichte.

Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.

[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]

oder alternativ am Webserver von [<http://tce.oe2wao.info> OE2WAO]

Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

====Updates====


Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)

[[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project [>>click here<<](#)



Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	60
2 Features	60

3 Bedienung und Hilfe	61
4 Download	61
5 Referenz	61
6 Weitere Projekte	61
7 Weblinks	61

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Mai 2014, 16:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	+ [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch click here]]	+ [[Datei:Englisch.jpg link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch >>click here<<]]
- APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
- [[Datei:aprsmap.png]]	+ :<code>'''Aktuelle Programmversion v0.79'''</code>
- ==Konfiguration==	
- [[DXL - APRSmap Quickstart]]	
- ===Online===	
- Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	

- Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

– `[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]`

+ `==Einleitung==`

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

– `'''Server URL'''
`

+ `[[Datei:Aprsmap.png]]`

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie `aprs.oe2xzt.ampr.at`

- eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ `==Features==`

`'''Kleiner TIP:'''
`

-	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
<p>"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann.</p> <p>- Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."</p>	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
<p>- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."</p>	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
<p>- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".</p>	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

		<ul style="list-style-type: none"> + *Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap + *Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f" + *Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R" + *Animation von Tracks mit Zeitleiste "a" + *Animation der Temperaturverteilung "w" + *Messaging
-	==Bedienung==	+ ==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==
-	===Erste Schritte===	
-	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
-	* Zuerst stellt man sein eigenes Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	
-	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
-	* Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	

– **sh qm.sh** (für Kartendownload aus dem Internet)

– **sh qh-hamnet.sh** (für Kartendownload aus dem HAMNET)

– **qetosm** (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)

– * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wird automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.

– * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

– folgende Beispiele:

– **aprs.oe2xzt.ampr.at** (für Verbindungen im HAMNET)

– **austria.aprs2.net** (für Verbindung via Internet)

– * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

– * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.

+

[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

–	===Shortcuts===	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - _APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]
–	: delete markers	
–	@ reset <On Next Click> to menu mode	
–	A Animate	
–	B or <Backspace> go back in position history	
–	C Center (to last clicked Pixel)	
–	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	
–	F Junk Filter toggle on/off	
–	H Heard (click symbol or text of igate before)	
–	I Internal Status Listing	
–	L toggle labels on/off	
–	M toggle dimm not moving since 10min	
–	O toggle Objects/Items on/off	
–	Q Quit Program	
–	R toggle Radio tracks on/off	
–	S Screenshot ppm/bpm	
–	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format	
–	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)	
–	X set Marker 1 to clicked position	
–	Y set Marker 2 and Line to Marker 1	
–	/ zoom to Marker 1-2 Square	
–	~ change track colour	

- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks
- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
- 7 use osm map
- 9 use osm topo map
- ESC close menus
- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
- SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps
- DEL delete selected
- ""Tip:""
- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegendes Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- ==Software==
- Die Software gibt es ie in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.
- ===Windows===

==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==

[[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]

<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(HAMNET-Verbindung erforderlich)"
 	
<ul style="list-style-type: none"> - * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip direkter Win32 Download]] aus dem Wiki
 	
<ul style="list-style-type: none"> - "'Win32 Datelliste'" 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Referenz==
	<ul style="list-style-type: none"> + Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen. 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weitere Projekte==
	<ul style="list-style-type: none"> + Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
<ul style="list-style-type: none"> - ===Linux=== 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)" 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v. m.
<ul style="list-style-type: none"> - ===ARM - Raspberry Pi=== 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weblinks==
<ul style="list-style-type: none"> - =====Tinycore Linux===== 	<ul style="list-style-type: none"> + Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at
<ul style="list-style-type: none"> - Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist. 	
<ul style="list-style-type: none"> - 	

- Fehlerberichte. Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.
- [http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]
- oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]
- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.
- =====Updates=====
- Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)
- [[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>click here<<



Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	72
2 Features	72

3 Bedienung und Hilfe	73
4 Download	73
5 Referenz	73
6 Weitere Projekte	73
7 Weblinks	73

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Mai 2014, 16:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	+ [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch click here]]	+ [[Datei:Englisch.jpg link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch >>click here<<]]
- APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
- [[Datei:aprsmap.png]]	+ :<code>'''Aktuelle Programmversion v0.79'''</code>
- ==Konfiguration==	
- [[DXL - APRSmap Quickstart]]	
- ===Online===	
- Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	

- Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

– `[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]`

+ `==Einleitung==`

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

– `'''Server URL'''
`

+ `[[Datei:Aprsmap.png]]`

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie `aprs.oe2xzt.ampr.at`

- eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ `==Features==`

`'''Kleiner TIP:'''
`

-	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
<p>"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann.</p> <p>- Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."</p>	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
<p>- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."</p>	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
<p>- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".</p>	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

		<ul style="list-style-type: none"> + *Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap + *Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f" + *Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R" + *Animation von Tracks mit Zeitleiste "a" + *Animation der Temperaturverteilung "w" + *Messaging
-	==Bedienung==	+ ==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==
-	===Erste Schritte===	
-	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
-	* Zuerst stellt man sein eigenes Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	
-	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
-	* Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	

– **sh qm.sh** (für Kartendownload aus dem Internet)

– **sh qh-hamnet.sh** (für Kartendownload aus dem HAMNET)

– **qetosm** (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)

– * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wird automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.

– * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

– folgende Beispiele:

– **aprs.oe2xzt.ampr.at** (für Verbindungen im HAMNET)

– **austria.aprs2.net** (für Verbindung via Internet)

– * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

– * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.

+

[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

–	===Shortcuts===	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - _APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]
–	: delete markers	
–	@ reset <On Next Click> to menu mode	
–	A Animate	
–	B or <Backspace> go back in position history	
–	C Center (to last clicked Pixel)	
–	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	
–	F Junk Filter toggle on/off	
–	H Heard (click symbol or text of igate before)	
–	I Internal Status Listing	
–	L toggle labels on/off	
–	M toggle dimm not moving since 10min	
–	O toggle Objects/Items on/off	
–	Q Quit Program	
–	R toggle Radio tracks on/off	
–	S Screenshot ppm/bpm	
–	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format	
–	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)	
–	X set Marker 1 to clicked position	
–	Y set Marker 2 and Line to Marker 1	
–	/ zoom to Marker 1-2 Square	
–	~ change track colour	

- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks
- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
- 7 use osm map
- 9 use osm topo map
- ESC close menus
- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
- SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps
- DEL delete selected
- ""Tip:""
- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegendes Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- ==Software==
- Die Software gibt es ie in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.
- ===Windows===

==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==

[[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]

<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(HAMNET-Verbindung erforderlich)"
 	
<ul style="list-style-type: none"> - * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip direkter Win32 Download]] aus dem Wiki
 	
<ul style="list-style-type: none"> - "'Win32 Datelliste'" 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Referenz==
	<ul style="list-style-type: none"> + Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen. 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weitere Projekte==
	<ul style="list-style-type: none"> + Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
<ul style="list-style-type: none"> - ===Linux=== 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)" 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v. m.
<ul style="list-style-type: none"> - ===ARM - Raspberry Pi=== 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weblinks==
<ul style="list-style-type: none"> - =====Tinycore Linux===== 	<ul style="list-style-type: none"> + Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at
<ul style="list-style-type: none"> - Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist. 	
<ul style="list-style-type: none"> - 	

- Fehlerberichte. Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.
- [http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]
- oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]
- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.
- =====Updates=====
- Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)
- [[Datei:aprsmap_x.xxxxcu_ARMv6Pi.zip]]

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>click here<<



Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	84
2 Features	84

3	Bedienung und Hilfe	85
4	Download	85
5	Referenz	85
6	Weitere Projekte	85
7	Weblinks	85

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Mai 2014, 16:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
	+ [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch click here]]	+ [[Datei:Englisch.jpg link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch >>click here<<]]
- APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.	+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
- [[Datei:aprsmap.png]]	+ :<code>'''Aktuelle Programmversion v0.79'''</code>
- ==Konfiguration==	
- [[DXL - APRSmap Quickstart]]	
- ===Online===	
- Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. 	

- Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

– `[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]`

+ `==Einleitung==`

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

– `'''Server URL'''
`

+ `[[Datei:Aprsmap.png]]`

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie `aprs.oe2xzt.ampr.at`

- eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ `==Features==`

`'''Kleiner TIP:'''
`

-	+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
<p>"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann.</p> <p>- Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."</p>	+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
<p>- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."</p>	+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
<p>- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".</p>	+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
	+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
	+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts
	+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

		<ul style="list-style-type: none"> + *Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap + *Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f" + *Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R" + *Animation von Tracks mit Zeitleiste "a" + *Animation der Temperaturverteilung "w" + *Messaging
-	==Bedienung==	+ ==[[DXL - APRSmap Bedienung Bedienung und Hilfe]]==
-	===Erste Schritte===	
-	Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. 	
-	* Zuerst stellt man sein eigenes Rufzeichen inkl. der korrekten SSID ein unter dem Menüpunkt MY CALL. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. 	
-	* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. 	
-	* Bevor man nun die eigene Position setzt, ist es ratsam, das LOAD MAP PROGRAM im Menüpunkt MAP PARAMETER einzustellen. Dies hat den Vorteil, dass man die Position durch einfaches Markieren auf der gezoomten Karte markieren kann. Dazu gibt es mehrere mögliche Eingaben in diesem Punkt:	

– **sh qm.sh** (für Kartendownload aus dem Internet)

– **sh qh-hamnet.sh** (für Kartendownload aus dem HAMNET)

– **qetosm** (für den intelligenten, externen Kartenlader von OE5KRN)

– * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat, dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH. Die Position wird automatisch im Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.

– * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

– folgende Beispiele:

– **aprs.oe2xzt.ampr.at** (für Verbindungen im HAMNET)

– **austria.aprs2.net** (für Verbindung via Internet)

– * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

– * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten nun bereits Daten eintreffen.

+

[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

–	===Shortcuts===	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - _APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]
–	: delete markers	
–	@ reset <On Next Click> to menu mode	
–	A Animate	
–	B or <Backspace> go back in position history	
–	C Center (to last clicked Pixel)	
–	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	
–	F Junk Filter toggle on/off	
–	H Heard (click symbol or text of igate before)	
–	I Internal Status Listing	
–	L toggle labels on/off	
–	M toggle dimm not moving since 10min	
–	O toggle Objects/Items on/off	
–	Q Quit Program	
–	R toggle Radio tracks on/off	
–	S Screenshot ppm/bpm	
–	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format	
–	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)	
–	X set Marker 1 to clicked position	
–	Y set Marker 2 and Line to Marker 1	
–	/ zoom to Marker 1-2 Square	
–	~ change track colour	

- + Zoom in
- - Zoom out
- . zoom to track and show only this (clicked before)
- = same as but with radio tracks
- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
- 7 use osm map
- 9 use osm topo map
- ESC close menus
- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
- SHIFT with up/down/left/right/ [zoom+]/[zoom-] in smaller steps
- DEL delete selected
- ""Tip:""
- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegendes Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- ==Software==
- Die Software gibt es ie in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.
- ===Windows===

==[[DXL - APRSmap Download | Download]]==

[[DXL - APRSmap Download | APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)

[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]

<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at/index.html Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(HAMNET-Verbindung erforderlich)"
 	
<ul style="list-style-type: none"> - * oder [[Media:Aprsmap-getmap.zip direkter Win32 Download]] aus dem Wiki
 	
<ul style="list-style-type: none"> - "'Win32 Datelliste'" 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Referenz==
	<ul style="list-style-type: none"> + Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen. 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weitere Projekte==
	<ul style="list-style-type: none"> + Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind
<ul style="list-style-type: none"> - ===Linux=== 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
<ul style="list-style-type: none"> - * [http://oe5dxl.ampr.at Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)" 	<ul style="list-style-type: none"> + *[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v. m.
<ul style="list-style-type: none"> - ===ARM - Raspberry Pi=== 	<ul style="list-style-type: none"> + ==Weblinks==
<ul style="list-style-type: none"> - =====Tinycore Linux===== 	<ul style="list-style-type: none"> + Kurzlink hier her: http://aprsmap.oevsv.at
<ul style="list-style-type: none"> - Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist. 	

- Fehlerberichte. Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.
- [http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]
- oder alternativ am Webserver von [http://tce.oe2wao.info OE2WAO]
- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.
- =====Updates=====
- Im Archiv befindet sich der komplette Stand von APRSmap inkl. Shell-Skripte für MAP-Download, Hilfetexte, usw ... kompiliert für den Raspberry Pi (ARM11 bzw. ARMv6)
- [[Datei:aprsmap_x.xxxcu_ARMv6Pi.zip]]

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>click here<<



Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	96
2 Features	96

3 Bedienung und Hilfe	97
4 Download	97
5 Referenz	97
6 Weitere Projekte	97
7 Weblinks	97

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.



Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging

Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>