

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. DXL - APRSmap Bedienung | 80 |
| 2. Benutzer:OE2WAO | 28 |
| 3. DXL - APRSmap | 54 |

DXL - APRSmap Bedienung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Juni 2015, 23:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Bedienung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 13. März 2022, 10:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

==Programm Start==

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm "'aprsmmap.exe"' auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Zeile 5:

==Bedienung==

===Erste Schritte===

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE.

* Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.

* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:APRS]]**

+

==Programm Start==

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm "'aprsmmap.exe"' auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Zeile 7:

==Bedienung==

===Erste Schritte===

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:**

+

| | |
|--|---|
| - | + *Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. |
| - * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden. | + *Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. |
| - * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein: | + *Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden. |
| - folgende Beispiele: | + *Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein: |
| - aprs.oe2xzt.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET) | + |
| - austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet) | + '''Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:''' |
| - * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen. | + aprs.oe2xzt.ampr.at |
| - | + t2ffl.dl4ste.ampr.org |

- * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

+

+

+ ""Für Verbindung via Internet:""

+

austria.aprs2.net

+

ffl.aprs2.net

+

- + *Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

+

*Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

- ===Shortcuts===

+

===Shortcuts - **Tastaturbefehle**===

- : Marker löschen

+

<nowiki>:</nowiki> Marker löschen

- @ reset <On Next Click> auf Menu Mode

+

@ reset <On Next Click> auf Menu Mode

- a Animate

+

a Animate (**auf Karte klicken zum Werte einstellen**)

- b oder <Backspace> zurück in **Position** History

+

b oder <Backspace> zurück in **Zoom /Pan** History

- c Zentriere **die Karte an der aktuellen Position des Mauszeigers**

+

c Zentriere **auf Maus** Position

- d fehlende Landkarten laden ein/aus

+

d fehlende Landkarten laden ein/aus

- e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>

+

e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>

- f Track Filter ein/aus

+

f Track Filter ein/aus

- h **Zeigen** gehörte Stationen von einem angeklickten Igate

+

h **Zeige** gehörte Stationen von einem angeklickten Igate

- i Status Liste

+

i Status Liste

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | l Labels (Calls) ein/aus | + | l Labels (Calls) ein/aus |
| - | m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus | + | m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus |
| - | o Zeige Objects/Items ein/aus | + | o Zeige Objects/Items ein/aus |
| - | q Quit | + | p Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus |
| - | r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station | + | q Quit |
| - | s Screenshot ppm/bpm | + | r Zeigt weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station |
| - | u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus | + | s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol |
| - | w nur WX Stationen anzeigen | + | u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus |
| - | w+w grafische Temperaturverteilung | + | w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls) |
| - | x setze Marker 1 wo gerade hingeklickt | + | ww grafische Temperaturverteilung |
| - | y setze Marker 2 und Linie zu Marker 1 | + | x setze Marker 1 auf Mausposition |
| - | B Baken Editor öffnen | + | y setze Marker 2 und Linie/ Geländesch nitt zu Marker 1 |
| - | F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge | + | B Baken Editor öffnen |
| - | M Message Schreiben | + | C Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll |
| - | R Funkreichweiten Karte ein/aus | + | D Digi Konfiguration oeffnen /schliessen |
| - | W grafische Regenkarte | + | F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge |
| - | < > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station | + | H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden) |
| - | / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck | + | M Message Schreiben |
| - | \ Shortcut Liste | + | R Funkreichweiten Karte ein/aus |
| - | ~ Ändere Track Farbe | + | S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux) |
| - | + hineinzoomen | + | T Zeitstempel ein/aus |

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | - herauszoomen | + | W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h |
| - | . zoomen auf angeklickte Station | + | < > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station |
| - | = wie . aber mit Funkstrecken | + | () Helligkeit der Landkarte +- 5% |
| - | 0 Zeige alle Stationen | + | / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck |
| - | 1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views | + | \ Shortcut Liste |
| - | 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste | + | ~ Ändere Track Farbe |
| - | ESC schließe Menüs | + | + hineinzoomen - herauszoomen |
| - | Cursor up/down/left/right Karte bewegen | + | . zoomen auf angeklickte Station |
| - | SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte | + | = wie . aber mit Funkstrecken |
| - | DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt | + | 0 Zeige alle Stationen |
| - | ctrl-V Paste | + | 1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views |
| | | + | 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste |
| | | + | ESC schließe Menüs |
| | | + | Cursor up/down/left/right Karte bewegen |
| | | + | SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte |
| | | + | DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt |
| | | + | TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her |
| | | + | ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard |
| | | + | ctrl-V Paste |
| | | | |
| | ===Tips & Tricks=== | | ===Tips & Tricks=== |

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken | + | |
| - | * Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner) | + | *Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken |
| - | * Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte. | + | *Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner) |
| | | + | *Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte. |
| | | + | * "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B". |
| | | | |
| | ==Menüs== | | ==Menüs== |
| | | + | [[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]] |
| | | + | |
| | | + | Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs. |
| | | + | N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp |
| | | + | 1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen |
| | | + | L....Anzeigen der Logfile Daten |
| | | + | M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten |

| | |
|--------------|--|
| | + F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. un plausible Positionspakete) |
| | + O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten |
| | + Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren. |
| | + |
| ===File=== | ===File=== |
| | |
| ===Config=== | ===Config=== |
| | + ====Brightness===== |
| | + Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben. |
| | + Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt) |
| | + Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen |
| | + Brightness Wavpoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte |
| | + Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte |
| | + Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole |
| | + Gamma - Gammawert Einstellung der Karte |
| | + Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke |
| | + Brightness Map - Helligkeit der Karte |
| | + Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte |
| | |

| | | |
|---|---|---|
| | + | |
| ====Online==== | | ====Online==== |
| Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. | | Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. |
| Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen." | | Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen." |
| | | |
| - [[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]] | + | =====My Call===== |
| | + | Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein. |
| | + | (without SSID) Your primary station usually fixed and message capable |
| | + | -1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc) |
| | + | -6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | + -7 walkie talkies, HT's or other human portable |
| | | | + -8 boats, sailboats, RV's or second main mobile |
| | | | + -9 Primary Mobile (usually message capable) |
| | | | + -10 internet, lgates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc |
| | | | + -11 balloons, aircraft, spacecraft, etc |
| | | | + -12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc |
| | | | + -13 Weather stations |
| | | | + -14 Truckers or generally full time drivers |
| | | | + -15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | | | + |
| | | | + * One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice. |
| | | | + The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range. |
| | | | + The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators. |
| | | | |
| - | ""Server URL"" | + | ====My Symbol==== |
| - | als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt, z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzt.ampr.at | + | Selbsterklärend |

- Eine weitere Liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ =====My Position=====

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

- ""Kleiner TIP:""

+ =====Netbeacontext=====

- "Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

- **"Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."**

- +
- + **====Passcode=====**
- + **Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**
- +
- + **====Server URL=====**
- + **als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.**
- + **zum Beispiel:**
- + **aprs.oe2x2r.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)**
- + **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**
- + **Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.
**
- + **Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.**
- + **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**
- + **aprs.server.com:12345**
- +
- + **====Serverfilter=====**
- + **Vorschlag: ""m/100 p/OE -t/t""
**

+ Der **Positionsfilter** ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. `""m/100""` für **Anzeige von Daten** mit Radius 100km **um die eigene Position.**

+ Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man `""p/OE""`.

+ Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit `""-t/t""` gefiltert.

+

+ **"TIP"**

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

+

+ **====Connect Server====**

+ **Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.**

+

+

+ **====Allow TX to NET====**

+ **Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.**

+

+

+ **====Allow Gate RF>NET====**

+ **Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.**

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | + | <input type="text"/> |
| | + | ====RF-Ports==== <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | ====Timers==== <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| ====Map Parameter==== | | ====Map Parameter==== |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Loc of Mouse===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte. <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Trackfilter===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen) <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Scaler===== <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Windvane===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde. <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Temp===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde. <input type="text"/> |
| | | <input type="text"/> |

| | | |
|---|---|--|
| | + | |
| =====Load Map Program===== | | =====Load Map Program===== |
| De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise | | De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise |
| - getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" | + | getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" ***empfohlen*** |
| start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)" | | start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)" |
| sh gm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)" | | sh gm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)" |
| sh gm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)" | | sh gm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)" |
| | + | |
| | + | =====km/h Text===== |
| | + | Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km". |
| | + | |
| | + | =====Show Altitude min m===== |
| | + | |
| | + | =====Brightness Notmover===== |
| | + | |
| | + | =====Reset to Default===== |
| | + | |
| | + | =====Map Moving===== |
| | + | |
| | + | =====Colours, Font===== |
| | + | |
| | + | =====Callfilters===== |
| | + | |

| | |
|---------------|--|
| | + ====Watch Calls==== |
| | + |
| | + ====Reload Config==== |
| | + |
| | + ====Save Config==== |
| | |
| ====Zoom==== | ====Zoom==== |
| | |
| ====Tools==== | ====Tools==== |
| | + ====Toolbar Off==== |
| | + Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen. |
| | + |
| | + ====On next Click==== |
| | + |
| | + ====List==== |
| | + |
| | + ====Choose Maps==== |
| | + |
| | + ====Find==== |
| | + |
| | + ====Radiolink==== |
| | + |
| | + ====Select Data==== |
| | + ====Symbol==== |
| | Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. |

- + **Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.**
- +
- + **====Dimm Notmover=====**
- + **Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegendenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.**
- +
- + **====Rain Colourmap=====**
- +
- + **====Temp Colourmap=====**
- + **Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w**
- +
- + **====Add Maptypes=====**
- +
- + **====Map directory=====**
- +
- + **====Send Message=====**
- + **Öffnet das Nachrichten Kontextmenü**
- +
- + **====Animate=====**
- +
- + **====Version=====**

 ===Help===

 ===Help===

Aktuelle Version vom 13. März 2022, 10:20 Uhr

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 1 Programm Start | 98 |
| 2 Bedienung | 98 |
| 2.1 Erste Schritte | 98 |
| 2.2 Shortcuts - Tastaturbefehle | 98 |
| 2.3 Tips & Tricks | 99 |
| 3 Menüs | 100 |
| 3.1 File | 100 |
| 3.2 Config | 100 |
| 3.2.1 Brightness | 100 |
| 3.2.2 Online | 101 |
| 3.2.2.1 My Call | 101 |
| 3.2.2.2 My Symbol | 101 |
| 3.2.2.3 My Position | 101 |
| 3.2.2.4 Netbeacontext | 101 |
| 3.2.2.5 Passcode | 102 |
| 3.2.2.6 Server URL | 102 |
| 3.2.2.7 Serverfilter | 102 |
| 3.2.2.8 Connect Server | 102 |
| 3.2.2.9 Allow TX to NET | 102 |
| 3.2.2.10 Allow Gate RF>NET | 103 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 3.2.3 RF-Ports | 103 |
| 3.2.4 Timers | 103 |
| 3.2.5 Map Parameter | 103 |
| 3.2.5.1 Show Loc of Mouse | 103 |
| 3.2.5.2 Trackfilter | 103 |
| 3.2.5.3 Show Scaler | 103 |
| 3.2.5.4 Show Windvane | 103 |
| 3.2.5.5 Show Temp | 103 |
| 3.2.5.6 Load Map Program | 103 |
| 3.2.5.7 km/h Text | 104 |
| 3.2.5.8 Show Altitude min m | 104 |
| 3.2.5.9 Brightness Notmover | 104 |
| 3.2.5.10 Reset to Default | 104 |
| 3.2.6 Map Moving | 104 |
| 3.2.7 Colours, Font | 104 |
| 3.2.8 Callfilters | 104 |
| 3.2.9 Watch Calls | 104 |
| 3.2.10 Reload Config | 104 |
| 3.2.11 Save Config | 104 |
| 3.3 Zoom | 104 |
| 3.4 Tools | 104 |
| 3.4.1 Toolbar Off | 104 |
| 3.4.2 On next Click | 104 |
| 3.4.3 List | 104 |
| 3.4.4 Choose Maps | 104 |
| 3.4.5 Find | 104 |
| 3.4.6 Radiolink | 104 |
| 3.4.7 Select Data | 104 |
| 3.4.7.1 Symbol | 104 |
| 3.4.7.2 Dimm Notmover | 105 |
| 3.4.7.3 Rain Colourmap | 105 |
| 3.4.7.4 Temp Colourmap | 105 |
| 3.4.8 Add Maptypes | 105 |
| 3.4.9 Map directory | 105 |
| 3.4.10 Send Message | 105 |
| 3.4.11 Animate | 105 |
| 3.5 Help | 105 |
| 3.5.1 Version | 105 |
| 3.5.2 Helptext | 105 |

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:

aprs.oe2xzt.ampr.at
t2ffl.dl4ste.ampr.org

Für Verbindung via Internet:

austria.aprs2.net
ffl.aprs2.net

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts - Tastaturbefehle

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
```

```

l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
q   Quit
r   Zeigt weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww  grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
C   Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
D   Digi Konfiguration oeffnen/schliessen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
T   Zeitstempel ein/aus
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )  Helligkeit der Landkarte +- 5%
/    Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\    Shortcut Liste
~    Ändere Track Farbe
+    hineinzoomen - herauszoomen
.    zoomen auf angeklickte Station
=    wie . aber mit Funkstrecken
0    Zeige alle Stationen
1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgeschriebene Views
7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC  schließe Menüs
Cursor up/down/left/right Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
DEL  lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB  zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V Paste

```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".

Menüs



Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.

N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp
 1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen
 L....Anzeigen der Logfile Daten
 M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten
 F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)
 O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten

Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.

File

Config

Brightness

Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.

Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)
 Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen
 Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte
 Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte
 Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole
 Gamma - Gammawert Einstellung der Karte
 Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke
 Brightness Map - Helligkeit der Karte
 Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.

Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

My Call

Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.

(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable

- 1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
- 6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
- 7 walkie talkies, HT's or other human portable
- 8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
- 9 Primary Mobile (usually message capable)
- 10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
- 11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
- 12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
- 13 Weather stations
- 14 Truckers or generally full time drivers
- 15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice. The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range. The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.

My Symbol

Selbsterklärend

My Position

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

Netbeacontext

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

Passcode

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

Server URL

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

zum Beispiel:
aprs.oe2xzt.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)

Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.
Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:
aprs.server.com:12345

Serverfilter

Vorschlag: "**m/100 p/OE -t/t**"

Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "**m/100**" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.

Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man "**p/OE**".

Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit "**-t/t**" gefiltert.

TIP

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Connect Server

Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

Allow TX to NET

Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

Allow Gate RF>NET

Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

RF-Ports

Timers

Map Parameter

Show Loc of Mouse

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.

Trackfilter

Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)

Show Scaler

Show Windvane

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.

Show Temp

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfohlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

km/h Text

Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".

Show Altitude min m**Brightness Notmover****Reset to Default****Map Moving****Colours, Font****Callfilters****Watch Calls****Reload Config****Save Config****Zoom****Tools****Toolbar Off**

Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.

On next Click**List****Choose Maps****Find****Radiolink****Select Data****Symbol**

Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

Dimm Notmover

Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegendenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.

Rain Colourmap**Temp Colourmap**

Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w

Add Maptypes**Map directory****Send Message**

Öffnet das Nachrichten Kontextmenü

Animate**Help****Version**

Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.

Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.

```
aprsm(w) 0.79 by OE5DXL
```

Helptext

Öffnet den programminternen Hilfekontext.

[<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht](#)

DXL - APRSmap Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 29. Juni 2015, 23:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Bedienung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 13. März 2022, 10:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

==Programm Start==

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm "aprsmap.exe" auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Zeile 5:

==Bedienung==

===Erste Schritte===

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE.

* Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.

* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:APRS]]**

+

==Programm Start==

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm "aprsmap.exe" auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Zeile 7:

==Bedienung==

===Erste Schritte===

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:**

+

+

| | |
|---|---|
| - | + *Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. |
| - | + * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden. |
| - | + *Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein: |
| - | + *Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden. |
| - | + *Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein: |
| - | + '''Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:''' |
| - | + aprs.oe2xzt.ampr.at t2ffl.dl4ste.ampr.org |

folgende Beispiele:

aprs.oe2xzt.ampr.at **(für Verbindungen im HAMNET)**

austria.aprs2.net **(für Verbindung via Internet)**

* Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

t2ffl.dl4ste.ampr.org

| | | | |
|---|---|---|--|
| - | * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen. | + | |
| | | + | |
| | | + | ""Für Verbindung via Internet:"" |
| | | + | austria.aprs2.net |
| | | + | ffl.aprs2.net |
| | | + | |
| | | + | *Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen. |
| | | + | *Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen. |
| | | | |
| - | ===Shortcuts=== | + | ===Shortcuts - Tastaturbefehle === |
| - | : Marker löschen | + | <nowiki>:</nowiki> Marker löschen |
| - | @ reset <On Next Click> auf Menu Mode | + | @ reset <On Next Click> auf Menu Mode |
| - | a Animate | + | a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen) |
| - | b oder <Backspace> zurück in Position History | + | b oder <Backspace> zurück in Zoom /Pan History |
| - | c Zentriere die Karte an der aktuellen Position des Mauszeigers | + | c Zentriere auf Maus Position |
| - | d fehlende Landkarten laden ein/aus | + | d fehlende Landkarten laden ein/aus |
| - | e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <> | + | e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <> |
| - | f Track Filter ein/aus | + | f Track Filter ein/aus |
| - | h Zeigen gehörte Stationen von einem angeklickten Igate | + | h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate |
| - | i Status Liste | + | i Status Liste |

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | l Labels (Calls) ein/aus | + | l Labels (Calls) ein/aus |
| - | m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus | + | m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus |
| - | o Zeige Objects/Items ein/aus | + | o Zeige Objects/Items ein/aus |
| - | q Quit | + | p Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus |
| - | r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station | + | q Quit |
| - | s Screenshot ppm/bpm | + | r Zeigt weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station |
| - | u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus | + | s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol |
| - | w nur WX Stationen anzeigen | + | u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus |
| - | w+w grafische Temperaturverteilung | + | w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls) |
| - | x setze Marker 1 wo gerade hingeklickt | + | ww grafische Temperaturverteilung |
| - | y setze Marker 2 und Linie zu Marker 1 | + | x setze Marker 1 auf Mausposition |
| - | B Baken Editor öffnen | + | y setze Marker 2 und Linie/ Geländesch nitt zu Marker 1 |
| - | F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge | + | B Baken Editor öffnen |
| - | M Message Schreiben | + | C Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll |
| - | R Funkreichweiten Karte ein/aus | + | D Digi Konfiguration oeffnen /schliessen |
| - | W grafische Regenkarte | + | F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge |
| - | < > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station | + | H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden) |
| - | / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck | + | M Message Schreiben |
| - | \ Shortcut Liste | + | R Funkreichweiten Karte ein/aus |
| - | ~ Ändere Track Farbe | + | S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux) |
| - | + hineinzoomen | + | T Zeitstempel ein/aus |

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | - herauszoomen | + | W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h |
| - | . zoomen auf angeklickte Station | + | < > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station |
| - | = wie . aber mit Funkstrecken | + | () Helligkeit der Landkarte +- 5% |
| - | 0 Zeige alle Stationen | + | / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck |
| - | 1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views | + | \ Shortcut Liste |
| - | 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste | + | ~ Ändere Track Farbe |
| - | ESC schließe Menüs | + | + hineinzoomen - herauszoomen |
| - | Cursor up/down/left/right Karte bewegen | + | . zoomen auf angeklickte Station |
| - | SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte | + | = wie . aber mit Funkstrecken |
| - | DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt | + | 0 Zeige alle Stationen |
| - | ctrl-V Paste | + | 1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views |
| | | + | 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste |
| | | + | ESC schließe Menüs |
| | | + | Cursor up/down/left/right Karte bewegen |
| | | + | SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte |
| | | + | DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt |
| | | + | TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her |
| | | + | ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard |
| | | + | ctrl-V Paste |
| | | | |
| | ===Tips & Tricks=== | | ===Tips & Tricks=== |

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken | + | |
| - | * Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner) | + | *Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken |
| - | * Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte. | + | *Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner) |
| | | + | *Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte. |
| | | + | * "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B". |
| | | | |
| | ==Menüs== | | ==Menüs== |
| | | + | [[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]] |
| | | + | |
| | | + | Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs. |
| | | + | N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp |
| | | + | 1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen |
| | | + | L....Anzeigen der Logfile Daten |
| | | + | M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| | | + F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete) | |
| | | + O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten | |
| | | + Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren. | |
| | | + | |
| ===File=== | | ===File=== | |
| | | | |
| ===Config=== | | ===Config=== | |
| | | + ====Brightness===== | |
| | | + Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben. | |
| | | + Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt) | |
| | | + Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen | |
| | | + Brightness Wavpoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte | |
| | | + Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte | |
| | | + Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole | |
| | | + Gamma - Gammawert Einstellung der Karte | |
| | | + Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke | |
| | | + Brightness Map - Helligkeit der Karte | |
| | | + Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | + | |
| ====Online==== | | ====Online==== |
| Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. | | Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. |
| Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen." | | Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen." |
| | | |
| - [[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]] | + | =====My Call===== |
| | + | Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein. |
| | + | (without SSID) Your primary station usually fixed and message capable |
| | + | -1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -5 Other networks (Dstar, iPhones, Androids, Blackberry's etc) |
| | + | -6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc |

- + -7 walkie talkies, HT's or other human portable
- + -8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
- + -9 Primary Mobile (usually message capable)
- + -10 internet, lgates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
- + -11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
- + -12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
- + -13 Weather stations
- + -14 Truckers or generally full time drivers
- + -15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- +
- + * One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
- + The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
- + The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.

- ""Server URL""

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt, z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzt.ampr.at

+ =====My Symbol=====

Selbsterklärend

- Eine weitere Liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ =====My Position=====

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

- ""Kleiner TIP:""

+ =====Netbeacontext=====

- "Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

- **"Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."**

- +
- + **====Passcode=====**
- + **Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**
- +
- + **====Server URL=====**
- + **als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.**
- + **zum Beispiel:**
- + **aprs.oe2x2r.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)**
- + **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**
- + **Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.
**
- + **Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.**
- + **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**
- + **aprs.server.com:12345**
- +
- + **====Serverfilter=====**
- + **Vorschlag: ""m/100 p/OE -t/t""
**

+ Der **Positionsfilter** ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. `""m/100""` für **Anzeige von Daten** mit Radius 100km **um die eigene Position.**

+ Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man `""p/OE""`.

+ Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit `""-t/t""` gefiltert.

+

+ **"TIP"**

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

+

+ **====Connect Server====**

+ **Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.**

+

+

+ **====Allow TX to NET====**

+ **Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.**

+

+

+ **====Allow Gate RF>NET====**

+ **Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.**

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | + | |
| | + | ====RF-Ports==== |
| | + | |
| | + | ====Timers==== |
| | | |
| ====Map Parameter==== | | ====Map Parameter==== |
| | + | |
| | + | ====Show Loc of Mouse==== |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte. |
| | + | |
| | + | ====Trackfilter==== |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen) |
| | + | |
| | + | ====Show Scaler==== |
| | + | |
| | + | ====Show Windvane==== |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde. |
| | + | |
| | + | ====Show Temp==== |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde. |
| | | |

| | | |
|---|---|--|
| | + | |
| =====Load Map Program===== | | =====Load Map Program===== |
| De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise | | De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise |
| - getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" | + | getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" ***empfohlen*** |
| start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)" | | start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)" |
| sh gm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)" | | sh gm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)" |
| sh gm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)" | | sh gm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)" |
| | + | |
| | + | =====km/h Text===== |
| | + | Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km". |
| | + | |
| | + | =====Show Altitude min m===== |
| | + | |
| | + | =====Brightness Notmover===== |
| | + | |
| | + | =====Reset to Default===== |
| | + | |
| | + | =====Map Moving===== |
| | + | |
| | + | =====Colours, Font===== |
| | + | |
| | + | =====Callfilters===== |
| | + | |

| | |
|-------------|--|
| | + ====Watch Calls==== |
| | + |
| | + ====Reload Config==== |
| | + |
| | + ====Save Config==== |
| | |
| ===Zoom=== | ===Zoom=== |
| | |
| ===Tools=== | ===Tools=== |
| | + ====Toolbar Off==== |
| | + Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen. |
| | + |
| | + ====On next Click==== |
| | + |
| | + ====List==== |
| | + |
| | + ====Choose Maps==== |
| | + |
| | + ====Find==== |
| | + |
| | + ====Radiolink==== |
| | + |
| | + ====Select Data==== |
| | + ====Symbol==== |
| | Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. |

- + **Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.**
- +
- + **====Dimm Notmover=====**
- + **Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegendenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.**
- +
- + **====Rain Colourmap=====**
- +
- + **====Temp Colourmap=====**
- + **Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w**
- +
- + **====Add Maptypes=====**
- +
- + **====Map directory=====**
- +
- + **====Send Message=====**
- + **Öffnet das Nachrichten Kontextmenü**
- +
- + **====Animate=====**
- +
- + **====Version=====**

 ===Help===

 ===Help===

Aktuelle Version vom 13. März 2022, 10:20 Uhr

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Programm Start | 46 |
| 2 Bedienung | 46 |
| 2.1 Erste Schritte | 46 |
| 2.2 Shortcuts - Tastaturbefehle | 46 |
| 2.3 Tips & Tricks | 47 |
| 3 Menüs | 48 |
| 3.1 File | 48 |
| 3.2 Config | 48 |
| 3.2.1 Brightness | 48 |
| 3.2.2 Online | 49 |
| 3.2.2.1 My Call | 49 |
| 3.2.2.2 My Symbol | 49 |
| 3.2.2.3 My Position | 49 |
| 3.2.2.4 Netbeacontext | 49 |
| 3.2.2.5 Passcode | 50 |
| 3.2.2.6 Server URL | 50 |
| 3.2.2.7 Serverfilter | 50 |
| 3.2.2.8 Connect Server | 50 |
| 3.2.2.9 Allow TX to NET | 50 |
| 3.2.2.10 Allow Gate RF>NET | 51 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3.2.3 RF-Ports | 51 |
| 3.2.4 Timers | 51 |
| 3.2.5 Map Parameter | 51 |
| 3.2.5.1 Show Loc of Mouse | 51 |
| 3.2.5.2 Trackfilter | 51 |
| 3.2.5.3 Show Scaler | 51 |
| 3.2.5.4 Show Windvane | 51 |
| 3.2.5.5 Show Temp | 51 |
| 3.2.5.6 Load Map Program | 51 |
| 3.2.5.7 km/h Text | 52 |
| 3.2.5.8 Show Altitude min m | 52 |
| 3.2.5.9 Brightness Notmover | 52 |
| 3.2.5.10 Reset to Default | 52 |
| 3.2.6 Map Moving | 52 |
| 3.2.7 Colours, Font | 52 |
| 3.2.8 Callfilters | 52 |
| 3.2.9 Watch Calls | 52 |
| 3.2.10 Reload Config | 52 |
| 3.2.11 Save Config | 52 |
| 3.3 Zoom | 52 |
| 3.4 Tools | 52 |
| 3.4.1 Toolbar Off | 52 |
| 3.4.2 On next Click | 52 |
| 3.4.3 List | 52 |
| 3.4.4 Choose Maps | 52 |
| 3.4.5 Find | 52 |
| 3.4.6 Radiolink | 52 |
| 3.4.7 Select Data | 52 |
| 3.4.7.1 Symbol | 52 |
| 3.4.7.2 Dimm Notmover | 53 |
| 3.4.7.3 Rain Colourmap | 53 |
| 3.4.7.4 Temp Colourmap | 53 |
| 3.4.8 Add Maptypes | 53 |
| 3.4.9 Map directory | 53 |
| 3.4.10 Send Message | 53 |
| 3.4.11 Animate | 53 |
| 3.5 Help | 53 |
| 3.5.1 Version | 53 |
| 3.5.2 Helptext | 53 |

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:

aprs.oe2xzt.ampr.at
t2ffl.dl4ste.ampr.org

Für Verbindung via Internet:

austria.aprs2.net
ffl.aprs2.net

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts - Tastaturbefehle

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
```

```

l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
q   Quit
r   Zeigt weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww  grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
C   Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
D   Digi Konfiguration oeffnen/schliessen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
T   Zeitstempel ein/aus
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )  Helligkeit der Landkarte +- 5%
/    Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\    Shortcut Liste
~    Ändere Track Farbe
+    hineinzoomen - herauszoomen
.    zoomen auf angeklickte Station
=    wie . aber mit Funkstrecken
0    Zeige alle Stationen
1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC  schließe Menüs
Cursor up/down/left/right Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
DEL  lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB  zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V Paste

```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".

Menüs



Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.

N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp
 1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen
 L....Anzeigen der Logfile Daten
 M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten
 F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)
 O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten

Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.

File

Config

Brightness

Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.

Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)
 Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen
 Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte
 Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte
 Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole
 Gamma - Gammawert Einstellung der Karte
 Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke
 Brightness Map - Helligkeit der Karte
 Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.

Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

My Call

Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.

(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable

- 1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
- 6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
- 7 walkie talkies, HT's or other human portable
- 8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
- 9 Primary Mobile (usually message capable)
- 10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
- 11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
- 12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
- 13 Weather stations
- 14 Truckers or generally full time drivers
- 15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice. The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range. The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.

My Symbol

Selbsterklärend

My Position

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

Netbeacontext

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

Passcode

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

Server URL

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

zum Beispiel:
aprs.oe2xzt.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)

Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.
Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:
aprs.server.com:12345

Serverfilter

Vorschlag: "**m/100 p/OE -t/t**"

Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "**m/100**" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.

Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man "**p/OE**".

Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit "**-t/t**" gefiltert.

TIP

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Connect Server

Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

Allow TX to NET

Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

Allow Gate RF>NET

Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

RF-Ports

Timers

Map Parameter

Show Loc of Mouse

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.

Trackfilter

Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)

Show Scaler

Show Windvane

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.

Show Temp

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfohlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

km/h Text

Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".

Show Altitude min m**Brightness Notmover****Reset to Default****Map Moving****Colours, Font****Callfilters****Watch Calls****Reload Config****Save Config****Zoom****Tools****Toolbar Off**

Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.

On next Click**List****Choose Maps****Find****Radiolink****Select Data****Symbol**

Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

Dimm Notmover

Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.

Rain Colourmap**Temp Colourmap**

Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w

Add Maptypes**Map directory****Send Message**

Öffnet das Nachrichten Kontextmenü

Animate**Help****Version**

Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.

Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.

```
aprsm(w) 0.79 by OE5DXL
```

Helptext

Öffnet den programminternen Hilfekontext.

[<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht](#)

DXL - APRSmap Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 29. Juni 2015, 23:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Bedienung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 13. März 2022, 10:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

==Programm Start==

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm "aprsmap.exe" auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Zeile 5:

==Bedienung==

===Erste Schritte===

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE.

* Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.

* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:APRS]]**

+

==Programm Start==

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm "aprsmap.exe" auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Zeile 7:

==Bedienung==

===Erste Schritte===

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:**

+

+

| | |
|--|---|
| - | + *Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. |
| - * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden. | + *Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. |
| - * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein: | + *Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden. |
| - folgende Beispiele: | + *Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein: |
| - aprs.oe2xzt.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET) | + |
| - austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet) | + '''Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:''' |
| - * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen. | + aprs.oe2xzt.ampr.at |
| - | + t2ffl.dl4ste.ampr.org |

- * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

+

+

+ ""Für Verbindung via Internet:""

+

austria.aprs2.net

+

+ ffl.aprs2.net

+

- + *Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

+

*Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

- ===Shortcuts===

+

+ ===Shortcuts - Tastaturbefehle===

- : Marker löschen

+

+ <nowiki>:</nowiki> Marker löschen

- @ reset <On Next Click> auf Menu Mode

+

+ @ reset <On Next Click> auf Menu Mode

- a Animate

+

+ a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)

- b oder <Backspace> zurück in **Position** History

+

+ b oder <Backspace> zurück in **Zoom** /Pan History

- c Zentriere **die Karte an der aktuellen Position des Mauszeigers**

+

+ c Zentriere **auf Maus** Position

- d fehlende Landkarten laden ein/aus

+

+ d fehlende Landkarten laden ein/aus

- e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>

+

+ e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>

- f Track Filter ein/aus

+

+ f Track Filter ein/aus

- h **Zeigen** gehörte Stationen von einem angeklickten Igate

+

+ h **Zeige** gehörte Stationen von einem angeklickten Igate

- i Status Liste

+

+ i Status Liste

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | l Labels (Calls) ein/aus | + | l Labels (Calls) ein/aus |
| - | m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus | + | m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus |
| - | o Zeige Objects/Items ein/aus | + | o Zeige Objects/Items ein/aus |
| - | q Quit | + | p Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus |
| - | r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station | + | q Quit |
| - | s Screenshot ppm/bpm | + | r Zeigt weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station |
| - | u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus | + | s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol |
| - | w nur WX Stationen anzeigen | + | u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus |
| - | w+w grafische Temperaturverteilung | + | w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls) |
| - | x setze Marker 1 wo gerade hingeklickt | + | ww grafische Temperaturverteilung |
| - | y setze Marker 2 und Linie zu Marker 1 | + | x setze Marker 1 auf Mausposition |
| - | B Baken Editor öffnen | + | y setze Marker 2 und Linie/ Geländesch nitt zu Marker 1 |
| - | F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge | + | B Baken Editor öffnen |
| - | M Message Schreiben | + | C Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll |
| - | R Funkreichweiten Karte ein/aus | + | D Digi Konfiguration oeffnen /schliessen |
| - | W grafische Regenkarte | + | F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge |
| - | < > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station | + | H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden) |
| - | / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck | + | M Message Schreiben |
| - | \ Shortcut Liste | + | R Funkreichweiten Karte ein/aus |
| - | ~ Ändere Track Farbe | + | S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux) |
| - | + hineinzoomen | + | T Zeitstempel ein/aus |

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | - herauszoomen | + | W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h |
| - | . zoomen auf angeklickte Station | + | < > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station |
| - | = wie . aber mit Funkstrecken | + | () Helligkeit der Landkarte +- 5% |
| - | 0 Zeige alle Stationen | + | / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck |
| - | 1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views | + | \ Shortcut Liste |
| - | 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste | + | ~ Ändere Track Farbe |
| - | ESC schließe Menüs | + | + hineinzoomen - herauszoomen |
| - | Cursor up/down/left/right Karte bewegen | + | . zoomen auf angeklickte Station |
| - | SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte | + | = wie . aber mit Funkstrecken |
| - | DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt | + | 0 Zeige alle Stationen |
| - | ctrl-V Paste | + | 1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views |
| | | + | 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste |
| | | + | ESC schließe Menüs |
| | | + | Cursor up/down/left/right Karte bewegen |
| | | + | SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte |
| | | + | DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt |
| | | + | TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her |
| | | + | ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard |
| | | + | ctrl-V Paste |
| | | | |
| | ===Tips & Tricks=== | | ===Tips & Tricks=== |

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken | + | |
| - | * Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner) | + | *Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken |
| - | * Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte. | + | *Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner) |
| | | + | *Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte. |
| | | + | * "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B". |
| | | | |
| | ==Menüs== | | ==Menüs== |
| | | + | [[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]] |
| | | + | |
| | | + | Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs. |
| | | + | N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp |
| | | + | 1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen |
| | | + | L....Anzeigen der Logfile Daten |
| | | + | M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| | | + F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete) | |
| | | + O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten | |
| | | + Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren. | |
| | | + | |
| ===File=== | | ===File=== | |
| | | | |
| ===Config=== | | ===Config=== | |
| | | + ====Brightness===== | |
| | | + Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben. | |
| | | + Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt) | |
| | | + Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen | |
| | | + Brightness Wavpoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte | |
| | | + Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte | |
| | | + Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole | |
| | | + Gamma - Gammawert Einstellung der Karte | |
| | | + Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke | |
| | | + Brightness Map - Helligkeit der Karte | |
| | | + Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | + | |
| ====Online==== | | ====Online==== |
| Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. | | Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. |
| Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen." | | Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen." |
| | | |
| - [[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]] | + | =====My Call===== |
| | + | Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein. |
| | + | (without SSID) Your primary station usually fixed and message capable |
| | + | -1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc |
| | + | -5 Other networks (Dstar, iPhones, Androids, Blackberry's etc) |
| | + | -6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc |

- + -7 walkie talkies, HT's or other human portable
- + -8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
- + -9 Primary Mobile (usually message capable)
- + -10 internet, lgates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
- + -11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
- + -12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
- + -13 Weather stations
- + -14 Truckers or generally full time drivers
- + -15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- +
- + * One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
- + The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
- + The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.

- ""Server URL""

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt, z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzt.ampr.at

+ =====My Symbol=====

Selbsterklärend

- Eine weitere Liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ =====My Position=====

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

- ""Kleiner TIP:""

+ =====Netbeacontext=====

- "Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

- **"Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."**

- +
- + **====Passcode=====**
- + **Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**
- +
- + **====Server URL=====**
- + **als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.**
- + **zum Beispiel:**
- + **aprs.oe2x2r.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)**
- + **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**
- + **Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.
**
- + **Der Standardport ist 14580, und muss nicht angegeben werden.**
- + **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**
- + **aprs.server.com:12345**
- +
- + **====Serverfilter=====**
- + **Vorschlag: ""m/100 p/OE -t/t""
**

+ Der **Positionsfilter** ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. `""m/100""` für **Anzeige von Daten** mit Radius 100km **um die eigene Position.**

+ Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man `""p/OE""`.

+ Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit `""-t/t""` gefiltert.

+

+ **""TIP""**

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

+

+ **====Connect Server====**

+ **Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.**

+

+ **====Allow TX to NET====**

+ **Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.**

+

+

+ **====Allow Gate RF>NET====**

+ **Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.**

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | + | <input type="text"/> |
| | + | ====RF-Ports==== <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | ====Timers==== <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| ====Map Parameter==== | | ====Map Parameter==== |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Loc of Mouse===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte. <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Trackfilter===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen) <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Scaler===== <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Windvane===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde. <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Temp===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde. <input type="text"/> |
| | | <input type="text"/> |

| | | |
|---|---|--|
| | + | |
| =====Load Map Program===== | | =====Load Map Program===== |
| De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise | | De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise |
| - getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" | + | getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" ***empfohlen*** |
| start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)" | | start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)" |
| sh gm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)" | | sh gm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)" |
| sh gm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)" | | sh gm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)" |
| | + | |
| | + | =====km/h Text===== |
| | + | Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km". |
| | + | |
| | + | =====Show Altitude min m===== |
| | + | |
| | + | =====Brightness Notmover===== |
| | + | |
| | + | =====Reset to Default===== |
| | + | |
| | + | =====Map Moving===== |
| | + | |
| | + | =====Colours, Font===== |
| | + | |
| | + | =====Callfilters===== |
| | + | |

| | |
|---------------|--|
| | + ====Watch Calls==== |
| | + |
| | + ====Reload Config==== |
| | + |
| | + ====Save Config==== |
| | |
| ====Zoom==== | ====Zoom==== |
| | |
| ====Tools==== | ====Tools==== |
| | + ====Toolbar Off==== |
| | + Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen. |
| | + |
| | + ====On next Click==== |
| | + |
| | + ====List==== |
| | + |
| | + ====Choose Maps==== |
| | + |
| | + ====Find==== |
| | + |
| | + ====Radiolink==== |
| | + |
| | + ====Select Data==== |
| | + ====Symbol==== |
| | Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. |

- + **Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.**
- +
- + **====Dimm Notmover====**
- + **Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegendenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.**
- +
- + **====Rain Colourmap====**
- +
- + **====Temp Colourmap====**
- + **Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w**
- +
- + **====Add Maptypes====**
- +
- + **====Map directory====**
- +
- + **====Send Message====**
- + **Öffnet das Nachrichten Kontextmenü**
- +
- + **====Animate====**
- +
- + **====Version====**

 ===Help===

 ===Help===

Aktuelle Version vom 13. März 2022, 10:20 Uhr

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Programm Start | 72 |
| 2 Bedienung | 72 |
| 2.1 Erste Schritte | 72 |
| 2.2 Shortcuts - Tastaturbefehle | 72 |
| 2.3 Tips & Tricks | 73 |
| 3 Menüs | 74 |
| 3.1 File | 74 |
| 3.2 Config | 74 |
| 3.2.1 Brightness | 74 |
| 3.2.2 Online | 75 |
| 3.2.2.1 My Call | 75 |
| 3.2.2.2 My Symbol | 75 |
| 3.2.2.3 My Position | 75 |
| 3.2.2.4 Netbeacontext | 75 |
| 3.2.2.5 Passcode | 76 |
| 3.2.2.6 Server URL | 76 |
| 3.2.2.7 Serverfilter | 76 |
| 3.2.2.8 Connect Server | 76 |
| 3.2.2.9 Allow TX to NET | 76 |
| 3.2.2.10 Allow Gate RF>NET | 77 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3.2.3 RF-Ports | 77 |
| 3.2.4 Timers | 77 |
| 3.2.5 Map Parameter | 77 |
| 3.2.5.1 Show Loc of Mouse | 77 |
| 3.2.5.2 Trackfilter | 77 |
| 3.2.5.3 Show Scaler | 77 |
| 3.2.5.4 Show Windvane | 77 |
| 3.2.5.5 Show Temp | 77 |
| 3.2.5.6 Load Map Program | 77 |
| 3.2.5.7 km/h Text | 78 |
| 3.2.5.8 Show Altitude min m | 78 |
| 3.2.5.9 Brightness Notmover | 78 |
| 3.2.5.10 Reset to Default | 78 |
| 3.2.6 Map Moving | 78 |
| 3.2.7 Colours, Font | 78 |
| 3.2.8 Callfilters | 78 |
| 3.2.9 Watch Calls | 78 |
| 3.2.10 Reload Config | 78 |
| 3.2.11 Save Config | 78 |
| 3.3 Zoom | 78 |
| 3.4 Tools | 78 |
| 3.4.1 Toolbar Off | 78 |
| 3.4.2 On next Click | 78 |
| 3.4.3 List | 78 |
| 3.4.4 Choose Maps | 78 |
| 3.4.5 Find | 78 |
| 3.4.6 Radiolink | 78 |
| 3.4.7 Select Data | 78 |
| 3.4.7.1 Symbol | 78 |
| 3.4.7.2 Dimm Notmover | 79 |
| 3.4.7.3 Rain Colourmap | 79 |
| 3.4.7.4 Temp Colourmap | 79 |
| 3.4.8 Add Maptypes | 79 |
| 3.4.9 Map directory | 79 |
| 3.4.10 Send Message | 79 |
| 3.4.11 Animate | 79 |
| 3.5 Help | 79 |
| 3.5.1 Version | 79 |
| 3.5.2 Helptext | 79 |

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:

aprs.oe2xzt.ampr.at
t2ffl.dl4ste.ampr.org

Für Verbindung via Internet:

austria.aprs2.net
ffl.aprs2.net

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts - Tastaturbefehle

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
```



```

l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
q   Quit
r   Zeigt weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww  grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
C   Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
D   Digi Konfiguration oeffnen/schliessen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
T   Zeitstempel ein/aus
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )  Helligkeit der Landkarte +- 5%
/    Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\    Shortcut Liste
~    Ändere Track Farbe
+    hineinzoomen - herauszoomen
.    zoomen auf angeklickte Station
=    wie . aber mit Funkstrecken
0    Zeige alle Stationen
1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC  schließe Menüs
Cursor up/down/left/right Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
DEL  lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB  zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V Paste

```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".

Menüs



Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.

N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp
 1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen
 L....Anzeigen der Logfile Daten
 M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten
 F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)
 O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten

Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.

File

Config

Brightness

Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.

Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)
 Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen
 Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte
 Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte
 Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole
 Gamma - Gammawert Einstellung der Karte
 Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke
 Brightness Map - Helligkeit der Karte
 Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.

Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

My Call

Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.

(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable

- 1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
- 6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
- 7 walkie talkies, HT's or other human portable
- 8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
- 9 Primary Mobile (usually message capable)
- 10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
- 11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
- 12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
- 13 Weather stations
- 14 Truckers or generally full time drivers
- 15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice. The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range. The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.

My Symbol

Selbsterklärend

My Position

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

Netbeacontext

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

Passcode

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

Server URL

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

zum Beispiel:
aprs.oe2xzt.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)

Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.
Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:
aprs.server.com:12345

Serverfilter

Vorschlag: "**m/100 p/OE -t/t**"

Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "**m/100**" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.

Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man "**p/OE**".

Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit "**-t/t**" gefiltert.

TIP

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Connect Server

Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

Allow TX to NET

Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

Allow Gate RF>NET

Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

RF-Ports

Timers

Map Parameter

Show Loc of Mouse

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.

Trackfilter

Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)

Show Scaler

Show Windvane

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.

Show Temp

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfohlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

km/h Text

Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".

Show Altitude min m**Brightness Notmover****Reset to Default****Map Moving****Colours, Font****Callfilters****Watch Calls****Reload Config****Save Config****Zoom****Tools****Toolbar Off**

Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.

On next Click**List****Choose Maps****Find****Radiolink****Select Data****Symbol**

Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

Dimm Notmover

Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegendenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.

Rain Colourmap**Temp Colourmap**

Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w

Add Maptypes**Map directory****Send Message**

Öffnet das Nachrichten Kontextmenü

Animate**Help****Version**

Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.

Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.

```
aprsm(w) 0.79 by OE5DXL
```

Helptext

Öffnet den programminternen Hilfekontext.

[<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht](#)

DXL - APRSmap Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 29. Juni 2015, 23:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Bedienung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 13. März 2022, 10:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

==Programm Start==

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm "aprsmap.exe" auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Zeile 5:

==Bedienung==

===Erste Schritte===

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE.

* Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.

* Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:APRS]]**

+

==Programm Start==

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm "aprsmap.exe" auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Zeile 7:

==Bedienung==

===Erste Schritte===

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. **Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:**

+

+

| | |
|--|---|
| - | + *Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist. |
| - * Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden. | + *Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL. |
| - * Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein: | + *Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden. |
| - folgende Beispiele: | + *Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein: |
| - aprs.oe2xzt.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET) | + |
| - austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet) | + '''Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:''' |
| - * Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen. | + aprs.oe2xzt.ampr.at |
| - | + t2ffl.dl4ste.ampr.org |

- * Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

+

+

+

""Für Verbindung via Internet:""

+

austria.aprs2.net

+

ffl.aprs2.net

+

- + *Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

+

*Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

- ===Shortcuts===

+

===Shortcuts - Tastaturbefehle===

- : Marker löschen

+

<nowiki>:</nowiki> Marker löschen

- @ reset <On Next Click> auf Menu Mode

+

@ reset <On Next Click> auf Menu Mode

- a Animate

+

a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)

- b oder <Backspace> zurück in **Position** History

+

b oder <Backspace> zurück in **Zoom /Pan** History

- c Zentriere **die Karte an der aktuellen Position des Mauszeigers**

+

c Zentriere **auf Maus** Position

- d fehlende Landkarten laden ein/aus

+

d fehlende Landkarten laden ein/aus

- e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>

+

e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>

- f Track Filter ein/aus

+

f Track Filter ein/aus

- h **Zeigen** gehörte Stationen von einem angeklickten Igate

+

h **Zeige** gehörte Stationen von einem angeklickten Igate

- i Status Liste

+

i Status Liste

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | l Labels (Calls) ein/aus | + | l Labels (Calls) ein/aus |
| - | m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus | + | m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus |
| - | o Zeige Objects/Items ein/aus | + | o Zeige Objects/Items ein/aus |
| - | q Quit | + | p Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus |
| - | r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station | + | q Quit |
| - | s Screenshot ppm/bpm | + | r Zeigt weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station |
| - | u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus | + | s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol |
| - | w nur WX Stationen anzeigen | + | u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus |
| - | w+w grafische Temperaturverteilung | + | w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls) |
| - | x setze Marker 1 wo gerade hingeklickt | + | ww grafische Temperaturverteilung |
| - | y setze Marker 2 und Linie zu Marker 1 | + | x setze Marker 1 auf Mausposition |
| - | B Baken Editor öffnen | + | y setze Marker 2 und Linie/ Geländesch nitt zu Marker 1 |
| - | F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge | + | B Baken Editor öffnen |
| - | M Message Schreiben | + | C Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll |
| - | R Funkreichweiten Karte ein/aus | + | D Digi Konfiguration oeffnen /schliessen |
| - | W grafische Regenkarte | + | F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge |
| - | < > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station | + | H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden) |
| - | / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck | + | M Message Schreiben |
| - | \ Shortcut Liste | + | R Funkreichweiten Karte ein/aus |
| - | ~ Ändere Track Farbe | + | S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux) |
| - | + hineinzoomen | + | T Zeitstempel ein/aus |

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | - herauszoomen | + | W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h |
| - | . zoomen auf angeklickte Station | + | < > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station |
| - | = wie . aber mit Funkstrecken | + | () Helligkeit der Landkarte +- 5% |
| - | 0 Zeige alle Stationen | + | / Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck |
| - | 1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views | + | \ Shortcut Liste |
| - | 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste | + | ~ Ändere Track Farbe |
| - | ESC schließe Menüs | + | + hineinzoomen - herauszoomen |
| - | Cursor up/down/left/right Karte bewegen | + | . zoomen auf angeklickte Station |
| - | SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte | + | = wie . aber mit Funkstrecken |
| - | DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt | + | 0 Zeige alle Stationen |
| - | ctrl-V Paste | + | 1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views |
| | | + | 7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste |
| | | + | ESC schließe Menüs |
| | | + | Cursor up/down/left/right Karte bewegen |
| | | + | SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte |
| | | + | DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt |
| | | + | TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her |
| | | + | ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard |
| | | + | ctrl-V Paste |
| | | | |
| | ===Tips & Tricks=== | | ===Tips & Tricks=== |

| | | | |
|---|--|---|---|
| - | * Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken | + | |
| - | * Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner) | + | *Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken |
| - | * Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte. | + | *Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner) |
| | | + | *Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte. |
| | | + | * "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B". |
| | | | |
| | ==Menüs== | | ==Menüs== |
| | | + | [[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]] |
| | | + | |
| | | + | Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs. |
| | | + | N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp |
| | | + | 1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen |
| | | + | L....Anzeigen der Logfile Daten |
| | | + | M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten |

| | |
|--------------|--|
| | + F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. un plausible Positionspakete) |
| | + O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten |
| | + Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren. |
| | + |
| ===File=== | ===File=== |
| | |
| ===Config=== | ===Config=== |
| | + ====Brightness===== |
| | + Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben. |
| | + Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt) |
| | + Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen |
| | + Brightness Wavpoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte |
| | + Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte |
| | + Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole |
| | + Gamma - Gammawert Einstellung der Karte |
| | + Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke |
| | + Brightness Map - Helligkeit der Karte |
| | + Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte |
| | |

| | |
|--|--|
| <div> <div>=====Online=====</div> <div> <p>Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. </p> <p>Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."</p> </div> </div> | <div> <div>=====Online=====</div> <div> <p>Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss. </p> <p>Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."</p> </div> </div> |
| <div> <div>[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]</div> </div> | <div> <div>=====My Call=====</div> <div> <div>Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.</div> <div>(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable</div> <div>-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc</div> <div>-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc</div> <div>-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc</div> <div>-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc</div> <div>-5 Other networks (Dstar, iPhones, Androids, Blackberry's etc)</div> <div>-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc</div> </div> </div> |

- + -7 walkie talkies, HT's or other human portable
- + -8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
- + -9 Primary Mobile (usually message capable)
- + -10 internet, lgates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
- + -11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
- + -12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
- + -13 Weather stations
- + -14 Truckers or generally full time drivers
- + -15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- +
- + * One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.
- + The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.
- + The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.

- ""Server URL""

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt, z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzt.ampr.at

+ =====My Symbol=====

Selbsterklärend

– Eine weitere Liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden.

– Der Standardport ist 14580.

+ =====My Position=====

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

– ""Kleiner TIP:""

+ =====Netbeacontext=====

– "Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

- **"Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km."**

- +
- + **====Passcode=====**
- + **Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**
- +
- + **====Server URL=====**
- + **als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.**
- + **zum Beispiel:**
- + **aprs.oe2x2r.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)**
- + **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**
- + **Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.
**
- + **Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.**
- + **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**
- + **aprs.server.com:12345**
- +
- + **====Serverfilter=====**
- + **Vorschlag: ""m/100 p/OE -t/t""
**

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Der **Positionsfilter** ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für **Anzeige von Daten** mit Radius 100km **um die eigene Position.**

Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man "p/OE".

Und der meist unnötige Telemetrievekehr wird mit "-t/t" gefiltert.

"TIP"

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

====Connect Server====

Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

====Allow TX to NET====

Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

====Allow Gate RF>NET====

Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | + | <input type="text"/> |
| | + | ====RF-Ports==== <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | ====Timers==== <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| ====Map Parameter==== | | ====Map Parameter==== |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Loc of Mouse===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte. <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Trackfilter===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen) <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Scaler===== <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Windvane===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde. <input type="text"/> |
| | + | <input type="text"/> |
| | + | =====Show Temp===== <input type="text"/> |
| | + | Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde. <input type="text"/> |
| | | <input type="text"/> |

| | | |
|---|---|--|
| | + | |
| =====Load Map Program===== | | =====Load Map Program===== |
| De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise | | De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise |
| - getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" | + | getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" ***empfohlen*** |
| start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)" | | start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)" |
| sh gm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)" | | sh gm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)" |
| sh gm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)" | | sh gm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)" |
| | + | |
| | + | =====km/h Text===== |
| | + | Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km". |
| | + | |
| | + | =====Show Altitude min m===== |
| | + | |
| | + | =====Brightness Notmover===== |
| | + | |
| | + | =====Reset to Default===== |
| | + | |
| | + | =====Map Moving===== |
| | + | |
| | + | =====Colours, Font===== |
| | + | |
| | + | =====Callfilters===== |
| | + | |

| | |
|---------------|--|
| | + ====Watch Calls==== |
| | + |
| | + ====Reload Config==== |
| | + |
| | + ====Save Config==== |
| | |
| ====Zoom==== | ====Zoom==== |
| | |
| ====Tools==== | ====Tools==== |
| | + ====Toolbar Off==== |
| | + Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen. |
| | + |
| | + ====On next Click==== |
| | + |
| | + ====List==== |
| | + |
| | + ====Choose Maps==== |
| | + |
| | + ====Find==== |
| | + |
| | + ====Radiolink==== |
| | + |
| | + ====Select Data==== |
| | + ====Symbol==== |
| | Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. |

- + **Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.**
- +
- + **====Dimm Notmover=====**
- + **Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegendenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.**
- +
- + **====Rain Colourmap=====**
- +
- + **====Temp Colourmap=====**
- + **Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w**
- +
- + **====Add Maptypes=====**
- +
- + **====Map directory=====**
- +
- + **====Send Message=====**
- + **Öffnet das Nachrichten Kontextmenü**
- +
- + **====Animate=====**
- +
- + **====Version=====**

 ===Help===

 ===Help===

Aktuelle Version vom 13. März 2022, 10:20 Uhr

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 1 Programm Start | 98 |
| 2 Bedienung | 98 |
| 2.1 Erste Schritte | 98 |
| 2.2 Shortcuts - Tastaturbefehle | 98 |
| 2.3 Tips & Tricks | 99 |
| 3 Menüs | 100 |
| 3.1 File | 100 |
| 3.2 Config | 100 |
| 3.2.1 Brightness | 100 |
| 3.2.2 Online | 101 |
| 3.2.2.1 My Call | 101 |
| 3.2.2.2 My Symbol | 101 |
| 3.2.2.3 My Position | 101 |
| 3.2.2.4 Netbeacontext | 101 |
| 3.2.2.5 Passcode | 102 |
| 3.2.2.6 Server URL | 102 |
| 3.2.2.7 Serverfilter | 102 |
| 3.2.2.8 Connect Server | 102 |
| 3.2.2.9 Allow TX to NET | 102 |
| 3.2.2.10 Allow Gate RF>NET | 103 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 3.2.3 RF-Ports | 103 |
| 3.2.4 Timers | 103 |
| 3.2.5 Map Parameter | 103 |
| 3.2.5.1 Show Loc of Mouse | 103 |
| 3.2.5.2 Trackfilter | 103 |
| 3.2.5.3 Show Scaler | 103 |
| 3.2.5.4 Show Windvane | 103 |
| 3.2.5.5 Show Temp | 103 |
| 3.2.5.6 Load Map Program | 103 |
| 3.2.5.7 km/h Text | 104 |
| 3.2.5.8 Show Altitude min m | 104 |
| 3.2.5.9 Brightness Notmover | 104 |
| 3.2.5.10 Reset to Default | 104 |
| 3.2.6 Map Moving | 104 |
| 3.2.7 Colours, Font | 104 |
| 3.2.8 Callfilters | 104 |
| 3.2.9 Watch Calls | 104 |
| 3.2.10 Reload Config | 104 |
| 3.2.11 Save Config | 104 |
| 3.3 Zoom | 104 |
| 3.4 Tools | 104 |
| 3.4.1 Toolbar Off | 104 |
| 3.4.2 On next Click | 104 |
| 3.4.3 List | 104 |
| 3.4.4 Choose Maps | 104 |
| 3.4.5 Find | 104 |
| 3.4.6 Radiolink | 104 |
| 3.4.7 Select Data | 104 |
| 3.4.7.1 Symbol | 104 |
| 3.4.7.2 Dimm Notmover | 105 |
| 3.4.7.3 Rain Colourmap | 105 |
| 3.4.7.4 Temp Colourmap | 105 |
| 3.4.8 Add Maptypes | 105 |
| 3.4.9 Map directory | 105 |
| 3.4.10 Send Message | 105 |
| 3.4.11 Animate | 105 |
| 3.5 Help | 105 |
| 3.5.1 Version | 105 |
| 3.5.2 Helptext | 105 |

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wird automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

Folgende Beispiele für Verbindungen im HAMNET:

aprs.oe2xzt.ampr.at
t2ffl.dl4ste.ampr.org

Für Verbindung via Internet:

austria.aprs2.net
ffl.aprs2.net

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts - Tastaturbefehle

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
```

```

l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
q   Quit
r   Zeigt weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww  grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
C   Eingabe der Auswahl die auf die Karte gezeichnet werden soll
D   Digi Konfiguration oeffnen/schliessen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
T   Zeitstempel ein/aus
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )  Helligkeit der Landkarte +- 5%
/    Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\    Shortcut Liste
~    Ändere Track Farbe
+    hineinzoomen - herauszoomen
.    zoomen auf angeklickte Station
=    wie . aber mit Funkstrecken
0    Zeige alle Stationen
1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC  schließe Menüs
Cursor up/down/left/right Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
DEL  lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB  zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V Paste

```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o. ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- "TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".

Menüs



Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.

N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp
 1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen
 L....Anzeigen der Logfile Daten
 M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten
 F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)
 O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten

Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.

File

Config

Brightness

Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.

Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)
 Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen
 Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte
 Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte
 Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole
 Gamma - Gammawert Einstellung der Karte
 Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke
 Brightness Map - Helligkeit der Karte
 Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.

Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

My Call

Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.

(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable

- 1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
- 5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
- 6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
- 7 walkie talkies, HT's or other human portable
- 8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
- 9 Primary Mobile (usually message capable)
- 10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
- 11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
- 12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
- 13 Weather stations
- 14 Truckers or generally full time drivers
- 15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice. The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range. The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.

My Symbol

Selbsterklärend

My Position

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

Netbeacontext

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

Passcode

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

Server URL

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

zum Beispiel:
aprs.oe2xzt.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)

Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.
Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:
aprs.server.com:12345

Serverfilter

Vorschlag: "**m/100 p/OE -t/t**"

Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "**m/100**" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.

Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man "**p/OE**".

Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit "**-t/t**" gefiltert.

TIP

Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Connect Server

Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

Allow TX to NET

Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

Allow Gate RF>NET

Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

RF-Ports

Timers

Map Parameter

Show Loc of Mouse

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.

Trackfilter

Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)

Show Scaler

Show Windvane

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.

Show Temp

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfohlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

km/h Text

Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".

Show Altitude min m**Brightness Notmover****Reset to Default****Map Moving****Colours, Font****Callfilters****Watch Calls****Reload Config****Save Config****Zoom****Tools****Toolbar Off**

Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.

On next Click**List****Choose Maps****Find****Radiolink****Select Data****Symbol**

Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

Dimm Notmover

Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegendenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.

Rain Colourmap**Temp Colourmap**

Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w

Add Maptypes**Map directory****Send Message**

Öffnet das Nachrichten Kontextmenü

Animate**Help****Version**

Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.

Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.

```
aprsm(w) 0.79 by OE5DXL
```

Helptext

Öffnet den programminternen Hilfekontext.

[<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht](#)