

## Inhaltsverzeichnis

1. Dokumentationen .....	26
2. Benutzer:OE5PON .....	10
3. Benutzer:Oe7xwi .....	18

## Dokumentationen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 19. Mai 2009, 20:54 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→ [Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard](#))  
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([Dualhomed Heimnetzwerk Routing](#))

(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 26:**

== Routing im digitalen Backbone ==

**Zeile 26:**

== Routing im digitalen Backbone ==

+

**Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung.**

+

+

**Siehe auch [[http://wiki.oevsv.at/index.php/Routing digitaler Backbone](http://wiki.oevsv.at/index.php/Routing_digitaler_Backbone) Routing digitaler Backbone]**

Diese [\[\[Media:BGPTb38.pdf|Dokumentation\]\]](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone.

Diese [\[\[Media:BGPTb38.pdf|Dokumentation\]\]](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone.

**Zeile 38:**

== Benutzerzugänge (User Accesspoint) ==

– Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

**Zeile 41:**

== Benutzerzugänge (User Accesspoint) ==

+

**Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf**

- + **5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [<http://www.ubnt.com> Ubiquiti] (Nanostation, Bullet).<br>**
- + Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.<br>
- + **Weitere Infos zum Equipment sind auch [[http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment\\_digitaler\\_Backbone](http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone) hier] zu finden.**
- +
- + **== Dualhomed Heimnetzwerke ==**
- + **Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.**
- + **Adresse/Netz    oder mit Netzmaske**
- + **44.0.0.0/9    255.128.0.0    zum HAMNET Interface routen**
- + **44.128.0.0/10    255.192.0.0    zum HAMNET Interface routen**
- +
- + **Address:**
- + **44.0.0.0    00101100.0  
0000000.00000000.00000000**
- + **Netmask: 255.128.0.0 = 9  
11111111.1  
00000000.00000000.00000000**
- + **Wildcard: 0.127.255.255  
00000000.0  
11111111.11111111.11111111**

+	=>
	<b>Network:</b> 44.0.0.0
+	/9 00101100.0 0000000.00000000.00000000
	<b>Broadcast:</b>
+	44.127.255.255 00101100.0 1111111.11111111.11111111
	<b>HostMin:</b>
+	44.0.0.1 00101100.0 0000000.00000000.00000001
	<b>HostMax:</b>
+	44.127.255.254 00101100.0 1111111.11111111.11111110
+	<b>Hosts/Net:</b> 8388606
+	
	<b>Address:</b>
+	44.128.0.0 00101100.10 000000.00000000.00000000
	<b>Netmask:</b> 255.192.0.0 =
+	10 11111111.11 000000.00000000.00000000
+	<b>Wildcard:</b> 0.63.255.255 0000000 0.00 111111.11111111.11111111
+	=>
	<b>Network:</b> 44.128.0.0/10
+	00101100.10 000000.00000000.00000000
	<b>Broadcast:</b>
+	44.191.255.255 00101100.10 111111.11111111.11111111
	<b>HostMin:</b>
+	44.128.0.1 00101100.10 000000.00000000.00000001
	<b>HostMax:</b>
+	44.191.255.254 00101100.10 111111.11111111.11111110
+	<b>Hosts/Net:</b> 4194302

+

+

**== konventioneller PR-Userzugang  
über HAMNET ==**

+

**Folgende Anleitung beschreibt die  
Einrichtung von AXUDP (PC  
/Flexnet32) und Paxon für einen  
'konventionellen' Zugang zum PR-Netz  
über das HAMNET zu OE5XBL.**

+

+

**[[Datei:Anleitung\_HAMNET-  
PR\_OE5XBL.pdf]]**

## Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr

Hier sind diverse Anleitungen zu den Geräten bzw. Einstellungen zu finden.

### Inhaltsverzeichnis

1 Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard .....	30
1.1 Zuweisen einer IP Adresse .....	30
1.2 Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment .....	30
2 Routing im digitalen Backbone .....	30
3 Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen .....	31
4 Benutzerzugänge (User Accesspoint) .....	31
5 Dualhomed Heimnetzwerke .....	31
6 konventioneller PR-Userzugang über HAMNET .....	32

## Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard

### Zuweisen einer IP Adresse

Im Auslieferungszustand besitzen Mikrotik Routerboards soweit keine fixen Adresseingaben.

Um auf das webbasierte Interface zu kommen, oder sich per Winbox verbinden zu können, ist es erforderlich, dem Board eine IP Adresse zu zuweisen.

Dies erfolgt mithilfe einer seriellen Verbindung (Null-Modem Kabel) und einem Telnetclient. Das serielle Null-Modem Kabel kann auch selbst angefertigt werden, wobei zwei Stück weibliche 9pol SUB-D Stecker benötigt werden. Hierbei kreuzt man die Pins 2 und 3 aus, Pin 5 verbindet man direkt.



Nun lädt man den Client, unter Windows am Besten das freie Programm "Putty" (einach Google bemühen), und startet es im seriellen Modus mit 115200 Baud. Wenn das Routerboard und der PC über das Null-Modem Kabel verbunden sind, kann man am Routerboard die Spannung anlegen.

Es sollte sich das Routerboard nun "melden". Als Login ist bei einem unveränderten Routerboard standartmässig "admin" und kein Passwort eingestellt.

Nach dem Login gibt man "setup" ein, und folgt den Anweisungen um dem Board eine IP Adresse (bspw. 192.168.1.1/24) auf dem ETHER1 Port (erster RJ45 Netzwerkport) zu zuweisen. Mit Beenden des Setup-Programms ist nun die IP Adresse zugewiesen. Da aber DHCP am Board nicht aktiviert ist, muss man nun die IP Adresse am PC im selben Bereich manuell fix auswählen (bspw. 192.168.1.100) um sich bspw. per Webbrowser oder Winbox verbinden zu können.

Das Konfigurationsprogramm "Winbox" kann direkt von der Startseite (erreichbar im Browser unter Eingabe der Board IP) heruntergeladen werden. Eine Installation ist nicht notwendig, das Programm ist direkt startbar.

### Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment

Diese [Anleitung](#) erklärt Schritt für Schritt die Konfiguration eines Routerboard mit miniPCI WLAN Karte zum Einsatz im HAMNET Backbone.

### Routing im digitalen Backbone

Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung. Siehe auch [Routing digitaler Backbone](#)

Diese [Dokumentation](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone. Die Konfigurationsbeispiele und Richtlinien sind Ergebnisse aus nachgebauten Teststellungen und Versuchsaufbauten. (Dokumentation Stand 19.05.2009)

## Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen

Häufig kommt es bei der Verwendung von miniPCI WLAN Karten anderer Hersteller bei den Routerboards zum Shutdown, meist sogar ohne Reboot. Die Probleme treten auch häufiger bei höheren Sendeleistungen auf.

Diese [Modifikation](#) erklärt wie man Abhilfe schaffen kann.

## Benutzerzugänge (User Accesspoint)

Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf 5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [Ubiquiti](#) (Nanostation, Bullet).

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [hier](#) zu finden.

## Dualhomed Heimnetzwerke

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

Adresse/Netz	oder mit Netzmaske	
44.0.0.0/9	255.128.0.0	zum HAMNET Interface routen
44.128.0.0/10	255.192.0.0	zum HAMNET Interface routen

Address:	44.0.0.0	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.128.0.0 = 9	11111111.1	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.127.255.255	00000000.0	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.0.0.0/9	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.127.255.255	00101100.0	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.0.0.1	00101100.0	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.127.255.254	00101100.0	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	8388606		

Address:	44.128.0.0	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.192.0.0 = 10	11111111.11	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.63.255.255	00000000.00	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.128.0.0/10	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.191.255.255	00101100.10	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.128.0.1	00101100.10	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.191.255.254	00101100.10	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	4194302		

## **konventioneller PR-Userzugang über HAMNET**

Folgende Anleitung beschreibt die Einrichtung von AXUDP (PC/Flexnet32) und Paxon für einen 'konventionellen' Zugang zum PR-Netz über das HAMNET zu OE5XBL.



## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe --> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

## Dokumentationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 19. Mai 2009, 20:54 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([Dualhomed Heimnetzwerk Routing](#))

(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 26:**

== Routing im digitalen Backbone ==

**Zeile 26:**

== Routing im digitalen Backbone ==

+

+

**Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung.**

+

**Siehe auch [[http://wiki.oevsv.at/index.php/Routing digitaler Backbone](http://wiki.oevsv.at/index.php/Routing_digitaler_Backbone) Routing digitaler Backbone]**

Diese [\[\[Media:BGPTb38.pdf|Dokumentation\]\]](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone.

Diese [\[\[Media:BGPTb38.pdf|Dokumentation\]\]](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone.

**Zeile 38:**

== Benutzerzugänge (User Accesspoint) ==

-

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

**Zeile 41:**

== Benutzerzugänge (User Accesspoint) ==

+

**Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf**

- + **5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [<http://www.ubnt.com> Ubiquiti] (Nanostation, Bullet).<br>**
- + Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.<br>
- + **Weitere Infos zum Equipment sind auch [[http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment\\_digitaler\\_Backbone](http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone) hier] zu finden.**
- +
- + **== Dualhomed Heimnetzwerke ==**
- + **Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.**
- + **Adresse/Netz    oder mit Netzmaske**
- + **44.0.0.0/9    255.128.0.0    zum HAMNET Interface routen**
- + **44.128.0.0/10    255.192.0.0    zum HAMNET Interface routen**
- +
- + **Address:**
- + **44.0.0.0    00101100.0  
0000000.00000000.00000000**
- + **Netmask: 255.128.0.0 = 9  
11111111.1  
00000000.00000000.00000000**
- + **Wildcard: 0.127.255.255  
00000000.0  
11111111.11111111.11111111**

+	=>
	<b>Network: 44.0.0.0</b>
+	<b>/9 00101100.0</b> <b>0000000.00000000.00000000</b>
	<b>Broadcast:</b>
+	<b>44.127.255.255 00101100.0</b> <b>1111111.11111111.11111111</b>
	<b>HostMin:</b>
+	<b>44.0.0.1 00101100.0</b> <b>0000000.00000000.00000001</b>
	<b>HostMax:</b>
+	<b>44.127.255.254 00101100.0</b> <b>1111111.11111111.11111110</b>
+	<b>Hosts/Net: 8388606</b>
+	
	<b>Address:</b>
+	<b>44.128.0.0 00101100.10</b> <b>000000.00000000.00000000</b>
	<b>Netmask: 255.192.0.0 =</b>
+	<b>10 11111111.11</b> <b>000000.00000000.00000000</b>
+	<b>Wildcard: 0.63.255.255 0000000</b> <b>0.00 111111.11111111.11111111</b>
+	=>
	<b>Network: 44.128.0.0/10</b>
+	<b>00101100.10</b> <b>000000.00000000.00000000</b>
	<b>Broadcast:</b>
+	<b>44.191.255.255 00101100.10</b> <b>111111.11111111.11111111</b>
	<b>HostMin:</b>
+	<b>44.128.0.1 00101100.10</b> <b>000000.00000000.00000001</b>
	<b>HostMax:</b>
+	<b>44.191.255.254 00101100.10</b> <b>111111.11111111.11111110</b>
+	<b>Hosts/Net: 4194302</b>

+

+

**== konventioneller PR-Userzugang  
über HAMNET ==**

+

**Folgende Anleitung beschreibt die  
Einrichtung von AXUDP (PC  
/Flexnet32) und Paxon für einen  
'konventionellen' Zugang zum PR-Netz  
über das HAMNET zu OE5XBL.**

+

+

**[[Datei:Anleitung\_HAMNET-  
PR\_OE5XBL.pdf]]**

## Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr

Hier sind diverse Anleitungen zu den Geräten bzw. Einstellungen zu finden.

### Inhaltsverzeichnis

1 Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard .....	14
1.1 Zuweisen einer IP Adresse .....	14
1.2 Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment .....	14
2 Routing im digitalen Backbone .....	14
3 Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen .....	15
4 Benutzerzugänge (User Accesspoint) .....	15
5 Dualhomed Heimnetzwerke .....	15
6 konventioneller PR-Userzugang über HAMNET .....	16


## Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard

### Zuweisen einer IP Adresse

Im Auslieferungszustand besitzen Mikrotik Routerboards soweit keine fixen Adresseingaben.

Um auf das webbasierte Interface zu kommen, oder sich per Winbox verbinden zu können, ist es erforderlich, dem Board eine IP Adresse zu zuweisen.

Dies erfolgt mithilfe einer seriellen Verbindung (Null-Modem Kabel) und einem Telnetclient. Das serielle Null-Modem Kabel kann auch selbst angefertigt werden, wobei zwei Stück weibliche 9pol SUB-D Stecker benötigt werden. Hierbei kreuzt man die Pins 2 und 3 aus, Pin 5 verbindet man direkt.



Nun lädt man den Client, unter Windows am Besten das freie Programm "Putty" (einach Google bemühen), und startet es im seriellen Modus mit 115200 Baud. Wenn das Routerboard und der PC über das Null-Modem Kabel verbunden sind, kann man am Routerboard die Spannung anlegen.

Es sollte sich das Routerboard nun "melden". Als Login ist bei einem unveränderten Routerboard standartmässig "admin" und kein Passwort eingestellt.

Nach dem Login gibt man "setup" ein, und folgt den Anweisungen um dem Board eine IP Adresse (bspw. 192.168.1.1/24) auf dem ETHER1 Port (erster RJ45 Netzwerkport) zu zuweisen. Mit Beenden des Setup-Programms ist nun die IP Adresse zugewiesen. Da aber DHCP am Board nicht aktiviert ist, muss man nun die IP Adresse am PC im selben Bereich manuell fix auswählen (bspw. 192.168.1.100) um sich bspw. per Webbrowser oder Winbox verbinden zu können.

Das Konfigurationsprogramm "Winbox" kann direkt von der Startseite (erreichbar im Browser unter Eingabe der Board IP) heruntergeladen werden. Eine Installation ist nicht notwendig, das Programm ist direkt startbar.

### Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment

Diese [Anleitung](#) erklärt Schritt für Schritt die Konfiguration eines Routerboard mit miniPCI WLAN Karte zum Einsatz im HAMNET Backbone.

### Routing im digitalen Backbone

Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung. Siehe auch [Routing digitaler Backbone](#)

Diese [Dokumentation](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone. Die Konfigurationsbeispiele und Richtlinien sind Ergebnisse aus nachgebauten Teststellungen und Versuchsaufbauten. (Dokumentation Stand 19.05.2009)

## Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen

Häufig kommt es bei der Verwendung von miniPCI WLAN Karten anderer Hersteller bei den Routerboards zum Shutdown, meist sogar ohne Reboot. Die Probleme treten auch häufiger bei höheren Sendeleistungen auf.

Diese [Modifikation](#) erklärt wie man Abhilfe schaffen kann.

## Benutzerzugänge (User Accesspoint)

Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf 5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [Ubiquiti](#) (Nanostation, Bullet).

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [hier](#) zu finden.

## Dualhomed Heimnetzwerke

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

Adresse/Netz	oder mit Netzmaske	
44.0.0.0/9	255.128.0.0	zum HAMNET Interface routen
44.128.0.0/10	255.192.0.0	zum HAMNET Interface routen

Address:	44.0.0.0	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.128.0.0 = 9	11111111.1	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.127.255.255	00000000.0	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.0.0.0/9	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.127.255.255	00101100.0	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.0.0.1	00101100.0	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.127.255.254	00101100.0	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	8388606		

Address:	44.128.0.0	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.192.0.0 = 10	11111111.11	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.63.255.255	00000000.00	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.128.0.0/10	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.191.255.255	00101100.10	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.128.0.1	00101100.10	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.191.255.254	00101100.10	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	4194302		

## **konventioneller PR-Userzugang über HAMNET**

Folgende Anleitung beschreibt die Einrichtung von AXUDP (PC/Flexnet32) und Paxon für einen 'konentionellen' Zugang zum PR-Netz über das HAMNET zu OE5XBL.



## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

## Dokumentationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 19. Mai 2009, 20:54 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([Dualhomed Heimnetzwerk Routing](#))

(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 26:**

== Routing im digitalen Backbone ==

**Zeile 26:**

== Routing im digitalen Backbone ==

+

+

**Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung.**

+

**Siehe auch [[http://wiki.oevsv.at/index.php/Routing digitaler Backbone](http://wiki.oevsv.at/index.php/Routing_digitaler_Backbone) Routing digitaler Backbone]**

Diese [\[\[Media:BGPTb38.pdf|Dokumentation\]\]](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone.

Diese [\[\[Media:BGPTb38.pdf|Dokumentation\]\]](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone.

**Zeile 38:**

== Benutzerzugänge (User Accesspoint) ==

–

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

**Zeile 41:**

== Benutzerzugänge (User Accesspoint) ==

+

**Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf**

- + **5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [<http://www.ubnt.com> Ubiquiti] (Nanostation, Bullet).<br>**
- + Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.<br>
- + **Weitere Infos zum Equipment sind auch [[http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment\\_digitaler\\_Backbone](http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone) hier] zu finden.**
- +
- + **== Dualhomed Heimnetzwerke ==**
- + **Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.**
- + **Adresse/Netz    oder mit Netzmaske**
- + **44.0.0.0/9    255.128.0.0    zum HAMNET Interface routen**
- + **44.128.0.0/10    255.192.0.0    zum HAMNET Interface routen**
- +
- + **Address:**
- + **44.0.0.0    00101100.0  
0000000.00000000.00000000**
- + **Netmask: 255.128.0.0 = 9  
11111111.1  
00000000.00000000.00000000**
- + **Wildcard: 0.127.255.255  
00000000.0  
11111111.11111111.11111111**

+	=>
	<b>Network:</b> 44.0.0.0
+	/9 00101100.0 0000000.00000000.00000000
	<b>Broadcast:</b>
+	44.127.255.255 00101100.0 1111111.11111111.11111111
	<b>HostMin:</b>
+	44.0.0.1 00101100.0 0000000.00000000.00000001
	<b>HostMax:</b>
+	44.127.255.254 00101100.0 1111111.11111111.11111110
+	<b>Hosts/Net:</b> 8388606
+	
	<b>Address:</b>
+	44.128.0.0 00101100.10 000000.00000000.00000000
	<b>Netmask:</b> 255.192.0.0 =
+	10 11111111.11 000000.00000000.00000000
+	<b>Wildcard:</b> 0.63.255.255 0000000 0.00 111111.11111111.11111111
+	=>
	<b>Network:</b> 44.128.0.0/10
+	00101100.10 000000.00000000.00000000
	<b>Broadcast:</b>
+	44.191.255.255 00101100.10 111111.11111111.11111111
	<b>HostMin:</b>
+	44.128.0.1 00101100.10 000000.00000000.00000001
	<b>HostMax:</b>
+	44.191.255.254 00101100.10 111111.11111111.11111110
+	<b>Hosts/Net:</b> 4194302

+

+

**== konventioneller PR-Userzugang  
über HAMNET ==**

+

**Folgende Anleitung beschreibt die  
Einrichtung von AXUDP (PC  
/Flexnet32) und Paxon für einen  
'konventionellen' Zugang zum PR-Netz  
über das HAMNET zu OE5XBL.**

+

+

**[[Datei:Anleitung\_HAMNET-  
PR\_OE5XBL.pdf]]**

## Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr

Hier sind diverse Anleitungen zu den Geräten bzw. Einstellungen zu finden.

### Inhaltsverzeichnis

1 Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard .....	22
1.1 Zuweisen einer IP Adresse .....	22
1.2 Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment .....	22
2 Routing im digitalen Backbone .....	22
3 Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen .....	23
4 Benutzerzugänge (User Accesspoint) .....	23
5 Dualhomed Heimnetzwerke .....	23
6 konventioneller PR-Userzugang über HAMNET .....	24

## Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard

### Zuweisen einer IP Adresse

Im Auslieferungszustand besitzen Mikrotik Routerboards soweit keine fixen Adresseingaben.

Um auf das webbasierte Interface zu kommen, oder sich per Winbox verbinden zu können, ist es erforderlich, dem Board eine IP Adresse zu zuweisen.

Dies erfolgt mithilfe einer seriellen Verbindung (Null-Modem Kabel) und einem Telnetclient. Das serielle Null-Modem Kabel kann auch selbst angefertigt werden, wobei zwei Stück weibliche 9pol SUB-D Stecker benötigt werden. Hierbei kreuzt man die Pins 2 und 3 aus, Pin 5 verbindet man direkt.



Nun lädt man den Client, unter Windows am Besten das freie Programm "Putty" (einach Google bemühen), und startet es im seriellen Modus mit 115200 Baud. Wenn das Routerboard und der PC über das Null-Modem Kabel verbunden sind, kann man am Routerboard die Spannung anlegen.

Es sollte sich das Routerboard nun "melden". Als Login ist bei einem unveränderten Routerboard standartmässig "admin" und kein Passwort eingestellt.

Nach dem Login gibt man "setup" ein, und folgt den Anweisungen um dem Board eine IP Adresse (bspw. 192.168.1.1/24) auf dem ETHER1 Port (erster RJ45 Netzwerkport) zu zuweisen. Mit Beenden des Setup-Programms ist nun die IP Adresse zugewiesen. Da aber DHCP am Board nicht aktiviert ist, muss man nun die IP Adresse am PC im selben Bereich manuell fix auswählen (bspw. 192.168.1.100) um sich bspw. per Webbrowser oder Winbox verbinden zu können.

Das Konfigurationsprogramm "Winbox" kann direkt von der Startseite (erreichbar im Browser unter Eingabe der Board IP) heruntergeladen werden. Eine Installation ist nicht notwendig, das Programm ist direkt startbar.

### Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment

Diese [Anleitung](#) erklärt Schritt für Schritt die Konfiguration eines Routerboard mit miniPCI WLAN Karte zum Einsatz im HAMNET Backbone.

### Routing im digitalen Backbone

Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung. Siehe auch [Routing digitaler Backbone](#)

Diese [Dokumentation](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone. Die Konfigurationsbeispiele und Richtlinien sind Ergebnisse aus nachgebauten Teststellungen und Versuchsaufbauten. (Dokumentation Stand 19.05.2009)

## Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen

Häufig kommt es bei der Verwendung von miniPCI WLAN Karten anderer Hersteller bei den Routerboards zum Shutdown, meist sogar ohne Reboot. Die Probleme treten auch häufiger bei höheren Sendeleistungen auf.

Diese [Modifikation](#) erklärt wie man Abhilfe schaffen kann.

## Benutzerzugänge (User Accesspoint)

Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf 5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [Ubiquiti](#) (Nanostation, Bullet).

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [hier](#) zu finden.

## Dualhomed Heimnetzwerke

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

Adresse/Netz	oder mit Netzmaske	
44.0.0.0/9	255.128.0.0	zum HAMNET Interface routen
44.128.0.0/10	255.192.0.0	zum HAMNET Interface routen

Address:	44.0.0.0	00101100.0	0000000.00000000.00000000
Netmask:	255.128.0.0 = 9	11111111.1	0000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.127.255.255	00000000.0	1111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.0.0.0/9	00101100.0	0000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.127.255.255	00101100.0	1111111.11111111.11111111
HostMin:	44.0.0.1	00101100.0	0000000.00000000.00000001
HostMax:	44.127.255.254	00101100.0	1111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	8388606		

Address:	44.128.0.0	00101100.10	0000000.00000000.00000000
Netmask:	255.192.0.0 = 10	11111111.11	0000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.63.255.255	00000000.00	1111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.128.0.0/10	00101100.10	0000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.191.255.255	00101100.10	1111111.11111111.11111111
HostMin:	44.128.0.1	00101100.10	0000000.00000000.00000001
HostMax:	44.191.255.254	00101100.10	1111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	4194302		

## **konventioneller PR-Userzugang über HAMNET**

Folgende Anleitung beschreibt die Einrichtung von AXUDP (PC/Flexnet32) und Paxon für einen 'konentionellen' Zugang zum PR-Netz über das HAMNET zu OE5XBL.



## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

## Dokumentationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 19. Mai 2009, 20:54 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([Dualhomed Heimnetzwerk Routing](#))

(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 26:**

== Routing im digitalen Backbone ==

**Zeile 26:**

== Routing im digitalen Backbone ==

+

+

**Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung.**

+

**Siehe auch [[http://wiki.oevsv.at/index.php/Routing digitaler Backbone](http://wiki.oevsv.at/index.php/Routing_digitaler_Backbone) Routing digitaler Backbone]**

Diese [\[\[Media:BGPTb38.pdf|Dokumentation\]\]](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone.

Diese [\[\[Media:BGPTb38.pdf|Dokumentation\]\]](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone.

**Zeile 38:**

== Benutzerzugänge (User Accesspoint) ==

–

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

**Zeile 41:**

== Benutzerzugänge (User Accesspoint) ==

+

**Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf**

- + **5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [<http://www.ubnt.com> Ubiquiti] (Nanostation, Bullet).<br>**
- + Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.<br>
- + **Weitere Infos zum Equipment sind auch [[http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment\\_digitaler\\_Backbone](http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone) hier] zu finden.**
- +
- + **== Dualhomed Heimnetzwerke ==**
- + **Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.**
- + **Adresse/Netz    oder mit Netzmaske**
- + **44.0.0.0/9    255.128.0.0    zum HAMNET Interface routen**
- + **44.128.0.0/10    255.192.0.0    zum HAMNET Interface routen**
- +
- + **Address:**
- + **44.0.0.0    00101100.0  
0000000.00000000.00000000**
- + **Netmask: 255.128.0.0 = 9  
11111111.1  
00000000.00000000.00000000**
- + **Wildcard: 0.127.255.255  
00000000.0  
11111111.11111111.11111111**

+	=>
	<b>Network:</b> 44.0.0.0
+	/9 00101100.0 0000000.00000000.00000000
	<b>Broadcast:</b>
+	44.127.255.255 00101100.0 1111111.11111111.11111111
	<b>HostMin:</b>
+	44.0.0.1 00101100.0 0000000.00000000.00000001
	<b>HostMax:</b>
+	44.127.255.254 00101100.0 1111111.11111111.11111110
+	<b>Hosts/Net:</b> 8388606
+	
	<b>Address:</b>
+	44.128.0.0 00101100.10 000000.00000000.00000000
	<b>Netmask:</b> 255.192.0.0 =
+	10 11111111.11 000000.00000000.00000000
+	<b>Wildcard:</b> 0.63.255.255 0000000 0.00 111111.11111111.11111111
+	=>
	<b>Network:</b> 44.128.0.0/10
+	00101100.10 000000.00000000.00000000
	<b>Broadcast:</b>
+	44.191.255.255 00101100.10 111111.11111111.11111111
	<b>HostMin:</b>
+	44.128.0.1 00101100.10 000000.00000000.00000001
	<b>HostMax:</b>
+	44.191.255.254 00101100.10 111111.11111111.11111110
+	<b>Hosts/Net:</b> 4194302

+

+

**== konventioneller PR-Userzugang  
über HAMNET ==**

+

**Folgende Anleitung beschreibt die  
Einrichtung von AXUDP (PC  
/Flexnet32) und Paxon für einen  
'konventionellen' Zugang zum PR-Netz  
über das HAMNET zu OE5XBL.**

+

+

**[[Datei:Anleitung\_HAMNET-  
PR\_OE5XBL.pdf]]**

## Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr

Hier sind diverse Anleitungen zu den Geräten bzw. Einstellungen zu finden.

### Inhaltsverzeichnis

1 Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard .....	30
1.1 Zuweisen einer IP Adresse .....	30
1.2 Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment .....	30
2 Routing im digitalen Backbone .....	30
3 Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen .....	31
4 Benutzerzugänge (User Accesspoint) .....	31
5 Dualhomed Heimnetzwerke .....	31
6 konventioneller PR-Userzugang über HAMNET .....	32

## Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard

### Zuweisen einer IP Adresse

Im Auslieferungszustand besitzen Mikrotik Routerboards soweit keine fixen Adresseingaben.

Um auf das webbasierte Interface zu kommen, oder sich per Winbox verbinden zu können, ist es erforderlich, dem Board eine IP Adresse zu zuweisen.

Dies erfolgt mithilfe einer seriellen Verbindung (Null-Modem Kabel) und einem Telnetclient. Das serielle Null-Modem Kabel kann auch selbst angefertigt werden, wobei zwei Stück weibliche 9pol SUB-D Stecker benötigt werden. Hierbei kreuzt man die Pins 2 und 3 aus, Pin 5 verbindet man direkt.



Nun lädt man den Client, unter Windows am Besten das freie Programm "Putty" (einach Google bemühen), und startet es im seriellen Modus mit 115200 Baud. Wenn das Routerboard und der PC über das Null-Modem Kabel verbunden sind, kann man am Routerboard die Spannung anlegen.

Es sollte sich das Routerboard nun "melden". Als Login ist bei einem unveränderten Routerboard standartmässig "admin" und kein Passwort eingestellt.

Nach dem Login gibt man "setup" ein, und folgt den Anweisungen um dem Board eine IP Adresse (bspw. 192.168.1.1/24) auf dem ETHER1 Port (erster RJ45 Netzwerkport) zu zuweisen. Mit Beenden des Setup-Programms ist nun die IP Adresse zugewiesen. Da aber DHCP am Board nicht aktiviert ist, muss man nun die IP Adresse am PC im selben Bereich manuell fix auswählen (bspw. 192.168.1.100) um sich bspw. per Webbrowser oder Winbox verbinden zu können.

Das Konfigurationsprogramm "Winbox" kann direkt von der Startseite (erreichbar im Browser unter Eingabe der Board IP) heruntergeladen werden. Eine Installation ist nicht notwendig, das Programm ist direkt startbar.

### Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment

Diese [Anleitung](#) erklärt Schritt für Schritt die Konfiguration eines Routerboard mit miniPCI WLAN Karte zum Einsatz im HAMNET Backbone.

### Routing im digitalen Backbone

Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung. Siehe auch [Routing digitaler Backbone](#)

Diese [Dokumentation](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone. Die Konfigurationsbeispiele und Richtlinien sind Ergebnisse aus nachgebauten Teststellungen und Versuchsaufbauten. (Dokumentation Stand 19.05.2009)

## Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen

Häufig kommt es bei der Verwendung von miniPCI WLAN Karten anderer Hersteller bei den Routerboards zum Shutdown, meist sogar ohne Reboot. Die Probleme treten auch häufiger bei höheren Sendeleistungen auf.

Diese [Modifikation](#) erklärt wie man Abhilfe schaffen kann.

## Benutzerzugänge (User Accesspoint)

Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf 5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [Ubiquiti](#) (Nanostation, Bullet).

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [hier](#) zu finden.

## Dualhomed Heimnetzwerke

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

Adresse/Netz	oder mit Netzmaske	
44.0.0.0/9	255.128.0.0	zum HAMNET Interface routen
44.128.0.0/10	255.192.0.0	zum HAMNET Interface routen

Address:	44.0.0.0	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.128.0.0 = 9	11111111.1	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.127.255.255	00000000.0	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.0.0.0/9	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.127.255.255	00101100.0	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.0.0.1	00101100.0	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.127.255.254	00101100.0	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	8388606		

Address:	44.128.0.0	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.192.0.0 = 10	11111111.11	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.63.255.255	00000000.00	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.128.0.0/10	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.191.255.255	00101100.10	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.128.0.1	00101100.10	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.191.255.254	00101100.10	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	4194302		

---

## **konventioneller PR-Userzugang über HAMNET**

---

Folgende Anleitung beschreibt die Einrichtung von AXUDP (PC/Flexnet32) und Paxon für einen 'konventionellen' Zugang zum PR-Netz über das HAMNET zu OE5XBL.



## HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.  
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>  
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm  
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>  
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme  
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.  
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.