

---

## Inhaltsverzeichnis

## Einstellungen Digitaler Backbone

### HF Konfiguration

---

#### SSID

Für die Einstellung der SSID ist folgende Semantik zu verwenden. Diese sind auf den Backbonegeräten zu verwenden:

**User access:** HAMNET

**Linkstrecke:** HAMNET-CALL1-CALL2 (Kurz bzw Langform gültig). An erster Stelle steht idealerweise der Accesspoint, dann die Clients

*Beispiel Link1: oe6xkr = Accesspoint wds, oe6xwr= client wds (einfache p2p) (lang und kurzform)*

HAMNET-OE6XKR-OE6XWR

HAMNET-6XKR-6XWR

*Beispiel Link2: oe6xkr = Accesspoint wds, oe8xhr= client wds, oe6xyz = client wds (multiclients) (lang und kurzform)*

HAMNET-OE6XKR-OE8XHR-OE6XYZ

HAMNET-6XKR-8XHR-6XYZ

---

#### Radioname

Im Radioname ist dann das jeweilige Call einzutragen.