

Linkberechnung

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 19. Januar 2009, 18:42 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )  
OE2WAO ( [Diskussion](#) | [Beiträge](#) )  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. Januar 2009, 18:44 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )  
OE2WAO ( [Diskussion](#) | [Beiträge](#) )  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<b>Zeile 8:</b>		<b>Zeile 8:</b>
<div>[[Bild:Gesamt.jpg thumb Beispiel Übersicht]]</div>		<div>[[Bild:Gesamt.jpg thumb Beispiel Übersicht]]</div>
<div>– <div>***Stationeigenschaften***&lt;br&gt;Hier werden die Stationen in den einzelnen Standorten angelegt.</div></div>	+	<div>=== Stationeigenschaften ===</div>
<div>– <div>***Netzeigenschaften***&lt;br&gt;In den Bereichen PARAMETER, TOPOLOGIE und TEILNEHMER werden die Netze erstellt. Im Bereich SYSTEME gibt man die Eigenschaften der benutzen Komponenten an.</div></div>	+	<div>Hier werden die Stationen in den einzelnen Standorten angelegt.</div>
<div>– <div>***Funkstrecke***&lt;br&gt;Mit F2 kann man sich die Funkstreckeneigenschaften anzeigen lassen.</div></div>	+	<div>=== Netzeigenschaften ===</div>
		<div>In den Bereichen PARAMETER, TOPOLOGIE und TEILNEHMER werden die Netze erstellt. Im Bereich SYSTEME gibt man die Eigenschaften der benutzen Komponenten an.</div>
		<div>+</div> <div>=== Funkstrecke ===</div>
		<div>+</div> <div>Mit F2 kann man sich die Funkstreckeneigenschaften anzeigen lassen.</div>
<div></div>		<div></div>
<div></div>		<div></div>

Version vom 19. Januar 2009, 18:44 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1	Radio Mobile .....	3
1.1	Stationseigenschaften .....	3
1.2	Netzeigenschaften .....	3
1.3	Funkstrecke .....	3
1.4	Koordinaten .....	4
2	Weblink .....	4

## Radio Mobile

Links können mit dem freien Programm Radio Mobile berechnet werden.



Radio Mobile



Beispiel Übersicht

## Stationseigenschaften

Hier werden die Stationen in den einzelnen Standorten angelegt.

## Netzeigenschaften

In den Bereichen PARAMETER, TOPOLOGIE und TEILNEHMER werden die Netze erstellt. Im Bereich SYSTEME gibt man die Eigenschaften der benutzen Komponenten an.

## Funkstrecke

Mit F2 kann man sich die Funkstreckeneigenschaften anzeigen lassen.

Weitere Einstellungen (bspw. Karteneigenschaften) müssen individuell vorgenommen werden.

---

## Koordinaten

Die exakten Koordinaten der derzeit berechneten Stationen sind [hier](#) zu finden.

## Weblink

---

[Download](#)