

Linkberechnung

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Januar 2009, 18:42 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. Januar 2009, 18:44 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 8:		Zeile 8:	
<div>[[Bild:Gesamt.jpg thumb Beispiel Übersicht]]</div>		<div>[[Bild:Gesamt.jpg thumb Beispiel Übersicht]]</div>	
<div>– <div>****Stationeigenschaften****
Hier werden die Stationen in den einzelnen Standorten angelegt.</div></div>	+	<div>=== Stationeigenschaften ===</div>	
<div>– <div>****Netzeigenschaften****
In den Bereichen PARAMETER, TOPOLOGIE und TEILNEHMER werden die Netze erstellt. Im Bereich SYSTEME gibt man die Eigenschaften der benutzen Komponenten an.</div></div>	+	<div>Hier werden die Stationen in den einzelnen Standorten angelegt.</div>	
<div>– <div>****Funkstrecke****
Mit F2 kann man sich die Funkstreckeneigenschaften anzeigen lassen.</div></div>	+	<div>=== Netzeigenschaften ===</div>	
		<div>In den Bereichen PARAMETER, TOPOLOGIE und TEILNEHMER werden die Netze erstellt. Im Bereich SYSTEME gibt man die Eigenschaften der benutzen Komponenten an.</div>	
		<div>+</div> <div>=== Funkstrecke ===</div>	
		<div>+</div> <div>Mit F2 kann man sich die Funkstreckeneigenschaften anzeigen lassen.</div>	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	

Version vom 19. Januar 2009, 18:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Radio Mobile	3
1.1	Stationseigenschaften	3
1.2	Netzeigenschaften	3
1.3	Funkstrecke	3
1.4	Koordinaten	4
2	Weblink	4

Radio Mobile

Links können mit dem freien Programm Radio Mobile berechnet werden.



Radio Mobile



Beispiel Übersicht

Stationseigenschaften

Hier werden die Stationen in den einzelnen Standorten angelegt.

Netzeigenschaften

In den Bereichen PARAMETER, TOPOLOGIE und TEILNEHMER werden die Netze erstellt. Im Bereich SYSTEME gibt man die Eigenschaften der benutzen Komponenten an.

Funkstrecke

Mit F2 kann man sich die Funkstreckeneigenschaften anzeigen lassen.

Weitere Einstellungen (bspw. Karteneigenschaften) müssen individuell vorgenommen werden.

Koordinaten

Die exakten Koordinaten der derzeit berechneten Stationen sind [hier](#) zu finden.

Weblink

[Download](#)