

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom Gateway	2
2. Hauptseite	3

MeshCom/MeshCom Gateway

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
""zurück zu Kategorie:MeshCom"" ==Warum benötigen wir MeshCom-Gateways?== Meshtastic bringt mit der
Firmware für TTGO-LORA-Module (NODE) eine Vernetzung via HF-Kommunikation auf 433 MHz. Die
Reichweite von NODE zu NODE hängt zwar vom Standort und der verwendeten Antenne ab kann aber bis ca.
20km (auch darüber) betragen. Damit lässt sich eine Netzwerk für eine Region verwirklichen. [[Datei:MeshCom
Wolke.jpg|alternativtext=MeshCom|links|rahmenlos]] Damit die einzelnen HF-NODE-Wolken zusammen
geführt werden können wurde die Idee einer MeshCom-Wolke eingeführt. Die einzelnen Gateways, das ist
immer ein NODE pro Region ist mit dem, später aber auch mehrere, MQTT-Server verbunden. Wichtig ist,
wenn dieses Netz gut performen soll, dass wir die Regionen nicht überlappen sollten. Bitte nützt die MeshCom-
Telegramm-Gruppe um das Netz zu koordinieren. <br /> =====Wie wird ein NODE-Gateway konfiguriert?
===== zuerst wird ein TTGO-LORA-Modul, welches als Gateway in der Region dienen soll, wie ein
herkömmlicher NODE konfiguriert. Siehe <u>""[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|MeshCom-
Konfiguration]]""</u> =====Konfiguration (WIFI einrichten (an den nächsten Access-Point) und die Connect-
Parameter festlegen):===== ""meshtastic --set wifi_ap_mode false"" ""meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'""
""meshtastic --set wifi_password 'AP-PASSWORT'"" ""meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143""
""meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true"" ""meshtastic --ch-index 0 --ch-set downlink_enabled
true"" ""meshtastic --set is_always_powered true"" ""Hinweis: Am Gateway muss nicht unbedingt ein GPS
Signal anliegen man kann das auch fixiert einstellen."" ""meshtastic --setalt mmm --setlat 99.99999 --setlon
999.99999"" ""meshtastic --pos-fields POS_BATTERY POS_ALTITUDE"" <br /> ""Hinweis: Nach der
Konfiguration ist ein Neustart notwendig."" Am MeshCom-Server kann der Link am Dashboard kontrolliert
werden: Aus dem ""HAMNET"" <u>""http://meshcom.ampr.at/# aus dem INTERNET""</u> https://srv08.oevsv.at
/mqtt [[Datei:MeshCom Dashboard - Gateways.png|links|rahmenlos|500x500px]] __INDEXIEREN__
__HIDETITLE__ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ __NEUER_ABSCHNITTLINK__
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).