

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom Start	47
2. Benutzer:Oe1kbc	17
3. MeshCom	32

MeshCom/MeshCom Start

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Februar 2022, 03:29 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

```
''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]''''
```

==LoRa
MeshCom==

=====**von Kurt OE1KBC - Referat
für nat. & int. Projekte**=====

LoRa Mes
hCom - **Teil 2**

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int.
Projekte

Was
ist MeshCom

**MeshCom wurde als Projekt In der
QSP-Zeitung 1/2022 vorgestellt. Hier
eine Zusammenfassung:**

**Meshtastic, als registrierte Marke,
bietet eine Firmware in OpenSource
an welche mit TTGO-LoRa-Modulen
und den darauf verbauten LoRa-RX
/TX-Bausteinen mit wenig
Sendeleistung (ca. 100mW) Text-,
Positions- und Daten-Pakete über
Strecken von 8-20 km (im Freiland**

Zeile 1:

```
''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]''''
```

== <span style="color: **rgb(0, 112, 192)**
>Was benötigt man um am MeshCom
Projekt teilzunehmen ==

=====**von Kurt OE1KBC - Referat für
nat. & int. Projekte**=====

so gar > 60 km) sicher übertragen kann. Meshtastic hat in der Entwicklung auch die Vernetzung via WIFI-AP und TCP/IP-Netzwerk vorgesehen was wir im MeshCom-Projekt via HAMNET umsetzen.

-

Der 2. Teil wird den Einstieg in das Projekt näher betrachten.

-

Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen

-

TBEAM, TLORA, HELTEC

TBEAM, TLORA, HELTEC

Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.50 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

-

```
* ""<span style="font-size: 14.0pt;line-height:107%">[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam <span style="color: black"><span style="color: black">Lilygo TTGO T-Beam</span></span></span>""
```

-

```
* ""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora <span style="color: black"><span style="color: black">Lilygo TTGO Lora</span></span>] <Bild: ""TTGO LoRa>""
```

-

Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

+

```
* ""<span style="font-size: 14.0pt;line-height:107%">[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam <span style="color: black"><span style="color: black">Lilygo TTGO T-Beam</span></span></span>""
```

+

```
* ""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora <span style="color: black"><span style="color: black">Lilygo TTGO Lora</span></span>] <Bild: ""TTGO LoRa>""
```

+

-	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]	+	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]
-	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]	+	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]
	Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:		Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:
-	* ""Ganz wichtig Frequenz EU433""	+	* ""Ganz wichtig Frequenz EU433""
-	* Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)	+	* Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)
-	* Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>	+	* Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>
-	* Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>	+	* Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>
	Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.		Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.
Zeile 50:		Zeile 38:	
	Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker		Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker
-	* Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.	+	* Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.

-	* >Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung	+	* >Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung
-	* >Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure	+	* >Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
-	* >Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m	+	* >Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m
-	* >Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.	+	* >Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
-	* >Skalierbare Vernetzung von Großregionen	+	* >Skalierbare Vernetzung von Großregionen
	>Was sind die 1. Schritte		>Was sind die 1. Schritte

Zeile 63:

	>Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:		>Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:
-	* >Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.	+	* >Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.

Zeile 51:

<p>* HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.</p>	<p>*HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.</p>
<p>– MeshCom logo und ÖVSV link</p>	<p>+ MeshCom logo und ÖVSV link</p>
<p>– Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.</p>	<p>+ Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.</p>
<p>– Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.</p>	<p>+ Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.</p>
<p>– fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:</p>	<p>+ fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:</p>
<p></p>	<p></p>
<p>– PSK Encryption NONE,</p>	<p>+ PSK Encryption NONE,</p>
<p>– Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)</p>	<p>+ Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)</p>
<p>– Region: EU433</p>	<p>+ Region: EU433</p>

– * Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

<Bild: LoRa-Konfiguration>

Zeile 81:

'''LoRa-Nodes'''

– * '''meshtastic --set-owner OE9XXX'''

– * '''meshtastic --set region EU433'''

– * '''meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

– * '''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

– * '''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''

+

*Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

<Bild: LoRa-Konfiguration>

Zeile 69:

'''LoRa-Nodes'''

+

*'''meshtastic --set-owner OE9XXX'''

+

*'''meshtastic --set region EU433'''

+

*'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

+

*'''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

+

*'''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

- * "'meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'"

+

*"'meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'"

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Zeile 101:

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

Zeile 89:

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

- * "'meshtastic -port com22 -info'"

+

*"'meshtastic -port com22 -info'"

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

- * "'meshtastic --sendtext 'hello world'"

+

*"'meshtastic --sendtext 'hello world'"

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ http://meshcom.ampr.at

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ http://meshcom.ampr.at


```
color: black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'"
```

```
color: black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'"
```

Zeile 113:

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende Befehle
gespeichert:</span>
```

Zeile 101:

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende Befehle
gespeichert:</span>
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_ap_mode false'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_ap_mode false'"
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'"
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'"
```

```
- * "'meshtastic --set mqtt_server
44.143.8.143'"
```

```
+ * "'meshtastic --set mqtt_server
44.143.8.143'"
```

```
- * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
uplink_enabled true'"
```

```
+ * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
uplink_enabled true'"
```

```
- * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
downlink_enabled true'"
```

```
+ * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
downlink_enabled true'"
```

```
<span style="color: black">Wichtig sind
folgende Vorgangsweisen:</span>
```

```
<span style="color: black">Wichtig sind
folgende Vorgangsweisen:</span>
```

```
- * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans";sans-serif"
>Neustart des Gateway-Nodes nach
erfolgter Konfiguration bzw. jeder
Änderung</span>'"
```

```
+ * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans";sans-serif"
>Neustart des Gateway-Nodes nach
erfolgter Konfiguration bzw. jeder
Änderung</span>'"
```

```
- * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans";sans-serif"
>Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn
man es im Betrieb am PC/Laptop
angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein
Debug- oder Log-Modus während eines
Regelbetriebs gestartet sein.</span>'"
```

```
+ * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans";sans-serif"
>Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn
man es im Betrieb am PC/Laptop
angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein
Debug- oder Log-Modus während eines
Regelbetriebs gestartet sein.</span>'"
```

```
<span style="color: black">Die Kontrolle
der LoRa-Gateway-Verbindung kann über
das Dashboard via HAMNET</span>
<span style="color: #0070C0">
[http://meshcom.ampr.at/ <span style="
color: black"><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'" <span style="color:
black">erfolgen.</span>
```

```
<span style="color: black">Die Kontrolle
der LoRa-Gateway-Verbindung kann über
das Dashboard via HAMNET</span>
<span style="color: #0070C0">
[http://meshcom.ampr.at/ <span style="
color: black"><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'" <span style="color:
black">erfolgen.</span>
```

Zeile 133:

```
<span style="color: black"><Bild:
MeshCom Textmessages></span>
```

– * Kommando-
Zeile aber nur zum Senden von Text<
/span>

– * WEB-
Interface muss aber zusätzlich installiert
werden und ist im ÖVSV-WIKI
beschrieben

– * ANDROID
APP "<nowiki>[https://meshtastic.org/docs
/software/android/android-installation]<
/nowiki>" <span style="color:
black">Hinweis: ist nicht im Google
Playstore sondern nur im Amazon
Appstore zu erhalten.

– * iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.
discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-
alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser
Download ist ein Testflight. <span style=""
color: black">Derzeit sind leider die
Anzahl der Tester vom Entwickler
limitiert und abgelaufen.

Zeile 121:

```
<span style="color: black"><Bild:
MeshCom Textmessages></span>
```

+ * Kommando-
Zeile aber nur zum Senden von Text<
/span>

+ * WEB-
Interface muss aber zusätzlich installiert
werden und ist im ÖVSV-WIKI
beschrieben

+ * ANDROID
APP "<nowiki>[https://meshtastic.org/docs
/software/android/android-installation]<
/nowiki>" <span style="color:
black">Hinweis: ist nicht im Google
Playstore sondern nur im Amazon
Appstore zu erhalten.

+ * iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.
discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-
alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser
Download ist ein Testflight. <span style=""
color: black">Derzeit sind leider die
Anzahl der Tester vom Entwickler
limitiert und abgelaufen.

Bis zum
nächsten Artikel viel Spaß beim meshen.
Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:<

Bis zum
nächsten Artikel viel Spaß beim meshen.
Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:<

Zeile 142:

<Bild:
MeshCom Wolke>

Zeile 130:

<Bild:
MeshCom Wolke>

- * OE6
Deutschlandsberg welcher bis nach
Graz reicht
- * OE4 Allhau
bei Oberwart
- * OE3 ÖVSV-
HQ Wr. Neudorf
- * OE3 In
Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15<

- * OE3
Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- * OE3
Jauerling bei Stein
- * OE5 Linz
Lichtenberg und weitere Standorte nahe
Linz
- * OE7 nahe
Innsbruck
- * Weitere
kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

- + * OE6
Deutschlandsberg welcher bis nach
Graz reicht
- + * OE4 Allhau
bei Oberwart
- + * OE3 ÖVSV-
HQ Wr. Neudorf
- + * OE3 In
Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15<

- + * OE3
Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- + * OE3
Jauerling bei Stein
- + * OE5 Linz
Lichtenberg und weitere Standorte nahe
Linz
- + * OE7 nahe
Innsbruck
- + * Weitere
kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

Damit wir
für das Projekt in Kontakt bleiben
gibt es eine MeshCom Telegramm-

Gruppe. Anmeldungen über bestehende Teilnehmer oder Email an Kurt [[Mailto:oe1kbc@oevsv.at|oe1kbc@oevsv.at]]

73 de Kurt

73 de Kurt

Zeile 159:

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

Zeile 146:

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

+

__HIDETITLE__

__HIDETITLE__

__NOTOC__

__NOTOC__

__NODISCUSSION__

__NODISCUSSION__

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte

TBEAM, TLORA, HELTEC

Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

- **Lilygo TTGO T-Beam**
- **Lilygo TTGO Lora <Bild: TTGO LoRa>**
- Heltec Lora 32 (V2)
- Wisblock RAK4631

Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:

- **Ganz wichtig Frequenz EU433**
- Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)

- Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>
- Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>

Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.

Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

<Bild: LoRa-Node>

LoRa-Nodes mit Meshtastic-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit Meshtastic-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll **Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)** vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **MeshCom** an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das **MQTT-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel [<https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT>] bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF [https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers].

Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker

- Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.
- Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung
- Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
- Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m
- Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
- Skalierbare Vernetzung von Großregionen

Was sind die 1. Schritte

Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben [<https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte>].

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden [<https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware>]. Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.
- fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

<Bild: LoRa-Konfiguration>

Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:

LoRa-Nodes

- **meshtastic --set-owner OE9XXX**
- **meshtastic --set region EU433**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none**

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

- **meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none**

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

- **meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX**

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

- **meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252**

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

- **meshtastic -port com22 -info**

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

- **meshtastic --sendtext 'hello world'**

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET <http://meshcom.ampr.at> bzw. via INTERNET **<https://srv08.oevsv.at/mqtt>**

LoRa-Gateways

Es werden noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes Konfigurations-Befehlen folgende Befehle gespeichert:

- **meshtastic --set wifi_ap_mode false**
- **meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'**
- **meshtastic --set wifi_password 'AP-PASSWORT'**
- **meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set downlink_enabled true**

Wichtig sind folgende Vorgangsweisen:

- **Neustart des Gateway-Nodes nach erfolgter Konfiguration bzw. jeder Änderung**
- **Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn man es im Betrieb am PC/Laptop angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug- oder Log-Modus während eines Regelbetriebs gestartet sein.**

Die Kontrolle der LoRa-Gateway-Verbindung kann über das Dashboard via HAMNET <http://meshcom.ampr.at> bzw. via INTERNET **<https://srv08.oevsv.at/mqtt>** erfolgen.

[Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.](#)

Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client. Es gibt folgende Clients:

<Bild: MeshCom Textmessages>

- Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text
- WEB-Interface muss aber zusätzlich installiert werden und ist im ÖVSV-WIKI beschrieben
- ANDROID APP [<https://meshtastic.org/docs/software/android/android-installation>] Hinweis: ist nicht im Google Playstore sondern nur im Amazon Appstore zu erhalten.
- iPhone APP [<https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733>] Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.

Bis zum nächsten Artikel viel Spaß beim meshen. Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:

<Bild: MeshCom Wolke>

- OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht
- OE4 Allhau bei Oberwart
- OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf

-
- OE3 In Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15
 - OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
 - OE3 Jauerling bei Stein
 - OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
 - OE7 nahe Innsbruck
 - Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

MeshCom/MeshCom Start: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Februar 2022, 03:29 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– **==LoRa
MeshCom==**

– **=====**von Kurt OE1KBC - Referat
für nat. & int. Projekte**=====**

– **LoRa Mes
hCom - Teil 2**

– **von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int.
Projekte**

– **Was
ist MeshCom**

– **MeshCom wurde als Projekt In der
QSP-Zeitung 1/2022 vorgestellt. Hier
eine Zusammenfassung:**

– **Meshtastic, als registrierte Marke,
bietet eine Firmware in OpenSource
an welche mit TTGO-LoRa-Modulen
und den darauf verbauten LoRa-RX
/TX-Bausteinen mit wenig
Sendeleistung (ca. 100mW) Text-,
Positions- und Daten-Pakete über**

Zeile 1:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ **== <span style="color: **rgb(0, 112, 192)**
">Was benötigt man um am MeshCom
Projekt teilzunehmen ==**

+ **=====**von Kurt OE1KBC - Referat für
nat. & int. Projekte**=====**

- **Strecken von 8-20 km (im Freiland sogar > 60 km) sicher übertragen kann. Meshtastic hat in der Entwicklung auch die Vernetzung via WIFI-AP und TCP/IP-Netzwerk vorgesehen was wir im MeshCom-Projekt via HAMNET umsetzen.**

-
- **Der 2. Teil wird den Einstieg in das Projekt näher betrachten.**

- **Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen**

TBEAM, TLORA, HELTEC

TBEAM, TLORA, HELTEC

- Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.50 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

- + Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

- * "'[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam]'"

- + * "'[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam]'"

- * "'[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora] <Bild:'"'TTGO LoRa>'"

- + * "'[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora] <Bild:'"'TTGO LoRa>'"

-	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]	+	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]
-	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]	+	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]
	Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:		Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:
-	* ""Ganz wichtig Frequenz EU433""	+	* ""Ganz wichtig Frequenz EU433""
-	* Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)	+	* Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)
-	* Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>	+	* Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>
-	* Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>	+	* Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>
	Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.		Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.
Zeile 50:		Zeile 38:	
	Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker		Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker
-	* Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.	+	* Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.

<p>Zeile 63:</p> <pre>Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki /MeshCom/MeshCom-Firmware]< /nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:< /span></pre>	<p>Zeile 51:</p> <pre>Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki /MeshCom/MeshCom-Firmware]< /nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:< /span></pre>
<pre>* Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" - gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.< /span></pre>	<pre>*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" + gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.< /span></pre>

<p>* >HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.</p>	<p>*>HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.</p>
<p>– >MeshCom logo und ÖVSV link</p>	<p>+ >MeshCom logo und ÖVSV link</p>
<p>– >Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.</p>	<p>+ >Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.</p>
<p>– >Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.</p>	<p>+ >Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.</p>
<p>– >fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:</p>	<p>+ >fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:</p>
<p></p>	<p></p>
<p>– >PSK Encryption NONE,</p>	<p>+ >PSK Encryption NONE,</p>
<p>– >Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)</p>	<p>+ >Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)</p>
<p>– >Region: EU433</p>	<p>+ >Region: EU433</p>

– * Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

<Bild: LoRa-Konfiguration>

Zeile 81:

'''LoRa-Nodes'''

– * '''meshtastic --set-owner OE9XXX'''

– * '''meshtastic --set region EU433'''

– * '''meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

– * '''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

– * '''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''

+

*Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

<Bild: LoRa-Konfiguration>

Zeile 69:

'''LoRa-Nodes'''

+

*'''meshtastic --set-owner OE9XXX'''

+

*'''meshtastic --set region EU433'''

+

*'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

+

*'''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

+

*'''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

- * "'meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'"

+ * "'meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'"

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Zeile 101:

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

Zeile 89:

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

- * "'meshtastic -port com22 -info'"

+ * "'meshtastic -port com22 -info'"

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

- * "'meshtastic --sendtext 'hello world'"

+ * "'meshtastic --sendtext 'hello world'"

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/http://meshcom.ampr.at]

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/http://meshcom.ampr.at]


```
color: black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'"
```

```
color: black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'"
```

Zeile 113:

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende Befehle
gespeichert:</span>
```

Zeile 101:

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende Befehle
gespeichert:</span>
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_ap_mode false'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_ap_mode false'"
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'"
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'"
```

```
- * "'meshtastic --set mqtt_server
44.143.8.143'"
```

```
+ * "'meshtastic --set mqtt_server
44.143.8.143'"
```

```
- * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
uplink_enabled true'"
```

```
+ * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
uplink_enabled true'"
```

```
- * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
downlink_enabled true'"
```

```
+ * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
downlink_enabled true'"
```

```
<span style="color: black">Wichtig sind
folgende Vorgangsweisen:</span>
```

```
<span style="color: black">Wichtig sind
folgende Vorgangsweisen:</span>
```

```
- * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Neustart des Gateway-Nodes nach
erfolgter Konfiguration bzw. jeder
Änderung</span>'"
```

```
+ * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Neustart des Gateway-Nodes nach
erfolgter Konfiguration bzw. jeder
Änderung</span>'"
```

```
- * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn
man es im Betrieb am PC/Laptop
angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein
Debug- oder Log-Modus während eines
Regelbetriebs gestartet sein.</span>'"
```

```
+ * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn
man es im Betrieb am PC/Laptop
angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein
Debug- oder Log-Modus während eines
Regelbetriebs gestartet sein.</span>'"
```



```
<span style="color: black">Die Kontrolle
der LoRa-Gateway-Verbindung kann über
das Dashboard via HAMNET</span>
<span style="color: #0070C0">
[http://meshcom.ampr.at/ <span style="
color: black"><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'" <span style="color:
black">erfolgen.</span>
```

```
<span style="color: black">Die Kontrolle
der LoRa-Gateway-Verbindung kann über
das Dashboard via HAMNET</span>
<span style="color: #0070C0">
[http://meshcom.ampr.at/ <span style="
color: black"><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'" <span style="color:
black">erfolgen.</span>
```

Zeile 133:

```
<span style="color: black"><Bild:
MeshCom Textmessages></span>
```

– * Kommando-
Zeile aber nur zum Senden von Text<
/span>

– * WEB-
Interface muss aber zusätzlich installiert
werden und ist im ÖVSV-WIKI
beschrieben

– * ANDROID
APP "<nowiki>[https://meshtastic.org/docs
/software/android/android-installation]<
/nowiki>" <span style="color:
black">Hinweis: ist nicht im Google
Playstore sondern nur im Amazon
Appstore zu erhalten.

– * iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.
discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-
alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser
Download ist ein Testflight. <span style="color="

Zeile 121:

```
<span style="color: black"><Bild:
MeshCom Textmessages></span>
```

+ * Kommando-
Zeile aber nur zum Senden von Text<
/span>

+ * WEB-
Interface muss aber zusätzlich installiert
werden und ist im ÖVSV-WIKI
beschrieben

+ * ANDROID
APP "<nowiki>[https://meshtastic.org/docs
/software/android/android-installation]<
/nowiki>" <span style="color:
black">Hinweis: ist nicht im Google
Playstore sondern nur im Amazon
Appstore zu erhalten.

+ * iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.
discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-
alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser
Download ist ein Testflight. <span style="color="

Bis zum
nächsten Artikel viel Spaß beim meshen.
Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:<
/span>

Bis zum
nächsten Artikel viel Spaß beim meshen.
Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:<
/span>

Zeile 142:

<Bild:
MeshCom Wolke>

Zeile 130:

<Bild:
MeshCom Wolke>

- * OE6
Deutschlandsberg welcher bis nach
Graz reicht
- * OE4 Allhau
bei Oberwart
- * OE3 ÖVSV-
HQ Wr. Neudorf
- * OE3 In
Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15<
/span>
- * OE3
Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- * OE3
Jauerling bei Stein
- * OE5 Linz
Lichtenberg und weitere Standorte nahe
Linz
- * OE7 nahe
Innsbruck
- * Weitere
kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

- + * OE6
Deutschlandsberg welcher bis nach
Graz reicht
- + * OE4 Allhau
bei Oberwart
- + * OE3 ÖVSV-
HQ Wr. Neudorf
- + * OE3 In
Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15<
/span>
- + * OE3
Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- + * OE3
Jauerling bei Stein
- + * OE5 Linz
Lichtenberg und weitere Standorte nahe
Linz
- + * OE7 nahe
Innsbruck
- + * Weitere
kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

Damit wir
für das Projekt in Kontakt bleiben
gibt es eine MeshCom Telegramm-

Gruppe. Anmeldungen über bestehende Teilnehmer oder Email an Kurt [[Mailto:oe1kbc@oevsv.at|oe1kbc@oevsv.at]]

73 de Kurt

73 de Kurt

Zeile 159:

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

Zeile 146:

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

+

__HIDETITLE__

__HIDETITLE__

__NOTOC__

__NOTOC__

__NODISCUSSION__

__NODISCUSSION__

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte

TBEAM, TLORA, HELTEC

Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

- **Lilygo TTGO T-Beam**
- **Lilygo TTGO Lora <Bild: TTGO LoRa>**
- Heltec Lora 32 (V2)
- Wisblock RAK4631

Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:

- **Ganz wichtig Frequenz EU433**
- Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)

- Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>
- Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>

Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.

Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

<Bild: LoRa-Node>

LoRa-Nodes mit Meshtastic-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit Meshtastic-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll **Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)** vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **MeshCom** an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das **MQTT-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel [<https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT>] bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF [https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers].

Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker

- Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.
- Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung
- Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
- Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m
- Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
- Skalierbare Vernetzung von Großregionen

Was sind die 1. Schritte

Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben [<https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte>].

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden [<https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware>]. Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.
- fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

<Bild: LoRa-Konfiguration>

Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:

LoRa-Nodes

- **meshtastic --set-owner OE9XXX**
- **meshtastic --set region EU433**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none**

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

- **meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none**

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

- **meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX**

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

- **meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252**

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

- **meshtastic -port com22 -info**

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

- **meshtastic --sendtext 'hello world'**

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET <http://meshcom.ampr.at> bzw. via INTERNET **<https://srv08.oevsv.at/mqtt>**

LoRa-Gateways

Es werden noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes Konfigurations-Befehlen folgende Befehle gespeichert:

- **meshtastic --set wifi_ap_mode false**
- **meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'**
- **meshtastic --set wifi_password 'AP-PASSWORT'**
- **meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set downlink_enabled true**

Wichtig sind folgende Vorgangsweisen:

- **Neustart des Gateway-Nodes nach erfolgter Konfiguration bzw. jeder Änderung**
- **Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn man es im Betrieb am PC/Laptop angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug- oder Log-Modus während eines Regelbetriebs gestartet sein.**

Die Kontrolle der LoRa-Gateway-Verbindung kann über das Dashboard via HAMNET <http://meshcom.ampr.at> bzw. via INTERNET **<https://srv08.oevsv.at/mqtt>** erfolgen.

[Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.](#)

Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client. Es gibt folgende Clients:

<Bild: MeshCom Textmessages>

- Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text
- WEB-Interface muss aber zusätzlich installiert werden und ist im ÖVSV-WIKI beschrieben
- ANDROID APP [<https://meshtastic.org/docs/software/android/android-installation>] Hinweis: ist nicht im Google Playstore sondern nur im Amazon Appstore zu erhalten.
- iPhone APP [<https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733>] Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.

Bis zum nächsten Artikel viel Spaß beim meshen. Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:

<Bild: MeshCom Wolke>

- OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht
- OE4 Allhau bei Oberwart
- OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf

-
- OE3 In Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15
 - OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
 - OE3 Jauerling bei Stein
 - OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
 - OE7 nahe Innsbruck
 - Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

MeshCom/MeshCom Start: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Februar 2022, 03:29 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– **==LoRa
MeshCom==**

– **=====**von Kurt OE1KBC - Referat
für nat. & int. Projekte**=====**

```
<span style="color: #0070C0">LoRa Mes
hCom - Teil 2</span>
```

– von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int.
Projekte

– **Was
ist MeshCom**

– **MeshCom wurde als Projekt In der
QSP-Zeitung 1/2022 vorgestellt. Hier
eine Zusammenfassung:**

– **Meshtastic, als registrierte Marke,
bietet eine Firmware in OpenSource
an welche mit TTGO-LoRa-Modulen
und den darauf verbauten LoRa-RX
/TX-Bausteinen mit wenig
Sendeleistung (ca. 100mW) Text-,
Positions- und Daten-Pakete über**

Zeile 1:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ **== <span style="color: **rgb(0, 112, 192)****
">**Was benötigt man um am MeshCom
Projekt teilzunehmen** ==

+ **=====**von Kurt OE1KBC - Referat für
nat. & int. Projekte**=====**

- **Strecken von 8-20 km (im Freiland sogar > 60 km) sicher übertragen kann. Meshtastic hat in der Entwicklung auch die Vernetzung via WIFI-AP und TCP/IP-Netzwerk vorgesehen was wir im MeshCom-Projekt via HAMNET umsetzen.**

-
- **Der 2. Teil wird den Einstieg in das Projekt näher betrachten.**

- **Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen**

TBEAM, TLORA, HELTEC

TBEAM, TLORA, HELTEC

- Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.50 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

- + Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

- * ""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam]""

- + * ""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam]""

- * ""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora] <Bild:"""TTGO LoRa>""

- + * ""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora] <Bild:"""TTGO LoRa>""

-	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]	+	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]
-	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]	+	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]
	Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:		Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:
-	* ""Ganz wichtig Frequenz EU433""	+	* ""Ganz wichtig Frequenz EU433""
-	* Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)	+	* Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)
-	* Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>	+	* Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>
-	* Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>	+	* Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>
	Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.		Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.
Zeile 50:		Zeile 38:	
	Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker		Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker
-	* Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.	+	* Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.

-	* Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung	+	*Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung
-	* Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure	+	*Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
-	* >Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m	+	*>Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m
-	* >Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.	+	*>Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
-	* >Skalierbare Vernetzung von Großregionen	+	*>Skalierbare Vernetzung von Großregionen
	Was sind die 1. Schritte		Was sind die 1. Schritte

Zeile 63:

	Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:		Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:
-	* Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.	+	*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.

Zeile 51:

<p>* >HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.</p>	<p>*>HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.</p>
<p>– >MeshCom logo und ÖVSV link</p>	<p>+ >MeshCom logo und ÖVSV link</p>
<p>– >Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.</p>	<p>+ >Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.</p>
<p>– >Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.</p>	<p>+ >Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.</p>
<p>– >fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:</p>	<p>+ >fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:</p>
<p></p>	<p></p>
<p>– >PSK Encryption NONE,</p>	<p>+ >PSK Encryption NONE,</p>
<p>– >Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)</p>	<p>+ >Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)</p>
<p>– >Region: EU433</p>	<p>+ >Region: EU433</p>

– * Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

<Bild: LoRa-Konfiguration>

Zeile 81:

'''LoRa-Nodes'''

– * '''meshtastic --set-owner OE9XXX'''

– * '''meshtastic --set region EU433'''

– * '''meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

– * '''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

– * '''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''

+

*Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

<Bild: LoRa-Konfiguration>

Zeile 69:

'''LoRa-Nodes'''

+

*'''meshtastic --set-owner OE9XXX'''

+

*'''meshtastic --set region EU433'''

+

*'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

+

*'''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

+

*'''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

– * "'meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'"

+

*"'meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'"

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Zeile 101:

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

Zeile 89:

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

– * "'meshtastic -port com22 -info'"

+

*"'meshtastic -port com22 -info'"

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

– * "'meshtastic --sendtext 'hello world'"

+

*"'meshtastic --sendtext 'hello world'"

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/http://meshcom.ampr.at]

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/http://meshcom.ampr.at]

```
color: black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'"
```

```
color: black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'"
```

Zeile 113:

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende Befehle
gespeichert:</span>
```

Zeile 101:

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende Befehle
gespeichert:</span>
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_ap_mode false'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_ap_mode false'"
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'"
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'"
```

```
- * "'meshtastic --set mqtt_server
44.143.8.143'"
```

```
+ * "'meshtastic --set mqtt_server
44.143.8.143'"
```

```
- * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
uplink_enabled true'"
```

```
+ * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
uplink_enabled true'"
```

```
- * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
downlink_enabled true'"
```

```
+ * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
downlink_enabled true'"
```

```
<span style="color: black">Wichtig sind
folgende Vorgangsweisen:</span>
```

```
<span style="color: black">Wichtig sind
folgende Vorgangsweisen:</span>
```

```
- * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Neustart des Gateway-Nodes nach
erfolgter Konfiguration bzw. jeder
Änderung</span>'"
```

```
+ * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Neustart des Gateway-Nodes nach
erfolgter Konfiguration bzw. jeder
Änderung</span>'"
```

```
- * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn
man es im Betrieb am PC/Laptop
angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein
Debug- oder Log-Modus während eines
Regelbetriebs gestartet sein.</span>'"
```

```
+ * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn
man es im Betrieb am PC/Laptop
angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein
Debug- oder Log-Modus während eines
Regelbetriebs gestartet sein.</span>'"
```



```
<span style="color: black">Die Kontrolle
der LoRa-Gateway-Verbindung kann über
das Dashboard via HAMNET</span>
<span style="color: #0070C0">
[http://meshcom.ampr.at/ <span style="
color: black"><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'" <span style="color:
black">erfolgen.</span>
```

```
<span style="color: black">Die Kontrolle
der LoRa-Gateway-Verbindung kann über
das Dashboard via HAMNET</span>
<span style="color: #0070C0">
[http://meshcom.ampr.at/ <span style="
color: black"><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'" <span style="color:
black">erfolgen.</span>
```

Zeile 133:

```
<span style="color: black"><Bild:
MeshCom Textmessages></span>
```

– * Kommando-
Zeile aber nur zum Senden von Text<
/span>

– * WEB-
Interface muss aber zusätzlich installiert
werden und ist im ÖVSV-WIKI
beschrieben

– * ANDROID
APP "<nowiki>[https://meshtastic.org/docs
/software/android/android-installation]<
/nowiki>" <span style="color:
black">Hinweis: ist nicht im Google
Playstore sondern nur im Amazon
Appstore zu erhalten.

– * iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.
discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-
alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser
Download ist ein Testflight. <span style=""
color: black">Derzeit sind leider die
Anzahl der Tester vom Entwickler
limitiert und abgelaufen.

Zeile 121:

```
<span style="color: black"><Bild:
MeshCom Textmessages></span>
```

+ * Kommando-
Zeile aber nur zum Senden von Text<
/span>

+ * WEB-
Interface muss aber zusätzlich installiert
werden und ist im ÖVSV-WIKI
beschrieben

+ * ANDROID
APP "<nowiki>[https://meshtastic.org/docs
/software/android/android-installation]<
/nowiki>" <span style="color:
black">Hinweis: ist nicht im Google
Playstore sondern nur im Amazon
Appstore zu erhalten.

+ * iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.
discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-
alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser
Download ist ein Testflight. <span style=""
color: black">Derzeit sind leider die
Anzahl der Tester vom Entwickler
limitiert und abgelaufen.

Bis zum
nächsten Artikel viel Spaß beim meshen.
Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:<
/span>

Bis zum
nächsten Artikel viel Spaß beim meshen.
Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:<
/span>

Zeile 142:

<Bild:
MeshCom Wolke>

Zeile 130:

<Bild:
MeshCom Wolke>

- * OE6
Deutschlandsberg welcher bis nach
Graz reicht
- * OE4 Allhau
bei Oberwart
- * OE3 ÖVSV-
HQ Wr. Neudorf
- * OE3 In
Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15<
/span>
- * OE3
Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- * OE3
Jauerling bei Stein
- * OE5 Linz
Lichtenberg und weitere Standorte nahe
Linz
- * OE7 nahe
Innsbruck
- * Weitere
kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

- + * OE6
Deutschlandsberg welcher bis nach
Graz reicht
- + * OE4 Allhau
bei Oberwart
- + * OE3 ÖVSV-
HQ Wr. Neudorf
- + * OE3 In
Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15<
/span>
- + * OE3
Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- + * OE3
Jauerling bei Stein
- + * OE5 Linz
Lichtenberg und weitere Standorte nahe
Linz
- + * OE7 nahe
Innsbruck
- + * Weitere
kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

Damit wir
für das Projekt in Kontakt bleiben
gibt es eine MeshCom Telegramm-

Gruppe. Anmeldungen über bestehende Teilnehmer oder Email an Kurt [[Mailto:oe1kbc@oevsv.at|oe1kbc@oevsv.at]]

73 de Kurt

73 de Kurt

Zeile 159:

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

Zeile 146:

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

+

__HIDETITLE__

__HIDETITLE__

__NOTOC__

__NOTOC__

__NODISCUSSION__

__NODISCUSSION__

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte

TBEAM, TLORA, HELTEC

Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

- **Lilygo TTGO T-Beam**
- **Lilygo TTGO Lora <Bild: TTGO LoRa>**
- Heltec Lora 32 (V2)
- Wisblock RAK4631

Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:

- **Ganz wichtig Frequenz EU433**
- Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)

- Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>
- Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>

Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.

Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

<Bild: LoRa-Node>

LoRa-Nodes mit Meshtastic-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit Meshtastic-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll **Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)** vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **MeshCom** an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das **MQTT-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel [<https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT>] bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF [https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers].

Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker

- Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.
- Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung
- Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
- Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m
- Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
- Skalierbare Vernetzung von Großregionen

Was sind die 1. Schritte

Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben [<https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte>].

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden [<https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware>]. Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.
- fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

<Bild: LoRa-Konfiguration>

Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:

LoRa-Nodes

- **meshtastic --set-owner OE9XXX**
- **meshtastic --set region EU433**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none**

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

- **meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none**

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

- **meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX**

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

- **meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252**

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

- **meshtastic -port com22 -info**

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

- **meshtastic --sendtext 'hello world'**

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET <http://meshcom.ampr.at> bzw. via INTERNET **<https://srv08.oevsv.at/mqtt>**

LoRa-Gateways

Es werden noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes Konfigurations-Befehlen folgende Befehle gespeichert:

- **meshtastic --set wifi_ap_mode false**
- **meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'**
- **meshtastic --set wifi_password 'AP-PASSWORT'**
- **meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set downlink_enabled true**

Wichtig sind folgende Vorgangsweisen:

- **Neustart des Gateway-Nodes nach erfolgter Konfiguration bzw. jeder Änderung**
- **Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn man es im Betrieb am PC/Laptop angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug- oder Log-Modus während eines Regelbetriebs gestartet sein.**

Die Kontrolle der LoRa-Gateway-Verbindung kann über das Dashboard via HAMNET <http://meshcom.ampr.at> bzw. via INTERNET **<https://srv08.oevsv.at/mqtt>** erfolgen.

[Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.](#)

Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client. Es gibt folgende Clients:

<Bild: MeshCom Textmessages>

- Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text
- WEB-Interface muss aber zusätzlich installiert werden und ist im ÖVSV-WIKI beschrieben
- ANDROID APP [<https://meshtastic.org/docs/software/android/android-installation>] Hinweis: ist nicht im Google Playstore sondern nur im Amazon Appstore zu erhalten.
- iPhone APP [<https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733>] Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.

Bis zum nächsten Artikel viel Spaß beim meshen. Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:

<Bild: MeshCom Wolke>

- OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht
- OE4 Allhau bei Oberwart
- OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf

-
- OE3 In Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15
 - OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
 - OE3 Jauerling bei Stein
 - OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
 - OE7 nahe Innsbruck
 - Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

MeshCom/MeshCom Start: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Februar 2022, 03:29 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– **==LoRa
MeshCom==**

– **=====von Kurt OE1KBC - Referat
für nat. & int. Projekte=====**

```
<span style="color: #0070C0">LoRa Mes
hCom - Teil 2</span>
```

– von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int.
Projekte

– **Was
ist MeshCom**

– **MeshCom wurde als Projekt In der
QSP-Zeitung 1/2022 vorgestellt. Hier
eine Zusammenfassung:**

– **Meshtastic, als registrierte Marke,
bietet eine Firmware in OpenSource
an welche mit TTGO-LoRa-Modulen
und den darauf verbauten LoRa-RX
/TX-Bausteinen mit wenig
Sendeleistung (ca. 100mW) Text-,
Positions- und Daten-Pakete über**

Zeile 1:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

**== Was benötigt man um am MeshCom
Projekt teilzunehmen ==**

**=====von Kurt OE1KBC - Referat für
nat. & int. Projekte=====**

- **Strecken von 8-20 km (im Freiland sogar > 60 km) sicher übertragen kann. Meshtastic hat in der Entwicklung auch die Vernetzung via WIFI-AP und TCP/IP-Netzwerk vorgesehen was wir im MeshCom-Projekt via HAMNET umsetzen.**

-
- **Der 2. Teil wird den Einstieg in das Projekt näher betrachten.**

- **Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen**

TBEAM, TLORA, HELTEC

TBEAM, TLORA, HELTEC

- Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.**50** ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

- + Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.**53** ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

- * "'[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam]"

- + * "'[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam]"

- * "'[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora] <Bild:"'"TTGO LoRa>"

- + * "'[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora] <Bild:"'"TTGO LoRa>"

-	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]	+	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]
-	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]	+	* [https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]
	Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:		Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:
-	* ""Ganz wichtig Frequenz EU433""	+	* ""Ganz wichtig Frequenz EU433""
-	* Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)	+	* Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)
-	* Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>	+	* Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>
-	* Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>	+	* Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>
	Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.		Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.
Zeile 50:		Zeile 38:	
	Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker		Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker
-	* Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.	+	* Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.

-	* Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung	+	*Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung
-	* Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure	+	*Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
-	* >Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m	+	*>Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m
-	* >Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.	+	*>Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
-	* >Skalierbare Vernetzung von Großregionen	+	*>Skalierbare Vernetzung von Großregionen
	Was sind die 1. Schritte		Was sind die 1. Schritte

Zeile 63:

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- * Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.

Zeile 51:

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- + *Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.

<p>* >HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.</p>	<p>*>HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.</p>
<p>– >MeshCom logo und ÖVSV link</p>	<p>+ >MeshCom logo und ÖVSV link</p>
<p>– >Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.</p>	<p>+ >Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.</p>
<p>– >Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.</p>	<p>+ >Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.</p>
<p>– >fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:</p>	<p>+ >fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:</p>
<p></p>	<p></p>
<p>– >PSK Encryption NONE,</p>	<p>+ >PSK Encryption NONE,</p>
<p>– >Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)</p>	<p>+ >Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)</p>
<p>– >Region: EU433</p>	<p>+ >Region: EU433</p>

<p>- * reconnect="" damit="" das="" der="" die="" einem="" gerade="" gestartet="" in="" ist="" lora-gateways="" meshcom-server="" meshcom-server,="" nach="" neu="" neustart.="" p="" rasch="" reconnecten="" span><="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' testphase="" wenn="" wichtig="" wurde.<="" zum="" öfters,=""> </p>	<p>+ *reconnect="" damit="" das="" der="" die="" einem="" gerade="" gestartet="" in="" ist="" lora-gateways="" meshcom-server="" meshcom-server,="" nach="" neu="" neustart.="" p="" rasch="" reconnecten="" span><="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' testphase="" wenn="" wichtig="" wurde.<="" zum="" öfters,=""> </p>
<p><Bild: LoRa-Konfiguration></p>	<p><Bild: LoRa-Konfiguration></p>
<p>Zeile 81:</p> <p>'''>LoRa-Nodes'''</p>	<p>Zeile 69:</p> <p>'''>LoRa-Nodes'''</p>
<p>- * '''meshtastic --set-owner OE9XXX'''</p>	<p>+ *'''meshtastic --set-owner OE9XXX'''</p>
<p>- * '''meshtastic --set region EU433'''</p>	<p>+ *'''meshtastic --set region EU433'''</p>
<p>- * '''meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'''</p>	<p>+ *'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'''</p>
<p><Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:</p>	<p><Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:</p>
<p>- * '''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''</p>	<p>+ *'''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''</p>
<p><Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:</p>	<p><Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:</p>
<p>- * '''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''</p>	<p>+ *'''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''</p>

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

- * "'meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'"

+

*"'meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'"

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Zeile 101:

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

Zeile 89:

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

- * "'meshtastic -port com22 -info'"

+

*"'meshtastic -port com22 -info'"

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

- * "'meshtastic --sendtext 'hello world'"

+

*"'meshtastic --sendtext 'hello world'"

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ http://meshcom.ampr.at/]

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ http://meshcom.ampr.at/]

```
color: black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'"
```

```
color: black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'"
```

Zeile 113:

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende Befehle
gespeichert:</span>
```

Zeile 101:

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende Befehle
gespeichert:</span>
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_ap_mode false'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_ap_mode false'"
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'"
```

```
- * "'meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'"
```

```
+ * "'meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'"
```

```
- * "'meshtastic --set mqtt_server
44.143.8.143'"
```

```
+ * "'meshtastic --set mqtt_server
44.143.8.143'"
```

```
- * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
uplink_enabled true'"
```

```
+ * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
uplink_enabled true'"
```

```
- * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
downlink_enabled true'"
```

```
+ * "'meshtastic --ch-index 0 --ch-set
downlink_enabled true'"
```

```
<span style="color: black">Wichtig sind
folgende Vorgangsweisen:</span>
```

```
<span style="color: black">Wichtig sind
folgende Vorgangsweisen:</span>
```

```
- * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Neustart des Gateway-Nodes nach
erfolgter Konfiguration bzw. jeder
Änderung</span>'"
```

```
+ * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Neustart des Gateway-Nodes nach
erfolgter Konfiguration bzw. jeder
Änderung</span>'"
```

```
- * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn
man es im Betrieb am PC/Laptop
angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein
Debug- oder Log-Modus während eines
Regelbetriebs gestartet sein.</span>'"
```

```
+ * "'<span style="font-size:10.5pt;font-
family:"Open Sans",sans-serif"
>Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn
man es im Betrieb am PC/Laptop
angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein
Debug- oder Log-Modus während eines
Regelbetriebs gestartet sein.</span>'"
```

```
<span style="color: black">Die Kontrolle
der LoRa-Gateway-Verbindung kann über
das Dashboard via HAMNET</span>
<span style="color: #0070C0">
[http://meshcom.ampr.at/ <span style="
color: black"><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'" <span style="color:
black">erfolgen.</span>
```

```
<span style="color: black">Die Kontrolle
der LoRa-Gateway-Verbindung kann über
das Dashboard via HAMNET</span>
<span style="color: #0070C0">
[http://meshcom.ampr.at/ <span style="
color: black"><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span style="
color: black"><span style="color: black"
>https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'" <span style="color:
black">erfolgen.</span>
```

Zeile 133:

```
<span style="color: black"><Bild:
MeshCom Textmessages></span>
```

– * Kommando-
Zeile aber nur zum Senden von Text<
/span>

– * WEB-
Interface muss aber zusätzlich installiert
werden und ist im ÖVSV-WIKI
beschrieben

– * ANDROID
APP "<nowiki>[https://meshtastic.org/docs
/software/android/android-installation]<
/nowiki>" <span style="color:
black">Hinweis: ist nicht im Google
Playstore sondern nur im Amazon
Appstore zu erhalten.

– * iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.
discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-
alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser
Download ist ein Testflight. <span style="color="

Zeile 121:

```
<span style="color: black"><Bild:
MeshCom Textmessages></span>
```

+ * Kommando-
Zeile aber nur zum Senden von Text<
/span>

+ * WEB-
Interface muss aber zusätzlich installiert
werden und ist im ÖVSV-WIKI
beschrieben

+ * ANDROID
APP "<nowiki>[https://meshtastic.org/docs
/software/android/android-installation]<
/nowiki>" <span style="color:
black">Hinweis: ist nicht im Google
Playstore sondern nur im Amazon
Appstore zu erhalten.

+ * iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.
discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-
alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser
Download ist ein Testflight. <span style="color="


```
<span style="color: black">Bis zum  
nächsten Artikel viel Spaß beim meshen.  
Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:<  
/span>
```

```
<span style="color: black">Bis zum  
nächsten Artikel viel Spaß beim meshen.  
Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:<  
/span>
```

Zeile 142:

```
<span style="color: black"><Bild:  
MeshCom Wolke></span>
```

Zeile 130:

```
<span style="color: black"><Bild:  
MeshCom Wolke></span>
```

- * OE6
Deutschlandsberg welcher bis nach
Graz reicht
- * OE4 Allhau
bei Oberwart
- * OE3 ÖVSV-
HQ Wr. Neudorf
- * OE3 In
Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15<
/span>
- * OE3
Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- * OE3
Jauerling bei Stein
- * OE5 Linz
Lichtenberg und weitere Standorte nahe
Linz
- * OE7 nahe
Innsbruck
- * Weitere
kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

- + * OE6
Deutschlandsberg welcher bis nach
Graz reicht
- + * OE4 Allhau
bei Oberwart
- + * OE3 ÖVSV-
HQ Wr. Neudorf
- + * OE3 In
Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15<
/span>
- + * OE3
Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- + * OE3
Jauerling bei Stein
- + * OE5 Linz
Lichtenberg und weitere Standorte nahe
Linz
- + * OE7 nahe
Innsbruck
- + * Weitere
kommen rasch dazu. Info via Dashboard.


```
<span style="color: black">Damit wir  
für das Projekt in Kontakt bleiben  
gibt es eine MeshCom Telegramm-
```


Gruppe. Anmeldungen über bestehende Teilnehmer oder Email an Kurt [[Mailto:oe1kbc@oevsv.at|oe1kbc@oevsv.at]]

73 de Kurt

73 de Kurt

Zeile 159:

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

Zeile 146:

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

+

__HIDETITLE__

__HIDETITLE__

__NOTOC__

__NOTOC__

__NODISCUSSION__

__NODISCUSSION__

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte

TBEAM, TLORA, HELTEC

Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:

- **Lilygo TTGO T-Beam**
- **Lilygo TTGO Lora <Bild: TTGO LoRa>**
- Heltec Lora 32 (V2)
- Wisblock RAK4631

Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:

- **Ganz wichtig Frequenz EU433**
- Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)

- Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433) <Bild: LoRa-Node im Gehäuse>
- Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>

Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.

Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

<Bild: LoRa-Node>

LoRa-Nodes mit Meshtastic-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit Meshtastic-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll **Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)** vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **MeshCom** an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das **MQTT-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel [<https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT>] bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF [https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers].

Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker

- Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.
- Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung
- Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
- Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m
- Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
- Skalierbare Vernetzung von Großregionen

Was sind die 1. Schritte

Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben [<https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte>].

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden [<https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware>]. Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP_Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.
- fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

<Bild: LoRa-Konfiguration>

Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:

LoRa-Nodes

- **meshtastic --set-owner OE9XXX**
- **meshtastic --set region EU433**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none**

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

- **meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none**

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

- **meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX**

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

- **meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252**

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

- **meshtastic -port com22 -info**

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

- **meshtastic --sendtext 'hello world'**

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET <http://meshcom.ampr.at> bzw. via INTERNET **<https://srv08.oevsv.at/mqtt>**

LoRa-Gateways

Es werden noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes Konfigurations-Befehlen folgende Befehle gespeichert:

- **meshtastic --set wifi_ap_mode false**
- **meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'**
- **meshtastic --set wifi_password 'AP-PASSWORT'**
- **meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set downlink_enabled true**

Wichtig sind folgende Vorgangsweisen:

- **Neustart des Gateway-Nodes nach erfolgter Konfiguration bzw. jeder Änderung**
- **Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn man es im Betrieb am PC/Laptop angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug- oder Log-Modus während eines Regelbetriebs gestartet sein.**

Die Kontrolle der LoRa-Gateway-Verbindung kann über das Dashboard via HAMNET <http://meshcom.ampr.at> bzw. via INTERNET **<https://srv08.oevsv.at/mqtt>** erfolgen.

[Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.](#)

Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client. Es gibt folgende Clients:

<Bild: MeshCom Textmessages>

- Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text
- WEB-Interface muss aber zusätzlich installiert werden und ist im ÖVSV-WIKI beschrieben
- ANDROID APP [<https://meshtastic.org/docs/software/android/android-installation>] Hinweis: ist nicht im Google Playstore sondern nur im Amazon Appstore zu erhalten.
- iPhone APP [<https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733>] Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.

Bis zum nächsten Artikel viel Spaß beim meshen. Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:

<Bild: MeshCom Wolke>

- OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht
- OE4 Allhau bei Oberwart
- OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf

- OE3 In Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15
- OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- OE3 Jauerling bei Stein
- OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
- OE7 nahe Innsbruck
- Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV