

## Inhaltsverzeichnis

--

---

## MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server

### Unified Messaging

#### APRS

---

Meldungen von APRS\clients zu MeshCom\nodes:

Es ist von jedem APRS-Client möglich eine Text-Meldung zu einem MeshCom-Node zu senden.

**Zielrufzeichen:** Ein gültiges MeshCom-Node Rufzeichen. Gültige Rufzeichen sind alle Rufzeichen welche am MeshCom-Server Dashboard als ONLINE gemeldet sind.

**Text:** max. 180 Zeichen Text werden für diese Übertragung vom MeshCom-Server angenommen. Der Rest einer Meldung wird abgeschnitten.

Meldungen von MeshCom\nodes zu APRS\clients:

Die Meldung wird wie folgt formatiert:

:<Zielrufzeichen>:<Text>

**Beispiele:**

***:OE3MZC-7:Schöne Grüße in das Urlaubsdomizil***

***:oe1kbc-7:schöne Grüße aus OE***

#### EMAIL

---

Meldungen von MeshCom-Nodes als Email in die I-NET Wolke:

Die Meldung wird wie folgt formatiert:

:EMAIL:<Ziel-Email-Adresse> <Text>

**Beispiele:**

***:EMAIL:oe1kbc@oevsv.at Hallo KBC das ist eine Email via MeshCom***

***:email:oe3mzc@aon.at Dieser Text geht via Email raus***

ACHTUNG: Leerstelle zwischen EMail-Adresse und Email-Text beachten.