

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK Tipps zum Betrieb .....	2
2. Hauptseite .....	3

## OE8XKK Tipps zum Betrieb

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

## Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

= OE8XKK Tipps zum Betrieb = ===== ECHO ===== mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht. Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK E" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich. ===== INFO ===== mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden. Einstellung: in "YOUR" wird "OE8XKK I" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich. ===== Reflektor ===== Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London. "ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!" \* Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen) \*\* Ur: REF006CL \*\* RPT1: OE8XKK\_C \*\* RPT2: OE8XKK\_G \*\* Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen! \* Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen) \*\* Ur: \_\_\_\_\_U \*\* RPT1: OE8XKK\_C \*\* RPT2: OE8XKK\_G

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).