

Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK Tipps zum Betrieb .....	6
2. Benutzer:Oe8bck .....	4

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

Version vom 9. Oktober 2010, 21:59 Uhr  
(Quelltext anzeigen)  
Oe8bck (Diskussion | Beiträge)  
(→ECHO)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 26. Januar 2011, 21:49 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**  
 Oe8bck (**Diskussion** | Beiträge)  
 (→Statusabfragen)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 44:**

|OE8XKK""IX""

## | Rückgabe der Link Status Information

13

**Zeile 44:**

|OE8XKK""IX""

## | Rückgabe der Link Status Information

+

1-

+

|OE8XKK'''TX'''

+

### | Ansage der Temperatur des Gateway-PCs

13

**Version vom 26. Januar 2011, 21:49 Uhr**

# Inhaltsverzeichnis

1	OE8XKK Tipps zum Betrieb .....	7
1.1	ECHO .....	7
1.2	INFO .....	7
1.3	Reflektor .....	7
1.4	Statusabfragen .....	7

## OE8XKK Tipps zum Betrieb

### ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

*Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch*

### INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

### Reflektor

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

### **ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!**

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: REF006CL
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

### Statusabfragen

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

OE8XKK**AX** Aktivitätscheck zeigt den letzten lokalen HF-User

OE8XKK**CX** Überprüfen des Registrierungsstatus des eigenen Rufzeichens

OE8XKK**IX** Rückgabe der Link Status Information

OE8XKK**TX** Ansage der Temperatur des Gateway-PCs

# OE8XKK Tipps zum Betrieb: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 9. Oktober 2010, 21:59 Uhr**  
**([Quelltext anzeigen](#))**  
[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→ECHO](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 26. Januar 2011, 21:49 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#))**  
[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Statusabfragen](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 44:

|OE8XKK'''IX'''

| Rückgabe der Link Status Information

|}

Zeile 44:

|OE8XKK'''IX'''

| Rückgabe der Link Status Information

+ |-

+ |OE8XKK'''TX'''

+ | **Ansaqe der Temperatur des Gateway-PCs**

|}

## Version vom 26. Januar 2011, 21:49 Uhr

### Inhaltsverzeichnis

1	<a href="#">OE8XKK Tipps zum Betrieb</a>	5
1.1	<a href="#">ECHO</a>	5
1.2	<a href="#">INFO</a>	5
1.3	<a href="#">Reflektor</a>	5
1.4	<a href="#">Statusabfragen</a>	5

## OE8XKK Tipps zum Betrieb

### ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

*Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch*

### INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

### Reflektor

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

### **ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!**

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: REF006CL
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

### Statusabfragen

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

OE8XKK**AX** Aktivitätscheck zeigt den letzten lokalen HF-User

OE8XKK**CX** Überprüfen des Registrierungsstatus des eigenen Rufzeichens

OE8XKK**IX** Rückgabe der Link Status Information

OE8XKK**TX** Ansage der Temperatur des Gateway-PCs

OE8XKK Tipps zum Betrieb: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 9. Oktober 2010, 21:59 Uhr  
(**Quelltext anzeigen**)  
Oe8bck (**Diskussion** | **Beiträge**)  
(→ECHO)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 26. Januar 2011, 21:49 Uhr (**Quelltext anzeigen**)  
Oe8bck (**Diskussion** | **Beiträge**)  
(→Statusabfragen)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

<b>Zeile 44:</b>	<b>Zeile 44:</b>
<div> OE8XKK""IX""</div>	<div> OE8XKK""IX""</div>
<div>  Rückgabe der Link Status Information</div>	<div>  Rückgabe der Link Status Information</div>
	+ <div> -</div>
	+ <div> OE8XKK""TX""</div>
	+ <div>  <b>Ansaqe der Temperatur des Gateway-PCs</b></div>
<div> }</div>	<div> }</div>

Version vom 26. Januar 2011, 21:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	OE8XKK Tipps zum Betrieb	7
1.1	ECHO	7
1.2	INFO	7
1.3	Reflektor	7
1.4	Statusabfragen	7

## OE8XKK Tipps zum Betrieb

### ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

*Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch*

### INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

### Reflektor

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

### **ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!**

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: REF006CL
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

### Statusabfragen

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

OE8XKK**AX** Aktivitätscheck zeigt den letzten lokalen HF-User

OE8XKK**CX** Überprüfen des Registrierungsstatus des eigenen Rufzeichens

OE8XKK**IX** Rückgabe der Link Status Information

OE8XKK**TX** Ansage der Temperatur des Gateway-PCs