
Inhaltsverzeichnis

OE9XTV ATV-Relais Vorderälpele

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 14. Mai 2010, 12:54 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 14. Mai 2010, 13:00 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 9:

Zeile 9:

+

+

+

== Bedienungsanleitung des OE9XTV / OE9XAV ==

+

+

+

Die Steuerung des Relais erfolgt über DTMF- Töne.

+

Nach Eingabe von „ # 2 „ wird die Steuerung den Text „ Steuerung aktiviert „ auf beiden

+

TX- Kanälen einblenden. Nun kann mit Eingabe von „ * (1 - 8) „ die gewünschte

+

Schalterebene gewählt werden.

+

+

* 1 Videoschalter auf TX1 (Eingänge 1 - 8 wählbar)

+

* 2 Videoschalter auf TX2 (Eingänge 1 - 8 wählbar)

+

* 3 Panoramakamerasteuerung (2=auf, 8=ab, 4=links, 6=rechts, 1=-Zoom, 3=+Zoom, 0=Wetterdateneinblendung 20Sek., 9= Wetterdaten mit blauem Hintergrund 20sek.

+	* 4	Splittersteuerung Bedienung	
		siehe Seite 7	
+	* 5	Sonderbefehle (z.B.S-Meter,	
		Admin.)	
+			
+	* 9	Stationsinformationen	
+	* 0	Hilfe	
+			
+		Wird auf den Empfängern 1250MHz u.	
		1280MHz kein Signal mehr	
		empfangen, so schaltet	
+		sich die Steuerung automatisch ab	
		und legt auf TX1 die	
		Panoramakamera und auf TX2 die	
+		Innenkamera.	
+			
+		OM's die über keine ATV-Ausrüstung	
		verfügen, können über einen 70cm	
		Phoniezugang	
+		am ATV-Geschehen teilnehmen.	
+			
+			
+		Belegung der 8 Videoeingänge:	
+			
+	Eingang 1	Empfänger	
	1250MHz	Lokaler Zugang	
	Kanal A		
+	Eingang 2	Empfänger	
	1280MHz	Lokaler Zugang	
	Kanal B		
+	Eingang 3	Empfänger 24,060	
	GHz	Anbindung ATV-Relais Karren	
+	Eingang 4	PC	
+	Eingang 5	Panoramakamera	
+	Eingang 6	Innenkamera	

+	Eingang 7	Splitter	
+	Eingang 8	Testbild	
+			
+			
+	Belegung der Splittereingänge		
+			
+	Eingang 1	Empfänger 1250MHz	
+	Eingang 2	Empfänger 1280MHz	
+	Eingang 3	Empfänger 24,060GHz	
+	Eingang 4	PC	
+	Eingang 5	Panoramakamera	
+	Eingang 6	Innenkamera	
+	Eingang 7	extern beschaltbar	
+	Eingang 8	Testbild	

Version vom 14. Mai 2010, 13:00 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

Datei:OE9XTV+ Vorderälpele Stand Mai 2010.pdf

Bedienungsanleitung des OE9XTV / OE9XAV

Die Steuerung des Relais erfolgt über DTMF- Töne. Nach Eingabe von „ # 2 „ wird die Steuerung den Text „ Steuerung aktiviert „ auf beiden TX- Kanälen einblenden. Nun kann mit Eingabe von „ * (1 – 8) „ die gewünschte Schalterebene gewählt werden.

- 1 Videoschalter auf TX1 (Eingänge 1 – 8 wählbar)
- 2 Videoschalter auf TX2 (Eingänge 1 – 8 wählbar)
- 3 Panoramakamerasteuerung (2=auf, 8=ab, 4=links, 6=rechts, 1=-Zoom, 3=+Zoom, 0=Wetterdateneinblendung 20Sek., 9= Wetterdaten mit blauem Hintergrund 20sek.
- 4 Splittersteuerung Bedienung siehe Seite 7
- 5 Sonderbefehle (z.B.S-Meter,Admin.)
- 9 Stationsinformationen
- 0 Hilfe

Wird auf den Empfängern 1250MHz u. 1280MHz kein Signal mehr empfangen, so schaltet sich die Steuerung automatisch ab und legt auf TX1 die Panoramakamera und auf TX2 die Innenkamera.

OM's die über keine ATV-Ausrüstung verfügen, können über einen 70cm Phoniezugang am ATV-Geschehen teilnehmen.

Belegung der 8 Videoeingänge:

Eingang 1 Empfänger 1250MHz Lokaler Zugang Kanal A Eingang 2 Empfänger 1280MHz Lokaler Zugang Kanal B Eingang 3 Empfänger 24,060GHz Anbindung ATV-Relais Karren Eingang 4 PC Eingang 5 Panoramakamera Eingang 6 Innenkamera Eingang 7 Splitter Eingang 8 Testbild

Belegung der Splittereingänge

Eingang 1 Empfänger 1250MHz Eingang 2 Empfänger 1280MHz Eingang 3 Empfänger 24,060GHz Eingang 4 PC Eingang 5 Panoramakamera Eingang 6 Innenkamera Eingang 7 extern beschaltbar Eingang 8 Testbild