

OE9XTV ATV-Relais Vorderälpele

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 14. Mai 2010, 12:26 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 14. Mai 2010, 13:05 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 5:

- [[Bild:OE9XTV Vorderälpele Stand Mai 2010.pdf]]

----

Zeile 5:

+ [[Bild:OE9XTV+ Vorderälpele Stand Mai 2010.pdf]]

----

+

+

+ == Ausstattung ==

+

+

+ Steuerung: mit DTMF Tönen über die Audiokanäle und den 70cm Phoniezugang zu einem16Bit Mikrocontroller (40 digitale Ein und Ausgänge, 16 analoge ein und Ausgänge, 2 serielle Schnittstellen zur Fernwartung über OE9er WLAN.)

+ Videoschalter: 8 Eingänge und 2 Ausgänge

+

+ Videoquellen: RX1, RX2, Link Karren, Testbild, Panoramakamera, Innenkamera, PC(Wetterdaten), und Videosplitter.

+

+ **Textinserter: 2 Textinserter für TX1 und TX2 (Kennung, Info und Anzeige der**

+ **Steuerbefehle, S-Meter )**

+

+ **Wetterstation: Anzeige von Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur ( innen und außen), Luftfeuchte ( innen und außen), Luftdruck, Helligkeit und Niederschlag.**

+ **Panoramakamera: 20fach Zomm, fersteuerbar, horizontal 360° , vertikal +/- 90°**

+

+ **Videosplitter: Quadsplitter, fernbedienbar,**

+

+ **Stromversorgung : Netz / Netzersatz**

+

+

+

+ **== Bedienungsanleitung des OE9XTV / OE9XAV ==**

+

+

+ **Die Steuerung des Relais erfolgt über DTMF- Töne.**

+ **Nach Eingabe von „ # 2 „ wird die Steuerung den Text „ Steuerung aktiviert „ auf beiden**

+ **TX- Kanälen einblenden. Nun kann mit Eingabe von „ \* ( 1 - 8 ) „ die gewünschte**

+ **Schalterebene gewählt werden.**

+

- + \* 1 Videoschalter auf TX1 ( Eingänge 1 - 8 wählbar)
- + \* 2 Videoschalter auf TX2 ( Eingänge 1 - 8 wählbar)
- + \* 3 Panoramakamerasteuerung ( 2=auf, 8=ab, 4=links, 6=rechts, 1=-Zoom, 3=+Zoom, 0=Wetterdateneinblendung 20Sek., 9= Wetterdaten mit blauem Hintergrund 20sek.
- + \* 4 Splittersteuerung Bedienung siehe Seite 7
- + \* 5 Sonderbefehle ( z.B.S-Meter, Admin. )
- +
- + \* 9 Stationsinformationen
- + \* 0 Hilfe
- +
- + Wird auf den Empfängern 1250MHz u. 1280MHz kein Signal mehr empfangen, so schaltet
- + sich die Steuerung automatisch ab und legt auf TX1 die Panoramakamera und auf TX2 die
- + Innenkamera.
- +
- + OM's die über keine ATV-Ausrüstung verfügen, können über einen 70cm Phoniezugang
- + am ATV-Geschehen teilnehmen.
- +
- +
- + Belegung der 8 Videoeingänge:
- +

+	<b>Eingang 1</b>	<b>Empfänger</b>	
	<b>1250MHz</b>	<b>Lokaler Zugang</b>	
	<b>Kanal A</b>		
+	<b>Eingang 2</b>	<b>Empfänger</b>	
	<b>1280MHz</b>	<b>Lokaler Zugang</b>	
	<b>Kanal B</b>		
+	<b>Eingang 3</b>	<b>Empfänger 24,060</b>	
	<b>GHz</b>	<b>Anbindung ATV-Relais Karren</b>	
+	<b>Eingang 4</b>	<b>PC</b>	
+	<b>Eingang 5</b>	<b>Panoramakamera</b>	
+	<b>Eingang 6</b>	<b>Innenkamera</b>	
+	<b>Eingang 7</b>	<b>Splitter</b>	
+	<b>Eingang 8</b>	<b>Testbild</b>	
+			
+			
+	<b>Belegung der Splittereingänge</b>		
+			
+	<b>Eingang 1</b>	<b>Empfänger 1250MHz</b>	
+	<b>Eingang 2</b>	<b>Empfänger 1280MHz</b>	
+	<b>Eingang 3</b>	<b>Empfänger 24,060GHz</b>	
+	<b>Eingang 4</b>	<b>PC</b>	
+	<b>Eingang 5</b>	<b>Panoramakamera</b>	
+	<b>Eingang 6</b>	<b>Innenkamera</b>	
+	<b>Eingang 7</b>	<b>extern beschaltbar</b>	
+	<b>Eingang 8</b>	<b>Testbild</b>	

**Aktuelle Version vom 14. Mai 2010, 13:05 Uhr**

## **Kenndaten Stand Mai 2010**

Datei:OE9XTV+ Vorderälpele Stand Mai 2010.pdf

---

## Ausstattung

---

Steuerung: mit DTMF Tönen über die Audiokanäle und den 70cm Phoniezugang zu einem 16Bit Mikrocontroller (40 digitale Ein und Ausgänge, 16 analoge ein und Ausgänge, 2 serielle Schnittstellen zur Fernwartung über OE9er WLAN.) Videoschalter: 8 Eingänge und 2 Ausgänge

Videoquellen: RX1, RX2, Link Karren, Testbild, Panoramakamera, Innenkamera, PC(Wetterdaten), und Videosplitter.

Textinserter: 2 Textinserter für TX1 und TX2 (Kennung, Info und Anzeige der Steuerbefehle, S-Meter )

Wetterstation: Anzeige von Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur ( innen und außen), Luftfeuchte ( innen und außen), Luftdruck, Helligkeit und Niederschlag. Panoramakamera: 20fach Zomm, fersteuerbar, horizontal 360° , vertikal +/- 90°

Videosplitter: Quadsplitter, fernbedienbar,

Stromversorgung : Netz / Netzersatz

---

## Bedienungsanleitung des OE9XTV / OE9XAV

---

Die Steuerung des Relais erfolgt über DTMF- Töne. Nach Eingabe von „ # 2 „ wird die Steuerung den Text „ Steuerung aktiviert „ auf beiden TX- Kanälen einblenden. Nun kann mit Eingabe von „ \* ( 1 – 8 ) „ die gewünschte Schalterebene gewählt werden.

- 1 Videoschalter auf TX1 ( Eingänge 1 – 8 wählbar)
- 2 Videoschalter auf TX2 ( Eingänge 1 – 8 wählbar)
- 3 Panoramakamerasteuerung ( 2=auf, 8=ab, 4=links, 6=rechts, 1=-Zoom, 3=+Zoom, 0=Wetterdateneinblendung 20Sek., 9= Wetterdaten mit blauem Hintergrund 20sek.
- 4 Splittersteuerung Bedienung siehe Seite 7
- 5 Sonderbefehle ( z.B.S-Meter, Admin. )
- 9 Stationsinformationen
- 0 Hilfe

Wird auf den Empfängern 1250MHz u. 1280MHz kein Signal mehr empfangen, so schaltet sich die Steuerung automatisch ab und legt auf TX1 die Panoramakamera und auf TX2 die Innenkamera.

OM's die über keine ATV-Ausrüstung verfügen, können über einen 70cm Phoniezugang am ATV-Geschehen teilnehmen.

Belegung der 8 Videoeingänge:

Eingang 1 Empfänger 1250MHz Lokaler Zugang Kanal A Eingang 2 Empfänger 1280MHz Lokaler Zugang Kanal B Eingang 3 Empfänger 24,060GHz Anbindung ATV-Relais Karren Eingang 4 PC Eingang 5 Panoramakamera Eingang 6 Innenkamera Eingang 7 Splitter Eingang 8 Testbild

### Belegung der Splittereingänge

Eingang 1 Empfänger 1250MHz Eingang 2 Empfänger 1280MHz Eingang 3 Empfänger 24,060GHz  
Eingang 4 PC Eingang 5 Panoramakamera Eingang 6 Innenkamera Eingang 7 extern beschaltbar  
Eingang 8 Testbild