

---

## Inhaltsverzeichnis

TCE Software

Inhaltsverzeichnis

1 Installation & Download ..... 3

2 Einstellungen ..... 3

3 Komponenten ..... 3

3.1 udpbox ..... 4

3.2 udphub ..... 4

3.3 udpgate ..... 4

3.4 udprfnet ..... 5

3.5 afskmodem ..... 5

3.6 msgrelay ..... 5

4 Vorgefertigte Varianten ..... 5

## Installation & Download

---

**Installation & Download** - Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einstellungen

---

Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

```
/home/tc/readme
```

Voreingestellt im Image sind folgende Werte:

```
Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)
```

Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

```
/opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)
```

Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [putty](#))

```
User: tc
```

```
Pass: 12345678
```

### WICHTIG !!

Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

```
(sudo su)*  
filetool.sh -b
```

- \*(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

## Komponenten

---

Im AFU Tincore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.



## udpbox

Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.

So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.

Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.

Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: [http:// HOSTNAME:14501](http://HOSTNAME:14501)

## udphub

Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.

## udpgate

Server DE2XZR-10 Port 14580 [udpgate 0.46] Maxusers 50 http#151 Uptime 16d16:26:44

CONNECTIONS	STATUS	PROBABILITY	INFO	Related (max) 2	LAST MODIFIED
001	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
002	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
003	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
004	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
005	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
006	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
007	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
008	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
009	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
010	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
011	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
012	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
013	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
014	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
015	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
016	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
017	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
018	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
019	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
020	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
021	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
022	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
023	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
024	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
025	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
026	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
027	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
028	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
029	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
030	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
031	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
032	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
033	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
034	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
035	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
036	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
037	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
038	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
039	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
040	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
041	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
042	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
043	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
044	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
046	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
047	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
048	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
049	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
051	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
053	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
054	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
055	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
056	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
057	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
058	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
059	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
060	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
061	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
062	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
063	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
064	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
065	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
066	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
067	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
068	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
069	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
070	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
071	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
072	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
073	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
074	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
075	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
076	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
077	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
078	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
079	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
080	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
081	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
082	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
083	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
084	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
085	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
086	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
087	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
088	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
089	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
090	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
091	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
092	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
093	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
094	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
095	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
096	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
097	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
098	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
099	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
100	000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Connection Tab sample

Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu

erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zugelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.

Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.

## udprfnet

Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digi per Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz.

## afskmodem

Das AFSKMODEM ist ein [digitales Soundmodem](#), welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll jedoch nicht verwirren, es sind auch je nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaude FSK möglich.

## msgrelay

Ein experimentelles APRS Nachrichtenmodul zum Verwalten von Kurznachrichten mit Anbindung an das udpgate.

## Vorgefertigte Varianten

Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [OE2WAO](#) unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

### Variante 1

- \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi
  - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz
  - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen
  - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- \* APRS Server und Digi mit IGATE
  - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
  - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang
  - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS
  - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen
  - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

### Variante 2

- \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi
  - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz
  - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen
  - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

### Variante 3

- \* APRS Server und Digi mit IGATE
  - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
  - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

[<< Zurück zur TCE Projekt Übersicht](#)