Inhaltsverzeichnis

1. ATV-Empfang 7
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu 12
3. Benutzer:Oe3gsu 17

ATV-Empfang

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 14:00 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→Wie wird der Receiver programmiert?) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 18. Juni 2008, 14:01 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→Wie wird der Receiver programmiert?) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 44:	**Zeile 44:**
Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher	Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher
− ==== OE3XDA Link Westen ====	+ '''OE3XDA Link Westen'''
Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:	Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:
− OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....	+ OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....
−	+ '''OE3XDA Quad'''
−	
− · OE3XDA Quad	
OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....	OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....

–	+ '''OE3XDA Link Osten'''
–	
– · OE3XDA Link Osten	
Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.	Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.
– · OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe	+ '''OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe'''
Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.	Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.
Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.	Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.
–	
–	
Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:	Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:
–	
–	
Rudolf_Sieder (at) hotmail.com	Rudolf_Sieder (at) hotmail.com
–	
–	
– ** **	
Rudolf, 73 de OE3DDW	Rudolf, 73 de OE3DDW
–	

–	
–	
[[ATV|Zurück]]	[[ATV|Zurück]]

Version vom 18. Juni 2008, 14:01 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Welchen Repeater kann ich empfangen? 10
2 Welcher Antennenaufwand ist notwendig? 10
3 Welche Hardware brauche ich? 10
4 Wie wird der Receiver programmiert? 10

Welchen Repeater kann ich empfangen?

- dazu ist es notwendig, folgende Fragen zu klären:
  - Welcher Umsetzer ist in meiner Nähe?
  - Welche Sendefrequenz verwendet er?
  - Digital oder Analogausgabe?
  - Bei DigitalATV: Welche Symbolrate?
  - Welche Betriebszeiten hat er?
  - Muss er mittels einer DTMF Tonfolge aufgetastet werden?

Siehe die Umsetzer Karte auf: http://www.qth.at/oe3dsb/karte-atv.html und die Liste mit den verantwortlichen Sysops mit genauen Daten unter "Download" herunterladen.

Die Sysops helfen ihnen gerne bei der Planung ihrer Anlage!

Aber auch: oe3nrs (at) oevsv.at, Phonie EchoLink Umsetzer OE3XQW-R Node 344042 oder Kurzwahl 307

Welcher Antennenaufwand ist notwendig?

- Faustregel: Vorverstärker ist fast immer notwendig (bei Empfang im 23cm Band genügt ein handelsüblicher SAT- Inline Verstärker)
- Bei direkter Sichtverbindung zum Umsetzer genügen meist kleine Antennen (ca.8dBd)

Um dies zu prüfen, sind PC Programme wie AMAP Fly oder Radio Mobile = Freeware zu empfehlen.

Welche Hardware brauche ich?

- Bei Empfang im 23cm Band: 23cm Yagi oder Eigenbauantenne?! , Inline SAT Verstärker, Satreceiver (digital oder analog), TV Gerät
- Bei Empfang im 13cm Band: 13cm Yagi oder Parabolant. mit 13cm Feed (Selbstbau?), S-Band Converter siehe Kuhne electr., www.dg0ve.de ,Satreceiver, TV Gerät
- Bei Empfang im 3cm Band: 10GHz ATV LNB , Parabolant., Satreceiver, TV Gerät

für weitere Infos bitte das Kontaktformular verwenden.

Wie wird der Receiver programmiert?

Beispiel OE3XQS Kaiserkogel

Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher

OE3XDA Link Westen

Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:

OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....

OE3XDA Quad

OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....

OE3XDA Link Osten

Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.

OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe

Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.

Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.

Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:

Rudolf_Sieder (at) hotmail.com

Rudolf, 73 de OE3DDW

Zurück

ATV-Empfang: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 14:00 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→Wie wird der Receiver programmiert?) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 18. Juni 2008, 14:01 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→Wie wird der Receiver programmiert?) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 44:	**Zeile 44:**
Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher	Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher
− ==== OE3XDA Link Westen ====	+ '''OE3XDA Link Westen'''
Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:	Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:
− OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....	+ OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....
−	+ '''OE3XDA Quad'''
−	
− · OE3XDA Quad	
OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....	OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....

–	+ '''OE3XDA Link Osten'''
–	
– · OE3XDA Link Osten	
Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.	Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.
– · OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe	+ '''OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe'''
Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.	Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.
Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.	Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.
–	
–	
Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:	Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:
–	
–	
Rudolf_Sieder (at) hotmail.com	Rudolf_Sieder (at) hotmail.com
–	
–	
– ** **	
Rudolf, 73 de OE3DDW	Rudolf, 73 de OE3DDW
–	

–	
–	
[[ATV|Zurück]]	[[ATV|Zurück]]

Version vom 18. Juni 2008, 14:01 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Welchen Repeater kann ich empfangen? 10
2 Welcher Antennenaufwand ist notwendig? 10
3 Welche Hardware brauche ich? 10
4 Wie wird der Receiver programmiert? 10

Welchen Repeater kann ich empfangen?

- dazu ist es notwendig, folgende Fragen zu klären:
  - Welcher Umsetzer ist in meiner Nähe?
  - Welche Sendefrequenz verwendet er?
  - Digital oder Analogausgabe?
  - Bei DigitalATV: Welche Symbolrate?
  - Welche Betriebszeiten hat er?
  - Muss er mittels einer DTMF Tonfolge aufgetastet werden?

Siehe die Umsetzer Karte auf: http://www.qth.at/oe3dsb/karte-atv.html und die Liste mit den verantwortlichen Sysops mit genauen Daten unter "Download" herunterladen.

Die Sysops helfen ihnen gerne bei der Planung ihrer Anlage!

Aber auch: oe3nrs (at) oevsv.at, Phonie EchoLink Umsetzer OE3XQW-R Node 344042 oder Kurzwahl 307

Welcher Antennenaufwand ist notwendig?

- Faustregel: Vorverstärker ist fast immer notwendig (bei Empfang im 23cm Band genügt ein handelsüblicher SAT- Inline Verstärker)
- Bei direkter Sichtverbindung zum Umsetzer genügen meist kleine Antennen (ca.8dBd)

Um dies zu prüfen, sind PC Programme wie AMAP Fly oder Radio Mobile = Freeware zu empfehlen.

Welche Hardware brauche ich?

- Bei Empfang im 23cm Band: 23cm Yagi oder Eigenbauantenne?! , Inline SAT Verstärker, Satreceiver (digital oder analog), TV Gerät
- Bei Empfang im 13cm Band: 13cm Yagi oder Parabolant. mit 13cm Feed (Selbstbau?), S-Band Converter siehe Kuhne electr., www.dg0ve.de ,Satreceiver, TV Gerät
- Bei Empfang im 3cm Band: 10GHz ATV LNB , Parabolant., Satreceiver, TV Gerät

für weitere Infos bitte das Kontaktformular verwenden.

Wie wird der Receiver programmiert?

Beispiel OE3XQS Kaiserkogel

Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher

OE3XDA Link Westen

Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:

OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....

OE3XDA Quad

OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....

OE3XDA Link Osten

Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.

OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe

Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.

Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.

Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:

Rudolf_Sieder (at) hotmail.com

Rudolf, 73 de OE3DDW

Zurück

ATV-Empfang: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 14:00 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→Wie wird der Receiver programmiert?) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 18. Juni 2008, 14:01 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→Wie wird der Receiver programmiert?) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 44:	**Zeile 44:**
Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher	Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher
− ==== OE3XDA Link Westen ====	+ '''OE3XDA Link Westen'''
Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:	Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:
− OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....	+ OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....
−	+ '''OE3XDA Quad'''
−	
− · OE3XDA Quad	
OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....	OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....

–	+ '''OE3XDA Link Osten'''
–	
– · OE3XDA Link Osten	
Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.	Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.
– · OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe	+ '''OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe'''
Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.	Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.
Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.	Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.
–	
–	
Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:	Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:
–	
–	
Rudolf_Sieder (at) hotmail.com	Rudolf_Sieder (at) hotmail.com
–	
–	
– ** **	
Rudolf, 73 de OE3DDW	Rudolf, 73 de OE3DDW
–	

–	
–	
[[ATV|Zurück]]	[[ATV|Zurück]]

Version vom 18. Juni 2008, 14:01 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Welchen Repeater kann ich empfangen? 15
2 Welcher Antennenaufwand ist notwendig? 15
3 Welche Hardware brauche ich? 15
4 Wie wird der Receiver programmiert? 15

Welchen Repeater kann ich empfangen?

- dazu ist es notwendig, folgende Fragen zu klären:
  - Welcher Umsetzer ist in meiner Nähe?
  - Welche Sendefrequenz verwendet er?
  - Digital oder Analogausgabe?
  - Bei DigitalATV: Welche Symbolrate?
  - Welche Betriebszeiten hat er?
  - Muss er mittels einer DTMF Tonfolge aufgetastet werden?

Siehe die Umsetzer Karte auf: http://www.qth.at/oe3dsb/karte-atv.html und die Liste mit den verantwortlichen Sysops mit genauen Daten unter "Download" herunterladen.

Die Sysops helfen ihnen gerne bei der Planung ihrer Anlage!

Aber auch: oe3nrs (at) oevsv.at, Phonie EchoLink Umsetzer OE3XQW-R Node 344042 oder Kurzwahl 307

Welcher Antennenaufwand ist notwendig?

- Faustregel: Vorverstärker ist fast immer notwendig (bei Empfang im 23cm Band genügt ein handelsüblicher SAT- Inline Verstärker)
- Bei direkter Sichtverbindung zum Umsetzer genügen meist kleine Antennen (ca.8dBd)

Um dies zu prüfen, sind PC Programme wie AMAP Fly oder Radio Mobile = Freeware zu empfehlen.

Welche Hardware brauche ich?

- Bei Empfang im 23cm Band: 23cm Yagi oder Eigenbauantenne?! , Inline SAT Verstärker, Satreceiver (digital oder analog), TV Gerät
- Bei Empfang im 13cm Band: 13cm Yagi oder Parabolant. mit 13cm Feed (Selbstbau?), S-Band Converter siehe Kuhne electr., www.dg0ve.de ,Satreceiver, TV Gerät
- Bei Empfang im 3cm Band: 10GHz ATV LNB , Parabolant., Satreceiver, TV Gerät

für weitere Infos bitte das Kontaktformular verwenden.

Wie wird der Receiver programmiert?

Beispiel OE3XQS Kaiserkogel

Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher

OE3XDA Link Westen

Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:

OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....

OE3XDA Quad

OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....

OE3XDA Link Osten

Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.

OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe

Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.

Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.

Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:

Rudolf_Sieder (at) hotmail.com

Rudolf, 73 de OE3DDW

Zurück

ATV-Empfang: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 14:00 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→Wie wird der Receiver programmiert?) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 18. Juni 2008, 14:01 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (→Wie wird der Receiver programmiert?) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 44:	**Zeile 44:**
Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher	Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher
− ==== OE3XDA Link Westen ====	+ '''OE3XDA Link Westen'''
Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:	Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:
− OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....	+ OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....
−	+ '''OE3XDA Quad'''
−	
− · OE3XDA Quad	
OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....	OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....

–	+ '''OE3XDA Link Osten'''
–	
– · OE3XDA Link Osten	
Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.	Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.
– · OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe	+ '''OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe'''
Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.	Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.
Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.	Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.
–	
–	
Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:	Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:
–	
–	
Rudolf_Sieder (at) hotmail.com	Rudolf_Sieder (at) hotmail.com
–	
–	
– ** **	
Rudolf, 73 de OE3DDW	Rudolf, 73 de OE3DDW
–	

–	
–	
[[ATV|Zurück]]	[[ATV|Zurück]]

Version vom 18. Juni 2008, 14:01 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Welchen Repeater kann ich empfangen? 20
2 Welcher Antennenaufwand ist notwendig? 20
3 Welche Hardware brauche ich? 20
4 Wie wird der Receiver programmiert? 20

Welchen Repeater kann ich empfangen?

- dazu ist es notwendig, folgende Fragen zu klären:
  - Welcher Umsetzer ist in meiner Nähe?
  - Welche Sendefrequenz verwendet er?
  - Digital oder Analogausgabe?
  - Bei DigitalATV: Welche Symbolrate?
  - Welche Betriebszeiten hat er?
  - Muss er mittels einer DTMF Tonfolge aufgetastet werden?

Siehe die Umsetzer Karte auf: http://www.qth.at/oe3dsb/karte-atv.html und die Liste mit den verantwortlichen Sysops mit genauen Daten unter "Download" herunterladen.

Die Sysops helfen ihnen gerne bei der Planung ihrer Anlage!

Aber auch: oe3nrs (at) oevsv.at, Phonie EchoLink Umsetzer OE3XQW-R Node 344042 oder Kurzwahl 307

Welcher Antennenaufwand ist notwendig?

- Faustregel: Vorverstärker ist fast immer notwendig (bei Empfang im 23cm Band genügt ein handelsüblicher SAT- Inline Verstärker)
- Bei direkter Sichtverbindung zum Umsetzer genügen meist kleine Antennen (ca.8dBd)

Um dies zu prüfen, sind PC Programme wie AMAP Fly oder Radio Mobile = Freeware zu empfehlen.

Welche Hardware brauche ich?

- Bei Empfang im 23cm Band: 23cm Yagi oder Eigenbauantenne?! , Inline SAT Verstärker, Satreceiver (digital oder analog), TV Gerät
- Bei Empfang im 13cm Band: 13cm Yagi oder Parabolant. mit 13cm Feed (Selbstbau?), S-Band Converter siehe Kuhne electr., www.dg0ve.de ,Satreceiver, TV Gerät
- Bei Empfang im 3cm Band: 10GHz ATV LNB , Parabolant., Satreceiver, TV Gerät

für weitere Infos bitte das Kontaktformular verwenden.

Wie wird der Receiver programmiert?

Beispiel OE3XQS Kaiserkogel

Die Sendefrequenz des DATV Relais ist 1248 MHz. Am Receiver ist bei einer voreingestellten LNC Frequenz von10600 MHz die Frequenz von 11848 MHz zu programmieren. Danach wird die Symbolrate 10000 eingesellt und der Suchlauf gestartet. Sobald der Suchlauf beendet ist sind folgende Kanäle abgespeicher

OE3XDA Link Westen

Folgende ATV Umsetzer können dort gesehen werden:

OE3XDA Hochkogelberg, OE5XULRied, OE2XUM Untersberg, DB0QP Wald bei Winhöring mit Zubringer Traunstein und Rosenheim , DB0KN Umsetzer im Bayrischer Wald, DB0PAM Pfarrkirchen, DB0TVP, DB0QI.....

OE3XDA Quad

OE3XQB Sonntagsberg. Sowie Außenkameras und Wetterstation.....

OE3XDA Link Osten

Über Zubringerrelais OE3XEA Exlberg, OE1XCB Wienerberg, OE1XRU Bisamberg, OE3XOS Hohe Wand. Leider ist wegen Einstellung des Betriebes des Standorts Hutwisch die Südverbindung nicht mehr aktiv.

OE3XQS Kaiserkogel Usereingabe

Eingabefrequenz 2410 MHz horizontal.

Außerdem werden noch intern generierte Testbilder des DATV Senders OE3XDA und OE3XQS auf einen Kanal ausgesendet.

Bei Fragen bitte E-Mail an mich senden:

Rudolf_Sieder (at) hotmail.com

Rudolf, 73 de OE3DDW

Zurück