Inhaltsverzeichnis

1. Einführung D-Star 34
2. Benutzer:Oe1kbc 10
3. Benutzer:Oe3msu 18
4. D-HOT SPOT 26

Einführung D-Star

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2008, 12:22 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3msu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 28. Oktober 2016, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →

(83 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:	**Zeile 2:**
== D-STAR Einführung ==	== D-STAR Einführung ==
	+ **=== D-STAR taugliche Geräte ===**
−	+ **Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus** D-STAR **fähig sind: **
− **=== D-STAR Relais in OE ===**	+ ** **
−	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM ID-31E ICOM ID-31E] (Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)**
− **(OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE)**	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM ID-E880 und IC-E80D ICOM IC-E80D] (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)**
−	+ *** ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)**
− **Hier möchten wir ihnen eine kleine Einführung in D-STAR vermitteln:**	+ *** ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)**
−	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM IC-V82 und IC-U82 ICOM IC-V82] (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)**
Beginnen wir nun mit den einfachsten Erläuterungen:	

	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82_ICOM_IC-U82] (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
	* ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D_ICOM_ID-E880] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-E2820_ICOM_IC-E2820] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und /oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
==== QRG für Wien: ====	* ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
Repeater: OE1XDS 	* ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, starionär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz	
Standort:	
AKH Wien 1090	
====QRG für Graz-Dobl: ====	
Repeater: OE6XDE (neues Rufzeichen) 	
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz	
Standort: Sender DOBL	

	**Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den [[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot]]. **
====QRG für Linz - Breitenstein: ====	
**Repeater: OE5XOL **	
**Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz **	
**Standort: Breitenstein **	

=== D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ===	
Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.	
----	----
=== **Geräte** ===	===**Anmeldung zum D-STAR Netz** ===
Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR **fähig sind**:	

	Für die Benutzung der D-STAR **Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Anmeldungen / Registrierung]**
ICOM IC-E91 (**portabel**) 	**Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)**
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in **externem Mikro))** 	**Durchschnittlich ist man** in **24 Stunden weltweit registriert.**
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix) 	
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder **fix) **	**Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor** oder **bei OE1AOA melden** - **"hier wird ihnen geholfen".**
**ICOM ID-1 (nur 23cm) **	
ICOM IC-V82 	
ICOM IC-U82 	
Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.	
Von den anderen Herstellern wird ev. für **nächstes (2009) Jahr ein** D-Star-**taugliches Gerät in Aussicht gestellt.**	**=== Leitfaden** für "D-Star **Newbies" ===**
===Anmeldung zum D-**STAR Netz ===**	**VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für** D-**Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden** (**in englischer Sprache**) **die [[Datei:Newbies_Guide_to_D-Star.pdf]]**

−		+	
−	**Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: [http://www.trg-radio.de/0217.shtml Taunus Relais GruppeLink]**		
−			
−	**Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.** 		
−	**Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet. **		
−	**Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.**		
−			
−	**Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".**		

Version vom 28. Oktober 2016, 20:47 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung 39
1.1 D-STAR taugliche Geräte 39
1.2 Anmeldung zum D-STAR Netz 39
1.3 Leitfaden für "D-Star Newbies" 40

D-STAR Einführung

D-STAR taugliche Geräte

Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus D-STAR fähig sind:

- ICOM ID-31E (Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)
- ICOM IC-E80D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
- ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)
- ICOM IC-V82 (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
- ICOM IC-U82 (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
- ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
- ICOM ID-E880 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E2820 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
- ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, starionär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)

Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den D-Star-Hotspot.

Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benutzung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen / Registrierung

Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)
Durchschnittlich ist man in 24 Stunden weltweit registriert.

Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

Leitfaden für "D-Star Newbies"

VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für D-Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden (in englischer Sprache) die

The Newbie’s Guide to Using D-Star

How to get the most out of your new D-Star transceiver

V1.0

Susan Mackay VK3ANZ

1

Einführung D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2008, 12:22 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 28. Oktober 2016, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3msu (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

(83 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 2:		**Zeile 2:**
	== D-STAR Einführung ==		== D-STAR Einführung ==
		+	**=== D-STAR taugliche Geräte ===**
−		+	**Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus** D-STAR **fähig sind: **
−	**===** D-STAR **Relais in OE ===**	+	** **
−		+	*** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM ID-31E ICOM ID-31E]** (**Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7**)
−	(**OE1XDS**, **OE5XOL**, **OE6XDE**)	+	*** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM ID-E880 und IC-E80D ICOM IC-E80D] (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)**
−		+	*** ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)**
−	**Hier möchten wir ihnen eine kleine Einführung in D-STAR vermitteln:**	+	*** ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)**
−		+	*** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM IC-V82 und IC-U82 ICOM IC-V82] (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)**
	Beginnen wir nun mit den einfachsten Erläuterungen:		

	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82_ICOM_IC-U82] (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
	* ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D_ICOM_ID-E880] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-E2820_ICOM_IC-E2820] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und /oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
==== QRG für Wien: ====	* ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
**Repeater: OE1XDS **	* ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, starionär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz	
Standort:	
AKH Wien 1090	
====QRG für Graz-Dobl: ====	
Repeater: OE6XDE (neues Rufzeichen) 	
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz	
Standort: Sender DOBL	

	**Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den [[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot]]. **
====QRG für Linz - Breitenstein: ====	
**Repeater: OE5XOL **	
**Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz **	
**Standort: Breitenstein **	

=== D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ===	
Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.	
----	----
=== **Geräte** ===	===**Anmeldung zum D-STAR Netz** ===
Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR **fähig sind**:	

	Für die Benutzung der D-STAR **Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Anmeldungen / Registrierung]**
ICOM IC-E91 (**portabel**) 	**Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)**
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in **externem Mikro))** 	**Durchschnittlich ist man** in **24 Stunden weltweit registriert.**
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix) 	
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder **fix) **	**Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor** oder **bei OE1AOA melden** - **"hier wird ihnen geholfen".**
**ICOM ID-1 (nur 23cm) **	
ICOM IC-V82 	
ICOM IC-U82 	
Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.	
Von den anderen Herstellern wird ev. für **nächstes (2009) Jahr ein** D-Star-**taugliches Gerät in Aussicht gestellt.**	**=== Leitfaden** für "D-Star **Newbies" ===**
===Anmeldung zum D-**STAR Netz ===**	**VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für** D-**Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden** (**in englischer Sprache**) **die [[Datei:Newbies_Guide_to_D-Star.pdf]]**

−		+	
−	**Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: [http://www.trg-radio.de/0217.shtml Taunus Relais GruppeLink]**		
−			
−	**Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.** 		
−	**Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet. **		
−	**Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.**		
−			
−	**Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".**		

Version vom 28. Oktober 2016, 20:47 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung 15
1.1 D-STAR taugliche Geräte 15
1.2 Anmeldung zum D-STAR Netz 15
1.3 Leitfaden für "D-Star Newbies" 16

D-STAR Einführung

D-STAR taugliche Geräte

Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus D-STAR fähig sind:

- ICOM ID-31E (Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)
- ICOM IC-E80D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
- ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)
- ICOM IC-V82 (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
- ICOM IC-U82 (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
- ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
- ICOM ID-E880 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E2820 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
- ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, starionär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)

Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den D-Star-Hotspot.

Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benutzung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen / Registrierung

Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)
Durchschnittlich ist man in 24 Stunden weltweit registriert.

Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

Leitfaden für "D-Star Newbies"

VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für D-Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden (in englischer Sprache) die

The Newbie's Guide to Using D-Star

How to get the most out of your new D-Star transceiver

V1.0

Susan Mackay VK3ANZ

1

Einführung D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2008, 12:22 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 28. Oktober 2016, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3msu (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

(83 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:	**Zeile 2:**
== D-STAR Einführung ==	== D-STAR Einführung ==
	+ **=== D-STAR taugliche Geräte ===**
−	+ **Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus** D-STAR **fähig sind: **
− **=== D-STAR Relais in OE ===**	+ ** **
−	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM ID-31E ICOM ID-31E] (Monoband er 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut , GPS-Modul eingebaut, IPX7)**
− (**OE1XDS**, **OE5XOL**, **OE6XDE**)	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM ID-E880 und IC-E80D ICOM IC-E80D] (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)**
−	+ *** ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)**
− **Hier möchten wir ihnen eine kleine Einführung in D-STAR vermitteln:**	+ *** ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)**
−	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM IC-V82 und IC-U82 ICOM IC-V82] (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)**
Beginnen wir nun mit den einfachsten Erläuterungen:	

	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82_ICOM_IC-U82] (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
	* ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D_ICOM_ID-E880] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-E2820_ICOM_IC-E2820] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und /oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
==== QRG für Wien: ====	* ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
Repeater: OE1XDS 	* ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, starionär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz	
Standort:	
AKH Wien 1090	
====QRG für Graz-Dobl: ====	
Repeater: OE6XDE (neues Rufzeichen) 	
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz	
Standort: Sender DOBL	

	**Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den [[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot]]. **
====QRG für Linz - Breitenstein: ====	
**Repeater: OE5XOL **	
**Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz **	
**Standort: Breitenstein **	

=== D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ===	
Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.	
----	----
=== Geräte ===	**===Anmeldung zum D-STAR Netz ===**
Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR **fähig sind**:	

	Für die Benutzung der D-STAR **Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Anmeldungen / Registrierung]**
ICOM IC-E91 (**portabel**) 	**Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)**
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in **externem Mikro))** 	**Durchschnittlich ist man** in **24 Stunden weltweit registriert.**
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix) 	
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder **fix) **	**Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor** oder **bei OE1AOA melden** - **"hier wird ihnen geholfen".**
**ICOM ID-1 (nur 23cm) **	
ICOM IC-V82 	
ICOM IC-U82 	
Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.	
Von den anderen Herstellern wird ev. für **nächstes (2009) Jahr ein** D-Star-**taugliches Gerät in Aussicht gestellt.**	**=== Leitfaden** für "D-Star **Newbies" ===**
===Anmeldung zum D-**STAR Netz ===**	**VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für** D-**Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden** (**in englischer Sprache**) **die [[Datei:Newbies_Guide_to_D-Star.pdf]]**

−		+	
−	**Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: [http://www.trg-radio.de/0217.shtml Taunus Relais GruppeLink]**		
−			
−	**Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.** 		
−	**Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet. **		
−	**Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.**		
−			
−	**Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".**		

Version vom 28. Oktober 2016, 20:47 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung 23
1.1 D-STAR taugliche Geräte 23
1.2 Anmeldung zum D-STAR Netz 23
1.3 Leitfaden für "D-Star Newbies" 24

D-STAR Einführung

D-STAR taugliche Geräte

Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus D-STAR fähig sind:

- ICOM ID-31E (Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)
- ICOM IC-E80D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
- ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)
- ICOM IC-V82 (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
- ICOM IC-U82 (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
- ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
- ICOM ID-E880 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E2820 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
- ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, starionär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)

Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den D-Star-Hotspot.

Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benutzung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen / Registrierung

Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)
Durchschnittlich ist man in 24 Stunden weltweit registriert.

Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

Leitfaden für "D-Star Newbies"

VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für D-Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden (in englischer Sprache) die

The Newbie's Guide to Using D-Star

How to get the most out of your new D-Star transceiver

V1.0

Susan Mackay VK3ANZ

1

Einführung D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2008, 12:22 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 28. Oktober 2016, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3msu (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

(83 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:	**Zeile 2:**
== D-STAR Einführung ==	== D-STAR Einführung ==
	+ **=== D-STAR taugliche Geräte ===**
−	+ **Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus** D-STAR **fähig sind: **
− **=== D-STAR Relais in OE ===**	+ ** **
−	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM ID-31E ICOM ID-31E] (Monoband er 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut , GPS-Modul eingebaut, IPX7)**
− **(OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE)**	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM ID-E880 und IC-E80D ICOM IC-E80D] (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)**
−	+ *** ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)**
− **Hier möchten wir ihnen eine kleine Einführung in D-STAR vermitteln:**	+ *** ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)**
−	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM IC-V82 und IC-U82 ICOM IC-V82] (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)**
Beginnen wir nun mit den einfachsten Erläuterungen:	

	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82_ICOM_IC-U82] (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
	* ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D_ICOM_ID-E880] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-E2820_ICOM_IC-E2820] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und /oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
==== QRG für Wien: ====	* ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
Repeater: OE1XDS 	* ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, starionär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz	
Standort:	
AKH Wien 1090	
====QRG für Graz-Dobl: ====	
Repeater: OE6XDE (neues Rufzeichen) 	
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz	
Standort: Sender DOBL	

	**Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den [[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot]]. **
====QRG für Linz - Breitenstein: ====	
**Repeater: OE5XOL **	
**Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz **	
**Standort: Breitenstein **	

=== D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ===	
Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.	
----	----
=== **Geräte** ===	===**Anmeldung zum D-STAR Netz** ===
Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR **fähig sind**:	

	Für die Benutzung der D-STAR **Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Anmeldungen / Registrierung]**
ICOM IC-E91 (**portabel**) 	**Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)**
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in **externem Mikro))** 	**Durchschnittlich ist man** in **24 Stunden weltweit registriert.**
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix) 	
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder **fix) **	**Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor** oder **bei OE1AOA melden** - **"hier wird ihnen geholfen".**
**ICOM ID-1 (nur 23cm) **	
ICOM IC-V82 	
ICOM IC-U82 	
Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.	
Von den anderen Herstellern wird ev. für **nächstes (2009) Jahr ein** D-Star-**taugliches Gerät in Aussicht gestellt.**	**=== Leitfaden** für "D-Star **Newbies" ===**
===Anmeldung zum D-**STAR Netz ===**	**VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für** D-**Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden** (**in englischer Sprache**) **die [[Datei:Newbies_Guide_to_D-Star.pdf]]**

−		+	
−	**Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: [http://www.trg-radio.de/0217.shtml Taunus Relais GruppeLink]**		
−			
−	**Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.** 		
−	**Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet. **		
−	**Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.**		
−			
−	**Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".**		

Version vom 28. Oktober 2016, 20:47 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung 31
1.1 D-STAR taugliche Geräte 31
1.2 Anmeldung zum D-STAR Netz 31
1.3 Leitfaden für "D-Star Newbies" 32

D-STAR Einführung

D-STAR taugliche Geräte

Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus D-STAR fähig sind:

- ICOM ID-31E (Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)
- ICOM IC-E80D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
- ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)
- ICOM IC-V82 (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
- ICOM IC-U82 (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
- ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
- ICOM ID-E880 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E2820 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
- ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, starionär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)

Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den D-Star-Hotspot.

Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benutzung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen / Registrierung

Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)
Durchschnittlich ist man in 24 Stunden weltweit registriert.

Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

Leitfaden für "D-Star Newbies"

VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für D-Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden (in englischer Sprache) die

The Newbie's Guide to Using D-Star

How to get the most out of your new D-Star transceiver

V1.0

Susan Mackay VK3ANZ

1

Einführung D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2008, 12:22 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 28. Oktober 2016, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3msu (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

(83 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:	**Zeile 2:**
== D-STAR Einführung ==	== D-STAR Einführung ==
	+ **=== D-STAR taugliche Geräte ===**
−	+ **Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus** D-STAR **fähig sind: **
− **=== D-STAR Relais in OE ===**	+ ** **
−	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM ID-31E ICOM ID-31E] (Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)**
− **(OE1XDS, OE5XOL, OE6XDE)**	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM ID-E880 und IC-E80D ICOM IC-E80D] (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)**
−	+ *** ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)**
− **Hier möchten wir ihnen eine kleine Einführung in D-STAR vermitteln:**	+ *** ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)**
−	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php /ICOM IC-V82 und IC-U82 ICOM IC-V82] (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)**
Beginnen wir nun mit den einfachsten Erläuterungen:	

	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82_ICOM_IC-U82] (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
	* ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D_ICOM_ID-E880] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-E2820_ICOM_IC-E2820] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und /oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
==== QRG für Wien: ====	* ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
**Repeater: OE1XDS **	* ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, starionär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz	
Standort:	
AKH Wien 1090	
====QRG für Graz-Dobl: ====	
Repeater: OE6XDE (neues Rufzeichen) 	
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz	
Standort: Sender DOBL	

	**Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den [[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot]]. **
====QRG für Linz - Breitenstein: ====	
**Repeater: OE5XOL **	
**Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz **	
**Standort: Breitenstein **	

=== D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ===	
Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.	
----	----
=== Geräte ===	**===Anmeldung zum D-STAR Netz ===**
Derzeit gibt es nur wenige Geräte , welche D-STAR **fähig sind**:	

	Für die Benutzung der D-STAR **Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Anmeldungen / Registrierung]**
ICOM IC-E91 (**portabel**) 	**Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)**
ICOM IC-E92D (portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in **externem Mikro))** 	**Durchschnittlich ist man** in **24 Stunden weltweit registriert.**
ICOM IC-E2820 (mobil und/oder fix) 	
ICOM IC-2200H (nur 2-Meter) (mobil und/oder **fix) **	**Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor** oder **bei OE1AOA melden** - **"hier wird ihnen geholfen".**
**ICOM ID-1 (nur 23cm) **	
ICOM IC-V82 	
ICOM IC-U82 	
Alle Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital" UNIT.	
Von den anderen Herstellern wird ev. für **nächstes (2009) Jahr ein** D-Star-**taugliches Gerät in Aussicht gestellt.**	**=== Leitfaden** für "D-Star **Newbies" ===**
===Anmeldung zum D-**STAR Netz ===**	**VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für** D-**Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden** (**in englischer Sprache**) **die [[Datei:Newbies_Guide_to_D-Star.pdf]]**

−		+	
−	**Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: [http://www.trg-radio.de/0217.shtml Taunus Relais GruppeLink]**		
−			
−	**Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.** 		
−	**Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet. **		
−	**Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.**		
−			
−	**Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".**		

Version vom 28. Oktober 2016, 20:47 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung 39
1.1 D-STAR taugliche Geräte 39
1.2 Anmeldung zum D-STAR Netz 39
1.3 Leitfaden für "D-Star Newbies" 40

D-STAR Einführung

D-STAR taugliche Geräte

Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus D-STAR fähig sind:

- ICOM ID-31E (Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)
- ICOM IC-E80D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
- ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)
- ICOM IC-V82 (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
- ICOM IC-U82 (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
- ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
- ICOM ID-E880 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E2820 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
- ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, starionär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)

Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den D-Star-Hotspot.

Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benutzung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen / Registrierung

Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)
Durchschnittlich ist man in 24 Stunden weltweit registriert.

Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

Leitfaden für "D-Star Newbies"

VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für D-Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden (in englischer Sprache) die

The Newbie's Guide to Using D-Star

How to get the most out of your new D-Star transceiver

V1.0

Susan Mackay VK3ANZ