

Inhaltsverzeichnis

--

APRS auf Kurzwelle

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 14. Juni 2008, 17:26 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe3gsu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 8. Oktober 2022, 20:15 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: Visuelle Bearbeitung

(43 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 1:</p> <p>– = A.P.R.S. auf „kurzer“ Welle. =</p> <p>–</p> <p>– == Warum eigentlich auch auf KW: ==</p> <p>Wenn kein UKW - Digipeater oder Gateway in der Nähe ist - auf hoher See, in dünn besiedelten Gegenden, oder wenn in diesem Land A.P.R.S. noch nicht so bekannt ist - kann eine Verbindung und Positionsbestimmung nur auf KW erreicht werden.</p> <p>Da die Bedingungen für Paket Radio auf KW natürlich nicht so günstig sind, werden hier 300 Baud verwendet und die Pakete so kurz wie möglich gehalten.</p> <p>–</p> <p>– ==Was brauche ich um qrv zu werden: ==</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>– ==1.) von einer Fixstation: ==</p>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ [[Kategorie:APRS]]</p> <p>+ "Hinweis: Der folgende Artikel stammt aus dem Jahr 2008 und wurde 2011 zuletzt aktualisiert, er ist aus heutiger (2022) Sicht als historisch zu bezeichnen."</p> <p>+</p> <p>+ == Warum eigentlich auch auf KW: ==</p> <p>Wenn kein UKW - Digipeater oder Gateway in der Nähe ist - auf hoher See, in dünn besiedelten Gegenden, oder wenn in diesem Land A.P.R.S. noch nicht so bekannt ist - kann eine Verbindung und Positionsbestimmung nur auf KW erreicht werden.</p> <p>Da die Bedingungen für Paket Radio auf KW natürlich nicht so günstig sind, werden hier 300 Baud verwendet und die Pakete so kurz wie möglich gehalten.</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>
--	---

-		+	Derzeit (Juli 2008) sind einige OM`s und XYL`s in Europa mit APRS unterwegs siehe unter [http://wiki.oevsv.at/index.php/NEWS ""NEWS""]
		+	
		+	=== Was brauche ich um qrv zu werden: ===
		+	
		+	
		+	==== 1.) von einer Fixstation: ====
	ein Modem - muss auch 300 Baud können - , ein KW-Funkgerät und eine Antenne.		ein Modem - muss auch 300 Baud können - , ein KW-Funkgerät und eine Antenne.
	Zur Visualisierung ist dann noch der PC und ein geeignetes Programm notwendig (wie bei UKW)		Zur Visualisierung ist dann noch der PC und ein geeignetes Programm notwendig (wie bei UKW)
-	===2.) aus dem Fahrzeug, dem Schiff oder ähnlichem: ===	+	==== 2.) aus dem Fahrzeug, dem Schiff oder ähnlichem: =====
	ein Modem, ein Funkgerät, das auch 10MHz kann, einen GPS-Empfänger und eine passende Antenne.		ein Modem, ein Funkgerät, das auch 10MHz kann, einen GPS-Empfänger und eine passende Antenne.
-	Sollte das Modem noch programmiert werden müssen - einen PC oder Laptop.	+	Sollte das Modem noch programmiert werden müssen - einen PC oder Laptop.
		+	====Bevorzugte Frequenzen sind: =====
-	==Bevorzugte Frequenzen sind: ==	+	{ border=1
-		+	 colspan=4 Packet FSK 300Baud (1600/1800Hz)
-	Packet	+	 -
-		+	 3.610.000 USB
-		+	 7.035,000 LSB *
		+	 10.151,000 LSB

		+ 14.103,000 LSB	
		+ -	
		+ 18.103,000 LSB *	
		+ 21.117,000 LSB *	
		+ 29.250,000 FM	
		+ 	
		+ -	
		+ colspan=4 Robust Packet R300 (1500Hz)	
		+ -	
		+ 7.031,500 USB	
		+ 10.147,300 USB	
		+ 14.103,300 LSB	
		+ 	
		+ }	
-	3.610.000 USB	+	* derzeit wenig Betrieb
-	7.035,000 LSB *		
-	10.151,000 LSB		
-	14.103,000 LSB		
-			
-	18.103,000 LSB *		
-	21.117,000 LSB *		
-	29.250,000 FM		
-			
-			
-	Robust Packet		
-			
-			
-			

-
- **7.031,500 USB**
- **10.147,300 USB**
-
-
-
-
-
-
-
-
- * derzeit wenig Betrieb

-
-
-
-

- Die wichtigste qrg ist derzeit - auf Grund der Bedingungen - die 10 MHz-Frequenz.
-

Nun zu den Modems: Es gibt auf dem Markt einige brauchbare Modems in jeder Preisklasse von 30.- Euro im Nachbau über 200.- Euro, welches auch die Betriebsart "Robust-Packet" (davon weiter unten) kann, bis unendlich. Näheres findet ihr auf den Seiten der APRS Freaks.

Zeile 65:

Und schon kann es los gehen.

- Neuer Digipeater für Kurzwelle in FSK und Robust - Packet. Näheres hier
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

- ""Die wichtigste qrg ist derzeit - auf Grund der Bedingungen - die 10 MHz-Frequenz.""
-

Nun zu den Modems: Es gibt auf dem Markt einige brauchbare Modems in jeder Preisklasse von 30.- Euro im Nachbau über 200.- Euro, welches auch die Betriebsart "Robust-Packet" (davon weiter unten) kann, bis unendlich. Näheres findet ihr auf den Seiten der APRS Freaks.

Zeile 61:

Und schon kann es los gehen.

- Neuer Digipeater für Kurzwelle in FSK und Robust - Packet. Näheres **[[HF-Digis in OE|hier]].**
-
-

Zeile 71:	Zeile 67:
----- -----	----- -----
-	+
	=== Hier nochmals die genauen Frequenzen und Einstellung der Töne: ===
-	+
-	
Hier nochmals die genauen Frequenzen und Einstellung der Töne:	
-	+
	{ BORDER=1
80m 3610 USB Robu st-PR 1500Hz via DB0UAL robust pr	+ 80m
-	+
40m 7032,6 USB 300 Baud FSK 1700Hz	+ 3610
-	+
40m 7035 LSB 300 Baud FSK 1700Hz	+ USB
-	+
	+ Robust-PR
30m 10.147,6 USB 300 Baud FSK 1700Hz world wide HF-APRS	+ 1500Hz
-	+
30m 10.151 LSB 300 Baud FSK 1700Hz same QRG as above!	+ via DB0UAL robust pr
-	+
30m 10.147,3 USB Robu st-PR 1500Hz world wide RPR-APRS	+ -
-	+
	+ 40m
20m 14.102,0 USB Robu st-PR 1500Hz via DB0UAL robust-PR	+ 7032,6
-	+
20m 14.103 LSB 300 Baud FSK 1700Hz world wide HF- APRS	+ USB
-	

-	20m t-PR RPR-APRS	14.103,3 1500Hz	LSB	Robus world wide	+	300 Baud FSK
-					+	1700Hz
-	17m Baud FSK	18.102 1700Hz	LSB	300	+	
-					+	-
-	15m Baud FSK	21.117 1700Hz	LSB	300	+	40m
-					+	7035
-	10m Baud FSK shift	29.250 1700Hz	FM	1200 1000 Hz	+	LSB
					+	300 Baud FSK
					+	1700Hz
					+	
					+	-
					+	30m
					+	10.147,6
					+	USB
					+	300 Baud FSK
					+	1700Hz
					+	world wide HF-APRS
					+	-
					+	30m
					+	10.151
					+	LSB
					+	300 Baud FSK
					+	1700Hz
					+	same QRG as above!
					+	-
					+	30m

- + |10.147,3
- + |USB
- + |Robust-PR
- + |1500Hz
- + |world wide RPR-APRS
- + |-
- + |20m
- + |14.102,0
- + |USB
- + |Robust-PR
- + |1500Hz
- + |via DB0UAL robust-PR
- + |-
- + |20m
- + |14.103
- + |LSB
- + |300 Baud FSK
- + |1700Hz
- + |world wide HF- APRS
- + |-
- + |20m
- + |14.103,3
- + |LSB
- + |Robust-PR
- + |1500Hz
- + |world wide RPR-APRS
- + |-
- + |17m
- + |18.102

- + |LSB
- + |300 Baud FSK
- + |1700Hz
- + |
- + |-
- + |15m
- + |21.117
- + |LSB
- + |300 Baud FSK
- + |1700Hz
- + |
- + |-
- + |10m
- + |29.250
- + |FM
- + |1200 Baud FSK
- + |1700Hz
- + |1000 Hz shift
- + |}

check your AFSK center frequency of your TNC or Soundcard modem, since every model has different tones,

which will result in a different DAIL-QRG. For normal 300 baud packet mode a hf-frequency accuracy

- of +-20Hz is essential. For Robust-Packet mode **8OFDM**) frequency drift of abt. +-240Hz is allowed.

Do not overdrive (overmodulate) your transmitter. Check for distortion due to hf ingress and

check your AFSK center frequency of your TNC or Soundcard modem, since every model has different tones,

which will result in a different DAIL-QRG. For normal 300 baud packet mode a hf-frequency accuracy

+ of +-20Hz is essential. For Robust-Packet mode (**OFDM**) frequency drift of abt. +-240Hz is allowed.

Do not overdrive (overmodulate) your transmitter. Check for distortion due to hf ingress and

keep your signal clean and narrow in bandwidth.	keep your signal clean and narrow in bandwidth.
- see www.db0anf.de or www .aprs.he.fi	+ see [www.db0anf.de www.db0anf.de] or [www .aprs.he.fi www .aprs.he.fi]
- Beispiel an Hand eines .pdf: 10 MHz Channel Spektrum (.pdf) (Darstellung der Töne)	+ Beispiel: [[Medium: 10_MHz_Channel_Spektrum.pdf]] 10 MHz Channel Spektrum (Darstellung der Töne)
- Ein Beispiel für APRS auf KW findest du hier : OE1HSS in der Karibik	+ Ein Beispiel für APRS auf KW findest du hier : [[oe1hss OE1HSS in der Karibik]]
- :	
Robust-Packet hat den Vorteil, dass - einfach ausgedrückt - diese Betriebsart sozusagen mitdenkt. Am Anfang jedes Paketes wird eine kurze Information mit gesendet - eine sogenannte „Error Correction“ - dadurch kann das empfangene Packet in gewisser Weise vom Empfänger nachkorrigiert werden kann, das heisst Abweichungen bis zu 240 Hz werden im Gegensatz zu FSK (nur 20Hz) ausgeglichen. Außerdem arbeitet Robust-Packet mit einer hohen Komprimierung, daher werden die Pakete kürzer und Störungen (Knacksen, Rauschen etc.) werden meist ausgeblendet.	Robust-Packet hat den Vorteil, dass - einfach ausgedrückt - diese Betriebsart sozusagen mitdenkt. Am Anfang jedes Paketes wird eine kurze Information mit gesendet - eine sogenannte „Error Correction“ - dadurch kann das empfangene Packet in gewisser Weise vom Empfänger nachkorrigiert werden kann, das heisst Abweichungen bis zu 240 Hz werden im Gegensatz zu FSK (nur 20Hz) ausgeglichen. Außerdem arbeitet Robust-Packet mit einer hohen Komprimierung, daher werden die Pakete kürzer und Störungen (Knacksen, Rauschen etc.) werden meist ausgeblendet.
Zeile 118:	Zeile 178:
OE3MZC hat für seinen Vortrag über RobustPacket ein Overlay erstellt.	OE3MZC hat für seinen Vortrag über RobustPacket ein Overlay erstellt.
Dieses Overlay gibt es in einem . pdf-File <code>Overlay RobustPacket</code> und kann downgeladet werden.	

<p>- <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>+ Dieses Overlay gibt es in einem . pdf-File Overlay RobustPacket und kann [[Medium:Robust Packet Radio rev1.pdf do wngeladet]] werden.</p>
	<p>+ ===begleitende Dokumente===</p>
	<p>+ [[Medium:APRS auf Kurzwellen.pdf APRS auf KW und Robust Packet]] (.pdf von OE3MZC)
</p>
	<p>+ [[Medium:Robust Packet Radio rev1.pdf Overlay RobustPacket]] (pdf. von OE3MZC)
</p>
	<p>+ [[Medium:APRS10MhzChannel.pdf 10 MHz Channel Spektrum]] (.pdf) (.pdf von OE3MZC)
</p>
	<p>+ [[PATH-Einstellungen Path - Einstellungen]]
</p>
	<p>+ [[SMART-Beaconing usw. Wie verwende ich Smart-Beaconing]]
</p>
	<input type="text"/>
<p>- Links:</p>	
<p>- APRS auf KW und Robust Packet (.pdf von OE3MZC)</p>	
<p>- Overlay RobustPacket (pdf. von OE3MZC)</p>	
<p>- 10 MHz Channel Spektrum (.pdf) (.pdf von OE3MZC)</p>	
<p>- Erklärung über Töne in Packet</p>	
<p>- Path - Einstellungen</p>	
<p>- Wie verwende ich Smart-Beaconing</p>	
	<input type="text"/>
<p>- <input type="text"/></p>	<p>+ <input type="text"/></p>
<p>- <input type="text"/></p>	<p>+ [[APRS Zurück]]</p>
<p>- <input type="text"/></p>	

-
-
-
-
- **Und nun noch eine kurze Erklärung
über Robust-Packet**
- | Band | Frequency | Sideband | M |
|------|------------------------|----------|---|
| ode | Audio center frequency | | |
| AFSK | remark | | |

Aktuelle Version vom 8. Oktober 2022, 20:15 Uhr

Hinweis: Der folgende Artikel stammt aus dem Jahr 2008 und wurde 2011 zuletzt aktualisiert, er ist aus heutiger (2022) Sicht als historisch zu bezeichnen.

Inhaltsverzeichnis

1 Warum eigentlich auch auf KW:	13
2 Was brauche ich um qrv zu werden:	13
2.1 1.) von einer Fixstation:	13
2.2 2.) aus dem Fahrzeug, dem Schiff oder ähnlichem:	13
3 Bevorzugte Frequenzen sind:	13
4 Hier nochmals die genauen Frequenzen und Einstellung der Töne:	14
5 begleitende Dokumente:	15

Warum eigentlich auch auf KW:

Wenn kein UKW – Digipeater oder Gateway in der Nähe ist – auf hoher See, in dünn besiedelten Gegenden, oder wenn in diesem Land A.P.R.S. noch nicht so bekannt ist – kann eine Verbindung und Positionsbestimmung nur auf KW erreicht werden.

Da die Bedingungen für Paket Radio auf KW natürlich nicht so günstig sind, werden hier 300 Baud verwendet und die Pakete so kurz wie möglich gehalten.

Derzeit (Juli 2008) sind einige OM`s und XYL`s in Europa mit APRS unterwegs siehe unter [NEWS](#)

Was brauche ich um qrv zu werden:

1.) von einer Fixstation:

ein Modem – muss auch 300 Baud können –, ein KW-Funkgerät und eine Antenne. Zur Visualisierung ist dann noch der PC und ein geeignetes Programm notwendig (wie bei UKW)

2.) aus dem Fahrzeug, dem Schiff oder ähnlichem:

ein Modem, ein Funkgerät, das auch 10MHz kann, einen GPS-Empfänger und eine passende Antenne. Sollte das Modem noch programmiert werden müssen – einen PC oder Laptop.

Bevorzugte Frequenzen sind:

Packet FSK 300Baud(1600/1800Hz)			
3.610.000 USB	7.035,000 LSB *	10.151,000 LSB	14.103,000 LSB
18.103,000 LSB *	21.117,000 LSB *	29.250,000 FM	
Robust Packet R300(1500Hz)			
7.031,500 USB	10.147,300 USB	14.103,300 LSB	

- derzeit wenig Betrieb

Mehr dazu auf youtube: [Video F/OE1CWJ portable](#)

Die wichtigste qrg ist derzeit - auf Grund der Bedingungen - die 10 MHz-Frequenz.

Nun zu den Modems: Es gibt auf dem Markt einige brauchbare Modems in jeder Preisklasse von 30.- Euro im Nachbau über 200.- Euro, welches auch die Betriebsart "Robust-Packet" (davon weiter unten) kann, bis unendlich. Näheres findet ihr auf den Seiten der APRS Freaks. (suche nach APRS oder Packetradio bringt viel)

Als Geräte eignen sich viele portable KW-Geräte (wenn eine D-SUB Anschlussbuchse vorhanden ist, kann man leicht von Packet auf Phonie wechseln). Als Antenne hat sich eine durchstimmbare KW-Antenne bewährt, aber „Standmobil“ reicht auch ein Dipol

Das Modem muss vor Verwendung mit Rufzeichen und diverse Parameter konfiguriert werden - Nullmodemkabel (9-pol Seriell - 9-polig seriell) oder - wenn schon vorhanden - eine USB-Schnittstelle.

Und schon kann es los gehen.

Neuer Digipeater für Kurzwelle in FSK und Robust - Packet. Näheres [hier](#).

Hier nochmals die genauen Frequenzen und Einstellung der Töne:

80m	3610	USB	Robust-PR	1500Hz	via DB0UAL robust pr
40m	7032,6	USB	300 Baud FSK	1700Hz	
40m	7035	LSB	300 Baud FSK	1700Hz	
30m	10.147,6	USB	300 Baud FSK	1700Hz	world wide HF-APRS
30m	10.151	LSB	300 Baud FSK	1700Hz	same QRG as above!
30m	10.147,3	USB	Robust-PR	1500Hz	world wide RPR-APRS
20m	14.102,0	USB	Robust-PR	1500Hz	via DB0UAL robust-PR
20m	14.103	LSB	300 Baud FSK	1700Hz	world wide HF- APRS
20m	14.103,3	LSB	Robust-PR	1500Hz	world wide RPR-APRS
17m	18.102	LSB	300 Baud FSK	1700Hz	
15m	21.117	LSB	300 Baud FSK	1700Hz	
10m	29.250	FM	1200 Baud FSK	1700Hz	1000 Hz shift

check your AFSK center frequency of your TNC or Soundcard modem, since every model has different tones, which will result in a different DAIL-QRG. For normal 300 baud packet mode a hf-frequency accuracy of +-20Hz is essential. For Robust-Packet mode (OFDM) frequency drift of abt. +-240Hz is allowed. Do not overdrive (overmodulate) your transmitter. Check for distortion due to hf ingress and keep your signal clean and narrow in bandwidth.

see [www.db0anf.de www.db0anf.de] or [www.aprs.he.fi www.aprs.he.fi]

Beispiel: [Medium:10_MHz_Channel_Spektrum.pdf](#) 10 MHz Channel Spektrum (Darstellung der Töne) Ein Beispiel für APRS auf KW findest du hier : [OE1HSS in der Karibik](#)

Robust-Packet hat den Vorteil, dass – einfach ausgedrückt – diese Betriebsart sozusagen mitdenkt. Am Anfang jedes Paketes wird eine kurze Information mit gesendet – eine sogenannte „Error Correction“ – dadurch kann das empfangene Packet in gewisser Weise vom Empfänger nachkorrigiert werden kann, das heisst Abweichungen bis zu 240 Hz werden im Gegensatz zu FSK (nur 20Hz) ausgeglichen. Außerdem arbeitet Robust-Packet mit einer hohen Komprimierung, daher werden die Pakete kürzer und Störungen (Knacksen, Rauschen etc.) werden meist ausgeblendet.

Dies kann nur eine sehr vereinfachte Erklärung sein, näheres wird demnächst in den Publikationen veröffentlicht. Derzeit sind nur wenige Stationen in dieser Betriebsart qrv, erst wenn man von den Vorteilen überzeugt ist, werden es sicher mehr werden.

OE3MZC hat für seinen Vortrag über RobustPacket ein Overlay erstellt.

Dieses Overlay gibt es in einem . pdf-File Overlay RobustPacket und kann [downgeladet](#) werden.

begleitende Dokumente:

[APRS auf KW und Robust Packet](#) (.pdf von OE3MZC)

[Overlay RobustPacket](#) (pdf. von OE3MZC)

[10 MHz Channel Spektrum](#) (.pdf) (.pdf von OE3MZC)

[Path - Einstellungen](#)

[Wie verwende ich Smart-Beaconing](#)

[Zurück](#)