

Newcomer

Version vom 26. August 2014, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3mzc \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(Einstieg in 10Ghz Technik. Wie werde ich QRV auf 3cm, Empfehlung Stückliste für Newcomer)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 26. August 2014, 09:46 Uhr

Für den Einstieg ist besonders das 10Ghz (3cm)-Band geeignet. Es bietet große Nachbausicherheit und bereits getestete und bewährte Komponenten von kommerziellen Anbietern (Kuhne). Gleichzeitig bietet das Band auch interessante Verbindungsmöglichkeiten via RegenScatter, sodass man nicht immer auf den Berg fahren muss.

Was ist nötig um auf 3cm QRV zu werden:

zum Beispiel: 47cm Spiegel von Procom, Hohlleiter-SMA-Übergang von Procom, ein Transverter (Kuhne) 3cm->2m (oder auf 70cm) 200mW Sendeleistung, ein Antennen-Relais für 10GHz ein All-Mode-2m-TRX (oder 70cm) als Steuersender und Nachsetzer (z.B. Yaesu FT290 oder FT-817 o.ä. mit max. 5 Watt PEP) optional eine Endstufe 2Watt eine Ablaufsteuerung ev. ein wetterfestes Gehäuse und ein stabiles und doch leichtes Stativ

optional kann man noch einen OCXO (Thermostatgeregelten Oszillator) als 10Mhz Referenz anschliessen, oder gar ein GPS-Normal von G3RUH verwenden.

Der Zusammenbau ist einfach und ohne besondere Messmittel machbar. Als ersten Test kann man die nächstgelegene Bake abhören. Für erste Verbindungen sollte man entweder einen Sked mit benachbarten Mikrowellen-OM vereinbaren oder sich im Chat bei ON4KST registrieren. An den Aktivitätstagen oder im Kontest sind besonders viele Stationen QRV. Reichweiten bis 200km sind ohne Probleme machbar und mit RegenScatter (Gewitter in der Ferne) sogar bis 500km.