

Inhaltsverzeichnis

1. Adressierung bei C4FM	5
2. Benutzer:OE3DZW	8
3. Digitale Sprache - Adressierung	11

Adressierung bei C4FM

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. September 2023, 00:01

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023,

09:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

===== Struktur =====

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

*** DG-ID 0 - keine DG-ID**

*** DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr**

*** DG-IDs von 15-69 für Länder**

*** DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen**

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

Zeile 4:

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

*** Standardeinstellung: DG 32 - [<https://oevsv.at/funkbetrieb/ukw-referat/digital/oe-digital.html> OE-DIGITAL]**

*** Verbindung mit DMR TS 2 TG 232 mit DG 52**

==== YCS232 - der Server des ÖVSV
====

===== Wichtige Gruppen =====

* 32 Österreich

===== Gruppenliste =====

* 0 Default

* 1 DR-2X

* 2 EU

* 22 IT

* 23 FR

* 24 ES

* 25 UK (2nd)

* 28 CH

* 32 AT

* 35 UK (1st)

* 60 PL

* 62 DE

* 81..89 lokale Gruppen

* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs

* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

[[Category:Digitale Sprache]]

[[Category:Digitale Sprache]]

+ [[Category:Digitale Betriebsarten]]

+ [[Category:C4FM]]

Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023, 09:26 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

- Standardeinstellung: DG 32 - [OE-DIGITAL](#)
- Verbindung mit DMR TS 2 TG 232 mit DG 52

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. September 2023, 00:01

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023,

09:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

===== Struktur =====

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

*** DG-ID 0 - keine DG-ID**

*** DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr**

*** DG-IDs von 15-69 für Länder**

*** DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen**

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

Zeile 4:

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

*** Standardeinstellung: DG 32 - [<https://oevsv.at/funkbetrieb/ukw-referat/digital/oe-digital.html> OE-DIGITAL]**

*** Verbindung mit DMR TS 2 TG 232 mit DG 52**

-	==== YCS232 - der Server des ÖVSV ====	
-		
-	===== Wichtige Gruppen =====	
-		
-	* 32 Österreich	
-		
-	===== Gruppenliste =====	
-		
-	* 0 Default	
-	* 1 DR-2X	
-	* 2 EU	
-	* 22 IT	
-	* 23 FR	
-	* 24 ES	
-	* 25 UK (2nd)	
-	* 28 CH	
-	* 32 AT	
-	* 35 UK (1st)	
-	* 60 PL	
-	* 62 DE	
-	* 81..89 lokale Gruppen	
-	* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs	
-	* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)	
	[[Category:Digitale Sprache]]	[[Category:Digitale Sprache]]
		+ [[Category:Digitale Betriebsarten]]
		+ [[Category:C4FM]]

Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023, 09:26 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

- Standardeinstellung: DG 32 - [OE-DIGITAL](#)
- Verbindung mit DMR TS 2 TG 232 mit DG 52

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. September 2023, 00:01

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023,

09:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

===== Struktur =====

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

*** DG-ID 0 - keine DG-ID**

*** DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr**

*** DG-IDs von 15-69 für Länder**

*** DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen**

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

Zeile 4:

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

*** Standardeinstellung: DG 32 - [<https://oevsv.at/funkbetrieb/ukw-referat/digital/oe-digital.html> OE-DIGITAL]**

*** Verbindung mit DMR TS 2 TG 232 mit DG 52**

==== YCS232 - der Server des ÖVSV

====

===== Wichtige Gruppen =====

* 32 Österreich

===== Gruppenliste =====

* 0 Default

* 1 DR-2X

* 2 EU

* 22 IT

* 23 FR

* 24 ES

* 25 UK (2nd)

* 28 CH

* 32 AT

* 35 UK (1st)

* 60 PL

* 62 DE

* 81..89 lokale Gruppen

* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs

* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

[[Category:Digitale Sprache]]

[[Category:Digitale Sprache]]

+ [[Category:Digitale Betriebsarten]]

+ [[Category:C4FM]]

Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023, 09:26 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

- Standardeinstellung: DG 32 - [OE-DIGITAL](#)
- Verbindung mit DMR TS 2 TG 232 mit DG 52

Adressierung bei C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. September 2023, 00:01

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023,

09:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

===== Struktur =====

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

*** DG-ID 0 - keine DG-ID**

*** DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr**

*** DG-IDs von 15-69 für Länder**

*** DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen**

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room_names.db festgelegt)

Zeile 4:

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

*** Standardeinstellung: DG 32 - [<https://oevsv.at/funkbetrieb/ukw-referat/digital/oe-digital.html> OE-DIGITAL]**

*** Verbindung mit DMR TS 2 TG 232 mit DG 52**

-	==== YCS232 - der Server des ÖVSV ====	
-		
-	===== Wichtige Gruppen =====	
-		
-	* 32 Österreich	
-		
-	===== Gruppenliste =====	
-		
-	* 0 Default	
-	* 1 DR-2X	
-	* 2 EU	
-	* 22 IT	
-	* 23 FR	
-	* 24 ES	
-	* 25 UK (2nd)	
-	* 28 CH	
-	* 32 AT	
-	* 35 UK (1st)	
-	* 60 PL	
-	* 62 DE	
-	* 81..89 lokale Gruppen	
-	* 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs	
-	* 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)	
	[[Category:Digitale Sprache]]	[[Category:Digitale Sprache]]
		+ [[Category:Digitale Betriebsarten]]
		+ [[Category:C4FM]]

Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023, 09:26 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

- Standardeinstellung: DG 32 - [OE-DIGITAL](#)
- Verbindung mit DMR TS 2 TG 232 mit DG 52