

Packet Radio via Soundkarte

Packet Radio ist auch über die PC eigene Soundkarte möglich. Dazu benötigt man folgende Hard- bzw. Softwarekomponenten:

- PC mit Windows und Soundkarte
- serielle Schnittstelle, wahlweise direkt oder über USB Adapter
- Funkgerät
- Interface und Kabel