

---

## Inhaltsverzeichnis

--

Adressierung bei C4FM

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 11. September 2023, 23:59 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion   Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion   Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
<p>Zeile 2:</p> <div></div> <div>==== DG-ID ====</div> <div><p>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. <b>Ähnlich wie den</b> Subtönen bei FM kann eingestellt werden, <b>dass</b> ob <b>sie bei jeder Aussendung</b> gesendet wird, ob <b>der ob der Empfänger</b> nur <b>bei</b> einer bestimmten DG-ID den Lautsprecher <b>aktiviert</b>.</p></div> <div></div> <div>Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:</div> <div></div>	<p>Zeile 2:</p> <div></div> <div>==== DG-ID ====</div> <div><p>Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. <b>Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu</b> Subtönen bei FM. <b>Am Funkgerät</b> kann eingestellt werden, ob <b>und welche DG-ID</b> gesendet wird. <b>Ebenso kann eingestellt werden</b>, ob nur <b>mit</b> einer bestimmten DG-ID <b>empfangen wird, dh. diese</b> den Lautsprecher <b>öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.</b></p></div> <div></div> <div>+<div>===== Struktur =====</div></div> <div>Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:</div> <div></div>
<p>Zeile 19:</p> <div>* 32 Österreich</div> <div></div> <div><p>===== <b>Vollständige</b> Gruppenliste =====</p></div> <div></div> <div>* 0 Default</div>	<p>Zeile 20:</p> <div>* 32 Österreich</div> <div></div> <div><p>===== Gruppenliste =====</p></div> <div></div> <div>* 0 Default</div>

Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

## Inhaltsverzeichnis

1	DG-ID .....	4
1.1	Struktur .....	4
2	YCS232 - der Server des ÖVSV .....	4
2.1	Wichtige Gruppen .....	4
2.2	Gruppenliste .....	4

## DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

## Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room\_names.db festgelegt)

## YCS232 - der Server des ÖVSV

### Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

### Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)