

Inhaltsverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| 1. Adressierung bei C4FM .....           | 2 |
| 2. Digitale Sprache - Adressierung ..... | 4 |

# Adressierung bei C4FM

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| 1   | DG-ID .....                        | 3 |
| 1.1 | Struktur .....                     | 3 |
| 2   | YCS232 - der Server des ÖVSV ..... | 3 |
| 2.1 | Wichtige Gruppen .....             | 3 |
| 2.2 | Gruppenliste .....                 | 3 |

## DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

## Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room\_names.db festgelegt)

## YCS232 - der Server des ÖVSV

### Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

### Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)

# Adressierung bei C4FM

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum [Artikel Adressierung bei digitaler Sprache](#).

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| 1   | DG-ID .....                        | 5 |
| 1.1 | Struktur .....                     | 5 |
| 2   | YCS232 - der Server des ÖVSV ..... | 5 |
| 2.1 | Wichtige Gruppen .....             | 5 |
| 2.2 | Gruppenliste .....                 | 5 |

## DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

## Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 - keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 für lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room\_names.db festgelegt)

## YCS232 - der Server des ÖVSV

### Wichtige Gruppen

- 32 Österreich

### Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..OE9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)