

Inhaltsverzeichnis

1. C4FM-Reflector-Routing	11
2. Benutzer:OE5PON	5
3. Benutzer:Oe1kbc	8
4. Kategorie:C4FM	14



C4FM-Reflector-Routing

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 29. September 2020, 19:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)
(→Verbinden zu einem YSF Reflector von
einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste ==

Zeile 1:

[[Kategorie:C4FM]]

+ [[:Kategorie:C4FM|''''zurück zu Kategorie:C4FM'''']]

==Verbinden zu einem YSF Reflector von + einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste==

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein (derzeit nur [[70cm Relais OE5XOL]] und [[2m /70cm Relais OE5XGL]])

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register.ysfreflector.de

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register. ysfreflector.de

Zeile 13:

4. Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein)

Zeile 15:



- 5. Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen)
- 6. **Beim** FT3DE **muss man** jetzt die Wires-X Taste lang und kurz **drücken** -
- 7. um im nächsten Schritt bei XLX
 Systemen das Modul über Search&Direkt > ALL wie gewohnt auszuwählen
 - a. bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
 - b. bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen

- 6. Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt -
 - 7. um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über Search&Direkt -> ALL auszuwählen
 - a. bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
 - b. bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen

Zeile 22:

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

Zeile 24:

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

__HIDETITLE__

KEIN INHALTSVERZEICHNIS

ABSCHNITTE NICHT BEARBEITEN

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr

zurück zu Kategorie:C4FM

Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.



9.

u.s.w.

Bei folgendem Vorgang kommt es auch darauf an, wie der Hotspot/Relais bzw. der Reflector eingestellt ist (Startup Reflector im Hotspot/Relais bzw. Startup Modul am Reflector)

Schritt für Schritt Anleitung: Wires-X Taste kurz drücken (es sollte der Einstiegshotspot bzw. Repeater angezeigt werden) Search&Direct 2. 3. Dann nochmal auf Search&Direkt Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein) Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen) Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über Search&Direkt -> ALL auszuwählen bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da a. b. ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen Trennen der Verbindung mit BAND Taste lang drücken, und hier bei mir wieder Wires-X lang und kurz, damit wieder der Einstiegspunkt angezeigt wird!



Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 29. September 2020, 19:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)
(→Verbinden zu einem YSF Reflector von
einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste ==

Zeile 1:

[[Kategorie:C4FM]]

+ [[:Kategorie:C4FM|''''zurück zu Kategorie:C4FM'''']]

==Verbinden zu einem YSF Reflector von + einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste==

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein (derzeit nur [[70cm Relais OE5XOL]] und [[2m /70cm Relais OE5XGL]])

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register.ysfreflector.de

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register. ysfreflector.de

Zeile 13:

4. Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein)

Zeile 15:



- 5. Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen)
- 6. **Beim** FT3DE **muss man** jetzt die Wires-X Taste lang und kurz **drücken** -
- 7. um im nächsten Schritt bei XLX

 Systemen das Modul über Search&Direkt > ALL wie gewohnt auszuwählen
 - a. bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
 - b. bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen

- 6. Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt -
- 7. um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über Search&Direkt -> ALL auszuwählen
- a. bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
- b. bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen

Zeile 22:

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

Zeile 24:

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

__HIDETITLE__

KEIN INHALTSVERZEICHNIS

ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr

zurück zu Kategorie:C4FM

Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.



Bei folgendem Vorgang kommt es auch darauf an, wie der Hotspot/Relais bzw. der Reflector eingestellt ist (Startup Reflector im Hotspot/Relais bzw. Startup Modul am Reflector)

Schritt für Schritt Anleitung: Wires-X Taste kurz drücken (es sollte der Einstiegshotspot bzw. Repeater angezeigt werden) Search&Direct 2. 3. Dann nochmal auf Search&Direkt Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein) Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen) Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über Search&Direkt -> ALL auszuwählen bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da a. b. ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen Trennen der Verbindung mit BAND Taste lang drücken, und hier bei mir wieder Wires-X lang und kurz, damit wieder der Einstiegspunkt angezeigt wird! 9. u.s.w.



Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 29. September 2020, 19:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)
(→Verbinden zu einem YSF Reflector von
einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste ==

Zeile 1:

[[Kategorie:C4FM]]

+ [[:Kategorie:C4FM|''''zurück zu Kategorie:C4FM'''']]

==Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste==

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein (derzeit nur [[70cm Relais OE5XOL]] und [[2m /70cm Relais OE5XGL]])

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register.ysfreflector.de

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register. ysfreflector.de

Zeile 13:

4. Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein)

Zeile 15:



- 5. Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen)
- 6. **Beim** FT3DE **muss man** jetzt die Wires-X Taste lang und kurz **drücken** -
- 7. um im nächsten Schritt bei XLX
 Systemen das Modul über Search&Direkt > ALL wie gewohnt auszuwählen
 - a. bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
 - b. bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen

- 6. Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt -
- 7. um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über Search&Direkt -> ALL auszuwählen
- a. bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
- b. bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen

Zeile 22:

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

Zeile 24:

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

__HIDETITLE__

KEIN INHALTSVERZEICHNIS

ABSCHNITTE NICHT BEARBEITEN

<u>Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr</u>

zurück zu Kategorie:C4FM

Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.



Bei folgendem Vorgang kommt es auch darauf an, wie der Hotspot/Relais bzw. der Reflector eingestellt ist (Startup Reflector im Hotspot/Relais bzw. Startup Modul am Reflector)

Schritt für Schritt Anleitung: Wires-X Taste kurz drücken (es sollte der Einstiegshotspot bzw. Repeater angezeigt werden) Search&Direct 2. 3. Dann nochmal auf Search&Direkt Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein) Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen) Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über Search&Direkt -> ALL auszuwählen bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da a. b. ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen Trennen der Verbindung mit BAND Taste lang drücken, und hier bei mir wieder Wires-X lang und kurz, damit wieder der Einstiegspunkt angezeigt wird! 9. u.s.w.



Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 29. September 2020, 19:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)
(→Verbinden zu einem YSF Reflector von
einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste ==

Zeile 1:

[[Kategorie:C4FM]]

+ [[:Kategorie:C4FM|''''zurück zu Kategorie:C4FM'''']]

==Verbinden zu einem YSF Reflector von + einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste==

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein (derzeit nur [[70cm Relais OE5XOL]] und [[2m /70cm Relais OE5XGL]])

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register.ysfreflector.de

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register. ysfreflector.de

Zeile 13:

4. Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein)

Zeile 15:



- 5. Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen)
- 6. **Beim** FT3DE **muss man** jetzt die Wires-X Taste lang und kurz **drücken** -
- 7. um im nächsten Schritt bei XLX
 Systemen das Modul über Search&Direkt > ALL wie gewohnt auszuwählen
 - a. bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
 - b. bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen

- 6. Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt -
 - 7. um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über Search&Direkt -> ALL auszuwählen
 - a. bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
 - b. bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen

Zeile 22:

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

Zeile 24:

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

__HIDETITLE__

KEIN INHALTSVERZEICHNIS

ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr

zurück zu Kategorie:C4FM

Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.



wird! 9.

u.s.w.

Bei folgendem Vorgang kommt es auch darauf an, wie der Hotspot/Relais bzw. der Reflector eingestellt ist (Startup Reflector im Hotspot/Relais bzw. Startup Modul am Reflector)

Schritt für Schritt Anleitung: Wires-X Taste kurz drücken (es sollte der Einstiegshotspot bzw. Repeater angezeigt werden) Search&Direct 2. 3. Dann nochmal auf Search&Direkt Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein) Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen) Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über Search&Direkt -> ALL auszuwählen bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da a. b. ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen Trennen der Verbindung mit BAND Taste lang drücken, und hier bei mir wieder Wires-X lang und kurz, damit wieder der Einstiegspunkt angezeigt



Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 29. September 2020, 19:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)
(→Verbinden zu einem YSF Reflector von
einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste ==

Zeile 1:

[[Kategorie:C4FM]]

+ [[:Kategorie:C4FM|''''zurück zu Kategorie:C4FM'''']]

==Verbinden zu einem YSF Reflector von + einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste==

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein (derzeit nur [[70cm Relais OE5XOL]] und [[2m /70cm Relais OE5XGL]])

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register.ysfreflector.de

Diese Anleitung gilt auch für YSF registrierte XLX Reflectoren! Liste aller YSF Reflectoren bzw. YSF registrierte XLX Reflectoren siehe https://register. ysfreflector.de

Zeile 13:

4. Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere Bezeichnung schränkt die Auswahl ein)

Zeile 15:



- 5. Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung kommen)
- 6. **Beim** FT3DE **muss man** jetzt die Wires-X Taste lang und kurz **drücken** -
- 7. um im nächsten Schritt bei XLX

 Systemen das Modul über Search&Direkt > ALL wie gewohnt auszuwählen
 - a. bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
 - b. bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen

- 6. Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt -
 - 7. um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über Search&Direkt -> ALL auszuwählen
 - a. bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
 - b. bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem Punkt beschrieben auswählen

Zeile 22:

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

Zeile 24:

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

__HIDETITLE__

KEIN INHALTSVERZEICHNIS

ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN

Version vom 11. März 2021, 11:17 Uhr

zurück zu Kategorie:C4FM

Verbinden zu einem YSF Reflector von einem C4FM Funkgerät mit der Wires-X Taste

Voraussetzung man steigt über einen aktuellen Hotspot (z.B. Pi-Star 4.1.x) oder über einen MMDVM angebundenen Repeater mit spezieller MMDVMHost Software ein.



Bei folgendem Vorgang kommt es auch darauf an, wie der Hotspot/Relais bzw. der Reflector eingestellt ist (Startup Reflector im Hotspot/Relais bzw. Startup Modul am Reflector)

```
Schritt für Schritt Anleitung:
          Wires-X Taste kurz drücken (es sollte der Einstiegshotspot bzw.
Repeater angezeigt werden)
           Search&Direct
2.
3.
          Dann nochmal auf Search&Direkt
          Über die Tastatur z.B. XLX eingeben + <ENT> (oder eine genauere
Bezeichnung schränkt die Auswahl ein)
          Auf gewünschten Reflector drücken (es sollte eine Connect Meldung
kommen)
          Um bei XLX auf das gewünschte Modul zu kommen muss beim FT3DE jetzt
die Wires-X Taste lang und kurz gedrückt -
           um im nächsten Schritt bei XLX Systemen das Modul über
Search&Direkt -> ALL auszuwählen
               bei YSF nicht notwendig, da gibt es keine weiteren Module
bei manchen XLX z.B. XLX232 ist ein Startmodul eingestellt, da
  a.
  b.
ist man gleich auf Modul A, bei anderen muss man das Modul wie in diesem
Punkt beschrieben auswählen
          Trennen der Verbindung mit BAND Taste lang drücken, und hier bei
mir wieder Wires-X lang und kurz, damit wieder der Einstiegspunkt angezeigt
wird!
9.
           u.s.w.
```

Also das wichtigste bei der Bedienung ist, zumindest beim FT3DE, dass man immer neu in das Wires-X Menu einsteigen muss (Wires-X lang und kurz) um den aktuellen Status zu sehen! Möglicherweise handelt es sich hier um einen offenen Bug!

Seiten in der Kategorie "C4FM"

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

Α

Adressierung bei C4FM

C

- C4FM-Linksammlung
- C4FM-Reflector-Routing

1

TG ID YCS232