

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung D-Star	2
2. Hauptseite	3

Einführung D-Star

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:D-Star]] == D-STAR Einführung == === D-STAR Relais in OE: === ===== QRG für Wien
Wienerberg: ===== Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz Standort: Wienerberg
===== QRG für Wien-AKH: ===== Repeater: OE1XDS B
 Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz

 Repeater: OE1XDS A
 Frequenz: 1.298,650 MHz - Shift -28,0 MHz Standort: AKH 1090 Wien
===== QRG für Graz-Dobl: ===== Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen)
 Frequenz: 438,900 MHz -
Shift - 7,600 MHz
 Standort: Sender DOBL ===== QRG für Linz - Breitenstein: ===== Repeater: OE5XOL B

 Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
 Standort: Breitenstein
 ===== QRG für Keutschach -
Pyramidenkogel: ===== Repeater: OE8XKK C
 Frequenz: 145.6125 MHz - Shift -0.600 MHz

Standort: Sender Pyramidenkogel
 ---- ===== Die Sysops der neuen Repeater werden gebeten hier "ihre"
Relais einzutragen - Danke ===== ---- ===== D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ===

 Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale
umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich. ---- ===== Geräte ===== Derzeit gibt es
nur von ICOM Geräte, welche von Haus aus D-STAR fähig sind: [http://www.icomeurope.com/index.php?option=com_content&view=article&id=208:id=31e&catid=18:handfunk&Itemid=75 ICOM ID-31E] (Monobänder
70 cm, DV-Modus eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7) ICOM IC-E91 (Duobänder, portabel)
 ICOM
IC-E92D (Duobänder, portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro)
 ICOM IC-
E2820 (Duobänder, mobil und/oder fix)
 ICOM IC-2200H (2-Meter) (mobil und/oder fix)
 ICOM ID-1
(23cm, DV Mode bereits eingebaut)
 ICOM IC-V82 (Monobänder 2Meter)
 ICOM IC-U82
(Monobänder 70cm)
 ICOM ID-E880 (neu, DV Mode bereits eingebaut)
 ICOM IC-E80D (neu, DV
Mode bereits eingebaut) Alle anderen Geräte brauchen eine entsprechende Erweiterung mit einer "digital"
UNIT. Von den anderen Herstellern wird ev. für nächstes (2009) Jahr ein D-Star-taugliches Gerät in Aussicht
gestellt. ===== Anmeldung zum D-STAR Netz ===== Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist
eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite
durchgeführt werden: [http://www.trg-radio.de/0217.shtml Taunus Relais GruppeLink] Eine Bestätigung gibt es
nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.
 Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man
über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet.
 Man
ist auf dieser Seite: [http://www.dstarusers.org/lastheard.php D-STAR Users] sichtbar, auch wenn noch keine
internationale Anmeldung durchgeführt wurde. Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne
beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).