

FAQ D-Star

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 12:31 Uhr (
[Quelltext anzeigen](#)
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 8. Februar 2009,
13:43 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Was ist der Unterschied zwischen "GPS" und "GPS-A"?](#))

(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 7:

""Frage:""

====Wie kann ich das Problem:
"Timeout" bei meinem DV - Dongle
lösen====

""Antwort:""

Von OE1KBC, Kurt hab ich folgende E-Mail bekommen

hier die Kurzbeschreibung der
Methode zur Behebung der „timeout“
Situation bei OE1XDS:

Nachdem die DVDongle Software
mittels Batch-Datei „dvtool.bat“
gestartet wurde - und

das Device mit Button ‚OPEN‘
geöffnet wurde kann mit einem D-
STAR Gateway die

Verbindung gestartet werden.

Zeile 7:

""Frage:""

-
- Nachdem „connect to gateway“ und die Taste „START“ geklickt wurde sollte die Verbindung
- Mit dem gewählten Gateway aufgenommen werden.
-
- Sollte jetzt der Fehler „timeout“ in der Statuszeile aufgezeigt werden habe ich folgende
- Lösung für Sie:
-
- - Notieren Sie die IP Adresse von OE1XDS - steht im gleichzeitig angezeigtem DOS Fenster
- **!!ACHTUNG** natürlich nur wenn Sie wie oben beschrieben mit der Batch Datei gestartet
- hatten.
-
- - Wechseln Sie die Auswahl auf „Connect to Peer“ und geben Sie in das nebenstehende Feld
- die notierte IP Adresse ein - als Port: geben sie 40001 an. Benutzer einer neueren DVDongle
- Software Version müssen zuerst den Reiter „Advanced“ auswählen.
-
- - Klicken Sie auf „START“ - es kommt auch hier zu einem „timeout“ jedoch sollte nachdem Sie
-
- - Wieder auf „Connect to gateway“ umgestellt haben und den „START“ Knopf geklickt haben

- **die Verbindung mit Ihrem gewünschten Gateway erfolgen.**
-
- **Viel Spaß mit D-STAR und dem DVDongle**
-
- **55 & 73**
- **OE1KBC**
- **Kurt, Vienna Austria**
- **----**
- **""Frage:""
**
-
- **====Ich habe Probleme mit der Soundkarte bzw. mit meinem Mikrofon?====**
-
- **""Antwort:""
**
-
- **Der DVDongle läuft bei mir auf diversen Stand- und Laptop Geräten jedoch mit USB Sound Geräten**
- **hatte ich so meine Probleme:**
-
- **Ich benutze ein Logitech AK 1503 Mikrofon und ein USB Soundblaster Audiointerface. Egal wie ich diese**
- **beiden Geräte eingestellt hatte - es kam kein Audio am Gateway an und auch das Audio vom Gateway**
- **war sehr unterbrochen und verzerrt.**
-
- **Lösung: ich habe den Audiooutput von „USB Soundblaster“ auf „Java Sound Audio Engine“ umgestellt**

- und siehe da alles läuft problemlos -
na ja der Audiosendepegel ist noch
etwas gering. Aber das ist
- eine andere Geschichte (hi).
-
- Viel Spaß mit D-STAR und dem
DVDongle
-
- 55 & 73
- OE1KBC
- Kurt, Vienna Austria
-
-
- ----
- ""Frage:""

- =====Bei meinem IC 2820 kann es
passieren, dass die PTT Taste hängen
bleibt bzw. der Sender nicht
hochgetastet wird=====
-
- ""Antwort:""

-
- Von OE3KLU habe ich den Tipp
bekommen und gebe ihn gerne weiter:
-
- Das lange Verbindungskabel (3meter)
zwischen Diplayeinheit und Gerät ist
""nicht Hochfrequenzfest""!
- Bitte testet den Fehler aus ob es
einen Einfluss zwischen einem
hochgetasteten KW Sender und dem
Problem gibt.
- Ich persönlich konnte es bereits 2 mal
verifizieren.

- Bei Anschluss des Geräte mit dem kurzen Verbindungskabel tritt der Fehler bisher noch nicht auf!
-
- Es wäre aber durchaus auch möglich, daß nicht nur Aussendungen auf KW sondern auch durch andere Funkgeräte z.B. auf 2 meter die Funktion der PTT-Taste beeinflussen.
-
- Abhilfe könnte ev. ein Ferritkern bringen.
-
-
- ''' Dazu noch die soeben eingegangene E-Mail von OE5ERN:'''
-
- Hallo Funkfreunde,
-
- wie bei manchen Benutzern des IC-2820 schon des öfteren aufgefallen war
- Sender hängenbleiben oder nicht auf Sendung gehen.
-
- ich habe heute gemeinsam mit oe3msu den Fehler reproduzieren können
-
- meine geräte
- ic-2820
- sn# 0201048 mit firmware update und dv-module
- sn# 0202665 mit dv-module
-

- beide geräte sollten nach hersteller die gleiche firmware haben.
-
- mir ist bei meinen urlaub in corfu immer wieder die ptt hängengeblieben oder
- es hat die ptt nicht auf sendung getastet. Vorher war dieser fehler nicht aufgetreten.
- In corfu lief auch gleichzeitig eine aprs-bake auf 10 mhz.
-
- Wie heute festgestellt ganz egal ob das ic-2820 (es wurden beide geräte getestet)
- mit kurzem 10cm trennkabel oder langen trennkabel, mit oder ohne D-Star-Modul
- auf 2m oder 70 cm, linker oder rechtem vfo, single-band oder zwei anzeigen.
-
- Sobald man auf 10 mhz einen HF-träger größer als 7 watt aussendet bleibt die ptt hängen
- oder lässt sich nicht hochtasten. Die beiden antennen sind ca. 3 m auseinander, bei meiner
- fahrt in corfu ca. 2.5m.
- Ich habe 7, 14, 18, 21,24, 28 mhz mit 100 watt, 50 mhz 20 watt auch getestet, hier tritt dieser fehler nicht auf
- probiert es auch bei euren geräten ob dieser fehler auch auftritt.
-
- vy 73 de Erwin

– OE5ERN

–

–

– Bitte ausprobieren und hier posten
(oder eine E-Mail an [oe3msu\(at\)oevsv.at](mailto:oe3msu(at)oevsv.at). Danke

–

– ----

–

–

–

– ""Frage:""

====Was bedeutet "einbuchen" in eine
Area?====

====Was bedeutet "einbuchen" in eine
Area?====

Zeile 143:

""Frage:""

Zeile 22:

""Frage:""

– ====Gibt es Direktfrequenzen im 2
Meter bzw. 70 cm Band?====

–

– ""Antwort:""

– Nein!, aber: wir haben festgestellt,
dass sich die meisten auf 144,875
MHz und 430,775 MHz treffen. Diese
beiden Frequenzen sind laut
– Bandplan (?) auch für digitale
Aussendungen vorgesehen.
Versuchen wir es mal. wenn das eine
"Haus-qrg" von jemanden ist bitte um
Nachricht.

–

– ----

– ""Frage:""

====Nach einem Frequenzwechsel auf einen FM-Repeater und zurück auf einen D-STAR Repeater sind die Einstellungen für RPT1 und RPT2 verloren gegangen und ich muß RPT1 und RPT2 neu eingeben. ====

====Nach einem Frequenzwechsel auf einen FM-Repeater und zurück auf einen D-STAR Repeater sind die Einstellungen für RPT1 und RPT2 verloren gegangen und ich muß RPT1 und RPT2 neu eingeben. ====

Zeile 189:

""Frage:""

====Welcher VFO des Gerätes ist besser? ====

""Antwort:""

OE1KBC (Kurt) hat herausgefunden, dass der rechte VFO (also die rechte Seite im Display) besser funktioniert, als die linke Seite (warum auch immer). Also bitte testen. Bestätigt wird dies auch in der YAHOO - Groups "D-STAR". Gegebenenfalls ist ein Upgrade der Firmware notwendig.

Nach Angaben des Herstellers ist der Fehler bekannt. Welche Geräte davon betroffen sind wird in kurze veröffentlicht (Seriennummer)

(gilt nur für IC-E2820).

Zeile 61:

""Frage:""

Aktuelle Version vom 8. Februar 2009, 13:43 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Fragen und Antworten zu D-STAR	10
1.1 Was bedeutet "einbuchen" in eine Area?	10
1.2 Was ist der Unterschied zwischen "GPS" und "GPS-A"?	10

1.3 Nach einem Frequenzwechsel auf einen FM-Repeater und zurück auf einen D-STAR Repeater sind die Einstellungen für RPT1 und RPT2 verloren gegangen und ich muß RPT1 und RPT2 neu eingeben.	10
1.4 Kann ich mit meinem digitalen Funkgerät auch über ein analogen Repeater arbeiten:	10
1.5 Wie kann ich nähere Informationen über meinen QSO - Partner bekommen:	11

Fragen und Antworten zu D-STAR

Auf dieser Seite werden Fragen veröffentlicht.

Frage:

Was bedeutet "einbuchen" in eine Area?

Antwort:

Wenn man in den Bereich eines neuen D-STAR Relais kommt und dort die richtige qrg sowie rpt1 und rpt2 eingestellt hat, so ist es notwendig zumindest einmal die PTT - Taste zu drücken (etwa 2 Sekunden). Damit wird man im System dem Relais zugeordnet in dessen Bereich man sich befindet. Im Fall, dass man von einem Funkpartner gesucht wird, muss das System die richtige Zuordnung kennen.

Frage:

Was ist der Unterschied zwischen "GPS" und "GPS-A"?

Antwort:

Bei GPS werden die genauen Positiosdaten mit der Aussendung übertragen und sind dann bei einem qso-Partner am Display unter "POSITION" sichtbar. Dabei wird auch die Entfernung und die Richtung angegeben. Hier werden jedoch *nicht* die Daten im APRS - Netz sichtbar

Bei "GPS-A" kann der qso-Partner nicht die Entfernung und die Richtung sehen, jedoch ist man im internationalen APRS Netz sichtbar.

Frage:

Nach einem Frequenzwechsel auf einen FM-Repeater und zurück auf einen D-STAR Repeater sind die Einstellungen für RPT1 und RPT2 verloren gegangen und ich muß RPT1 und RPT2 neu eingeben.

Antwort:

Benütze die Memories des Gerätes. Gebe bei den D-STAR Repeatern auch RPT1 und RPT2 ein und speichere erst nachher.

z.B. auf Memory 100: 438,525 MHz, -7,600 MHz Shift, Name: OE1XDS, RPT1: OE1XDS B, RPT2: OE1XDS G, DV-Mode.

Jetzt Taste "MW" 2x drücken (etwas länger das 2. mal)

und auf Memory 102: 431,300 MHz, +7,600 MHz Shift, Name: OE6XDE, RPT1: OE6XDE B, RPT2: OE6XDE G, DV-Mode.

Jetzt wie oben auf Memory 201 speichern. (und so weiter!)

Frage:

Kann ich mit meinem digitalen Funkgerät auch über ein analogen Repeater arbeiten:**Antwort:**

Im prinzip ja, wenn der analoge Repeater dafür ausgelegt ist. (Soweit bekannt in Wien derzeit nur einer) aber (!):

Für ein analoges Funkgerät klingt digital wie "Rauschen", das verleitet dazu, als Störer identifiziert zu werden!

Wenn man testen will, **unbedingt vorher und mindestens alle 5 Minuten sein Rufzeichen auch analog aussenden** und darauf hinweisen, daß jetzt eine "digitale Versuchsaussendung" durchgeführt wird.

(Ist keine Vorschrift - ich halte es jedoch für besser)

Die Vorteile von D-STAR - weltweites qso - ist natürlich nicht möglich.

Besser wäre, es auf einer unbenützten Direktfrequenz seine Tests durchführen.

Ah Ja - Der qso - Partner sollte auch ein digitales Funkgerät haben (HI).

Frage:**Wie kann ich nähere Informationen über meinen QSO - Partner bekommen:****Antwort:**

Auf der Internetseite "[D-STAR Users](#)" kann man auf das Rufzeichen des Partners klicken und bekommt dann die Seite von [QRZ.com](#). Wichtig wäre es, daß sich auch dahinter nicht nur eine leere Seite verbirgt. Wenn möglich daher bitte seine Daten - soweit man sie bekannt geben will - dort eingeben. (Vorschlag kommt von OE1KBC - Kurt - Danke)

Frage: