

## Inhaltsverzeichnis

---

1. FAQ DMR .....	2
2. Hauptseite .....	3

## FAQ DMR

---

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

## Quelltext der Seite Hauptseite

---

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die der Gruppe „**Sichter**“ angehören.
  - Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die der Gruppe „editor“ angehören.
  - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
- 

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren:

```
[[Kategorie:DMR]] == Fragen und Antworten zu DMR == Auf dieser Seite werden Fragen veröffentlicht. <br />
----- "Frage:" <br /> ====Wie sende ich ein EMail via Textmeldung?==== "Antwort:" <br /> EMail via
Textmeldung ist derzeit nur von einem Motorola Gerät möglich. Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen und
wie folgt eine EMail eintippen: : :oe1kbc@oevsv.at Das ist der EMailtext Wichtig ist der Abstand nach der EMail
Adresse er trennt den folgenden Text von der Adresse ---- =====Kann man Textmeldungen von HYTERA zu
MOTOROLA senden?==== "Antwort:" <br /> Textmeldungen funktionieren nur von MOTOROLA zu
MOTOROLA ub von HYTERA zu HYTERA Ich arbeite an einem Konverter – leider fehlen mir noch Unterlagen
----
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).