

---

## Inhaltsverzeichnis

## FAQ DMR

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 28. Januar 2013, 22:33 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 28. Januar 2013, 22:33 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 14:**

Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen  
und wie folgt eine EMail eintippen:

:oe1kbc@oevsv.at Das ist der EMailtext

- Wichtig ist der **Absatnd** nach der EMail  
Adresse er trennt den folgenden Text von  
der Adresse

----

**Zeile 14:**

Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen  
und wie folgt eine EMail eintippen:

:oe1kbc@oevsv.at Das ist der EMailtext

- + Wichtig ist der **Abstand** nach der EMail  
Adresse er trennt den folgenden Text von  
der Adresse

----

---

**Version vom 28. Januar 2013, 22:33 Uhr**

---

### Fragen und Antworten zu DMR

---

Auf dieser Seite werden Fragen veröffentlicht.

#### Frage:

**Wie sende ich ein EMail via Textmeldung**

#### Antwort:

EMail via Textmeldung ist derzeit nur von einem Motorola Gerät möglich. Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen und wie folgt eine EMail eintippen:

oe1kbc@oevsv.at Das ist der EMailtext

Wichtig ist der Abstand nach der EMail Adresse er trennt den folgenden Text von der Adresse