

---

## Inhaltsverzeichnis

## FAQ DMR

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. Januar 2013, 12:07 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 29. Januar 2013, 12:08 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 8:**

'''Frage:''' <br />

====Wie sende ich ein EMail via  
Textmeldung====

'''Antwort:''' <br />

**Zeile 8:**

'''Frage:''' <br />

====Wie sende ich ein EMail via  
Textmeldung?====

'''Antwort:''' <br />

**Zeile 17:**

----

====**gehen** Textmeldungen von HYTERA  
zu MOTOROLA====

'''Antwort:''' <br />

**Zeile 17:**

----

====**KAnn man** Textmeldungen von  
HYTERA zu MOTOROLA **senden?**====

'''Antwort:''' <br />

---

**Version vom 29. Januar 2013, 12:08 Uhr**

---

### Fragen und Antworten zu DMR

---

Auf dieser Seite werden Fragen veröffentlicht.

**Frage:**

**Wie sende ich ein EMail via Textmeldung?**

**Antwort:**

Email via Textmeldung ist derzeit nur von einem Motorola Gerät möglich. Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen und wie folgt eine EMAIL eintippen:

:oe1kbc@oevsv.at Das ist der EMailtext

Wichtig ist der Abstand nach der EMail Adresse er trennt den folgenden Text von der Adresse

Kann man Textmeldungen von HYTERA zu MOTOROLA senden?

**Antwort:**

Textmeldungen funktionieren nur von MOTOROLA zu MOTOROLA und von HYTERA zu HYTERA. Ich arbeite an einem Konverter – leider fehlen mir noch Unterlagen.

---