

FAQ DMR

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. Januar 2013, 22:33 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Januar 2013, 22:33 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 14:

Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen
und wie folgt eine EMail eintippen:

:oe1kbc@oevsv.at Das ist der EMailtext

- Wichtig ist der **Absatnd** nach der EMail
Adresse er trennt den folgenden Text von
der Adresse

Zeile 14:

Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen
und wie folgt eine EMail eintippen:

:oe1kbc@oevsv.at Das ist der EMailtext

- + Wichtig ist der **Abstand** nach der EMail
Adresse er trennt den folgenden Text von
der Adresse

Version vom 28. Januar 2013, 22:33 Uhr

Fragen und Antworten zu DMR

Auf dieser Seite werden Fragen veröffentlicht.

Frage:

Wie sende ich ein EMail via Textmeldung

Antwort:

EMail via Textmeldung ist derzeit nur von einem Motorola Gerät möglich. Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen und wie folgt eine EMail eintippen:

oe1kbc@oevsv.at Das ist der EMailtext

Wichtig ist der Abstand nach der EMail Adresse er trennt den folgenden Text von der Adresse
