

Inhaltsverzeichnis

1. IGATE	17
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu	9
3. Benutzer:Oe3gsu	16

IGATE

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Juni 2008, 19:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu \(Diskussion | Beiträge\)](#)
(→4. und weiter geht 's via IGATE)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Juni 2008, 19:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu \(Diskussion | Beiträge\)](#)
(→4. und weiter geht 's via IGATE)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 132:		Zeile 132:	
=> "c XE1FH"		=> "c XE1FH"	
– <nowiki>link setup (2)...	+	<nowiki>link setup (2)... </nowiki>	
– *** connected to XE1FH	+	<nowiki>*** connected to XE1FH </nowiki>	
– [FBB-7.00-AB1FHMRX\$]	+	<nowiki>[FBB-7.00-AB1FHMRX\$] </nowiki>	
– XE1FH BBS, QTH DL80DO.	+	<nowiki>XE1FH BBS, QTH DL80DO. </nowiki>	
– Hello Wolfgang, you are now on channel 1.	+	<nowiki>Hello Wolfgang, you are now on channel 1. </nowiki>	
– Here are 361 active messages, 85757 is last message and	+	<nowiki>Here are 361 active messages, 85757 is last message and </nowiki>	
– 85757 is the last you have listed.	+	<nowiki>85757 is the last you have listed. </nowiki>	
– Assigned channels:	+	<nowiki>Assigned channels: </nowiki>	

-	Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27</nowiki>	+	<nowiki>Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27</nowiki>
-	(1) XE1FH BBS (H for help) >b	+	<nowiki>(1) XE1FH BBS (H for help) >b
	*** reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...		*** reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...

Version vom 16. Juni 2008, 19:54 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist IGATE?	19
1.1 Was brauche ich dazu?	19
1.2 Wie werde ich über IGATE QRV ?	19
1.2.1 1. Lokalen Digipeater connecten:	19
1.2.2 2. Verbindung zu IGATE abfragen	19
1.2.3 3. Mit dem IGATE verbinden	20
1.2.4 4. und weiter geht 's via IGATE	21

Was ist IGATE?

IGATE steht für Internet-Gateway-System und verbindet verschiedene Packet-Radio Netze über das Internet miteinander. Dadurch ist es möglich auch Inselnetze, zu welchen keine HF-Linkstrecken vorhanden sind, zu erreichen.

IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf [DB0FHN](#) betrieben.

Was brauche ich dazu?

Standard Packet-Radio-Equipment um den nächstgelegenen Digipeater zu erreichen ist ausreichend:

- PC mit Terminalprogramm
- TNC oder Modem
- Transceiver

Für die Nutzung von IGATE ist kein Internetzugang notwendig.

Die Verbindung wird über PR hergestellt !

Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:

[Digipeater-Frequenzen in OE](#)

Wie werde ich über IGATE QRV ?

Hier ein kurzes HOW-TO zur Nutzung von IGATE für PR-User:

Textformatierung:

User-Eingabe: **fett**

Ausgabe des Digis: normal

Kommentare: *kursiv*

1. Lokalen Digipeater connecten:

*** connected to OE1XUR RMNC/FlexNet V3.3h =>

2. Verbindung zu IGATE abfragen

=> **d igate**

*** IGATE (0-15) T=16 *IGATE verfügbar !*

=>

*** route: OE1XUR OE1XLR IGATE *Route zum IGATE (in diesem Fall über OE1XLR dann via Internet zu IGATE)*

=>

3. Mit dem IGATE verbinden

=> **c igate**

link setup (6)...

*** connected to IGATE

This is IGATE. Internetgatewaysystem for the Packet Radio Network.

Please type "einfo" (english).

Bitte "info" (deutsch) eingeben.

Please type "czinfo" (czech).

Please type "plinfo" (polish).

=>

jetzt sind wir mit dem IGATE verbunden !!

und so sieht´s im Terminal-Fenster aus :



4. und weiter geht 's via IGATE

mit *d* zeigt alle erreichbaren Destinations (d.h. erreichbare Ziele):

=> *d*

4N1XRE 0-0 10 4N7REZ 0-15 7 4N7ZRX 0-15 6 4N7ZZR 1-1 14

7M3TJZ 7-7 6 9A0BBS 0-0 30 9A0DXC 0-0 30 9A0TCP 0-0 30

...

WA7V 8-8 37 WB2CIK 0-10 312 WB2FTX 2-4 1423 WB2SNN 0-14 1130

WB2ZII 2-6 4957 WB2ZII 9-14 2766 WBOA 4-4 40 WX1CT 7-14 352

XE1FH 0-0 32 XE1FH 5-5 4 XE1FH 6-6 32 YO2BT 5-7 4

YO2BT 8-8 32 YO5OAG 0-0 4 YO5OAG 5-5 35 YO5OGT 0-0 5

YO6KNE 8-8 34 YO6KTR 0-2 4 YO6PLB 5-5 3 YO6PLB 6-6 30

YO6PLB 8-8 30 YO6PLB 9-9 30 YO6PLB 12-12 30 YO7JYL 1-1 30

YO7JYL 5-5 3 YO7JYL 10-10 30 YO7KYN 2-2 30 YU7R 0-0 39

alle hier aufgelisteten Ziele können nun via IGATE "connected" werden !

Wir wählen hier als Bsp. XE1FG (PR-Mailbox in GUADALAJARA/MEXICO) vorher fragen wir noch die Laufzeit ab ...

=> *d xe1fh*

*** XE1FH (0-0) T=32 T=32: gemittelte Laufzeit in 100ms als o 3.2s

=>

*** route: IGATE F6KMO F4BWT-5 XE1FH-5 XE1FH

jetzt XE1FH connecten...

=> *c XE1FH*

link setup (2)...

*** connected to XE1FH

[FBB-7.00-AB1FHMRX\$]

XE1FH BBS, QTH DL80DO.

Hello Wolfgang, you are now on channel 1.

Here are 361 active messages, 85757 is last message and

85757 is the last you have listed.

Assigned channels:

Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27

<nowiki>(1) XE1FH BBS (H for help) > b

- ○ ■ reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...

so einfach ist die Handhabung von IGATE !!

5. Befehle im IGATE

Der Befehlssatz ist analog zu dem von Xnet.

Zusätzlich können folgende Texte aufgerufen werden:

info Infotext auf Deutsch

gate Partnergateways von IGATE

man Anleitung für IGATE tech technische Details hist Entwicklungshistorie net Überblick über
verschiedene PR-Netze crew Die Entwickler faq Frequently Asked Questions

IGATE: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Juni 2008, 19:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[\(→4. und weiter geht 's via IGATE\)](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Juni 2008, 19:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[\(→4. und weiter geht 's via IGATE\)](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 132:

=> "c XE1FH"

– `<nowiki>link setup (2)...`

– `*** connected to XE1FH`

– `[FBB-7.00-AB1FHMRX$]`

– `XE1FH BBS, QTH DL80DO.`

– `Hello Wolfgang, you are now on channel 1.`

– `Here are 361 active messages, 85757 is last message and`

– `85757 is the last you have listed.`

– `Assigned channels:`

Zeile 132:

=> "c XE1FH"

+ `<nowiki>link setup (2)...` `</nowiki>`

+ `<nowiki>*** connected to XE1FH` `</nowiki>`

+ `<nowiki>[FBB-7.00-AB1FHMRX$]` `</nowiki>`

+ `<nowiki>XE1FH BBS, QTH DL80DO.` `</nowiki>`

+ `<nowiki>Hello Wolfgang, you are now on channel 1.` `</nowiki>`

+ `<nowiki>Here are 361 active messages, 85757 is last message and` `</nowiki>`

+ `<nowiki>85757 is the last you have listed.` `</nowiki>`

+ `<nowiki>Assigned channels:` `</nowiki>`

-	Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27</nowiki>	+	<nowiki>Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27</nowiki>
-	(1) XE1FH BBS (H for help) >b	+	<nowiki>(1) XE1FH BBS (H for help) >b
	*** reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...		*** reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...

Version vom 16. Juni 2008, 19:54 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist IGATE?	11
1.1 Was brauche ich dazu?	11
1.2 Wie werde ich über IGATE QRV ?	11
1.2.1 1. Lokalen Digipeater connecten:	11
1.2.2 2. Verbindung zu IGATE abfragen	11
1.2.3 3. Mit dem IGATE verbinden	12
1.2.4 4. und weiter geht 's via IGATE	13

Was ist IGATE?

IGATE steht für Internet-Gateway-System und verbindet verschiedene Packet-Radio Netze über das Internet miteinander. Dadurch ist es möglich auch Inselnetze, zu welchen keine HF-Linkstrecken vorhanden sind, zu erreichen.

IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf [DB0FHN](#) betrieben.

Was brauche ich dazu?

Standard Packet-Radio-Equipment um den nächstgelegenen Digipeater zu erreichen ist ausreichend:

- PC mit Terminalprogramm
- TNC oder Modem
- Transceiver

Für die Nutzung von IGATE ist kein Internetzugang notwendig.

Die Verbindung wird über PR hergestellt !

Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:

[Digipeater-Frequenzen in OE](#)

Wie werde ich über IGATE QRV ?

Hier ein kurzes HOW-TO zur Nutzung von IGATE für PR-User:

Textformatierung:

User-Eingabe: **fett**

Ausgabe des Digis: normal

Kommentare: *kursiv*

1. Lokalen Digipeater connecten:

*** connected to OE1XUR RMNC/FlexNet V3.3h =>

2. Verbindung zu IGATE abfragen

=> **d igate**

*** IGATE (0-15) T=16 *IGATE verfügbar !*

=>

*** route: OE1XUR OE1XLR IGATE *Route zum IGATE (in diesem Fall über OE1XLR dann via Internet zu IGATE)*

=>

3. Mit dem IGATE verbinden

=> **c igate**

link setup (6)...

*** connected to IGATE

This is IGATE. Internetgatewaysystem for the Packet Radio Network.

Please type "einfo" (english).

Bitte "info" (deutsch) eingeben.

Please type "czinfo" (czech).

Please type "plinfo" (polish).

=>

jetzt sind wir mit dem IGATE verbunden !!

und so sieht´s im Terminal-Fenster aus :



4. und weiter geht 's via IGATE

mit *d* zeigt alle erreichbaren Destinations (d.h. erreichbare Ziele):

=> *d*

4N1XRE 0-0 10 4N7REZ 0-15 7 4N7ZRX 0-15 6 4N7ZZR 1-1 14

7M3TJZ 7-7 6 9A0BBS 0-0 30 9A0DXC 0-0 30 9A0TCP 0-0 30

...

WA7V 8-8 37 WB2CIK 0-10 312 WB2FTX 2-4 1423 WB2SNN 0-14 1130

WB2ZII 2-6 4957 WB2ZII 9-14 2766 WBOA 4-4 40 WX1CT 7-14 352

XE1FH 0-0 32 XE1FH 5-5 4 XE1FH 6-6 32 YO2BT 5-7 4

YO2BT 8-8 32 YO5OAG 0-0 4 YO5OAG 5-5 35 YO5OGT 0-0 5

YO6KNE 8-8 34 YO6KTR 0-2 4 YO6PLB 5-5 3 YO6PLB 6-6 30

YO6PLB 8-8 30 YO6PLB 9-9 30 YO6PLB 12-12 30 YO7JYL 1-1 30

YO7JYL 5-5 3 YO7JYL 10-10 30 YO7KYN 2-2 30 YU7R 0-0 39

alle hier aufgelisteten Ziele können nun via IGATE "connected" werden !

Wir wählen hier als Bsp. XE1FG (PR-Mailbox in GUADALAJARA/MEXICO) vorher fragen wir noch die Laufzeit ab ...

=> *d xe1fh*

*** XE1FH (0-0) T=32 T=32: gemittelte Laufzeit in 100ms als o 3.2s

=>

*** route: IGATE F6KMO F4BWT-5 XE1FH-5 XE1FH

jetzt XE1FH connecten...

=> *c XE1FH*

link setup (2)...

*** connected to XE1FH

[FBB-7.00-AB1FHMRX\$]

XE1FH BBS, QTH DL80DO.

Hello Wolfgang, you are now on channel 1.

Here are 361 active messages, 85757 is last message and

85757 is the last you have listed.

Assigned channels:

Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27

<nowiki>(1) XE1FH BBS (H for help) > b

- ○ ■ reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...

so einfach ist die Handhabung von IGATE !!

5. Befehle im IGATE

Der Befehlssatz ist analog zu dem von Xnet.

Zusätzlich können folgende Texte aufgerufen werden:

info Infotext auf Deutsch

gate Partnergateways von IGATE

man Anleitung für IGATE tech technische Details hist Entwicklungshistorie net Überblick über
verschiedene PR-Netze crew Die Entwickler faq Frequently Asked Questions

Fehler

Eine Version dieser Unterschiedsanzeige (0) wurde nicht gefunden.

Dieser Fehler wird normalerweise von einem veralteten Link zur Versionsgeschichte einer Seite verursacht, die zwischenzeitlich gelöscht wurde. Einzelheiten sind im [Lösch-Logbuch](#) vorhanden.

IGATE: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 16. Juni 2008, 19:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(→4. und weiter geht 's via IGATE)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Juni 2008, 19:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(→4. und weiter geht 's via IGATE)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 132:

=> "c XE1FH"

– **<nowiki>link setup (2)...**

– ***** connected to XE1FH**

– **[FBB-7.00-AB1FHMRX\$]**

– **XE1FH BBS, QTH DL80DO.**

– **Hello Wolfgang, you are now on channel 1.**

– **Here are 361 active messages, 85757 is last message and**

– **85757 is the last you have listed.**

– **Assigned channels:**

Zeile 132:

=> "c XE1FH"

+ **<nowiki>link setup (2)...** **</nowiki>**

+ **<nowiki>*** connected to XE1FH** **</nowiki>**

+ **<nowiki>[FBB-7.00-AB1FHMRX\$]** **</nowiki>**

+ **<nowiki>XE1FH BBS, QTH DL80DO.** **</nowiki>**

+ **<nowiki>Hello Wolfgang, you are now on channel 1.** **</nowiki>**

+ **<nowiki>Here are 361 active messages, 85757 is last message and** **</nowiki>**

+ **<nowiki>85757 is the last you have listed.** **</nowiki>**

+ **<nowiki>Assigned channels:** **</nowiki>**

-	Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27</nowiki>	+	<nowiki>Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27</nowiki>
-	(1) XE1FH BBS (H for help) >b	+	<nowiki>(1) XE1FH BBS (H for help) >b
	*** reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...		*** reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...

Version vom 16. Juni 2008, 19:54 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist IGATE?	19
1.1 Was brauche ich dazu?	19
1.2 Wie werde ich über IGATE QRV ?	19
1.2.1 1. Lokalen Digipeater connecten:	19
1.2.2 2. Verbindung zu IGATE abfragen	19
1.2.3 3. Mit dem IGATE verbinden	20
1.2.4 4. und weiter geht 's via IGATE	21

Was ist IGATE?

IGATE steht für Internet-Gateway-System und verbindet verschiedene Packet-Radio Netze über das Internet miteinander. Dadurch ist es möglich auch Inselnetze, zu welchen keine HF-Linkstrecken vorhanden sind, zu erreichen.

IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf [DB0FHN](#) betrieben.

Was brauche ich dazu?

Standard Packet-Radio-Equipment um den nächstgelegenen Digipeater zu erreichen ist ausreichend:

- PC mit Terminalprogramm
- TNC oder Modem
- Transceiver

Für die Nutzung von IGATE ist kein Internetzugang notwendig.

Die Verbindung wird über PR hergestellt !

Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:

[Digipeater-Frequenzen in OE](#)

Wie werde ich über IGATE QRV ?

Hier ein kurzes HOW-TO zur Nutzung von IGATE für PR-User:

Textformatierung:

User-Eingabe: **fett**

Ausgabe des Digis: normal

Kommentare: *kursiv*

1. Lokalen Digipeater connecten:

*** connected to OE1XUR RMNC/FlexNet V3.3h =>

2. Verbindung zu IGATE abfragen

=> **d igate**

*** IGATE (0-15) T=16 *IGATE verfügbar !*

=>

*** route: OE1XUR OE1XLR IGATE *Route zum IGATE (in diesem Fall über OE1XLR dann via Internet zu IGATE)*

=>

3. Mit dem IGATE verbinden

=> **c igate**

link setup (6)...

*** connected to IGATE

This is IGATE. Internetgatewaysystem for the Packet Radio Network.

Please type "einfo" (english).

Bitte "info" (deutsch) eingeben.


Please type "czinfo" (czech).

Please type "plinfo" (polish).

=>

jetzt sind wir mit dem IGATE verbunden !!

und so sieht´s im Terminal-Fenster aus :



4. und weiter geht 's via IGATE

mit d zeigt alle erreichbaren Destinations (d.h. erreichbare Ziele):

$$\Rightarrow d$$

4N1XRE 0-0 10 4N7REZ 0-15 7 4N7ZRX 0-15 6 4N7ZZR 1-1 14

7M3TIZ 7-7 6 9A0BBS 0-0 30 9A0DXC 0-0 30 9A0TCP 0-0 30

...

WA7V 8-8 37 WB2CIK 0-10 312 WB2FTX 2-4 1423 WB2SNN 0-14 1130

WB2ZII 2-6 4957 WB2ZII 9-14 2766 WBONA 4-4 40 WX1CT 7-14 352

XE1FH 0-0 32 XE1FH 5-5 4 XE1FH 6-6 32 YO2BT 5-7 4

Y02BT 8-8 32 Y050AG 0-0 4 Y050AG 5-5 35 Y050GT 0-0 5

YO6KNE 8-8 34 YO6KTR 0-2 4 YO6PLB 5-5 3 YO6PLB 6-6 30

YO6PLB 8-8 30 YO6PLB 9-9 30 YO6PLB 12-12 30 YO7JYL 1-1 30

YO7JYL 5-5 3 YO7JYL 10-10 30 YO7KYN 2-2 30 YU7R 0-0 39

alle hier aufgelisteten Ziele können nun via IGATE "connected" werden !

Wir wählen hier als Bsp. XE1FG (PR-Mailbox in GUADALAJARA/MEXICO) vorher fragen wir noch die Laufzeit ab ...

=> *d xe1fh*

*** XE1FH (0-0) T=32 T=32: gemittelte Laufzeit in 100ms als o 3.2s

=>

*** route: IGATE F6KMO F4BWT-5 XE1FH-5 XE1FH

jetzt XE1FH connecten...

=> *c XE1FH*

link setup (2)...

*** connected to XE1FH

[FBB-7.00-AB1FHMRX\$]

XE1FH BBS, QTH DL80DO.

Hello Wolfgang, you are now on channel 1.

Here are 361 active messages, 85757 is last message and

85757 is the last you have listed.

Assigned channels:

Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27

<nowiki>(1) XE1FH BBS (H for help) > b

- ○ ■ reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...

so einfach ist die Handhabung von IGATE !!

5. Befehle im IGATE

Der Befehlssatz ist analog zu dem von Xnet.

Zusätzlich können folgende Texte aufgerufen werden:

info Infotext auf Deutsch

gate Partnergateways von IGATE

man Anleitung für IGATE tech technische Details hist Entwicklungshistorie net Überblick über
verschiedene PR-Netze crew Die Entwickler faq Frequently Asked Questions