

Inhaltsverzeichnis

1. IGATE	27
2. Benutzer:OE2WAO	9
3. Benutzer:Oe1kbc	18

IGATE

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 25. August 2008, 16:14 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Was ist IGATE?](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 19. Dezember 2022, 19:08 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 1:

== Was ist IGATE? ==

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

== Was ist IGATE? ==

Zeile 5:

IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf [http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php DB0FHN] betrieben.

– **[[Bild:igate-schema.gif]]**

Zeile 6:

IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf [http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php DB0FHN] betrieben.

+ **[[Bild:igate-schema.gif|verweis=Special:FilePath/igate-schema.gif]]**

Zeile 23:

Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:

– **[http://www.oevsv.at/opencms/sonstiges/download.html Digipeater-Frequenzen in OE]**

Zeile 24:

Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:

+ **[https://repeater.oevsv.at/static/OeVSV-Repeater-Lists.pdf Digipeater-Frequenzen in OE]**

+

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist IGATE?	29
1.1 Was brauche ich dazu?	29
1.2 Wie werde ich über IGATE QRV ?	29
1.2.1 1. Lokalen Digipeater connecten:	29
1.2.2 2. Verbindung zu IGATE abfragen	30
1.2.3 3. Mit dem IGATE verbinden	30
1.2.4 4. und weiter geht 's via IGATE	31
1.2.5 5. Befehle im IGATE	32

Was ist IGATE?

IGATE steht für Internet-Gateway-System und verbindet verschiedene Packet-Radio Netze über das Internet miteinander. Dadurch ist es möglich auch Inselnetze, zu welchen keine HF-Linkstrecken vorhanden sind, zu erreichen.

IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf [DB0FHN](#) betrieben.

Datei: [igate-schema.gif](#)

Was brauche ich dazu?

Standard Packet-Radio-Equipment um den nächstgelegenen Digipeater zu erreichen ist ausreichend:

- PC mit Terminalprogramm
- TNC oder Modem
- Transceiver

Für die Nutzung von IGATE ist kein Internetzugang notwendig.

Die Verbindung wird über PR hergestellt !

Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:

[Digipeater-Frequenzen in OE](#)

Wie werde ich über IGATE QRV ?

Hier ein kurzes HOW-TO zur Nutzung von IGATE für PR-User:

Textformatierung:

User-Eingabe: **fett**

Ausgabe des Digis: normal

Kommentare: *kursiv*

1. Lokalen Digipeater connecten:

*** connected to OE1XUR RMNC/FlexNet V3.3h =>

2. Verbindung zu IGATE abfragen

=> **d igate**

*** IGATE (0-15) T=16 *IGATE verfügbar !*

=>

*** route: OE1XUR OE1XLR IGATE *Route zum IGATE (in diesem Fall über OE1XLR dann via Internet zu IGATE)*

=>

3. Mit dem IGATE verbinden

=> **c igate**

link setup (6)...

*** connected to IGATE

This is IGATE. Internetgatewaysystem for the Packet Radio Network.

Please type "einfo" (english).

Bitte "info" (deutsch) eingeben.


Please type "czinfo" (czech).

Please type "plinfo" (polish).

=>

jetzt sind wir mit dem IGATE verbunden !!

und so sieht´s im Terminal-Fenster aus :



4. und weiter geht 's via IGATE

mit *d* zeigt alle erreichbaren Destinations (d.h. erreichbare Ziele):

=> *d*

4N1XRE 0-0 10 4N7REZ 0-15 7 4N7ZRX 0-15 6 4N7ZZR 1-1 14

7M3TJZ 7-7 6 9A0BBS 0-0 30 9A0DXC 0-0 30 9A0TCP 0-0 30

...

WA7V 8-8 37 WB2CIK 0-10 312 WB2FTX 2-4 1423 WB2SNN 0-14 1130

WB2ZII 2-6 4957 WB2ZII 9-14 2766 WBOA 4-4 40 WX1CT 7-14 352

XE1FH 0-0 32 XE1FH 5-5 4 XE1FH 6-6 32 YO2BT 5-7 4

YO2BT 8-8 32 YO5OAG 0-0 4 YO5OAG 5-5 35 YO5OGT 0-0 5

YO6KNE 8-8 34 YO6KTR 0-2 4 YO6PLB 5-5 3 YO6PLB 6-6 30

YO6PLB 8-8 30 YO6PLB 9-9 30 YO6PLB 12-12 30 YO7JYL 1-1 30

YO7JYL 5-5 3 YO7JYL 10-10 30 YO7KYN 2-2 30 YU7R 0-0 39

alle hier aufgelisteten Ziele können nun via IGATE "connected" werden !

Wir wählen hier als Bsp. XE1FG (PR-Mailbox in GUADALAJARA/MEXICO) vorher fragen wir noch die Laufzeit ab ...

=> *d xe1fh*

*** XE1FH (0-0) T=32 T=32: gemittelte Laufzeit in 100ms als o 3.2s

=>

*** route: IGATE F6KMO F4BWT-5 XE1FH-5 XE1FH

jetzt XE1FH connecten...

=> *c XE1FH*

link setup (2)...

*** connected to XE1FH

[FBB-7.00-AB1FHMRX\$]

XE1FH BBS, QTH DL80DO.

Hello Wolfgang, you are now on channel 1.

Here are 361 active messages, 85757 is last message and

85757 is the last you have listed.

Assigned channels:

Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27

(1) XE1FH BBS (H for help) > b

*** reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...

so einfach ist die Handhabung von IGATE !!

5. Befehle im IGATE

Der Befehlssatz ist analog zu dem von Xnet.

Zusätzlich können folgende Texte aufgerufen werden:

info Infotext auf Deutsch

gate Partnergateways von IGATE
man Anleitung für IGATE
tech technische Details
hist Entwicklungshistorie
net Überblick über verschiedene PR-
Netze
crew Die Entwickler
faq Frequently Asked Questions

[Zurück](#)

IGATE und Benutzer:OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 25. August 2008, 16:14 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Was ist IGATE?](#))

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt:
„<https://oe2wao.info>“)

Zeile 1:

– **== Was ist IGATE? ==**

– **IGATE steht für Internet-Gateway-System und verbindet verschiedene Packet-Radio Netze über das Internet miteinander. Dadurch ist es möglich auch Inselnetze, zu welchen keine HF-Linkstrecken vorhanden sind, zu erreichen.**

– **IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf [\[http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php DB0FHN\]](http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php DB0FHN) betrieben.**

– **[[Bild:igate-schema.gif]]**

– **=== Was brauche ich dazu? ===**

– **Standard Packet-Radio-Equipment um den nächstgelegenen Digipeater zu erreichen ist ausreichend:**

– ***PC mit Terminalprogramm**

Zeile 1:

+ **<https://oe2wao.info>**

- ***TNC oder Modem**
- ***Transceiver**
-
- **Für die Nutzung von IGATE ist kein Internetzugang notwendig.**
-
- **Die Verbindung wird über PR hergestellt !**
-
- **Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:**
-
- **[<http://www.oevsv.at/opencms/sonstiges/download.html> Digipeater-Frequenzen in OE]**
-
-
-
- **=== Wie werde ich über IGATE QRV ?**
===
-
- **Hier ein kurzes HOW-TO zur Nutzung von IGATE für PR-User:**
-
- **""Textformatierung:""**
-
- **User-Eingabe:** **""fett""**
-
- **Ausgabe des Digis:**
<nowiki>normal</nowiki>
-
- **Kommentare:** **""kursiv""**
-

```
-   
-   
- ==== 1. Lokalen Digipeater  
- connecten: ====  
-   
-   
- <nowiki>*** connected to OE1XUR  
- RMNC/FlexNet V3.3h  
- =></nowiki>  
-   
-   
- ==== 2. Verbindung zu IGATE  
- abfragen ====  
-   
- => "'d igate'"  
-   
- <nowiki> *** IGATE (0-15) T=16 <  
- /nowiki> "IGATE verfügbar  
- !"  
-   
- <nowiki>=> </nowiki>  
-   
- <nowiki>*** route: OE1XUR OE1XLR  
- IGATE </nowiki> "Route zum IGATE  
- (in diesem Fall über OE1XLR dann via  
- Internet zu IGATE)"  
-   
- <nowiki>=> </nowiki>  
-   
- ==== 3. Mit dem IGATE verbinden  
- ====  
-   
- => "'c igate'"  
-   
- 
```

- `<nowiki>link setup (6)... </nowiki>`
-
- `<nowiki>*** connected to IGATE </nowiki>`
-
- `<nowiki>This is IGATE. Internetgatewaysystem for the Packet Radio Network. </nowiki>`
-
-
- `<nowiki>Please type "einfo" (english). </nowiki>`
-
- `<nowiki>Bitte "info" (deutsch) eingeben. </nowiki>`
-
- `<nowiki>Please type "czinfo" (czech). </nowiki>`
-
- `P<nowiki>lease type "plinfo" (polish). </nowiki>`
-
- `<nowiki>=> </nowiki>`
-
- `"jetzt sind wir mit dem IGATE verbunden !!"`
-
- `und so sieht´s im Terminal-Fenster aus :`
-
- `[[Bild:C_IGATE.jpg|none]]`
-

==== 4. und weiter geht 's via IGATE
====

mit "d" zeigt alle erreichbaren
Destinations (d.h. erreichbare Ziele):

=> "d"

4N1XRE 0-0 10 4N7REZ 0-15
7 4N7ZRX 0-15 6 4N7ZZR 1-1
14

7M3TJZ 7-7 6 9A0BBS 0-0
30 9A0DXC 0-0 30 9A0TCP 0-0
30

...

WA7V 8-8 37 WB2CIK 0-10
312 WB2FTX 2-4 1423 WB2SNN 0-
14 1130

WB2ZII 2-6 4957 WB2ZII 9-
14 2766 WBONA 4-4 40 WX1CT
7-14 352

XE1FH 0-0 32 XE1FH 5-
5 4 XE1FH 6-6 32 YO2BT 5-
7 4

YO2BT 8-8 32 YO5OAG 0-
0 4 YO5OAG 5-5 35 YO5OGT 0-
0 5

- **YO6KNE 8-8 34 YO6KTR 0-2 4 YO6PLB 5-5 3 YO6PLB 6-6 30**
-
- **YO6PLB 8-8 30 YO6PLB 9-9 30 YO6PLB 12-12 30 YO7JYL 1-1 30**
-
- **YO7JYL 5-5 3 YO7JYL 10-10 30 YO7KYN 2-2 30 YU7R 0-0 39**
-
-
- **"alle hier aufgelisteten Ziele können nun via IGATE "connected" werden !"**
-
-
- **Wir wählen hier als Bsp. XE1FG (PR-Mailbox in GUADALAJARA/MEXICO)**
- **vorher fragen wir noch die Laufzeit ab ...**
-
- **=> "d xe1fh"**
-
- **<nowiki>*** XE1FH (0-0) T=32 T=32: gemittelte Laufzeit in 100ms als o 3.2s</nowiki>**
-
- **=>**
-
- **<nowiki>*** route: IGATE F6KMO F4BWT-5 XE1FH-5 XE1FH</nowiki>**
-
- **"jetzt XE1FH connecten..."**

-
- => "c XE1FH"
-
- <nowiki>link setup (2)... </nowiki>
-
- <nowiki>*** connected to XE1FH </nowiki>
-
- <nowiki>[FBB-7.00-AB1FHMRX\$] </nowiki>
-
- <nowiki>XE1FH BBS, QTH DL80DO. </nowiki>
-
- <nowiki>Hello Wolfgang, you are now on channel 1. </nowiki>
-
- <nowiki>Here are 361 active messages, 85757 is last message and </nowiki>
-
- <nowiki>85757 is the last you have listed. </nowiki>
-
-
- <nowiki>Assigned channels: </nowiki>
-
- <nowiki>Ch. 1 (LB PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27</nowiki>
-
- <nowiki>(1) XE1FH BBS (H for help) >b </nowiki>

-
- **<nowiki>*** reconnected to IGATE </nowiki> und wieder zurück zum IGATE ...**
-
- **so einfach ist die Handhabung von IGATE !!**
-
-
-
- **==== 5. Befehle im IGATE ====**
-
-
- **Der Befehlssatz ist analog zu dem von Xnet.**
-
-
- **Zusätzlich können folgende Texte aufgerufen werden:**
-
- **{|**
- **|info**
- **|Infotext auf Deutsch**
- **|-**
- **|gate**
- **|Partnergateways von IGATE**
- **|-**
- **|man**
- **|Anleitung für IGATE**
- **|-**
- **|tech**

-
- **|technische Details**
 - **|-**
 - **|hist**
 - **|Entwicklungshistorie**
 - **|-**
 - **|net**
 - **|Überblick über verschiedene PR-Netze**
 - **|-**
 - **|crew**
 - **|Die Entwickler**
 - **|-**
 - **|faq**
 - **|Frequently Asked Questions**
 - **|}**
 -
 - **[[Packet-Radio und I-Gate|Zurück]]**
-

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr

<https://oe2wao.info>

IGATE und Benutzer:Oe1kbc: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 25. August 2008, 16:14 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Was ist IGATE?](#))

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021,

09:07 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([create user page](#))

Zeile 1:

- **== Was ist IGATE? ==**
-
- **IGATE steht für Internet-Gateway-System und verbindet verschiedene Packet-Radio Netze über das Internet miteinander. Dadurch ist es möglich auch Inselnetze, zu welchen keine HF-Linkstrecken vorhanden sind, zu erreichen.**
-
- **IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf <http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php DB0FHN> betrieben.**
-
- **[[Bild:igate-schema.gif]]**
-
-
-
- **=== Was brauche ich dazu? ===**
-
- **Standard Packet-Radio-Equipment um den nächstgelegenen Digipeater zu erreichen ist ausreichend:**
-
- ***PC mit Terminalprogramm**
- ***TNC oder Modem**

Zeile 1:

+ **{{User}}**

- ***Transceiver**
-
- **Für die Nutzung von IGATE ist kein Internetzugang notwendig.**
-
- **Die Verbindung wird über PR hergestellt !**
-
- **Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:**
-
- **[<http://www.oevsv.at/opencms/sonstiges/download.html> Digipeater-Frequenzen in OE]**
-
-
-
- **=== Wie werde ich über IGATE QRV ?**
===
-
- **Hier ein kurzes HOW-TO zur Nutzung von IGATE für PR-User:**
-
- **""Textformatierung:""**
-
- **User-Eingabe:** **""fett""**
-
- **Ausgabe des Digis:**
<nowiki>normal</nowiki>
-
- **Kommentare:** **""kursiv""**
-
-

```
- ===== 1. Lokalen Digipeater  
connecten: =====  
-  
-  
-  
- <nowiki>*** connected to OE1XUR  
- RMNC/FlexNet V3.3h  
- =></nowiki>  
-  
-  
-  
- ===== 2. Verbindung zu IGATE  
abfragen =====  
-  
- => "'d igate'"  
-  
-  
- <nowiki> *** IGATE (0-15) T=16 <  
/nowiki> "IGATE verfügbar  
!"  
-  
-  
- <nowiki>=> </nowiki>  
-  
-  
- <nowiki>*** route: OE1XUR OE1XLR  
IGATE </nowiki> "Route zum IGATE  
(in diesem Fall über OE1XLR dann via  
Internet zu IGATE)"  
-  
-  
- <nowiki>=> </nowiki>  
-  
-  
- ===== 3. Mit dem IGATE verbinden  
=====  
-  
-  
- => "'c igate'"  
-  
-  
- <nowiki>link setup (6)... </nowiki>
```

-

- **<nowiki>*** connected to IGATE </nowiki>**

-

- **<nowiki>This is IGATE. Internetgatewaysystem for the Packet Radio Network. </nowiki>**

-

-

- **<nowiki>Please type "einfo" (english). </nowiki>**

-

- **<nowiki>Bitte "info" (deutsch) eingeben. </nowiki>**

-

- **<nowiki>Please type "czinfo" (czech). </nowiki>**

-

- **P<nowiki>lease type "plinfo" (polish). </nowiki>**

-

- **<nowiki>=> </nowiki>**

-

- **"jetzt sind wir mit dem IGATE verbunden !!"**

-

- **und so sieht´s im Terminal-Fenster aus :**

-

- **[[Bild:C_IGATE.jpg|none]]**

-

- **==== 4. und weiter geht 's via IGATE**
====

-	
-	mit "d" zeigt alle erreichbaren Destinations (d.h. erreichbare Ziele):
-	
-	=> "d"
-	
-	4N1XRE 0-0 10 4N7REZ 0-15 7 4N7ZRX 0-15 6 4N7ZZR 1-1 14
-	
-	7M3TJZ 7-7 6 9A0BBS 0-0 30 9A0DXC 0-0 30 9A0TCP 0-0 30
-	
-	...
-	
-	WA7V 8-8 37 WB2CIK 0-10 312 WB2FTX 2-4 1423 WB2SNN 0- 14 1130
-	
-	WB2ZII 2-6 4957 WB2ZII 9- 14 2766 WBONA 4-4 40 WX1CT 7-14 352
-	
-	XE1FH 0-0 32 XE1FH 5- 5 4 XE1FH 6-6 32 YO2BT 5- 7 4
-	
-	YO2BT 8-8 32 YO5OAG 0- 0 4 YO5OAG 5-5 35 YO5OGT 0- 0 5
-	
-	YO6KNE 8-8 34 YO6KTR 0- 2 4 YO6PLB 5-5 3 YO6PLB 6- 6 30

-
- YO6PLB 8-8 30 YO6PLB 9-9
30 YO6PLB 12-12 30 YO7JYL 1-1
30
-
- YO7JYL 5-5 3 YO7JYL 10-
10 30 YO7KYN 2-2 30 YU7R 0-
0 39
-
-
- "alle hier aufgelisteten Ziele können
nun via IGATE "connected" werden !"
-
-
- Wir wählen hier als Bsp. XE1FG (PR-
Mailbox in GUADALAJARA/MEXICO)
- vorher fragen wir noch die Laufzeit
ab ...
-
- => "d xe1fh"
-
- <nowiki>*** XE1FH (0-0)
T=32 T=32: gemittelte
Laufzeit in 100ms als o 3.2s</nowiki>
-
- =>
-
- <nowiki>*** route: IGATE F6KMO
F4BWT-5 XE1FH-5 XE1FH</nowiki>
-
- "jetzt XE1FH connecten..."
-
- => "c XE1FH"

-
- <nowiki>link setup (2)... </nowiki>
-
- <nowiki>*** connected to XE1FH </nowiki>
-
- <nowiki>[FBB-7.00-AB1FHMRX\$] </nowiki>
-
- <nowiki>XE1FH BBS, QTH DL80DO. </nowiki>
-
- <nowiki>Hello Wolfgang, you are now on channel 1. </nowiki>
-
- <nowiki>Here are 361 active messages, 85757 is last message and </nowiki>
-
- <nowiki>85757 is the last you have listed. </nowiki>
-
-
- <nowiki>Assigned channels: </nowiki>
-
- <nowiki>Ch. 1 (LB PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27</nowiki>
-
- <nowiki>(1) XE1FH BBS (H for help) >b </nowiki>
-

– **<nowiki>*** reconnected to IGATE </nowiki> und wieder zurück zum IGATE ...**

– **so einfach ist die Handhabung von IGATE !!**

– **===== 5. Befehle im IGATE =====**

– **Der Befehlssatz ist analog zu dem von Xnet.**

– **Zusätzlich können folgende Texte aufgerufen werden:**

– **{|**

– **|info**

– **|Infotext auf Deutsch**

– **|-**

– **|gate**

– **|Partnergateways von IGATE**

– **|-**

– **|man**

– **|Anleitung für IGATE**

– **|-**

– **|tech**

– **|technische Details**

-
- [|-](#)
 - [|hist](#)
 - [|Entwicklungshistorie](#)
 - [|-](#)
 - [|net](#)
 - [|Überblick über verschiedene PR-Netze](#)
 - [|-](#)
 - [|crew](#)
 - [|Die Entwickler](#)
 - [|-](#)
 - [|faq](#)
 - [|Frequently Asked Questions](#)
 - [|}](#)
 - [|](#)
 - [|\[Packet-Radio und I-Gate|Zurück\]](#)
-

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021, 09:07 Uhr

Vorlage:User

IGATE: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 25. August 2008, 16:14 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Was ist IGATE?](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 19. Dezember

2022, 19:08 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 1:

== Was ist IGATE? ==

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

== Was ist IGATE? ==

Zeile 5:

IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf [\[http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php DB0FHN\]](http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php/DB0FHN) betrieben.

– **[[Bild:igate-schema.gif]]**

Zeile 6:

IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf [\[http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php DB0FHN\]](http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php/DB0FHN) betrieben.

+ **[[Bild:[igate-schema.gif](#)|verweis=Special:FilePath/igate-schema.gif]]**

Zeile 23:

Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:

– **[\[http://www.oevsv.at/opencms/sonstiges/download.html\]](http://www.oevsv.at/opencms/sonstiges/download.html)** Digipeater-Frequenzen in OE]

Zeile 24:

Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:

+ **[\[https://repeater.oevsv.at/static/OeVSV-Repeater-Lists.pdf\]](https://repeater.oevsv.at/static/OeVSV-Repeater-Lists.pdf)** Digipeater-Frequenzen in OE]

+

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist IGATE?	29
1.1 Was brauche ich dazu?	29
1.2 Wie werde ich über IGATE QRV ?	29
1.2.1 1. Lokalen Digipeater connecten:	29
1.2.2 2. Verbindung zu IGATE abfragen	30
1.2.3 3. Mit dem IGATE verbinden	30
1.2.4 4. und weiter geht 's via IGATE	31
1.2.5 5. Befehle im IGATE	32

Was ist IGATE?

IGATE steht für Internet-Gateway-System und verbindet verschiedene Packet-Radio Netze über das Internet miteinander. Dadurch ist es möglich auch Inselnetze, zu welchen keine HF-Linkstrecken vorhanden sind, zu erreichen.

IGATE wurde von DG8NGN, DL9SAU und LX1TB entwickelt und wird auf [DB0FHN](#) betrieben.

Datei: [igate-schema.gif](#)

Was brauche ich dazu?

Standard Packet-Radio-Equipment um den nächstgelegenen Digipeater zu erreichen ist ausreichend:

- PC mit Terminalprogramm
- TNC oder Modem
- Transceiver

Für die Nutzung von IGATE ist kein Internetzugang notwendig.

Die Verbindung wird über PR hergestellt !

Aktuelle Einstiegsfrequenzen gibts unter folgendem Link:

[Digipeater-Frequenzen in OE](#)

Wie werde ich über IGATE QRV ?

Hier ein kurzes HOW-TO zur Nutzung von IGATE für PR-User:

Textformatierung:

User-Eingabe: **fett**

Ausgabe des Digis: normal

Kommentare: *kursiv*

1. Lokalen Digipeater connecten:

*** connected to OE1XUR RMNC/FlexNet V3.3h =>

2. Verbindung zu IGATE abfragen

=> **d igate**

*** IGATE (0-15) T=16 *IGATE verfügbar !*

=>

*** route: OE1XUR OE1XLR IGATE *Route zum IGATE (in diesem Fall über OE1XLR dann via Internet zu IGATE)*

=>

3. Mit dem IGATE verbinden

=> **c igate**

link setup (6)...

*** connected to IGATE

This is IGATE. Internetgatewaysystem for the Packet Radio Network.

Please type "einfo" (english).

Bitte "info" (deutsch) eingeben.

Please type "czinfo" (czech).

Please type "plinfo" (polish).

=>

jetzt sind wir mit dem IGATE verbunden !!

und so sieht´s im Terminal-Fenster aus :



4. und weiter geht 's via IGATE

mit *d* zeigt alle erreichbaren Destinations (d.h. erreichbare Ziele):

=> *d*

4N1XRE 0-0 10 4N7REZ 0-15 7 4N7ZRX 0-15 6 4N7ZZR 1-1 14

7M3TJZ 7-7 6 9A0BBS 0-0 30 9A0DXC 0-0 30 9A0TCP 0-0 30

...

WA7V 8-8 37 WB2CIK 0-10 312 WB2FTX 2-4 1423 WB2SNN 0-14 1130

WB2ZII 2-6 4957 WB2ZII 9-14 2766 WBOA 4-4 40 WX1CT 7-14 352

XE1FH 0-0 32 XE1FH 5-5 4 XE1FH 6-6 32 YO2BT 5-7 4

YO2BT 8-8 32 YO5OAG 0-0 4 YO5OAG 5-5 35 YO5OGT 0-0 5

YO6KNE 8-8 34 YO6KTR 0-2 4 YO6PLB 5-5 3 YO6PLB 6-6 30

YO6PLB 8-8 30 YO6PLB 9-9 30 YO6PLB 12-12 30 YO7JYL 1-1 30

YO7JYL 5-5 3 YO7JYL 10-10 30 YO7KYN 2-2 30 YU7R 0-0 39

alle hier aufgelisteten Ziele können nun via IGATE "connected" werden !

Wir wählen hier als Bsp. XE1FG (PR-Mailbox in GUADALAJARA/MEXICO) vorher fragen wir noch die Laufzeit ab ...

=> *d xe1fh*

*** XE1FH (0-0) T=32 T=32: gemittelte Laufzeit in 100ms als o 3.2s

=>

*** route: IGATE F6KMO F4BWT-5 XE1FH-5 XE1FH

jetzt XE1FH connecten...

=> *c XE1FH*

link setup (2)...

*** connected to XE1FH

[FBB-7.00-AB1FHMRX\$]

XE1FH BBS, QTH DL80DO.

Hello Wolfgang, you are now on channel 1.

Here are 361 active messages, 85757 is last message and

85757 is the last you have listed.

Assigned channels:

Ch. 1 (LB_PRT) : OE1TWH-0 - Sun 22/07/07 04:27

(1) XE1FH BBS (H for help) > b

*** reconnected to IGATE und wieder zurück zum IGATE ...

so einfach ist die Handhabung von IGATE !!

5. Befehle im IGATE

Der Befehlssatz ist analog zu dem von Xnet.

Zusätzlich können folgende Texte aufgerufen werden:

info Infotext auf Deutsch

gate Partnergateways von IGATE
man Anleitung für IGATE
tech technische Details
hist Entwicklungshistorie
net Überblick über verschiedene PR-
Netze
crew Die Entwickler
faq Frequently Asked Questions

[Zurück](#)