

## Linkberechnung

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 19. Januar 2009, 18:06 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**  
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Radio Mobile](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 7:**

[[Bild:Radio\_mobile.jpg|thumb|Radio  
Mobile]]

[[Bild:Gesamt.jpg|thumb|Beispiel  
Übersicht]]

== Weblink ==

[<http://www.cplus.org/rmw/english1.html>  
Download]

**Version vom 19. Januar 2009, 18:13 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**  
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Radio Mobile](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 7:**

[[Bild:Radio\_mobile.jpg|thumb|Radio  
Mobile]]

[[Bild:Gesamt.jpg|thumb|Beispiel  
Übersicht]]

+

+

+

+

+

+

+

**\*\*\*Stationeigenschaften\*\*\*<br>Hier  
werden die Stationen in den  
einzelnen Standorten angelegt.**

**\*\*\*Netzeigenschaften\*\*\*<br>In den  
Bereichen PARAMETER, TOPOLOGIE  
und TEILNEHMER werden die Netze  
erstellt. Im Bereich SYSTEME gibt  
man die Eigenschaften der benutzen  
Komponenten an.**

**\*\*\*Funkstrecke\*\*\*<br>Mit F2 kann man  
sich die Funkstreckeneigenschaften  
anzeigen lassen.**

**Weitere Einstellungen (bspw.  
Karteneigenschaften) müssen  
individuell vorgenommen werden.**

== Weblink ==


[<http://www.cplus.org/rmw/english1.html>  
Download]

**Version vom 19. Januar 2009, 18:13 Uhr**

## Radio Mobile


Links können mit dem freien Programm Radio Mobile berechnet werden.

- **Stationeigenschaften**  
Hier werden die Stationen in den einzelnen Standorten angelegt.
- **Netzeigenschaften**  
In den Bereichen PARAMETER, TOPOLOGIE und TEILNEHMER werden die Netze erstellt. Im Bereich SYSTEME gibt man die Eigenschaften der benutzen Komponenten an.
- **Funkstrecke**  
Mit F2 kann man sich die Funkstreckeneigenschaften anzeigen lassen.



## Radio Mobile

Weitere Einstellungen (bspw. Karteneigenschaften) müssen individuell vorgenommen werden.



## Beispiel Übersicht

## Weblink

Download