

---

## Inhaltsverzeichnis

## Linkberechnung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 19. Januar 2009, 19:01 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 19. Januar 2009, 19:05 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

–

== Radio Mobile ==

Links können mit dem freien Programm  
Radio Mobile berechnet werden.

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

== Radio Mobile ==

Links können mit dem freien Programm  
Radio Mobile berechnet werden.


## Version vom 19. Januar 2009, 19:05 Uhr

### Inhaltsverzeichnis


1 Radio Mobile .....	3
1.1 Stationseigenschaften .....	3
1.2 Netzeigenschaften .....	3
1.3 Funkstrecke .....	3
1.4 Koordinaten .....	4
2 Weblink .....	4

## Radio Mobile

Links können mit dem freien Programm Radio Mobile berechnet werden.



Radio Mobile



Beispiel Übersicht

## Stationseigenschaften

Hier werden die Stationen in den einzelnen Standorten angelegt.

## Netzeigenschaften

In den Bereichen PARAMETER, TOPOLOGIE und TEILNEHMER werden die Netze erstellt. Im Bereich SYSTEME gibt man die Eigenschaften der benutzen Komponenten an.

## Funkstrecke

Mit F2 kann man sich die Funkstreckeneigenschaften anzeigen lassen.

Weitere Einstellungen (bspw. Karteneigenschaften) müssen individuell vorgenommen werden.

## Koordinaten

Die exakten Koordinaten der derzeit berechneten Stationen sind [hier](#) zu finden.  
Eine Kontrolle der Koordinaten kann und sollte auch in [Google Earth](#) durchgeführt werden.

## Weblink

---

[Download](#)